













Achtung!

Vor Wiedereinbau des Thermoelement Lauffläche für Regulierkegel (A) innerhalb der Armatur reinigen, siehe Abb. [1 Gegebenenfalls **Grohe**-Fräswerkzeug, Bestell-Nr.: 19 075 benutzen.

O-Ring (B) des Regulierkegels fetten.

Eichung

- Gewindestift seitlich der Regulierspindel lösen, siehe Abb. [2].
- Regulierspindel mit der Wasserpumpenzange festhalten und Eichschraube bis zur Blockierung in das Gehäuse hineindrehen. Wasserdurchfluß wird gestoppt, siehe Abb. [3].
- Eichschraube unter Festhalten der Regulierspindel entsprechend zurück-schrauben, siehe Abb. [4].

Bei 1/2"-Thermoelement 1 1/4 Umdrehungen = 1,25mm Regelspalt.

Bei 3/4"-Thermoelement 1 1/2 Umdrehungen = 1,50mm Regelspalt

• Gewindestift seitlich der Regulierspindel anziehen, siehe Abb. [5].

(GB)

Caution!

Before re-installing the thermoelement, clean the running surface for the regulator cone (A) inside the mixer, see Fig. [1] f necessary, use Grohe cutter. ref. No.: 19 075.

Grease O-ring (B) of regulator cone.

Calibration

- Loosen set screw at side of regulator spindle, see Fig. [2].
- Hold regulator spindle with the water pump pliers and insert calibration screw until it locks in the housing. Water flow is stopped, see Fig. [3].
- Hold regulator spindle and unscrew calibration screw accordingly, see Fig. [4].

For 1/2" thermoelement 1 1/4 revolutions = 1.25mm control

For 3/4" thermoelement 1 1/2 revolutions = 1.50mm control

Tighten set screw at side of regulator spindle, see Fig. [5].

F)

Calibrage

Attention!

Avant de remonter l'élément thermostatique, nettover la surface d'appui du cône de réglage (A) situé dans la robinetterie, voir fig. [1] Utilisez la fraiseuse Grohe réf. 19 075 le

cas échéant. Graisser le joint torique (B) du cône de

réglage.

- Dévisser la vis sans tête située sur la tige de réglage, voir fig. [2].
- Maintenir la tige de réglage avec la pince multiple et insérer la vis de calibrage dans le boîtier jusqu'au blocage. Le débit de l'eau est bloqué, voir fig. [3].
- Desserrer la vis de calibrage tout en maintenant la tige de réglage, voir fig. [4].
- Élément thermostatique d'1/2"

1 1/4 tour = entrefer de 1,25mm. Élément thermostatique - d'3/4"

1 1/2 tour = entrefer de 1.50mm

 Serrer la vis sans tête située sur la tige de réglage, voir fig. [5].

E) ¡Atención!

Antes de volver a montar el termoelemento, limpiar la superficie de deslizamiento del cono de regulación (A) en el interior del termostato: véase la fig. [1].

Si fuera necesario, utilizar la herramienta de fresado **Grohe**, Nº de ref.: 19 075. Engrasar la junta tórica (B) del cono de

Regulación de caudal

- Desenroscar el tornillo prisionero situado lateralmente en el husillo de regulación; véase la fig. [2].
- Manteniendo fijo el husillo de regulación enroscar completamente el tornillo de regulación de caudal. La circulación del agua queda cortada; véase la fig. [3].
- Manteniendo fijo el husillo de regulación, desenroscar el tornillo de regulación; véase la fig. [4].

En los termostatos de 1/2" 1 1/4 hacia la izg. = 1.25mm profundidad.

En los termostatos de 3/4" 1 1/2 hacia la izq. = 1.50mm profundidad.

• Enroscar a fondo el tornillo prisionero situado lateralmente en el husillo de regulación; véase la fig. [5].

Attenzione!

Prima del rimontaggio del termoelemento pulire la superficie di scorrimento del cond di regolazione (A) all'interno del rubinetto. vedi fig. [1]. Se necessario, utilizzare la fresa Grohe,

codice: 19 075.


Lubrificare l'O-ring (B) del cono di regolazione.

Taratura

- Allentare il grano filettato lateralmente rispetto al mandrino di regolazione, vedi fig. [2].
- Tenere ben fermo il mandrino di regola zione utilizzando la pinza ed avvitare la vite di taratura fino al suo innesto nell'alloggiamento. Il flusso dell'acqua viene interrotto, vedi fig. [3].
- Tenendo fermo il mandrino di regolazione, svitare la vite di taratura per quanto necessario, vedi fig. [4]. Con un termoelemento di 1/2" 1 giro e 1/4 = fessura di regol. di 1,25mm

Con un termoelemento di 3/4"

giro e 1/2 = fessura di regol. di 1,50mm. Serrare il grano filettato lateralmente rispetto al mandrino di regolazione vedi fig. [5].



(NL) Waarschuwing!

Reinig het loopvlak voor de kegelvormige regelaar (A) aan de binnenkant van de armatuur, voordat u het thermoelement opnieuw inbouwt, zie afb. [1]. Eventueel Grohe-frees, bestelnr.: 19 075

gebruiken. Vet de O-ring (B) van de kegelvormige regelaar in.

Kalibrering

- Schroef de schroefdraad aan de zijka van de regelspindel los, zie afb. [2].
- Houd de regelspindel met de waterpomptang vast en draai de kalibreerpen tot de blokkering in de behuizing. Waterdoorstroming wordt gestopt, zie afb. [3].
- Draai de kalibreerpen door vasthouden van de regelspindel terug, zie afb. [4]. Bii 1/2"-thermoelement
- 1 1/4 omwentelingen = 1,25mm regelspleetruimte.
- Bij 3/4"-thermoelement 1 1/2 omwentelingen = 1,50mm regel-
- Schroef de schroefdraad aan de zijkant van de regelspindel vast, zie afb. [5].

S

Observera! Rengör anläggningsytan för regler-

käglan (A) inne i armaturen innan termo elementet monteras igen (se fig. [1]. Använd om nödvändigt Grohefräsverktyg best.nr. 19 075. Fetta in reglerkäglans O-ring (B).

Kalibrering

- Lossa gängstiftet på reglerspindelns sida se fig. [2].
- Håll fast reglerspindeln med en polygrip och skruva in justerskruven i botten. Vattenflödet stoppas, se fig. [3].
- Håll fasr reglerspindeln och skruva tillbaka justerskruven enl. nedan, se fig. [4].
- Vid 1/2"-termoelement 1 1/4 varv.
- Vid 3/4"-termoelement 1 1/2 varv.
- Dra fast gängstiftet på reglerspindelns sida se fig. [5].

DK) Viatiat!

Rens reguleringsløbekeglen (A) inde i armaturet, inden termoel

genmonteres, se ill. [1]. Brug om nødvendigt Grohe-fræser bestillingsnr.: 19 075. Smør O-ringen (B) i reguleringskeglen ind i fedt.

Justering

- · Løsn gevindtappen på siden af reguleringsspindlen, se ill. [2].
- Hold reguleringsspindlen fast med vandpumpetangen, og skru justeringsskruen i huset til blokeringen. Vandgennemstrømningen stoppes, se ill. [3]
- Skru justeringsskruen tilbage, idet der holdes fast på reguleringsspindlen, se ill. [4].

Ved 1/2"-termoelement

- 1 1/4 omdrejninger = 1,25mm reguleringsspalte. Ved 3/4"-termoelement
- 1 1/2 omdrejninger = 1,50mm reguleringsspalte • Spænd gevindtappen på siden af

reguleringsspindlen, se ill. [5].

$\widehat{\mathbf{N}}$ OBS!

Løpeflaten for reguleringskjeglen (A)

innenfor armaturen rengjøres før term elementet remonteres, se bilde [1]. Bruk eventuelt Grohe-freseverktøv. bestillingsnummer: 19 075. Smør inn reguleringskjeglens O-ring (B) med fett

Justering

- Løsne gjengestiften på siden av
- reguleringsspindelen, se bilde [2]. • Hold fast reguleringsspindelen med vannpumpetangen og skru justeringsskruen inn i huset helt til blokkering. Vanngjennomst stopper, se bilde [3].
- Skru tilbake justeringsskruen tilsvarende mens reguleringsspindeler holdes fast se bilde [4]
- Ved 1/2"-termoelement 1 1/4 omdreininger = 1,25mm reguleringsklaring.
- Ved 3/4"-termoelement
- 1 1/2 omdreininger = 1,50mm regule-
- Stram gjengestiften på siden av reguleringsspindelen, se bilde [5].

(GR)

Προσοχή!

Πριν την επανατοποθέτηση του θερμοστοιχείου του ρυθμιστικού κώνου (Α), ο κοθάρισμός να γίνει μέσα στην μπαταρία, βλέπε εικόνα [1]

Καλό είναι να χρησιμοποιήσετε την ειδική φρέζα της **Groh** e με αρ. παραγγ.: 19 075. Λιπάνετε το δακτύλιο "Ο" του ρυθμιστικού κώνου (Β).

Ρύθμιση

- Λασκάρετε τον πείρο με την βόλτα που βρίσκεται πλάγια της ρυθμιστικής ατράκτου. βλέπε εικόνα [2].
- Με την ειδική πένσα συγκρατήστε τη ρυθμιστική άτρακτο και βιδώστε τον κοχλία ρύθμισης μέσα στο περίβλημα μέχρι να μπλοκάρει Η ροή του νερού διακόπτεται. βλέπε εικόνα [3]
- Συγκρατώντας τον κοχλία ρύθμισης βιδώστε ανάπτοδα τη ρυθμιστική άτρακτο βλέπε εικόνα [4] Για θερμοστοιχείο 1/2":
- 1 ¼ περιστροφές = ρύθμ. σχισμής 1,25m Για θερμοστοιχείο 3/4":
- 1 ½ περιστροφές = ρύθμ. σχισμής 1,50mr
- Σημαδέψτε τον πείρο με τη βόλτα, που βρίσκεται στα πλάγια της ρυθμιστικής ατράκτου, βλέπε εικόνα [5].







