### Computer Input/output System

2014

Instructors: Yang Quansheng

School of Computer Science and Engineering
College of Software Engineering
Southeast University

### 汇编语言上机过程(自学)

#### 大纲

- 16 位调试工具 DEBUG 的使用
- 16 位汇编语言上机过程
- 16位汇编语言的调试
- 用 VC6.0 实现 C++ 中嵌入汇编

### 0. 实验包的安装

- 请参看《实验包安装手册》一文,尤其要注意 安装的缺省路径,本 PPT 均按照缺省路径, 其中
  - ◆32位汇编编辑器路径
    - d:\masmisis
  - ◆ Prtoteus 7.6 路径
    - d:\Program Files\Labcenter Electronics\Proteus 7
       Professional
  - ◆ 作业工作目录
    - d:\masmisis\exercise
      - · 该目录做接口实验用,汇编实验在 d:\masmisis 目录 做

## 1.16位调试工具 DEBUG 的使用 I/O System

■ 题目: 非压缩 BCD 码的减法运算,做 68-9




mov ax, 0608h mov bl, 09h sub al, bl aas

运行	?	X
	请键入程序、文件夹、文档或 Internet 资源的名称,Windows 将为您打开它。	
打开(0)	debug	•
	确定 取消 浏览(B)	


http://www.njyangqs.com/

## 1.16位调试工具 DEBUG 的使用 I/O System

#### 首先用A命令输入程序



#### 使用T命令跟踪执行



这是还未执行的 下一条指令的地 址和指令码

这是还未执行 的下一条指令 的反汇编

当前指令执行后的各寄存器的结

果

调试完后用 Q 命令退出 DEBUG。

DEBUG 命令参见《 16 位汇编语言程序调试方法 -DEBUG.doc》 一文。下面给出 DEBUG 中标志位状态符号的含义。

标志	为 1 时	为0时
溢出 OF	OV	NV
方向 DF	$\mathbf{DN}$	UP
中断 IF	EI	DI
符号 SF	NG	PL
零位 ZF	ZR	NZ
辅助AF	AC	NA
奇偶 PF	PE	PO
进位 CF	CY	NC

#### 再举一个有访存操作的例子

```
MOV SI, 0050H; (DS)=2000H

MOV DI, 0100H; (ES)=3000H

MOV CX, 5

CLD


REP MOVSB
```

1) 先用 A 命令输入程序

```
C:\VINDOVS\system32\debug.exe

-a
13D3:0100 mov si,50
13D3:0103 mov di,100
13D3:0106 mov cx,5
13D3:0109 cld
13D3:010A rep movsb
13D3:010C
```

#### 2 ) 用 R 命令修改 DS 和 ES 寄存器到约定值



#### 3)用D命令查看源数据区和目标数据区

```
-d ds:50
2000:0050
                                      ИИ
                                        ИИ
                                  2000: OORO
                                                       _ 5 [ 5 ]
                                     ИИ
                                        ИИ
2000:00C0
3000:0100
                                                       99
                                                       -99
                                     5 5
                                                       ØØ
                                                       99
                                                       ИИ
3000:0170
```

# 4)用 E 命令初始化源数据区后再用 D 命令检查源数据区和目的数据区

```
'ABCDEF'f3 8d 12
  ds:50
 -d ds:50
                                                                  ABCDEF...
                               F3 8D-12
                           46
                                         И
                                            2000:0060
                                                            2000:0070
                                                         ИИ
2000:0080
                                                            2000:0090
                                                            2000:00AO
                                                            00
2000:OORO
                                                            00
                                         ИИ
2000:OOCA
                               ИИ
                                  00-00
                                            00
                                                         ИИ
                                                            00
-d es:100
13 AAA : AA AA
                               ИИ
                                  ии-ии
                                            ИИ
3000:0110
                                                            00
13000:0120
                                                            00
13000:0130
                                                         00
                                                            00
3000:0140
                                                            00
3000:0150
                                                         00
                                                            99
3000:0160
                                                            3000:0170
                                                         00
                                                            ИИ
```

#### 5)单步跟踪执行程序

```
-t=13d3:100
                              DX =0000
АХ=ОООО
          BX =0000
                    СХ = ИИИИ
                                        SP=FFEE
                                                  BP=0000 SI=0050 DI=0000
          ES=3000
                                      IP=0103
                                                   NU UP EI PL NZ NA PO NC
DS =2000
                    SS=13D3
                              CS = 13D3
13D3:0103 BF0001
                          MOU
                                   DI,0100
-t
AX=0000
          BX =0000
                    CX =0000
                              DX =0000
                                        SP=FFEE
                                                  BP=0000 SI=0050
                                                                     DI =0100
DS =2000
          ES=3000
                    SS=13D3
                              CS = 13D3
                                       IP=0106
                                                   NU UP EI PL NZ NA PO NC
13D3:0106 B90500
                          MOU
                                   CX.0005
-t
AX=0000
          BX =0000
                    CX =0005
                              DX =0000
                                        SP=FFEE
                                                  BP=0000
                                                            SI =0050
                                                                      DI =0100
        ES=3000
DS =2000
                    SS=13D3
                             CS=13D3
                                        IP=0109
                                                   NU UP EI PL NZ NA PO NC
13D3:0109 FC
                          CLD
 -t:
AX=0000
          BX =0000
                    CX =0005
                              DX =0000
                                        SP=FFEE
                                                  BP=0000
                                                            S I =0050
                                                                      DI =0100
DS =2000
          ES=3000
                    SS=13D3
                             CS = 13D3
                                        IP=010A
                                                   NU UP EI PL NZ NA PO NC
13D3:010A F3
                          REPZ
13D3:010B A4
                          MOUSB
-t
                              DX =0000
AX =0000
          BX =0000
                    CX = 0004
                                        SP=FFEE
                                                   BP=0000
                                                             SI =0051
                                                                       DI =0101
DS =2000
          ES = 3000
                    SS=13D3
                              CS = 13D3
                                                    NU UP EI PL NZ NA PO NC
                                        I P=010A
13D3:010A F3
                           REPZ
                           MOUSB
13D3:010B A4
-t
AX =0000
          BX =0000
                    CX = 0003
                              DX =0000
                                        SP=FFEE
                                                   BP=0000
                                                             SI =0052
                                                                       DI = 0102
                                                    NU UP EI PL NZ NA PO NC
DS =2000
          ES=3000
                    SS=13D3
                              CS = 13D3
                                         I P=010A
                           REPZ
13D3:010A F3
13D3:010B A4
                           MOUSB
-t
AX =0000
          BX =0000
                    CX=0002
                              DX =0000
                                        SP=FFEE
                                                   BP=0000
                                                             SI=0053
                                                                       DI = 0103
DS =2000
          ES = 3000
                    SS=13D3
                              CS = 13D3
                                        IP=010A
                                                    NU UP EI PL NZ NA PO NC
13D3:010A F3
                           REPZ
13D3:010B A4
                           MOUSB
-t
AX =0000
          BX =0000
                    CX = 0001
                              DX =0000
                                        SP=FFEE
                                                   BP=0000
                                                             SI =0054
                                                                       DI =0104
DS =2000
                                                    NU UP EI PL NZ NA PO NC
          ES=3000
                    SS=13D3
                              CS = 13D3
                                        IP=010A
13D3:010A F3
                           REPZ
13D3:010B A4
                           MOUSB
-t
AX =0000
                    CX=0000
                               DX =0000
                                                   BP=0000
                                                              SI =0055
          BX =0000
                                         SP=FFEE
                                                                        DI =0105
DS =2000
          ES=3000
                    SS = 13D3
                               CS = 13D3
                                        I P=010C
                                                    NU UP EI PL NZ NA PO NC
                                    [BX+SI],AL
                                                                             DS:0055=46
13D3:010C 0000
                           ADD
```

### 6)执行后检查源数据区和目标数据区

-d ds:50																
2000:0050	41	42	43	44	45	46	F3	8D-12	00	00	00	ОО	00	00	00	ABCDEF
2000:0060	00	00	00	00	90	00	00	00-00	00	00	00	00	00	00	00	
2000:0070	00		00	00	00	00	00	00-00	00	00	00	00	00	00	00	
2000:0080	00	00	00	00	00	00	00	00-00	00	00	00	00	00	00	00	
2000:0090	00	00	00	00	00	00	00	00-00	00	00	00	00	00	00	00	
2000:00A0	00	00	00	99	00	00	00	00-00	00	00	00	00	00	00	00	
2000:00B0	00	00	00	00	00	00	00	00-00	00	00	00	00	00	00	00	
2000:00C0	00	00	00	00	00	00	00	00-00	00	00	00	00	00	00	00	
-d es:100																
3000:0100	41	42	43	44	45	00	00	00-00	00	00	00	00	00	00	00	ABCDE
3000:0110	00	56	00	00	00	00	00	00-00	00	00	00	00	00	00	00	
3000:0120	00	00	00	00	00	00	00	00-00	00	00	00	00	00	00	00	
3000:0130	00		00	00	00	00	00	00-00	00	00	00	00	00	00	00	
3000:0140	00		00	00	00	00	00	00-00	00	00	00	00	00	00	00	
3000:0150	00		00	00	00	00	00	00-00	00	00	00	00	00	00	00	
3000:0160	00		00	00			00	00-00	00	00	00		00	00	00	
3000:0170	00	00	00	00	90	00	00	00-00	00	00	00	90	00	00	00	

注意,用A命令输入指令时,如果输入错误 debug 会立即指出错误和位置。地址不会变化,以便用户 修正指令。

```
-a
13D3:0100 mov ax,bl
13D3:0100 mov ax,bx
13D3:0102 ads ax,0
^ Error
13D3:0102 cmp 0,ax
Error
13D3:0102 _
```

### 2. 16 位汇编语言上机过程

- 第一步:编辑
  - ◆ 转到 d:\masmisis 目录并运行 Notepad2.exe 编辑源程序,

编辑好后一定 要记住存盘,本 题存盘为: sample16.asm

14 行一个错

```
🖔 * D:\masmisis\sample16.asm - Notepad2
                                                                    文件 (F)
                       设置(5) 帮助(出)
               查看 (V)
                        * 🔁 🖺 👫 🗞
                                          -
         .8886
        .MODEL SMALL
        .STACK
         .DATA
                 BUFF
                        WORD
                               3C6DH
                 STRING BYTE 'PRINT HEX.', OAH, ODH, '$'
  11
        .CODE
  12
        START:
                       AX,@DATA
                 MOV
  13
                       DS.AX
                 MOV
                 MAU
  14
                       DX, OFFSET
                                     STRING
 15
                 MOV
                       AH, 09H
                       21H
                 INT
                 LEA
                       SI, BUFF
  18
                 MOV
                       BX,[SI]
  19
                 MOV
                       CH.4
  20
        A1:
                       CL.4
                 MOV
  21
                 ROL
                       BX,CL
  22
                 MOV
                       AL,BL
  23
                 AND
                       AL. OFH
  24
                 ADD
                       AL,30H
  25
                 CMP
                       AL,3AH
  26
                       A2
                 JL
  27
                       AL,7H
                 ADD
  28
        A2:
                       DL.AL
                 MOV
  29
                 MOV
                       AH,2
  30
                 INT
                       21H
  31
                 DEC
                       CH
  32
                 JNZ
                       A1
  33
                 MOV
                       AH,4CH
  34
                 INT
                       21H
  35
        END
              START
行 36
           列 1
                 选定 0
                          697 字节
                                        ANSI
                                                     CR+LF INS Assembly Scrip
```

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600] (C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

D:\mymasm32>\_

\_ 🗆 ×

### 2. 16 位汇编语言上机过程

- 第二步:编译连接
  - ◆ 执行 DOS16.bat

- ◆ 在 CMD 窗口中敲入下面的命令
  - \* make16 sample16

```
Microsoft Windows XP [版本 5.1.2600]
(C) 版权所有 1985-2001 Microsoft Corp.

D:\masmisis\make16 sample16.asm
Microsoft (R) Macro Assembler Version 6.15.8803
Copyright (C) Microsoft Corp 1981-2000. All rights reserved.


Assembling: sample16.asm
sample16.asm(14): error A2008: error in expression: dx
D:\masmisis\
```

◆ 回编辑状态修改错误后再编译连接和执行

14 行出错

### 2. 16位汇编语言上机过程

■ 第三步:回编辑状态修改错误后存盘,然后再编译连接和执行




### 3.16位汇编语言的调试

- 接上例,在 CMD 窗口中键入:
  - Debug sample16.exe
- 用 U 命令查看程序和目标码及指令地址




### 3.16位汇编语言的调试

■ 用 T 命令单步跟踪,逐条执行看中间结果, DEBUG 将显示每个寄存器以及各标志位的当前值




# 4. 用 VC6.0 实现 C++ 中嵌入汇编<sup>ter I/O System</sup>




nttp://www.njyangqs.com/


## 4. 用 VC6.0 实现 C++ 中嵌入汇编 // Computer I/O System



# 4. 用 VC6.0 实现 C++ 中嵌入汇编<sup>ter I/O System</sup>



## 4. 用 VC6.0 实现 C++ 中嵌入汇编 // Computer I/O System



## 4. 用 VC6.0 实现 C++ 中嵌入汇编<sup>ter I/O System</sup>

"J:\YF\asmsample\Release\asmsample.exe" 2的6次方乘5等于 320 Press any key to continue