8 장 : FND로 자동차 주차용 전화번호표시기 만들기

ATmega128 마이크로콘트롤러를 이용한 임베디드시스템 구현





목차


- 1. FND
- 2. JKIT-128-1에서의 FND 연결 설계
- 3. C: 비트 세트/클리어
- 4. 실습 FND-1 : GPIO로 FND 1개 표시하기
- 5. 실습 FND-2 : GPIO로 FND 4개 표시하기
- 6. 실습 FND-3 : FND로 1/100초 stopwatch 만들기
- 7. 실습 FND-4 : FND로 자동차주차용 전화번호표시기 만들기


- ☐ FND란?
 - Flexible Numeric Device의 약자
 - 보통 7-Segment LED라고 칭함
 - LED 7개(점 포함 8개)로 숫자를 표시하기 쉽도록 배열한 제품
 - 1개, 2개, 3개, 4개를 함께 디스플레이하는 형태의 제품 판매
 - 많이 사용하는 곳 : 엘리베이터 층 표시기, 임베디드 제품 상태 표시기






- □ FND 종류 및 구조
 - Common Cathode타입 (CC 타입)
 - Common Anode 타입 (CA 타입)






다중 FND

- 여러 개의 FND가 함께 묶여진 형태로, FND를 한 개씩 빠르게 돌아 가면서 디스플레이하는 방식을 사용하면 눈의 잔상효과 때문에 모 든 FND가 동시에 디스플레이되는 것처럼 보이는 현상을 이용한 제 품 (최소 1/30 초 (30ms) 주기로 디스플레이 필요)
- 숫자를 표시하는 데이터 신호는 공통으로 사용하고, 각 FND를 선택 하는 신호는 따로 할당하되, 선택 신호를 Common 노드에 할당



□ FND 숫자 표현 (Common-Cathode 경우)


8비트로 '0'을 표현하려면 ?



| 16 진수 | 7-세그먼트의 비트값 | | | | | | | | 데이터 값 | |
|-------|-------------|---|---|---|---|---|---|---|---------|--|
| | DP | G | F | Е | D | С | В | Α | (HEX) | |
| 0 | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0X4F | |
| 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0X66 | |
| 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0X6D | |
| 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0X7D | |
| 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0X27 | |
| 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ᅱ | 0X7F | |
| 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0X6F | |
| Α | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0X77 | |
| В | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0X7C | |
| С | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0X39 | |
| D | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0X5E | |
| E | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0X79 | |
| F | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0X71 | |

- JKIT-128-1에서의 FND 연결 설계 개념
 - FND 선택
 - 요구사항: 4중 FND, CC 타입, 적은 전류, 작은 크기, 가격 저렴
 - 선택 FND: WCN4-0036SR4-C11
 - Segment 당 전압은? ()V, 전류는? ()mA

www.ic114.co.kr



☐ FND (WCN4-0036SR4-C11)

ELECTRICAL/OPTICAL CHARACTERISTICS AT Ta=25°C

WCN1-0036SR-A11U/C11U;WCN2-0036SR-A11/C11;WCN3-0036SR-A11/C11;WCN4-0036SR-A11/C11

| PARAMETER | SYMBOL | MIN. | TYP. | MAX. | UNIT | TEST CONDITION |
|---|------------------|--------------|----------|------|------|----------------------|
| Luminous Intensity Per Segment | lv | 2.0 | 3.0 | | mcd | I _F =10mA |
| Dominant Wavelength | λ _D | ==0 | 643 | · | nm | I _F =20mA |
| Peak Emission Wavelength | λ_{P} | 82 | 660 | - | nm | I _F =20mA |
| Spectral Line Half-Width | Δλ | 190 | 20 | 66 | nm | I _F =20mA |
| Forward Voltage Per Segment | V _F | i_(| 1.8 | 2.0 | ٧ | I _F =20mA |
| Reverse Current Per Segment | IR | 8 <u>—</u> 8 | <u> </u> | 100 | μА | V _R =5V |
| Luminous Intensity Matching Ratio (Segment To Segment) | I _{v-m} | | | 2:1 | | I _F =10mA |

☐ FND (WCN4-0036SR4-C11)

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS AT Ta=25°C


| PARAMETER | SH.RED | ORANGE | Yellow GREEN | UNIT |
|--|--------------------|-------------|-----------------|-------------|
| Power Dissipation Per Segment | 50 | 65 | 65 | mW |
| Peak Forward Current Per Segment (1/10duty cycle 0.1ms pulse width) | 100 | 100 | 100 | mA |
| Continuous Forward Current Per Segment Derating Linear From 25°C Per Segment | 25 0.30 | 25 0.20 | 25 0.33 | mA mA/°C |
| Reverse Voltage Per Segment | 5 | 5 | 5 | V |
| Operating Temperature Range | | -35°C to + | 85°C | (a): |
| Storage Temperature Range | | -35°C to + | 85°C | |
| Solder Temperature 1/16 inch below seating p | plane for 3 second | ds at 260°C | | |

ATmega128 마이크로콘트롤러를 이용한 임베디드시스템 구현


- □ JKIT-128-1에서의 FND 연결 설계 개념
 - FND의 데이터(8비트)는 동일한 입출력포트 B(PC)에 할당 (dp-a-b-c-d-e-f-g 순으로 8 비트 할당)
 - FND의 선택신호(4비트)는 동일한 입출력포트 G(PG)에 할당 (왼쪽부터 PG3-0의 순으로 4비트 할당)
 - COM 신호의 경우 8개의 segment를 동시에 드라이브하면 25mA x 8 = 200mA의 전류를 처리할 수 있어야 하는데, ATmega128 입출력포트의 최대 능력 100mA를 초과하게 되므로 트랜지스터를 사용하여 전류량을 조절하여야 함. 즉, COM 신호 4개(PG3 ~ PG0)는 이용하여 구동
 - 트랜지스터(Transistor) 선택 : PMBT2222 선택
 - 시리얼 저항값 계산 R = (5V – 1.8V – 0.2V) / (12) mA = 250 Ω


□ TR(Transistor)이란?

- 규소나 게르마늄으로 만들어진 반도체를 세 겹으로 접합하여 만든 전자회로 구성요소이며 전 류나 전압흐름을 조절하여 증폭 , 스위치 역할을 하는 전자부품
- 대부분의 전자회로에 사용되며 이를 고밀도로 집적하여 IC를 제작
- BJT(Bipolar Juction Transistor) 와 FET(Field Effect Transistor) 로 구분하는데 보통은 BJT를 의 미함
- BJT는 다시 NPN형과 PNP형으로 구분되며 NPN은 Source 회로에, PNP는 Sink 회로에 사용



- □ TR(Transistor)을 이용한 부하 구동 회로
 - FND나 모터 등의 부하 구동은 전류 소모가 많기 때문에 일반 적인 TTL의 출력만으로 직접 구 동하기 어려움
 - 이런 경우 작은 전류로 큰 전류를 제어할 수 있는 TR을 오른쪽과 같이 연결하여 이용하면 이를 해결할 수 있음
 - Source 전류 구동 회로를 예로 들면, 입출력신호를 B(Base)에 연결하고 부하에 연결할 신호를 C(Collecter)에 연결
 - R1, R2는 보통 약 1K~10K 정도





PMBT2222 $I_C = 0.1 \text{ mA}$; $V_{CF} = 10 \text{ V}$ DC current gain hee $I_C = 1 \text{ mA}; V_{CE} = 10 \text{ V}$ $I_C = 10 \text{ mA}$; $V_{CE} = 10 \text{ V}$ Top view MAM255 $I_C = 10 \text{ mA; } V_{CE} = 10 \text{ V; } T_{amb} = I_C = 150 \text{ mA}$; $V_{CF} = 10 \text{ V}$ 100 300 $I_C = 150 \text{ mA}; V_{CE} = 1 \text{ V}$ 50 DC current gain $I_C = 500 \text{ mA}$; $V_{CE} = 10 \text{ V}$ PMBT2222 30 40 PMBT2222A V_{CEsat} collector-emitter saturation voltage $I_C = 150 \text{ mA}$; $I_B = 15 \text{ mA}$; note 1 PMBT2222 400 mV PMBT2222A 300 mV collector-emitter saturation voltage $I_C = 500 \text{ mA}$; $I_B = 50 \text{ mA}$; note 1 PMBT2222 1.6 V V PMBT2222A V_{BEsat} $I_C = 150 \text{ mA}$; $I_B = 15 \text{ mA}$; note 1 base-emitter saturation voltage PMBT2222 1.3 V PMBT2222A 0.6 1.2 V base-emitter saturation voltage $I_C = 500 \text{ mA}$; $I_B = 50 \text{ mA}$; note 1 PMBT2222 2.6 V V PMBT2222A

PEO RXDO PDI

PE1 TXD0 PDO

PE2_XCK0_AIN0

PE3 OC3A AIN1

PE4 OC3B INT4

PE5 OC3C INT5


PE7_ICP3_INT7


PE6 T3 INT6

PB0 SS

JKIT-128-1에서의 FND 연결 설계

□ JKIT-128-1 FND 회로도





PAO_ADO

PA1_AD1

PA2 AD2 PA3 AD3

PA4 AD4 PA5 AD5

PA6 AD6


PA7_AD7

PF0 ADC0

- □ 실습 내용
 - 1. FND의 맨 오른쪽 digit에 '0' 표시하기
 - 2. FND의 맨 왼쪽 digit에 '7.' 표시하기 (각자 해보기)
 - 3. FND의 맨 오른쪽에 digit에 '0' ~ '9'를 1초 간격으로 연속하 여 표시하기
 - 4. FND의 맨 오른쪽에서 부터 왼쪽으로 1회에 1 digit 씩 이동하면서 '0' ~ '9'를 연속하여 표시하기 (과제)

- □ 구동 프로그램 설계 : '0' Display (fnd_1_1.c)
 - 숫자 '0'을 표시하기 위하여는 Port C에 '0'에 해당되는 값 '0x3f'를 보내면 됨
 - 맨 오른쪽 digit를 선택하려면 Port G에 '0x01'을 보내면 됨
 (주의: Port G는 PG3 ~ PG0 의 4개 신호 중 '1'이 되는 신호
 가 선택됨. 왜냐하면 선택 신호 '1'이면 트랜지스터를 거치면
 서 반전되어 신호가 '0'이 되면서 선택이 이루어짐)

□ 구동 프로그램 설계 : '0' Display (fnd_1_1.c)



□ 구동 프로그램 코딩: '0' Display (fnd_1_1.c)

```
#include <avr/io.h> // ATmega128 register 정의


void main()
{

DDRC = 0xff; // C 포트는 모두 출력
DDRG = 0x0f; // G 포트도 4개는 출력
PORTC = 0x3f; // '0' 표현
PORTG = 0x01; // 가장 우측의 digit 선택
}
```

더 해보기: FND의 맨 왼쪽 digit에 '7.' 표시하기

- □ 구동 프로그램 설계 : '0'~'9' Display (fnd_1_2.c)
 - 숫자 '0'~'9'를 표시하기 위하여는 Port C에 '0'~'9'에 해당되는 값 '0x3f'~'0x67'를 1초마다 하나씩 보내면 됨
 - 계속 같은 동작이 반복되므로 숫자 데이터 값을 배열(array)
 에 미리 저장해 놓았다가 Loop를 돌면서 배열을 하나씩 순서
 대로 꺼내서 Port C 로 출력
 - 맨 오른쪽 digit를 선택하려면 Port G에 '0x01'을 보내면 됨

□ 구동 프로그램 설계 : '0'~'9' Display (fnd_1_2.c)



□ 구동 프로그램 코딩 : '0'~'9' Display (fnd_1_2.c)

```
#include <avr/io.h>
#define F_CPU 16000000UL
#include <util/delay.h>
unsigned char digit[10] = \{0x3f, 0x06,
0x5b, 0x4f, 0x66, 0x6d, 0x7c, 0x07,
0x7f, 0x67;
int main()
   int i=0;
   DDRC = 0xff;
   DDRG = 0x0f;
   PORTG = 0x01;
```


```
for (i=0; i<10; i++)
{
     PORTC = digit[i];
     // 숫자 '0'-'9'를 차례로 출력
     _delay_ms(1000);
}
```

더 해보기: 무한히 반복하도록 수정

- □ 실습 내용
 - 1. FND에 '1234' 표시하기
 - 2. 눈의 잔상효과가 나타나는 최소의 시간 찾기 (각자 해보기)

- □ 구동 프로그램 설계 : '1234' Display (fnd_2_1.c)
 - 숫자 '1234'가 모두 동시에 보이게 하려면 4개의 digit을 순차 적으로 디스플레이 하는 과정을 반복적으로 빠르게 수행하여 야 함.
 - 즉 눈의 잔상효과를 얻기 위하여 1번의 Loop를 수행하는 시 간은 최대 1/30초(약 33ms)를 넘어서는 안됨 (약 10ms로 처 리)
 - '1'~'4'를 표시하기 위하여는 Port C에 '1'~'4'에 해당되는 값을 하나씩 보내면 됨
 - Digit의 위치도 왼쪽부터 한 칸씩 움직이면서 선택하려면 Port G에 '0x08' → '0x04' → '0x02' → '0x01'을 숫자와 짝을 맞추어 하나씩 보내면 됨

□ 구동 프로그램 설계 : '1234' Display (fnd_2_1.c)



□ 구동 프로그램 코딩: '1234' Display (fnd_2_1.c)

```
#include <avr/io.h>
#define F_CPU 16000000UL
#include <util/delay.h>
unsigned char digit[10] = \{0x3f, 0x06,
0x5b, 0x4f, 0x66, 0x6d, 0x7c, 0x07,
0x7f, 0x67;
unsigned char fnd_sel[4] = \{0x08,
0x04, 0x02, 0x01;
int main()
   int i=0;
   DDRC = 0xff;
   DDRG = 0x0f;
```

```
while (1)
      for (i=0; i<4; i++)
         PORTC = digit[i+1];
         // 숫자 '1'-'4'를 출력
         PORTG = fnd sel[i];
         _delay_ms(\(\bigcup_{\pi}\);
```

더 해보기: 눈의 잔상효과 시간 찾기

실습 FND-3 : 1/100초 stopwatch 만들기

- □ 실습 내용
 - 1. FND로 1/100초 디지털 stopwatch 만들기
 - 2. FND로 24시간 디지털 시계 만들기 (과제)

실습 FND-3 : 1/100초 stopwatch 만들기

- □ 구동 프로그램 설계 : 1/100 sec stopwatch (fnd_3_1.c)
 - 디스플레이되는 값은 초기값 '00.00'에서 시작하여 1/100초 마다 1씩 증가하는 10진 카운터처럼 동작
 - 99.99 이후는 00.00에서 다시 시작하도록 설정
 - 초기값이 0인 count 변수를 설정한 후, count를 1/100초 마 다 1씩 증가시킨 후 다음을 계산하고, 이 수를 디스플레이
 - □ FND 첫째자리 : (count/1000)
 - □ FND 둘째자리 : (count/100)
 - □ FND 셋째자리 : (count/10)
 - □ FND 넷째자리 : (count%10)
 - <mark>주의</mark> : 1/100초는 10ms인데, 4개 digit를 디스플레이하는 시 간도 필요하므로 이 시간의 총합을 10ms가 되도록 설정하면 프로그램이 간단해 짐

실습 FND-3: 1/100초 stopwatch 만들기

□ 구동 프로그램 설계 : 1/100 sec stopwatch (fnd_3_1.c)



실습 FND-3 : 1/100초 stopwatch 만들기

□ 구동 프로그램 코딩 : 1/100 sec stopwatch (fnd_3_1.c)


```
#include <avr/io.h>
#define F_CPU 16000000UL
#include <util/delay.h>
unsigned char digit[10] = \{0x3f, 0x06, 1000\}
0x5b, 0x4f, 0x66, 0x6d, 0x7c, 0x07,
0x7f, 0x67;
unsigned char fnd_sel[4] = \{0x08,
0x04, 0x02, 0x01;
unsigned char fnd[4];
int main()
   int i=0, count=0;
   DDRC = 0xff;
   DDRG = 0x0f;
```

```
while (1)
     count++;
     if (count == 10000)
        count = 0;
     fnd[3] = (count/1000)\%10;
     fnd[2] = (count/100)\%10;
     fnd[1] = (count/10)\%10;
     fnd[0] = count%10;
     for (i=0; i<4; i++)
     { PORTC = digit[fnd[i]];
        PORTG = fnd_sel[i];
        _delay_ms(2); }
                            -29-
```


- □ 실습 내용
 - 1. FND로 자동차주차용 전화번호표시기 만들기

- □ 구동 프로그램 설계 : Tel. Num. Displayer (fnd_4_1.c)
 - 4개의 digit에 표시할 내용(전화번호)을 먼저 결정 (예 : 010-4016-1081) : array로 표시
 - 4개의 digit로 전화번호를 모두 표현할 수는 없으므로, 전화번호가 오른쪽에서 왼쪽으로 1초마다 왼쪽으로 물 흐르듯이 이동하면서 디스플레이되도록 프로그램함
 - 즉, 0 → 01 → 010 → 010- → 10-4 → 0-40 → -401 → 4016 → 016 → 16 → 1 → 0 형태로 loop 반복
 - 어떤 한 순간에 4개의 digit을 디스플레이하고, 이후 정해진 delay(0.5초) 후 디스플레이할 내용을 한 칸 이동하여 다시 4, 개의 digit를 디스플레이함

□ 구동 프로그램 설계 : Tel. Num. Displayer (fnd_4_1.c)



□ 구동 프로그램 설계 : Tel. Num. Displayer (fnd_4_1.c)



□ 구동 프로그램 코딩 : Tel. Num. Displayer (fnd_4_1.c)

```
#include <avr/io.h>
#define F_CPU 16000000UL
#include <util/delay.h>
unsigned char digit[21] = \{0x00\}
0x00, 0x00, 0x00, 0x3f, 0x06, 0x3f,
0x40, 0x66, 0x3f, 0x06, 0x7c, 0x40,
0x06, 0x3f, 0x7f, 0x06, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00};
unsigned char fnd_sel[4] = \{0x08,
0x04, 0x02, 0x01;
int main()
   int i, j, k;
   DDRC = 0xff;
   DDRG = 0x0f;
```

```
while (1)
   for (k=0; k<13+4; k++)
       for (j=0; j<100; j++)
          for (i=0; i<4; i++)
          { PORTC = digit[i+k];
             PORTG = fnd_sel[i];
             _delay_ms(2); }
```

과제

- 1. FND에 '7080' 표시하기
- 2. FND로 디지털 시계 만들기
 - 왼쪽 2개는 시간 표시, 오른쪽 2개는 분 표시, 시간과 분 사이에 점도 표시
 - 23시 59분까지 표시되며 이후는 다시 00시 00분부터 시작
- 3. 2번과 동일하나 1초마다 한번씩 깜빡거리게 하기 (0.5초는 ON, 0.5초는 OFF)

묻고 답하기

