# 7 장: LED로 X-mas 트리 만들기

#### ATmega128 마이크로콘트롤러를 이용한 임베디드시스템 구현





### 목차

- 1. LED
- 2. GPIO
- 3. ATmega128 입출력 포트
- 4. JKIT-128-1에서의 LED 연결 설계
- 5. 데이터의 표현
- 6. C: 프로그램 기본 구성
- 7. 실습 LED-1 : GPIO로 LED 켜고 끄기
- 8. 실습 LED-2 : GPIO로 LED 움직임 표현하기
- 9. 실습 LED-3 : LED로 X-mas 트리 만들기

#### □ LED (Light-Emitting Diode)

- 발광다이오드라 칭하며, 칼륨, 인, 비소 등을 재료로 한 다이 오드(diode)로 순방향으로 전류를 흘리면 빛을 발함
- 빛의 색깔은 크리스털 도핑의 양과 종류에 따라 빨강, 노랑, 녹색, 파랑의 색을 나타냄
- 일반 전구나 네온램프 등 다른 발광 소자와 비교하여 전기→ 빛의 변환 효율이 높으며, 열이 나지 않고, 소형 경량이기 때 문에 수명이 김
- 각종 숫자·문자표시기, 카메라의 자동초점용 광원, 광통신용, 광고판, TV 등에 사용되며 응용범위가 넓음
- 보통 10~20mA 전류에 1.5V~2.5V 전압 강하

#### LED가 가장 많이 쓰이는 곳은? Power Indicator!

**DIP**: Dual In Package **SMD: Surface Mounding Device** □ LED 심볼 Anode(+) Cathode(-) LED 타입 DIP **SMD** 1005, 1608, 다리가 긴 쪽이 2012, 3216 Red, Green, 양극(+, Anode) 크기 Orange, Yellow, Blue, White (2/3/5mm)(2/3/5색) 녹색 점(Cathod Mark)이 있는 곳이 음극(-, Cathode)

□ LED 규격

COMMODITY: T-1 3/4 Standard 1.0"Lead, 5 φ

●DEVICE NUMBER: BL-B5134

PAGE: 2

●ELECTRICAL AND OPTICAL CHARACTERISTICS (Ta=25°C)

VERSION: 1.0

Chip			l A	Absolute Maximum			Electro-optical		Viewing Angle	
Emitted Color	Peak Wave Length λP(nm) Lens Appearance		Rating			Data (At 20mA)				
			Δλ	Pd	If	Peak	Vf(V)		Iv Typ.	2 θ 1/2 (deg)
		(nm)	(mW)	(mA)	If(mA)	Тур.	Max.	(mcd)		
Bright Red	700	Red Diffused	90	40	15	50	2.2	2.6	12.0	35

소모전력 = 전류 x 전압

- □ LED 연결 방법
  - Anode 쪽에 신호를 연결하고 Cathode 쪽에 시리얼로 저항을 연결한 후 GND에 연결하는 방법

■ Anode 쪽에 전원(+5V 등)을 연결하고 Cathode 쪽에 시리얼로 저항을 연결한 후 신호를 연결하는 방법

LED와 저항의 순서가 바뀌면 어떻게 될까?

LED와 저항의 순서는 바뀌어 도 상관없음!

□ LED 시리얼 저항값 구하는 방법

$$R = \frac{\text{공급전압} - \text{LED전압}}{\text{LED전류}} = \frac{5V - 1.7V}{10 \text{ mA}} = 330 \Omega$$

LED 전압이 2.8V인 고휘도 청색 LED를 3.3V의 공급전압으로 제어하려고 할 때 함께 연결할 시리얼 저항의 저항값은 얼마로 하여야 할까? 단, LED의 전류는 20mA가 적정 전류라고 한다.

$$\frac{3.3 - 2.8 \text{ V}}{20 \text{ mA}} = 25 \Omega$$

#### **GPIO**


- ☐ GPIO(General Purpose Input Output)
  - 범용으로 사용되는 입출력 포트로 설계자가 입력과 출력을 마음대로 선택할 수 있음
  - 출력으로 사용시, 0과 1의 출력 신호를 임의로 만들어줄 수 있는 구조를 가짐
  - 입력으로 사용할 때는 외부 인터럽트를 처리할 수 있도록 하는 기능이 있는 경우가 있음
  - 관련 레지스터는 크게 입출력 방향 전환 레지스터, 출력용 레 지스터, 입력용 데이터 레지스터의 3가지가 필요
  - 내부적으로 pull-up 저항을 가지고 있는 경우가 많음
  - 마이크로컨트롤러에서는 대부분의 핀들을 GPIO로 설정하는 경우가 많고, 보통 다른 신호와 중복(multiplexing)하여 사용

### ATmega128 입출력 포트

- □ ATmega128 입출력 포트
  - 6개의 8비트 I/O포트(PA, PB, PC, PD, PE, PF)와 1개의 5비트 I/O포트(PG)로 구성 (총 53개 포트)
  - 모든 포트 핀은 개별적으로 내부 풀업 저항을 사용할 수 있음
  - 모든 I/O핀은 VCC와 GND사이에 각각 다이오드를 접속하여

포트를 보호

■ Read-Modify-Write 기능으로 비트 단위의 포트 설정 가능



# ATmega128 입출력 포트

- □ ATmega128 GPIO 관련 레지스터
  - DDRx (Data Direction Register)
    - □ 각 포트에 대한 데이터 입출력 방향 지정용 레지스터
    - □ DDRA~DDRG 레지스터의 해당 비트에 '1을 쓰면 출력(default), '0'을 쓰면 입력으로 설정
  - PORTx (Port Output Register)
    - □ 데이터 출력 레지스터
    - □ 출력을 원하는 데이터값을 PORTx 레지스터에 쓰면 됨
  - PINx (Port Input Register)
    - □ 데이터 입력 레지스터
    - □ PINx 레지스터의 값을 읽으면 그것이 입력된 값임
  - SFIOR(Special Function IO Register) 레지스터
    - □ SFIOR의 비트2(PUD: Pull-Up Disable)를 '1'로 세트하면 풀업 저항이 비활성화되고(기본 상태) '0'으로 하면 활성화 됨

### JKIT-128에서의 LED 연결 설계

- □ JKIT-128-1에서의 LED 연결 설계 개념
  - LED는 8개(1바이트)를 동일한 포트(PA)에 할당
  - LED의 Anode 쪽에 신호를 연결하고 Cathode 쪽에 시리얼로 저항을 연결한 후 GND에 연결하는 방법 사용
  - LED는 일반적인 특성(전압 1.7V, 10mA)을 갖는 LED로 함
  - LED는 보드 크기를 고려하여 SMD LED로 하되, 크기는 조금 큰 3216 크기로 함
  - 시리얼 저항은 8개 모두 동일한 저항값을 가지므로 동일한 저항 4개가 함께 묶여있는 어레이 저항을 사용
  - 시리얼 저항값은 계산에 의하여 330 오옴으로 함
  - 추후 배치시에 가장 왼쪽편이 PA7, 가장 오른쪽편이 PA0 신호선에 연결되도록 주의하여야 함!


### JKIT-128에서의 LED 연결 설계

PA0\_AD0 LED0 -PE0\_RXD0\_PDI 50 49 PA1 AD1 PE1\_TXD0\_PD0 PE2\_XCK0\_AIN0 LED1 □ JKIT-128-1 LED 회로도 PA2\_AD2 LED2 48 PE3\_OC3A\_AIN1 PE4\_OC3B\_INT4 LED3 PA3 AD3 47 LED4 PA4\_AD4 46 PE5\_OC3C\_INT5 LED5 PA5 AD5 45 8 PE6\_T3\_INT6 LED6 PA6 AD6 44 PA7\_AD7 PE7\_ICP3\_INT7 LED7 CDS PF0\_ADC0 PB0\_SS 60 11 PF1 PF1 ADC1 PB1 SCK 12 13 14 15 PF2\_ADC2 PB2 MOSI PF2 58 57 PF3 PF3 ADC3 PB3 MISO LED0 [ PB4 OC0 PF4 PF4 ADC4 TCK PF5 PF5\_ADC5\_TMS PB5\_OC1A 16 PB6 OC1B PF6 PF6 ADC6 TDO LED1 PF7 PF7\_ADC7\_TDI PB7\_OC2\_OC1C 35 FND0 PC0 A8 LED2 36 FND1 PC1 A9 37 FND2 PC2 A10 PEN\* 38 39 FND3 PC3 A11 LED3 FND4 PC4 A12 RESET\* 40 PC5 A13 FND5 41 VALUE D LD4 FND6 PC6 A14 LED4 42 PC7\_A15 FND7 XTAL1 LED5 MP\_SCL PD0\_SCL\_INTO 26 MP SDA PD1 SDA INT1 XTAL2 27 PD2 PD2 RXD INT2 28 LED6 PD3 PD3\_TXD1\_INT3 PD4 PD4 ICP1 30 PD5 PD5 XCK1 AVCC 31 32 LED7 PD6 PD6 T1 PD7 PD7\_T2 AREF 33 PG0\_WR\* D SELO[ 34 D SEL1 PG1 RD\* 43 D SEL2 PG2 ALE VCC1 18 D SEL3[ PG3 TOSC2 VCC2 Array 저항 19 PG4 [ PG4\_TOSC1 53 63 GND1 GND2 GND3 ATMEGA128\_16AU

- □ 진수(진법)
  - 10진수: 0~9의 숫자로 10 가지 숫자를 표현하며, 10 이상의 수는 자릿수를 한자리 올려서 표현
  - 2진수: 0~1의 숫자로 2 가지 숫자를 표현하며, 2 이상의 수 는 자릿수를 한자리 올려서 표현
  - 16진수 : 0~9의 숫자와 A~F의 문자로 16 가지의 숫자를 표 현하며, 16 이상의 수는 자릿수를 한자리 올려서 표현

1234 01001110 A3


- □ 10진수 → 2진수 변환
  - 10진수를 계속 2로 나눠가면서 몫과 나머지를 구하고,
  - 더 이상 나눌 수 없을 때의 몫과 나머지를 역순으로 모아 2진 수를 형성



23 → 00010111


129 **→** 10000001

- □ 2진수 → 10진수 변환
  - 2진수의 맨 뒤에서부터 각 자리에 해당하는 가중치(2º, 2¹, 2²,...)를 곱한 후,
  - 각 자리의 결과를 모두 합한다



 $011111111 \rightarrow 127$ 

- □ 16진수 ←→2진수 변환
  - 16진수 1자리 = 2진수 4자리 해당




 $11000101 \rightarrow 0xc5$ 

 $0xa9 \rightarrow 10101001$ 

16진수	2진수
0	0000
1	0001
2	0010
3	0011
4	0100
5	0101
6	0110
7	0111
8	1000
9	1001
А	1010
В	1011
С	1100
D	1101
E	1110
F	1111

- □ 16진수 → 10진수
  - 16진수를 10진수로 바꾸려면 각 자리의 가중치 $(16^0, 16^1,...)$ 를 곱한 후,
  - 각 자리의 결과를 모두 합한다



- □ 10진수 → 16진수
  - 10진수를 16진수로 바꾸려면 먼저 10진수를 2진수로 바꾼후, 다시 2진수를 4비트씩 모아 16진수로 바꾼다.
    - 57 → 0b →
    - 253 → 0b →

- □ 진수(진법) 종합
  - 진수(진법) 변환이 자유자 재로 바로바로 실행될 수 있도록 원리를 알고 외어 야 함


십진수	2진수	16진수
00	0000	0
01	0001	1
02	0010	2
03	0011	3
04	0100	4
05	0101	5
06	0110	6
07	0111	7
08	1000	8
09	1001	9
10	1010	А
11	1011	В
12	1100	С
13	1101	D
14	1110	Е
15	1111	F

- □ 비트(bit)
  - 컴퓨터에서 표현하는 가장 작은 닻위
  - 전기 스위치와 같은 개념으로 0(♂n)과 1(Off)의 2가지만 존재
  - 2개의 비트로 표현할 수 있는 가짓수는 4개

전기 스위치	의미	2진수	10진수	
-\\\\-\\\\-\\\\\-\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	꺼짐, 꺼짐	00	0	
-\\\\-\\\\-\\\\\-\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	꺼짐, 켜짐	01	1	
₩- ₩-	켜짐, 꺼짐	10	2	
<u>-₩-</u>	켜짐, 켜짐	11	3	

- 바이트(byte)

  - 8개의 비트를 묶어 표현하는 단위 2<sup>n</sup> 8비트로 이루어져 있으므로 2의 8제곱인 256 가지 표현 가능
  - 0 ~ 255
  - 0b00000000 ~ 0b11111111
  - $0x00 \sim 0xff$



4 바이트로 표현 할 수 있는 최대 가짓수는? **2의 32제곱 = 4 Gbytes** 

#### □ 비트(bit)와 바이트(byte)

비트수	바이트수	개수	2진수	10진수	16진수
1	-	$2^1 = 2$	0 ~1	0 ~ 1	0 ~ 1
2	1	2 <sup>2</sup> = 4	0 ~11	0 ~ 3	0 ~ 4
4	-	24 = 16	0 ~1111	0 ~ 15	0 ~ F
8	1	28 = 256	0 ~11111111	0 ~ 255	0 ~ FF
16	2	$2^{16} = 65,536$	0 ~11111111 11111111	0 ~ 63,355	0 ~ FFFF
32	4	2 <sup>32</sup> = 약 42억	0 ~	0 ~ 약 42억	0 ~ FFFF FFFF
64	8	2 <sup>64</sup> =	0 ~	0 ~ 아주 큰 수	0 ~

Kbytes → Mbytes → Gbytes (2\*\*10) (2\*\*20) (2\*\*30) 약 100만 약 10억

## C: 프로그램 기본 구성

□ 한 줄짜리 가장 작은 C 프로그램은?

main() { }

#### C: 프로그램 기본 구성

□ 프로그램의 기본 구성

#### C : 프로그램 기본 구성

- □ 주석 (Comment)
  - 프로그램을 보기 좋고 이해하기 쉽게 만드는 설명
  - 명령어가 아니므로 컴파일러는 이것을 무시하고, 그러므로 실
     제 컴퓨터는 수행하지 않음
  - 가독성을 위하여는 꼭, 꼭, 꼭 !!! 필요한 존재 (필수!!!)
  - 단일행에서는 "//" 사용 : "//" 이후는 모두 주석
  - 다중행에서는 "/\*" 와 "\*/" 사용 : "/\*"와 "\*/" 사이의 모든 내용은 주석으로 처리됨

```
/* main 은 최초로 선언되는 함수
입니다. - 다중행 주석 */
int main()
{
int data; // 단일행 주석
```


### C: 프로그램 기본 구성


- □ 헤더 파일
  - 라이브러리 = 미리 표준화해서 만들어 놓은 함수들의 집합
  - 라이브러리를 포함을 위하여 헤더 파일을 include하여 사용
  - 헤더 파일은 일반적으로 프로그램의 앞부분에서 선언
  - #은 프리프로세싱(pre processing)의 의미이고,
  - #include 다음에는 <파일이름.h>가 나타남
  - 실제 컴파일될 때는 이 파일이 내부로 들어와 함께 컴파일 됨

#### C: 프로그램 기본 구성

#### □ 함수란?

- 입력과 출력을 가지고 있고, 내부적으로는 어떤 기능을 수행하는 순차적인 프로그램이 들어 있는 것
- 함수 콜(Call) 을 통하여 수행됨
- C 언어의 기본 단위는 함수!





### 실습 LED-1 : GPIO로 LED 켜고 끄기

- □ 실습 내용
  - 1. LED 모두 켜기/끄기
  - 2. LED를 왼쪽 4개는 켜고 오른쪽 4개는 끄기
  - 3. LED를 왼쪽부터 2개씩 ON-OFF 하기
  - 4. LED를 가장자리 2개씩은 OFF 가운데 4개는 ON 하기
  - 5. LED를 내가 원하는 임의의 형태로 표현해 보기


### 실습 LED-1 : GPIO로 LED 켜고 끄기

- □ 구동 프로그램 설계 : LED ON (led\_1\_1.c)
  - LED를 켜기 위해서는 LED 신호에 '1'을 인가하여야 함 (끄기 위해서는 '0'을 인가하여야 함)
  - 즉, ATmega128 GPIO PA포트의 해당 비트에 '1'을 출력하여 야 함
  - ATmega128 GPIO PA 포트의 특정 비트에 '1'을 출력하려면
    - DDRA 레지스터의 해당 비트에 '1'을 write하여 방향을 '출력' 상 태로 만들고,
    - PORTA 레지스터의 해당 비트에 '1'을 write하면 됨

### 실습 LED-1: GPIO로 LED 켜고 끄기

□ 구동 프로그램 설계 : LED ON (led\_1\_1.c)

1. DDRA를 모두 출력 방향으로 설정 (0xff write)



### 실습 LED-1 : GPIO로 LED 켜고 끄기

□ 구동 프로그램 코딩 : LED ON (led\_1\_1.c)

```
/* GPIO로 LED 켜고 끄기 1번 예
 LED 8개가 연결되어 있는 포트 : Port A(PA)
     - 비트7 : LED7(LD1), 비트6 : LED6(LD2)
     - 비트1 : LED1(LD7), 비트0 : LED0(LD8) */
                       // ATmega128 register 정의
#include <avr/io.h>
int main()
                       // 포트 A를 출령 포트로 사용
     DDRA = 0xff;
```

### 실습 LED-1: GPIO로 LED 켜고 끄기

□ 구동 프로그램 코딩 : LED 4s ON (led\_1\_4.c)

```
/* GPIO로 LED 켜고 끄기 1번 예
  LED 8개가 연결되어 있는 포트 : Port A(PA)
       - 비트7 : LED7(LD1), 비트6 : LED6(LD2)
       - 비트1 : LED1(LD7), 비트0 : LED0(LD8) */
                             // ATmega128 register 정의
#include <avr/io.h>
int main()
                             // 포트 A를 출력 포트로 사용
       DDRA = 0xff;
      PORTA = 0x3c; < - - - // 0x3c = 0b00111100,
```

### 실습 LED-1: GPIO로 LED 켜고 끄기

- □ 실습 내용
  - 1. LED 모두 켜기/끄기
  - 2. LED를 왼쪽 4개는 켜고 오른쪽 4개는 끄기 (혼자 해보기)
  - 3. LED를 왼쪽부터 2개씩 ON-OFF 하기 (혼자 해보기)
  - 4. LED를 가장자리 2개씩은 OFF 가운데 4개는 ON 하기
  - 5. LED를 내가 원하는 임의의 형태로 표현해 보기 (혼자 해보기)

# 초 단위 시간 지연 함수 delay\_sec() 구현

□ 초 단위 시간 지연 함수 delay\_sec() 구현하기

```
/* 1초 delay 함수 구현 : 중복(nested) for 문을 이용하고
  적당한 값을 대입하여 찾음 */
void delay_sec(int sec)
      volatile int i, j, k;
       for (i=0; i<sec; i++) ?
              for (j=0; j<1000; j++)
                      for (k=0; k<1000; k
```

16Mhz 클록이므로 1600만개 정도의 명령어 수행이면 약 1초가 걸림

C 언어 1줄은 어셈 블리 명령어로 약 1~10개에 해당하므 로 평균 5개로 가정 하고 계산해도 무방

#### volatile 선언에 대하여

- □ volatile의 의미
  - 컴파일러는 volatile로 선언된 변수나 포인터와 관련된 코드 를 임의로 최적화하지 말라는 의미
  - 사용되는 곳
    - □ 인터럽트 루틴과 메인 루틴에서 같은 변수를 사용하는 경우
    - □ 자동변수의 경우 일정시간 CPU에서 operation을 수행해 주기 를 원하는 경우
    - □ 외부 버스 마스터와 특정 메모리를 공유하는 경우
    - □ 코드의 순서를 지키고 싶은 경우
    - □ I/O 레지스터 등을 메모리맵에 매핑시켜서 사용하는 경우

#### volatile 선언에 대하여

□ volatile의 사용 예

```
volatile int
         i, a, b;
a = 0;
b = 0;
for (i=0; i<10; i++)
      b += a * 100 // volatile이 없다면 a = 0 이므로
                     // b += 0 으로 최적화
volatile int
              a;
                     // volatile이 없다면 이 코드는
a = 10;
                     // 최적화로 인하여 삭제될 수 있음
a = 20;
```


- □ 실습 내용
  - 1. LED를 모두 약 1초 동안 ON, 약 1초 동안 OFF 반복하기
  - 2. LED로 숫자 세기 (Binary Counter)
  - 3. LED를 맨 오른쪽 1개만 켜고 이를 1초에 한칸씩 왼쪽으로 이 동시키기 (Ring Counter) (함께 해보기)
  - 4. LED를 맨 오른쪽 1개만 켜고 이를 1초에 한칸씩 왼쪽으로 이 동시키고 왼쪽 끝에 도달하면 다시 오른쪽으로 한칸씩 이동 시키기 (Boundary Detector) (과제)
  - 5. LED로 스피커 볼륨 표현하기 (Speaker Volume) (과제)

# LED 구동 실례

- □ 소리에 반응하는 LED
- □ 8 x 8 LED 동작
- □ 3 x 3 x 3 LED 동작

- □ 구동 프로그램 설계 : LED ON/OFF (led\_2\_1.c)
  - LED를 1초 동안 켜기 위해서는 LED 신호에 '1'을 인가하고 1 초 동안 기다리면 되고, 반대로 1초 동안 끄기 위하여는 LED 신호에 '0'을 인가하고 1초 동안 기다리면 됨
  - LED에 '1'이나 '0'을 인가하는 방법은 led\_1\_1.c에서 구현
  - 1초를 기다리는 것은 delay\_sec() 함수를 call하여 구현 가능
  - ON-OFF를 반복하여야 하므로 위의 내용을 while(1) 무한루 프로 수행하면 됨

□ 구동 프로그램 설계 : LED ON/OFF (led\_2\_1.c)



□ 구동 프로그램 코딩 : LED ON/OFF (led\_2\_1.c)


```
/* GPIO로 LED 움직임 표현하기 : 1초 주기로 ON/OFF 하기 */
#include <avr/io.h>
                                // ATmega128 register 정의
void delay_sec(int sec)
       volatile int i, j, k;
       for (i=0; i<sec; i++)
                for (j=0; j<1000; j++)
                         for (k=0; k<1000; k++)
```

□ 구동 프로그램 코딩 : LED ON/OFF (led\_2\_1.c)

```
int main()
                          // 포트 A를 출력 포트로 사용
      DDRA = 0xff;
      while(1)
                           // 무한루프 실행
             PORTA = 0xff; // LED 모두 ON
             delay_sec(1); // 1초 기다림
             PORTA = 0x00; // LED 모두 OFF
             delay_sec(1); // 1초 기다림
```

- □ 구동 프로그램 설계 : Binalry Counter (led\_2\_2.c)
  - LED로 숫자를 세려면 숫자를 0 부터 1씩 증가시키면 되므로 1초마다 1씩 증가된 값을 PORTA로 보내면 됨
  - 즉, count 값을 초기에 0으로 설정한 상태에서 count = count + 1 로 하여 이를 PORTA로 보내고 1초 동안 기다린 다음 다시 count = count + 1 하는 과정을 계속 무한 반복 수행하면 됨

□ 구동 프로그램 설계 : Binary Counter (led\_2\_2.c)



□ 구동 프로그램 코딩 : Binary Counter (led\_2\_2.c)

```
/* GPIO로 LED 움직임 표현하기 : Binary Counter 구현 */
#include <avr/io.h>
                                 // ATmega128 register 정의
void delay_sec(int sec)
        volatile int i, j, k;
        for (i=0; i<sec; i++)
                for (j=0; j<1000; j++)
                         for (k=0; k<1000; k++)
```

□ 구동 프로그램 코딩 : Binalry Counter (led\_2\_2.c)

```
int main()
      unsigned char count=0; // LED용 count는 양수 1 바이트
                           // count 초기값 = 0
                           // 포트 A를 출력 포트로 사용
      DDRA = 0xff;
      while(1)
                           // 무한루프 실행
             count = count + 1; // count 1 증가
             PORTA = count; // LED에 숫자 표시
             delay_sec(1); // 1초 기다림
```


- □ 구동 프로그램 설계 : Ring Counter (led\_2\_3.c)
  - LED의 초기값은 1이고 1 → 2 → 4 → 8 → 16 → 32 → 64 → 128 → 1 의 순으로 1초마다 변하면 됨
  - 즉, LED의 값을 갖는 변수를 data라고 하면 data 값이 1초마다 2씩 증가하도록 하고 (data = data \* 2) 이를 PORTA에 write하면 됨
  - 다만, data 값이 128인 경우를 검사하여 이 때는 128 → 256
     으로 되는 것이 아니라 128 → 1 이 되도록 data 값을 조정하여야함 (왜냐하면 256 숫자는 1바이트로 표현이 되지 않음)
  - 이러한 과정을 계속 무한 반복 수행하면 됨

혼자 먼저 코딩해보고, 함께 코딩 해보기

- □ 실습 내용
  - 1. LED가 X-mas 트리의 전구 역할을 수행하도록 프로그램 (X-mas Tree)
    - X-mas 트리처럼 다양한 형태의 ON/OFF 제공
    - 가능한 Random한 형태의 LED 로 표현되면 좋음
      (난수 발생 함수인 srand() 와 rand() 를 이용하는 것도 좋은 방법임)
    - 점등 속도까지 조절되면 더욱 좋음 (1초, 2초, 3초)

- □ 구동 프로그램 설계 : X-mas Tree (led\_3\_1.c)
  - LED를 형태를 결정하는 값을 0~255의 Random한 값을 갖도록 하기 위하여 C에서 제공하는 라이브러리인 rand() 함수를 사용하여 결정
  - LED의 값을 변경하는 시간을 1~3초로 Random한 값을 갖도 록 하기 위하여 이것도 C에서 제공하는 라이브러리인 rand() 함수를 사용하여 결정
  - ON-OFF를 반복하여야 하므로 위의 내용을 while(1) 무한루 프로 수행하면 됨

□ 구동 프로그램 설계 : X-mas Tree (led\_3\_1.c)



□ 구동 프로그램 코딩 : X-mas Tree (led\_3\_1.c)

```
/* LED로 X-mas Tree 만들기 */
#include <avr/io.h>
                                  // ATmega128 register 정의
void delay_sec(int sec)
        volatile int i, j, k;
        for (i=0; i<sec; i++)
                 for (j=0; j<1000; j++)
                          for (k=0; k<1000; k++)
```

□ 구동 프로그램 코딩 : X-mas Tree (led\_3\_1.c)

```
int main( )
      DDRA = 0xff;
                          // 포트 A를 출력 포트로 사용
      while(1)
                          // 무한루프 실행
             PORTA = rand(); // 0~255 난수 발생 및 LED 표
시
             delay_sec(rand()%3); // 0~2 난수 delay 시간
발생 및 시간 지연
```

#### 과제

- 1. LED를 맨 오른쪽 1개만 켜고 이를 1초에 한칸씩 왼쪽으로 이동시키고 왼쪽 끝에 도달하면 다시 오른쪽으로 한칸씩 이동시키기 (Boundary Detector)
- 2. LED로 스피커 볼륨처럼 1개 ON → 2개 ON → ... → 8
   개 ON → 7개 ON → ... → 2개 ON → 1개 ON → 2개 ON → ... 이렇게 반복하여 수행하기

# 묻고 답하기

