

# 获得扫频信号的方法

# 变容二极管电调扫频 (PN结电容-外加电压)

常见于射频至微波段。实现简单、输出功率适中、扫频速 度较快;扫频宽度小,在宽带扫频时线性差,需额外进行扫频 线性补偿。

## YIG(钇铁石榴石)电调扫频

常用于产生GHz以上频段的信号,利用下变频可实现宽带 ,可覆盖高达10倍频程的频率范围,扫频线性好、损耗低、 稳定性好。 (铁磁谐振频率与外加磁场有线形关系, Q值可达104 量级)


### 合成扫频源

实际上是一种自动跳频的连续波工作方式,频率不完全连 续变化,输出频率准确(DDS或锁相环PLL方式)。



# 频率标记 频率标记是扫频测量中的频率定度 (频率范围、 点频)。 所用的频率基准的频率稳定度和准确度较高, 一般采用晶振。 频标幅度应基本一致、显示整齐 > 不包含杂频和泄漏进来的扫频信号 多种频标形式以满足不同的显示和测量需要 电路时延尽可能小以减小频率定度误差





# 全基波多频段联合式扫频

将频段相衔接的几个单频段基波扫频振荡器组件 封装起来, 用逻辑电路控制微波开关, 因此可以任意 选用某个频段的振荡器输出,也可使几个振荡器依次 产生连续的输出频率,实现宽频带扫频。

在上图所示的宽频带扫频方案中,多个输出频率 相接的YIG调谐基波扫频源结合在一起,由控制信号 通过PIN开关进行选择、组合,按需提供单频段或多 频段联合的扫频输出。

# 宽频段扫频方法(续2)

# ◆多倍频程宽带扫频

以较宽频带的基波扫频振荡器为基础,除了直 接输出这个低频段信号外,还可将它加到可选倍率n 的倍频器中以产生若干个较高频段。基波回路与倍 频器是同时调谐的。

这种倍频式(谐波式)宽带扫频源较全基波式 构造简单,但在高频段输出时可能夹杂来自低频段 的部分谐波频率寄生信号;另外,倍频之后的信号 寄生调频及噪声也随之倍增。


第18页



3


# 10.1.3 相频特性测量 测量线性系统的相频特性时,常以被测电路输入端的信号作为参考信号,输出端信号作为被测信号,所测的输入/输出相位差就是电路的相频特性。 相位测量同样可采用点频或扫频法以获得相频特性由线: 扫频法所得的相频特性主要是被测网络的相位和时延特性的动态测量; 本节主要讨论对单频点上的网络时延特性和相位差进行点频测量,以及用于点频测量的相频特性测量仪器,常见的有如低频段的模拟式相位计、数字式相位计,高频段的矢量电压表等。











































上图中PFD为相频检波器, H(s)为环形滤波 器,BPF为带通滤波器。基本结构与外差式接收 机类似:扫频源一方面为DUT提供激励,一方面 可以作为单独的扫频源输出通道S。参考信号即 入射波,通过R通道进行测量。反射波、传输波 所在的测试通道分别为A、B。为获得复S参数而 进行的复数除法可用硬件完成,现在多采用对混 频所得的中频信号采样和数字化, 然后通过数字 处理的方法来实现。



