
18.3 Linux 中断系统中的重要数据结构

能弄清楚下面这个图,对 Linux 中断系统的掌握也基本到位了。




最核心的结构体是 irq_desc, 之前为了易于理解, 我们说在 Linux 内核中有一个中断数组, 对于每一个硬件中断, 都有一个数组项, 这个数组就是 irq_desc 数组。


注意: 如果内核配置了 CONFIG_SPARSE_IRQ, 那么它就会用基数树(radix tree)来代替 irq_desc 数组。SPARSE 的意思是"稀疏",假设大小为 1000 的数组中只用到 2 个数组项,那不是浪费嘛? 所以在中断比较"稀疏"的情况下可以用基数树来代替数组。

18.3.1 irq_desc 数组

irq_desc 结构体在 include/linux/irqdesc.h 中定义, 主要内容如下图:



每一个 irq_desc 数组项中都有一个函数: handle_irq, 还有一个 action 链表。要理解它们, 需要先看中断结构图:



外部设备 1、外部设备 n 共享一个 GPIO 中断 B, 多个 GPIO 中断汇聚到 GIC(通用中断控制器)的 A 号中断, GIC 再去中断 CPU。那么软件处理时就是反过来, 先读取 GIC 获得中断号 A, 再细分出 GPIO 中断 B, 最后判断是哪一个外部芯片发生了中断。

所以,中断的处理函数来源有三:

① GIC 的处理函数:

假设 irq_desc[A].handle_irq 是 XXX_gpio_irq_handler(XXX 指厂家), 这个函数需要读取芯片的 GPIO 控制器, 细分发生的是哪一个 GPIO 中断(假设是 B), 再去调用 irq_desc[B]. handle irq。

注意: irq_desc[A].handle_irq 细分出中断后 B,调用对应的 irq_desc[B].handle_irq。显然中断 A 是 CPU 感受到的顶层的中断,GIC 中断 CPU 时,CPU 读取 GIC 状态得到中断 A。

② 模块的中断处理函数:

比如对于 GPIO 模块向 GIC 发出的中断 B,它的处理函数是 irq_desc[B].handle_irq。 BSP 开发人员会设置对应的处理函数,一般是 handle_level_irq 或 handle_edge_irq,从 名字上看是用来处理电平触发的中断、边沿触发的中断。

注意: 导致 GPIO 中断 B 发生的原因很多,可能是外部设备 1,可能是外部设备 n,可能只是某一个设备,也可能是多个设备。所以 irq_desc[B].handle_irq 会调用某个链表里的函数,这些函数由外部设备提供。这些函数自行判断该中断是否自己产生,若是则处理。


③ 外部设备提供的处理函数:

这里说的"外部设备"可能是芯片,也可能总是简单的按键。它们的处理函数由自己驱动程序提供,这是最熟悉这个设备的"人":它知道如何判断设备是否发生了中断,如何处理中断。

对于共享中断,比如 GPIO 中断 B,它的中断来源可能有多个,每个中断源对应一个中断处理函数。所以 irq_desc[B]中应该有一个链表,存放着多个中断源的处理函数。

一旦程序确定发生了 GPIO 中断 B,那么就会从链表里把那些函数取出来,一一执行。 这个链表就是 action 链表。

对于我们举的这个例子来说, irg desc 数组如下:



18.3.2 irqaction 结构体

irqaction 结构体在 include/linux/interrupt.h 中定义, 主要内容如下图:



当调用 request_irq、request_threaded_irq 注册中断处理函数时,内核就会构造一个 irqaction 结构体。在里面保存 name、dev_id 等,最重要的是 handler、thread_fn、thread。 handler 是中断处理的上半部函数,用来处理紧急的事情。

thread_fn 对应一个内核线程 thread, 当 handler 执行完毕, Linux 内核会唤醒对应的内核线程。在内核线程里, 会调用 thread_fn 函数。

可以提供 handler 而不提供 thread_fn,就退化为一般的 request_irq 函数。

可以不提供 handler 只提供 thread_fn,完全由内核线程来处理中断。


也可以既提供 handler 也提供 thread_fn, 这就是中断上半部、下半部。

里面还有一个名为 sedondary 的 irqaction 结构体,它的作用以后再分析。在 reqeust_irq 时可以传入 dev_id,为何需要 dev_id? 作用有 2:

- ① 中断处理函数执行时,可以使用 dev_id
- ② 卸载中断时要传入 dev_id, 这样才能在 action 链表中根据 dev_id 找到对应项 所以在共享中断中必须提供 dev_id, 非共享中断可以不提供。

18.3.3 irq_data 结构体

irq_data 结构体在 include/linux/irq.h 中定义, 主要内容如下图:



它就是个中转站,里面有 irq_chip 指针 irq_domain 指针,都是指向别的结构体。

比较有意思的是 irq、hwirq, irq 是软件中断号, hwirq 是硬件中断号。比如上面我们举的例子, 在 GPIO 中断 B 是软件中断号, 可以找到 irq_desc[B]这个数组项; GPIO 里的第 x 号中断, 这就是 hwirq。

谁来建立 irq、hwirq 之间的联系呢?由 irq_domain 来建立。irq_domain 会把本地的 hwirq 映射为全局的 irq,什么意思?比如 GPIO 控制器里有第 1 号中断,UART 模块里也有第 1 号中断,这两个"第 1 号中断"是不一样的,它们属于不同的"域"——irq domain。

18.3.4 irq_domain 结构体

irq_domain 结构体在 include/linux/irqdomain.h 中定义,主要内容如下图:

```
struct irq_domain |
const struct irq_domain_ops *ops;
irq_hv_number_t hvirq_max;
unsigned int trewap_size:
unsigned int linear_rewap[];

struct irq_domain *d, unsigned int virq, irq_hv_number_t hw);
int (*wlate) (struct irq_domain *d, unsigned int virq, irq_hv_number_t hw);
int (*wlate) (struct irq_domain *d, unsigned int virq, irq_hv_number_t hw);
int (*wlate) (struct irq_domain *d, unsigned int virq, irq_hv_number_t hw);
int (*wlate) (struct irq_domain_ops {
    int (*wlate) (struct irq_domain_*d, unsigned int virq, irq_hv_number_t hw);
int (*wlate) (struct irq_domain_ops {
    int (*wlate) (struct irq_domain_*d, unsigned int virq, irq_hv_number_t hw);
int (*wlate) (struct irq_domain_ops {
    int (*wlate) (struct irq_domain_*d, unsigned int virq, irq_hv_number_t hw);
int (*wlate) (struct irq_domain_*d, unsigned int virq, irq_hv_number_t hw);
int (*wlate) (struct irq_domain_*d, unsigned int virq, irq_hv_number_t hw);
int (*wlate) (struct irq_domain_*d, unsigned int virq, irq_hv_number_t hw);
int (*wlate) (struct irq_domain_*d, unsigned int virq, irq_hv_number_t hw);
int (*wlate) (struct irq_domain_*d, unsigned int virq, irq_hv_number_t hw);
int (*wlate) (struct irq_domain_*d, unsigned int virq, irq_hv_number_t hw);
int (*wlate) (struct irq_domain_*d, unsigned int virq, irq_hv_number_t hw);
int (*wlate) (struct irq_domain_*d, unsigned int virq, irq_hv_number_t hw);
int (*wlate) (struct irq_domain_*d, unsigned int virq, irq_hv_number_t hw);
int (*wlate) (struct irq_domain_*d, unsigned int virq, irq_hv_number_t hw);
int (*wlate) (struct irq_domain_*d, unsigned int virq, irq_hv_number_t hw);
int (*wlate) (struct irq_domain_*d, unsigned int virq, irq_hv_number_t hw);
int (*wlate) (struct irq_domain_*d, unsigned int virq, irq_hv_number_t hw);
int (*wlate) (struct irq_domain_*d, unsigned int virq, irq_hv_number_t hw);
int (*wlate) (struct irq_domain_*d, unsigned int virq, irq_hv_number_t hw);
int (*wlate) (struct irq_domain_*d, unsigned int virq, irq_hv_number_t hw);
int (*wlate) (struct irq_domain_*d, unsigned int
```

当我们后面从设备树讲起,如何在设备树中指定中断,设备树的中断如何被转换为 irq 时, irq_domain 将会起到极大的作为。

这里基于入门的解度简单讲讲,在设备树中你会看到这样的属性:

```
interrupt-parent = <&gpio1>;
interrupts = <5 IRQ_TYPE_EDGE_RISING>;
```

它表示要使用 gpio1 里的第5号中断,hwirq 就是5。

但是我们在驱动中会使用 request_irq(irq, handler)这样的函数来注册中断, irq 是什么? 它是软件中断号,它应该从"gpio1 的第 5 号中断"转换得来。

谁把 hwirq 转换为 irq? 由 gpio1 的相关数据结构,就是 gpio1 对应的 irq_domain 结构体。

irq_domain 结构体中有一个 irq_domain_ops 结构体,里面有各种操作函数,主要是:

(1) xlate

用来解析设备树的中断属性, 提取出 hwirg、type 等信息。

2 map

把 hwirq 转换为 irq。

18.3.5 irq_chip 结构体

irq_chip 结构体在 include/linux/irq.h 中定义, 主要内容如下图:

```
struct irq_chip {
  void (*irq_enable)(struct irq_data *data);
  void (*irq_enable)(struct irq_data *data);
  void (*irq_ack)(struct irq_data *data);
  void (*irq_ack)(struct irq_data *data);
  void (*irq_mask)(struct irq_data *data);
  void (*irq_mask_ack)(struct irq_data *data);
}
```

这个结构体跟"chip"即芯片相关,里面各成员的作用在头文件中也列得很清楚,摘录部分如下:

* @irq_startup: start up the interrupt (defaults to ->enable if NULL)

* @irq_shutdown: shut down the interrupt (defaults to ->disable if NULL)

* @irq_enable: enable the interrupt (defaults to chip->unmask if NULL)

* @irq_disable: disable the interrupt

* @irq_ack: start of a new interrupt* @irq_mask: mask an interrupt source

* @irq_mask_ack: ack and mask an interrupt source

* @irq_unmask: unmask an interrupt source

* @irq_eoi: end of interrupt

我们在 request_irq 后, 并不需要手工去使能中断, 原因就是系统调用对应的 irq_chip 里的函数帮我们使能了中断。

我们提供的中断处理函数中,也不需要执行主芯片相关的清中断操作,也是系统帮我们调用 irq_chip 中的相关函数。

但是对于外部设备相关的清中断操作,还是需要我们自己做的。

就像上面图里的"外部设备 1"、"外部设备 n",外设备千变万化,内核里可没有对应的清除中断操作。