

第 18 章 Linux 系统对中断的处理

18.1 进程、线程、中断的核心: 栈


中断中断,中断谁? 中断当前正在运行的进程、线程。 进程、线程是什么?内核如何切换进程、线程、中断? 要理解这些概念,必须理解栈的作用。

18.1.1 ARM 处理器程序运行的过程

ARM 芯片属于精简指令集计算机(RISC: Reduced Instruction Set Computing),它所用的指令比较简单,有如下特点:

- ① 对内存只有读、写指令
- ② 对于数据的运算是在 CPU 内部实现
- ③ 使用 RISC 指令的 CPU 复杂度小一点,易于设计

比如对于 a=a+b 这样的算式,需要经过下面 4 个步骤才可以实现:



细看这几个步骤,有些疑问:


- ① 读 a, 那么 a 的值读出来后保存在 CPU 里面哪里?
- ② 读 b, 那么 b 的值读出来后保存在 CPU 里面哪里?
- ③ a+b 的结果又保存在哪里?

我们需要深入 ARM 处理器的内部。简单概括如下,我们先忽略各种 CPU 模式(系统模式、用户模式等等)。



注意: 如果想入理解 ARM 处理器架构,应该从裸机开始学习。我们即将写好近 30 个裸机程序的文档,估计还 3 月底发布。

注意: 为了加快学习速度,建议先不看裸机。



CPU 运行时, 先去取得指令, 再执行指令:

- ① 把内存 a 的值读入 CPU 寄存器 RO
- ② 把内存 b 的值读入 CPU 寄存器 R1
- ③ 把 RO、R1 累加, 存入 RO
- ④ 把 RO 的值写入内存 a

18.1.2 程序被中断时, 怎么保存现场


从上图可知,CPU内部的寄存器很重要,如果要暂停一个程序,中断一个程序,就需要把这些寄存器的值保存下来:这就称为保存现场。

保存在哪里?内存,这块内存就称之为栈。

程序要继续执行,就先从栈中恢复那些 CPU 内部寄存器的值。

这个场景并不局限于中断,下图可以概括程序A、B的切换过程,其他情况是类似的:





a. 函数调用:

在函数 A 里调用函数 B,实际就是中断函数 A 的执行。

那么需要把函数 A 调用 B 之前瞬间的 CPU 寄存器的值,保存到栈里;

再去执行函数 B;

函数 B 返回之后,就从栈中恢复函数 A 对应的 CPU 寄存器值,继续执行。

b. 中断处理

进程 A 正在执行,这时候发生了中断。

CPU 强制跳到中断异常向量地址去执行,

这时就需要保存进程 A 被中断瞬间的 CPU 寄存器值,

可以保存在进程 A 的内核态栈,也可以保存在进程 A 的内核结构体中。

中断处理完毕,要继续运行进程A之前,恢复这些值。

c. 进程切换

在所谓的多任务操作系统中,我们以为多个程序是同时运行的。

如果我们能感知微秒、纳秒级的事件,可以发现操作系统时让这些程序依次执行一小段时间,进程 A 的时间用完了,就切换到进程 B。

怎么切换?


切换过程是发生在内核态里的,跟中断的处理类似。

进程 A 的被切换瞬间的 CPU 寄存器值保存在某个地方;

恢复进程B之前保存的CPU寄存器值,这样就可以运行进程B了。

所以,在中断处理的过程中,伴存着进程的保存现场、恢复现场。

进程的调度也是使用栈来保存、恢复现场:



- 3 -

淘宝: 100ask. taobao. com

电话: <u>0755-86200561</u>

官网: www.100ask.net

邮箱: <u>support@100ask.net</u>



18.1.3 进程、线程的概念

假设我们写一个音乐播放器,在播放音乐的同时会根据按键选择下一首歌。把事情简化为 2 件事:发送音频数据、读取按键。那可以这样写程序:

这个程序只有一条主线, 读按键、播放音乐都是顺序执行。

无论按键是否被按下, read_key 函数必须马上返回, 否则会使得后续的 send_music 受到阻滞导致音乐播放不流畅。

读取按键、播放音乐能否分为两个程序进行?可以,但是开销太大:读按键的程序,要把按键通知播放音乐的程序,进程间通信的效率没那么高。

这时可以用多线程之编程,读取按键是一个线程,播放音乐是另一个线程,它们之间可以通过全局变量 传递数据,示意代码如下:

```
int g_key;
void key_thread_fn()
{
    while (1)
```

- 4 -



```
g_key = read_key();
        if (g_key != -1)
            switch (g_key)
                case NEXT:
                    select_next_music(); // 在GUI 选中下一首歌
                    break;
void music_fn()
    while (1)
        if (g_key == STOP)
            stop_music();
        else
           send music();
int main(int argc, char **argv)
    int key;
    create_thread(key_thread_fn);
    create_thread(music_fn);
    while (1)
        sleep(10);
    return 0;
```

这样,按键的读取及 GUI 显示、音乐的播放,可以分开来,不必混杂在一起。 按键线程可以使用阻塞方式读取按键,无按键时是休眠的,这可以节省 CPU 资源。 音乐线程专注于音乐的播放和控制,不用理会按键的具体读取工作。

- 5 -



并且这 2 个线程通过全局变量 g_key 传递数据, 高效而简单。


在 Linux 中:资源分配的单位是进程,调度的单位是线程。

也就是说,在一个进程里,可能有多个线程,这些线程共用打开的文件句柄、全局变量等等。

而这些线程,之间是互相独立的,"同时运行",也就是说:每一个线程,都有自己的栈。如下图示:



线程1的栈



线程2的栈



本进程里所有线程共享



18.2 Linux 系统对中断处理的演进

从2005年我接触Linux到现在15年了,Linux中断系统的变化并不大。比较重要的就是引入了threaded irq:使用内核线程来处理中断。

Linux 系统中有硬件中断,也有软件中断。


对硬件中断的处理有2个原则:不能嵌套,越快越好。

参考资料: https://blog.csdn.net/myarrow/article/details/9287169

18.2.1 Linux 对中断的扩展: 硬件中断、软件中断

Linux 系统把中断的意义扩展了,对于按键中断等硬件产生的中断,称之为"硬件中断"(hard irq)。每个硬件中断都有对应的处理函数,比如按键中断、网卡中断的处理函数肯定不一样。

为方便理解,你可以先认为对硬件中断的处理是用数组来实现的,数组里存放的是函数指针:



注意: 上图是简化的, Linux 中这个数组复杂多了。

当发生 A 中断时,对应的 irq function A 函数被调用。硬件导致该函数被调用。

相对的,还可以人为地制造中断:软件中断(soft irq),如下图所示:



注意:上图是简化的,Linux中这个数组复杂多了。

问题来了:

a. 软件中断何时生产?

由软件决定,对于 X 号软件中断,只需要把它的 flag 设置为 1 就表示发生了该中断。

b. 软件中断何时处理?

软件中断嘛,并不是那么十万火急,有空再处理它好了。

什么时候有空?不能让它一直等吧?

电话: <u>0755-86200561</u>

邮箱: support@100ask.net



Linux 系统中,各种硬件中断频繁发生,至少定时器中断每 10ms 发生一次,那取个巧? 在处理完硬件中断后,再去处理软件中断?就这么办!

有哪些软件中断?

查内核源码 include/linux/interrupt.h

怎么触发软件中断? 最核心的函数是 raise softirg,简单地理解就是设置 softirg veq[nr]的标记位:

```
extern void raise_softirq(unsigned int nr);
```

怎么设置软件中断的处理函数:

```
extern void open_softirq(int <u>nr</u>, void (*<u>action</u>)(struct softirq_action *));
```

后面讲到的中断下半部 tasklet 就是使用软件中断实现的。

18.2.2 中断处理原则 1: 不能嵌套

官方资料:中断处理不能嵌套

https://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/torvalds/linux.git/commit/?id=e58aa3d2d0

cc

中断处理函数需要调用 C 函数, 这就需要用到栈。

中断 A 正在处理的过程中, 假设又发生了中断 B, 那么在栈里要保存 A 的现场, 然后处理 B。

在处理 B 的过程中又发生了中断 C, 那么在栈里要保存 B 的现场, 然后处理 C。

如果中断嵌套突然暴发,那么栈将越来越大,栈终将耗尽。

所以,为了防止这种情况发生,也是为了简单化中断的处理,在 Linux 系统上中断无法嵌套:即当前中断 A 没处理完之前,不会响应另一个中断 B(即使它的优先级更高)。



18.2.3 中断处理原则 2: 越快越好

妈妈在家中照顾小孩时,门铃响起,她开门取快递:这就是中断的处理。她取个快递敢花上半天吗?不怕小孩出意外吗?

同理,在Linux系统中,中断的处理也是越快越好。

在单芯片系统中,假设中断处理很慢,那应用程序在这段时间内就无法执行:系统显得很迟顿。

在 SMP 系统中, 假设中断处理很慢, 那么正在处理这个中断的 CPU 上的其他线程也无法执行。

在中断的处理过程中,该 CPU 是不能进行进程调度的, 所以中断的处理要越快越好, 尽早让其他中断能被处理——进程调度靠定时器中断来实现。

在 Linux 系统中使用中断是挺简单的,为某个中断 irq 注册中断处理函数 handler,可以使用 request irq 函数:

```
request_irq(unsigned int <u>irq</u>, irq_handler_t <u>handler</u>, unsigned long <u>flags</u>, const char *<u>name</u>, void *<u>dev</u>)
```

在 handler 函数中,代码尽可能高效。

但是,处理某个中断要做的事情就是很多,没办法加快。比如对于按键中断,我们需要等待几十毫秒消除机械抖动。难道要在 handler 中等待吗?对于计算机来说,这可是一个段很长的时间。


怎么办?

18.2.4 要处理的事情实在太多, 拆分为: 上半部、下半部

当一个中断要耗费很多时间来处理时,它的坏处是:在这段时间内,其他中断无法被处理。换句话说,在这段时间内,系统是关中断的。

如果某个中断就是要做那么多事,我们能不能把它拆分成两部分:紧急的、不紧急的?

在 handler 函数里只做紧急的事,然后就重新开中断,让系统得以正常运行;那些不紧急的事,以后再处理,处理时是开中断的。



淘宝: 100ask. taobao. com - 9 - 电话: 0755-86200561

官网: www.100ask.net_

邮箱: <u>support@100ask.net</u>



中断下半部的实现有很多种方法,讲2种主要的: tasklet(小任务)、work queue(工作队列)。

18.2.5 下半部要做的事情耗时不是太长: tasklet

假设我们把中断分为上半部、下半部。发生中断时,上半部下半部的代码何时、如何被调用? 当下半部比较耗时但是能忍受,并且它的处理比较简单时,可以用 tasklet 来处理下半部。tasklet 是 使用软件中断来实现。

```
enum
    HI_SOFTIRQ=0,
    TIMER_SOFTIRQ
    NET_TX_SOFTIRQ,
    NET_RX_SOFTIRQ,
                                   tasklet软件中断,
    BLOCK_SOFTIRQ,
                                   用来处理中断下半部
    IRQ POLL SOFTIRQ,
    TASKLET_SOFTIRQ,
    SCHED_SOFTIRQ,
    HRTIMER_SOFTIRQ, /* Unused, but kept as tools rely on the
               numbering. Sigh! */
                   /* Preferable RCU should always be the last softirg */
    NR_SOFTIRQS
};
```

写字太多,不如贴代码,代码一目了然:


```
irq svc () at arch/arm/kernel/entry-armv.S:219
  gic handle irq at drivers/irqchip/irq-gic.c:364
handle_domain_irq at ./include/linux/irqdesc.h:168
handle_domain_irq at kernel/irq/irqdesc.c:627
              irq enter();
__irq_enter()
进出
                    → preempt_count_add(HARDIRQ_OFFSET); // preempt_count++,表示开始处理中断
硬件
              generic_handle_irq(irq); // 会调用reqeust_irq注册的中断函数: 上半部
中断
              irq exit();
                   用preempt_count
                       invoke softirg();
                           __do_softirq();
避免软中断多次执行
                                local_bh_disable_ip(_RET_IP_, SOFTIRQ_OFFSET); // preempt_count++,开始软件中断
                              local irq enable(); // 井中断

// 执行softirq vec数组上各类软中断; 下半部

local_irq_disable(); // 夫中断, 马上就会再升中断
                                                                                           下半部
         处理软中断时开中断
                                 local_bh_enable(SOFTIRQ_OFFSET);
                                                                             // preempt_count--,完成软件中断
```

使用流程图简化一下:





假设硬件中断 A 的上半部函数为 irq_top_half_A, 下半部为 irq_bottom_half_A。 使用情景化的分析,才能理解上述代码的精华。

- a. 硬件中断 A 处理过程中,没有其他中断发生:
- 一开始, preempt count = 0;

上述流程图①~⑨依次执行,上半部、下半部的代码各执行一次。

- b. 硬件中断 A 处理过程中, 又再次发生了中断 A:
- 一开始, preempt count = 0;

执行到第⑥时,一开中断后,中断 A 又再次使得 CPU 跳到中断向量表。

注意: 这时 preempt count 等于 1,并且中断下半部的代码并未执行。

CPU 又从①开始再次执行中断 A 的上半部代码:

在第①步 preempt_count 等于 2;

在第③步 preempt_count 等于 1;

在第④步发现 preempt_count 等于 1, 所以直接结束当前第 2 次中断的处理;



注意: 重点来了,第 2 次中断发生后,打断了第一次中断的第⑦步处理。当第 2 次中断处理完毕,CPU 会继续去执行第⑦步。

可以看到,发生 2 次硬件中断 A 时,它的上半部代码执行了 2 次,但是下半部代码只执行了一次。 所以,同一个中断的上半部、下半部,在执行时是多对一的关系。

c. 硬件中断 A 处理过程中, 又再次发生了中断 B:

一开始, preempt count = 0;

执行到第⑥时,一开中断后,中断 B 又再次使得 CPU 跳到中断向量表。

注意: 这时 preempt count 等于 1,并且中断 A 下半部的代码并未执行。

CPU 又从①开始再次执行中断 B 的上半部代码:

在第①步 preempt count 等于 2;

在第③步 preempt count 等于 1;

在第④步发现 preempt count 等于 1, 所以直接结束当前第 2 次中断的处理;

注意: 重点来了,第2次中断发生后,打断了第一次中断 A 的第⑦步处理。当第2次中断 B 处理完毕, CPU 会继续去执行第⑦步。

在第7步里,它会去执行中断 A 的下半部,也会去执行中断 B 的下半部。

所以,多个中断的下半部,是汇集在一起处理的。

总结:

- a. 中断的处理可以分为上半部,下半部
- b. 中断上半部,用来处理紧急的事,它是在关中断的状态下执行的
- c. 中断下半部,用来处理耗时的、不那么紧急的事,它是在开中断的状态下执行的
- d. 中断下半部执行时,有可能会被多次打断,有可能会再次发生同一个中断
- e. 中断上半部执行完后,触发中断下半部的处理
- f. 中断上半部、下半部的执行过程中,不能休眠: 中断休眠的话,以后谁来调度进程啊?

18.2.6 下半部要做的事情太多并且很复杂: 工作队列

在中断下半部的执行过程中,虽然是开中断的,期间可以处理各类中断。但是毕竟整个中断的处理还没 走完,这期间 APP 是无法执行的。

假设下半部要执行 1、2 分钟,在这 1、2 分钟里 APP 都是无法响应的。

这谁受得了?

所以,如果中断要做的事情实在太耗时,那就不能用软件中断来做,而应该用内核线程来做:在中断上 半部唤醒内核线程。内核线程和 APP 都一样竞争执行, APP 有机会执行,系统不会卡顿。

这个内核线程是系统帮我们创建的,一般是 kworker 线程,内核中有很多这样的线程:



oook@	book-virt	ual-machir	ne:~\$ ps -A grep	kworker
4	?	00:00:00	kworker/0:0H	
18	?	00:00:00	kworker/1:0H	
24	?	00:00:00	kworker/2:0H	
30	?	00:00:00	kworker/3:0H	
36	?	00:00:00	kworker/4:0H	
42	?	00:00:00	kworker/5:0H	

kworker 线程要去"工作队列"(work queue)上取出一个一个"工作"(work),来执行它里面的函数。那我们怎么使用 work、work queue 呢?

a. 创建 work:

你得先写出一个函数,然后用这个函数填充一个work结构体。比如:

b. 要执行这个函数时, 把 work 提交给 work queue 就可以了:

上述函数会把 work 提供给系统默认的 work queue: system_wq,它是一个队列。

c. 谁来执行 work 中的函数?

不用我们管, schedule_work 函数不仅仅是把 work 放入队列, 还会把 kworker 线程唤醒。此线程抢到时间运行时,它就会从队列中取出 work,执行里面的函数。

d. 谁把 work 提交给 work queue? 在中断场景中,可以在中断上半部调用 schedule work 函数。

总结:

- a. 很耗时的中断处理,应该放到线程里去
- b. 可以使用 work、work queue
- c. 在中断上半部调用 schedule_work 函数, 触发 work 的处理
- d. 既然是在线程中运行,那对应的函数可以休眠。

18.2.7 新技术: threaded irq

使用线程来处理中断,并不是什么新鲜事。使用 work 就可以实现,但是需要定义 work、调用 schedule_work,好麻烦啊。

太懒了太懒了,就这2步你们都不愿意做。

好,内核是为懒人服务的,再杀出一个函数:



你可以只提供 thread_fn,系统会为这个函数创建一个内核线程。发生中断时,内核线程就会执行这个函数。


说你懒是开玩笑,内核开发者也不会那么在乎懒人。

以前用 work 来线程化地处理中断,一个 worker 线程只能由一个 CPU 执行,多个中断的 work 都由同一个 worker 线程来处理,在单 CPU 系统中也只能忍着了。但是在 SMP 系统中,明明有那么多 CPU 空着,你偏偏让多个中断挤在这个 CPU 上?

新技术 threaded irq,为每一个中断都创建一个内核线程;多个中断的内核线程可以分配到多个 CPU 上执行,这提高了效率。

18.3 Linux 中断系统中的重要数据结构

本节内容,可以从 request_irq(include/linux/interrupt.h)函数一路分析得到。 能弄清楚下面这个图,对 Linux 中断系统的掌握也基本到位了。




最核心的结构体是 irq_desc, 之前为了易于理解, 我们说在 Linux 内核中有一个中断数组, 对于每一个硬件中断, 都有一个数组项, 这个数组就是 irq desc 数组。




注意:如果内核配置了 CONFIG_SPARSE_IRQ,那么它就会用基数树 (radix tree)来代替 irq_desc 数组。 SPARSE 的意思是"稀疏",假设大小为 1000 的数组中只用到 2 个数组项,那不是浪费嘛?所以在中断比较"稀疏"的情况下可以用基数树来代替数组。

18.3.1 irq_desc 数组

irq desc 结构体在 include/linux/irqdesc. h 中定义, 主要内容如下图:



每一个 irq_desc 数组项中都有一个函数: handle_irq, 还有一个 action 链表。要理解它们,需要先看中断结构图:



外部设备 1、外部设备 n 共享一个 GPIO 中断 B,多个 GPIO 中断汇聚到 GIC (通用中断控制器) 的 A 号中断,GIC 再去中断 CPU。那么软件处理时就是反过来,先读取 GIC 获得中断号 A,再细分出 GPIO 中断 B,最后判断是哪一个外部芯片发生了中断。

所以,中断的处理函数来源有三:

① GIC 的处理函数:

假设 irq_desc[A]. handle_irq 是 XXX_gpio_irq_handler(XXX 指厂家),这个函数需要读取芯片的 GPIO 控制器,细分发生的是哪一个 GPIO 中断(假设是 B),再去调用 irq_desc[B]. handle_irq。

注意: irq_desc[A].handle_irq 细分出中断后 B,调用对应的 irq_desc[B].handle_irq。



显然中断 A 是 CPU 感受到的顶层的中断, GIC 中断 CPU 时, CPU 读取 GIC 状态得到中断 A。

② 模块的中断处理函数:

比如对于 GPIO 模块向 GIC 发出的中断 B,它的处理函数是 irq_desc[B].handle_irq。

BSP 开发人员会设置对应的处理函数,一般是 handle_level_irq 或 handle_edge_irq, 从名字上看是用来处理电平触发的中断、边沿触发的中断。

注意:导致 GPIO 中断 B 发生的原因很多,可能是外部设备 1,可能是外部设备 n,可能只是某一个设备,也可能是多个设备。所以 irq_desc[B]. handle_irq 会调用某个链表里的函数,这些函数由外部设备提供。这些函数自行判断该中断是否自己产生,若是则处理。

③ 外部设备提供的处理函数:


这里说的"外部设备"可能是芯片,也可能总是简单的按键。它们的处理函数由自己驱动程序提供,这是最熟悉这个设备的"人":它知道如何判断设备是否发生了中断,如何处理中断。

对于共享中断,比如 GPIO 中断 B,它的中断来源可能有多个,每个中断源对应一个中断处理函数。所以 irq_desc[B]中应该有一个链表,存放着多个中断源的处理函数。

一旦程序确定发生了GPIO中断B,那么就会从链表里把那些函数取出来,一一执行。

这个链表就是 action 链表。

对于我们举的这个例子来说, irq desc 数组如下:



18.3.2 irqaction 结构体

irgaction 结构体在 include/linux/interrupt.h 中定义,主要内容如下图:





当调用 request_irq、request_threaded_irq 注册中断处理函数时,内核就会构造一个 irqaction 结构体。在里面保存 name、dev id 等,最重要的是 handler、thread fn、thread。

handler 是中断处理的上半部函数,用来处理紧急的事情。

thread_fn 对应一个内核线程 thread, 当 handler 执行完毕, Linux 内核会唤醒对应的内核线程。在内核线程里, 会调用 thread fn 函数。

可以提供 handler 而不提供 thread_fn,就退化为一般的 request_irq 函数。

可以不提供 handler 只提供 thread_fn, 完全由内核线程来处理中断。

也可以既提供 handler 也提供 thread_fn,这就是中断上半部、下半部。

里面还有一个名为 sedondary 的 irqaction 结构体,它的作用以后再分析。

在 requust irq 时可以传入 dev id, 为何需要 dev id? 作用有 2:

- ① 中断处理函数执行时,可以使用 dev id
- ② 卸载中断时要传入 dev_id, 这样才能在 action 链表中根据 dev_id 找到对应项 所以在共享中断中必须提供 dev id, 非共享中断可以不提供。

18.3.3 irq_data 结构体

irq data 结构体在 include/linux/irq. h 中定义, 主要内容如下图:



它就是个中转站, 里面有 irq_chip 指针 irq_domain 指针, 都是指向别的结构体。

比较有意思的是 irq、hwirq, irq 是软件中断号, hwirq 是硬件中断号。比如上面我们举的例子, 在 GPIO 中断 B 是软件中断号, 可以找到 irq desc[B]这个数组项, GPIO 里的第 x 号中断, 这就是 hwirq。

谁来建立 irq、hwirq 之间的联系呢?由 irq_domain 来建立。irq_domain 会把本地的 hwirq 映射为全局的 irq, 什么意思?比如 GPIO 控制器里有第1号中断, UART 模块里也有第1号中断,这两个"第1号中断"是不一样的,它们属于不同的"域"——irq domain。

18.3.4 irq_domain 结构体

irq domain 结构体在 include/linux/irqdomain.h 中定义,主要内容如下图:





当我们后面从设备树讲起,如何在设备树中指定中断,设备树的中断如何被转换为 irq 时, irq_domain 将会起到极大的作为。

这里基于入门的解度简单讲讲,在设备树中你会看到这样的属性:

interrupt-parent = <&gpio1>;

interrupts = <5 IRQ_TYPE_EDGE_RISING>;

它表示要使用 gpio1 里的第5号中断, hwirq 就是5。

但是我们在驱动中会使用 request_irq(irq, handler)这样的函数来注册中断, irq 是什么? 它是软件中断号,它应该从 "gpio1 的第5号中断"转换得来。

谁把 hwirq 转换为 irq? 由 gpiol 的相关数据结构,就是 gpiol 对应的 irq_domain 结构体。

irq_domain 结构体中有一个 irq_domain_ops 结构体, 里面有各种操作函数, 主要是:

1) xlate

用来解析设备树的中断属性,提取出 hwirq、type 等信息。

(2) map

把 hwirq 转换为 irq。

18.3.5 irq_chip 结构体

irq chip 结构体在 include/linux/irq.h 中定义,主要内容如下图:

```
struct irq_chip {
    void (*irq_enable)(struct irq_data *data);
    void (*irq_enable)(struct irq_data *data);
    void (*irq_ask)(struct irq_data *data);
    void (*irq_ask)(struct irq_data *data);
    void (*irq_mask)(struct irq_data *data);
    void (*irq_mask_ack)(struct irq_data *data);
    ......
```

这个结构体跟 "chip"即芯片相关, 里面各成员的作用在头文件中也列得很清楚, 摘录部分如下:

```
* @irq startup: start up the interrupt (defaults to ->enable if NULL)
```

* @irq shutdown: shut down the interrupt (defaults to ->disable if NULL)

* @irq_enable: enable the interrupt (defaults to chip->unmask if NULL)

* @irq disable: disable the interrupt

* @irq ack: start of a new interrupt

* @irq mask: mask an interrupt source

* @irq_mask_ack: ack and mask an interrupt source

* @irq_unmask: unmask an interrupt source

* @irq_eoi: end of interrupt

我们在 request_irq 后,并不需要手工去使能中断,原因就是系统调用对应的 irq_chip 里的函数帮我们使能了中断。

我们提供的中断处理函数中,也不需要执行主芯片相关的清中断操作,也是系统帮我们调用 irq_chip 中的相关函数。

但是对于外部设备相关的清中断操作,还是需要我们自己做的。

就像上面图里的"外部设备 1"、"外部设备 n", 外设备千变万化, 内核里可没有对应的清除中断操作。



18.4 在设备树中指定中断_在代码中获得中断

18.4.1 设备树里中断节点的语法

参考文档:

内核 Documentation\devicetree\bindings\interrupt-controller\interrupts.txt

18.4.4.1 设备树里的中断控制器

中断的硬件框图如下:



在硬件上,"中断控制器"只有 GIC 这一个,但是我们在软件上也可以把上图中的"GPIO"称为"中断控制器"。很多芯片有多个 GPIO 模块,比如 GPIO1、GPIO2 等等。所以软件上的"中断控制器"就有很多个:GIC、GPIO1、GPIO2 等等。

GPI01 连接到 GIC, GPI02 连接到 GIC, 所以 GPI01 的父亲是 GIC, GPI02 的父亲是 GIC。



假设 GPI01 有 32 个中断源,但是它把其中的 16 个汇聚起来向 GIC 发出一个中断,把另外 16 个汇聚起来向 GIC 发出另一个中断。这就意味着 GPI01 会用到 GIC 的两个中断,会涉及 GIC 里的 2 个 hwirq。

这些层级关系、中断号(hwirq),都会在设备树中有所体现。

在设备树中,中断控制器节点中必须有一个属性: interrupt-controller, 表明它是"中断控制器"。 还必须有一个属性: #interrupt-cells, 表明引用这个中断控制器的话需要多少个 cell。

#interrupt-cells 的值一般有如下取值:

① #interrupt-cells=<1>

别的节点要使用这个中断控制器时,只需要一个 cell 来表明使用"哪一个中断"。

② #interrupt-cells=<2>

别的节点要使用这个中断控制器时,需要一个 cell 来表明使用"哪一个中断";

还需要另一个 cell 来描述中断,一般是表明触发类型:

```
第2个cell的bits[3:0] 用来表示中断触发类型(trigger type and level flags):
```

```
1 = low-to-high edge triggered, 上升沿触发
```

- 2 = high-to-low edge triggered, 下降沿触发
- 4 = active high level-sensitive, 高电平触发
- 8 = active low level-sensitive, 低电平触发

示例如下:

```
vic: intc@10140000 {
    compatible = "arm, versatile-vic";
    interrupt-controller;
    #interrupt-cells = <1>;
    reg = <0x10140000 0x1000>;
};
```

如果中断控制器有级联关系,下级的中断控制器还需要表明它的"interrupt-parent"是谁,用了interrupt-parent"中的哪一个"interrupts",请看下一小节。

18.4.4.2 设备树里使用中断

一个外设,它的中断信号接到哪个"中断控制器"的哪个"中断引脚",这个中断的触发方式是怎样的?这3个问题,在设备树里使用中断时,都要有所体现。

① interrupt-parent=<&XXXX>

你要用哪一个中断控制器里的中断?

2 interrupts

你要用哪一个中断?

Interrupts 里要用几个 cell,由 interrupt-parent 对应的中断控制器决定。在中断控制器里有"#interrupt-cells"属性,它指明了要用几个 cell 来描述中断。

比如:

```
i2c@7000c000 {
    gpioext: gpio-adnp@41 {
        compatible = "ad, gpio-adnp";
```



```
interrupt-parent = <&gpio>;
    interrupts = <160 1>;

    gpio-controller;
    #gpio-cells = <1>;

    interrupt-controller;
    #interrupt-cells = <2>;
};
......
};
```

③ 新写法: interrupts-extended

一个"interrupts-extended"属性就可以既指定"interrupt-parent",也指定"interrupts",比如:interrupts-extended = <&intc1 5 1>, <&intc2 1 0>;

18.4.2 设备树里中断节点的示例

以 100ASK_IMX6ULL 开发板为例,在 arch/arm/boot/dts 目录下可以看到 2 个文件: imx6ull.dtsi、100ask imx6ull-14x14.dts,把里面有关中断的部分内容抽取出来。

```
intc: interrupt-controller@00a01000
        compatible = "arm,cortex-a7-gic";
#interrupt-cells = <3>;
                                                                                    drivers/irqchip/irq-gic.c
        interrupt-controller;
       reg = <0x00a01000 0x1000>,

<0x00a02000 0x100>;
1:
soc {
       #address-cells = <1>;
        #size-cells = <1>;
compatible = "simple-bus";
        interrupt-parent = <&gpc>;
        apc: apc@020dc000 {
                 compatible = "fsl,imx6ul-gpc", "fsl,imx6q-gpc"; ---
reg = <0x020dc000 0x4000>;
interrupt-controller;
                                                                                   arch/arm/mach-imx/gpc.c
                 #interrupt-cells = <3>;
interrupts = <GIC_SPI 89 IRQ_TYPE_LEVEL_HIGH>;
interrupt-parent = <&intc>;
                 fsl,mf-mix-wakeup-irq = <0xfc00000 0x7d00 0x0 0x1400640>;
       → drivers/gpio/gpio-mxc.c
                 gpio-controller;
#gpio-cells = <2>;
interrupt-controller;
                 #interrupt-cells = <2>;
                                                    以上都是厂家BSP工程师实现的(imx6ull.dtsi)
         spidev: icm20608@0{
                  compatible = "invensense,icm20608";
                                                                                     drivers/iio/imu/inv_mpu6050/inv_mpu_spi.c
                 interrupt-parent = <&gpiol>;
interrupts = <1 l>;
spi-max-frequency = <8000000>;
                 reg = <0>;
         };
```

从设备树反推 IMX6ULL 的中断体系,如下,比之前的框图多了一个 "GPC INTC":





GPC INTC 的英文是: General Power Controller, Interrupt Controller。它提供中断屏蔽、中断状态查询功能,实际上这些功能在 GIC 里也实现了,个人觉得有点多余。除此之外,它还提供唤醒功能,这才是保留它的原因。

18.4.3 在代码中获得中断

之前我们提到过,设备树中的节点有些能被转换为内核里的 platform device,有些不能,回顾如下:

- A. 根节点下含有 compatile 属性的子节点,会转换为 platform device
- B. 含有特定 compatile 属性的节点的子节点,会转换为 platform device

如果一个节点的 compatile 属性, 它的值是这 4 者之一: "simple-bus", "simple-mfd", "isa", "arm, amba-bus",

那么它的子结点(需含 compatile 属性)也可以转换为 platform device。

C. 总线 I2C、SPI 节点下的子节点: 不转换为 platform device

某个总线下到子节点,应该交给对应的总线驱动程序来处理,它们不应该被转换为 platform_device。

18.4.3.1 对于 platform device

一个节点能被转换为 platform_device,如果它的设备树里指定了中断属性,那么可以从 platform device 中获得"中断资源",函数如下,可以使用下列函数获得 IORESOURCE IRQ 资源,即中断号:

```
/**
 * platform_get_resource - get a resource for a device
 * @dev: platform device
 * @type: resource type // 取哪类资源? IORESOURCE ME
```

* @type: resource type // 取哪类资源? IORESOURCE_MEM、IORESOURCE_REG

// IORESOURCE_IRQ 等

* @num: resource index // 这类资源中的哪一个?

*/

 $struct\ resource\ *platform_get_resource\ (struct\ platform_device\ *dev,$

unsigned int type, unsigned int num);

18.4.3.2 对于 I2C 设备、SPI 设备

对于 I2C 设备节点, I2C 总线驱动在处理设备树里的 I2C 子节点时,也会处理其中的中断信息。一个 I2C 设备会被转换为一个 i2c_client 结构体,中断号会保存在 i2c_client 的 irq 成员里,代码如下 (drivers/i2c/i2c-core.c):



```
static int i2c_device_probe(struct device *dev)
    struct i2c_client
struct i2c_driver
                            *client = i2c_verify_client(dev);
                           *driver:
    int status;
    if (!client)
         return 0;
    if (!client->irq) {
   int irq = -ENOENT;
                                              从设备树里解析出中断号
         if (dev->of node) {
              irq = of_irq_get_byname(dev->of_node, "irq");
             if (irq == -EINVAL | | irq == -ENODATA)
irq = of_irq_get(dev->of_node, 0);
         } else if (ACPI_COMPANION(dev)) {
              irq = acpi_dev_gpio_irq_get(ACPI_COMPANION(dev), 0);
         if (irq == -EPROBE_DEFER)
              return irq;
         if (irq < 0)
irq = 0;
```

对于 SPI 设备节点, SPI 总线驱动在处理设备树里的 SPI 子节点时,也会处理其中的中断信息。一个 SPI 设备会被转换为一个 spi_device 结构体,中断号会保存在 spi_device 的 irq 成员里,代码如下 (drivers/spi/spi.c):

18.4.3.3 调用 of_irq_get 获得中断号

如果你的设备节点既不能转换为 platform_device,它也不是 I2C 设备,不是 SPI 设备,那么在驱动程序中可以自行调用 of_irq_get 函数去解析设备树,得到中断号。

18.4.3.4 对于 GPIO

参考: drivers/input/keyboard/gpio_keys.c 可以使用 gpio_to_irq 或 gpiod_to_irq 获得中断号。 举例,假设在设备树中有如下节点:

```
gpio-keys {
    compatible = "gpio-keys";
    pinctrl-names = "default";

user {
        label = "User Button";
        gpios = <&gpio5 1 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
        gpio-key, wakeup;
        linux, code = <KEY_1>;
```

- 23 -



```
};

};

那么可以使用下面的函数获得引脚和 flag:

button->gpio = of_get_gpio_flags(pp, 0, &flags);

bdata->gpiod = gpio_to_desc(button->gpio);

再去使用 gpiod_to_irq 获得中断号:

irq = gpiod_to_irq(bdata->gpiod);
```



18.5 编写使用中断的按键驱动程序

写在前面的话:对于 GPIO 按键,我们并不需要去写驱动程序,使用内核自带的驱动程序 drivers/input/keyboard/gpio_keys.c 就可以,然后你需要做的只是修改设备树指定引脚及键值。

但是我还是要教你怎么从头写按键驱动,特别是如何使用中断。因为中断是引入其他基础知识的前提, 后面要讲的这些内容都离不开中断:休眠-唤醒、POLL 机制、异步通知、定时器、中断的线程化处理。

这些基础知识是更复杂的驱动程序的基础要素,以后的复杂驱动也就是对硬件操作的封装彼此不同,但 是用到的基础编程知识是一样的。

18.5.1 编程思路

18.5.1.1 设备树相关

查看原理图确定按键使用的引脚,再在设备树中添加节点,在节点里指定中断信息。 例子:

```
gpio_keys_100ask {
    compatible = "100ask, gpio_key";
    gpios = <&gpio5 1 GPIO_ACTIVE_HIGH
        &gpio4 14 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
    pinctrl-names = "default";
    pinctrl-0 = <&key1_pinctrl
        &key2_pinctrl>;
};
```

18.5.1.2 驱动代码相关

首先要获得中断号,参考上面《18.4.3 在代码中获得中断》; 然后编写中断处理函数; 最后 request irg。

18.5.2 先编写驱动程序

参考:内核源码 drivers/input/keyboard/gpio_keys.c 使用 GIT 命令载后,源码 gpio key drv.c 位于这个目录下:

```
01_all_series_quickstart\
04_快速入门_正式开始\
02_嵌入式 Linux 驱动开发基础知识\source\
06_gpio_irq\
01_simple\
```

18.5.2.1 从设备树获得 GPIO

```
count = of_gpio_count(node);
for (i = 0; i < count; i++)
    gpio_keys_100ask[i].gpio = of_get_gpio_flags(node, i, &flag);</pre>
```

- 25 -

淘宝: 100ask. taobao. com

电话: 0755-86200561

官网: www. 100ask. net

邮箱: <u>support@100ask.net</u>



18.5.2.1 从 GPIO 获得中断号

```
gpio_keys_100ask[i].irq = gpio_to_irq(gpio_keys_100ask[i].gpio);
```

18.5.2.2 申请中断

```
err = request_irq(gpio_keys_100ask[i].irq, gpio_key_isr, \
IRQF_TRIGGER_RISING | IRQF_TRIGGER_FALLING, "100ask_gpio_key", &gpio_keys_100ask[i]);
```


18.5.2.3 中断函数

```
static irqreturn_t gpio_key_isr(int irq, void *dev_id)
{
   struct gpio_key *gpio_key = dev_id;
   int val;
   val = gpiod_get_value(gpio_key->gpiod);

   printk("key %d %d\n", gpio_key->gpio, val);
   return IRQ_HANDLED;
}
```

18.6 IMX6ULL 设备树修改及上机实验

18.6.1 查看原理图确定按键引脚



18.6.2 修改设备树

对于一个引脚要用作中断时,

- a. 要通过 PinCtrl 把它设置为 GPIO 功能;
- b. 表明自身: 是哪一个 GPIO 模块里的哪一个引脚

运行 NXP 提供的图形化设备树配置工具"i. MX Pins Tool v6",点击左侧选中 GPI05_I001、GPI04_I014,如下图所示:



```
compatible = "fsl,imxbull-board", "fsl,imxbull";
                                                                                                      35
36
37
38
39
40
41
42

✓ GPIO4

         gpio_io, 0 » [D8] NAND_RE_B
                                                                                                                  #address-cells = <1>:
        apio io, 1 » [C8] NAND WE B
                                                                                                                 #size-cells = <1>;
        gpio_io, 2 » [D7] NAND_DATA00
                                                                                                                 iomuxc: iomuxc@020e0000 {
   compatible = "fsl.imx6ull-iomuxc";
   reg = <0x020e0000 0x4000>;
        gpio_io, 3 » [B7] NAND_DATA01
gpio_io, 4 » [A7] NAND_DATA02
                                                                                                    gpio_io, 5 » [D6] NAND_DATA03
         gpio_io, 6 » [C6] NAND_DATA04
                                                                                                                 iomuxc_snvs: iomuxc-snvs@02290000 {
    compatible = "fsl.imx6ull-iomuxc_snvs";
    reg = <0x02290000 0x4000>;
        gpio_io, 7 » [B6] NAND_DATA05
         gpio_io, 8 » [A6] NAND_DATA06
         gpio_io, 9 » [A5] NAND_DATA07
        gpio_io, 10 » [B4] NAND_ALE
         gpio_io, 11 » [D5] NAND_WP_B
         gpio io, 12 » [A3] NAND READY B
         gpio_io, 13 » [C5] NAND_CEO_B
         gpio_io, 14 » [B5] NAND_CE1_B
         gpio_io, 15 » [A4] NAND_CLE
                                                                                                                                                                         /*!< Function
         gpio_io, 16 » [E6] NAND_DQS
                                                                                                                                                                         0x000010B0
         apio io, 17 » [F5] CSI MCLK
         gpio_io, 18 » [E5] CSI_PIXCLK
         gpio_io, 19 » [F2] CSI_VSYNC
         apio io, 20 » [F3] CSI HSYNC
                                                                                                             gpio_io, 21 » [E4] CSI_DATA00
         gpio_io, 22 » [E3] CSI_DATA01
         apio io. 23 » [E2] CSI DATA02
         gpio_io, 24 » [E1] CSI_DATA03
         gpio_io, 25 » [D4] CSI_DATA04
                                                                                                                                                                         0x000110A0
         apio io. 26 » [D3] CSI DATA05
        gpio_io, 27 » [D2] CSI_DATA06
                                                  ☐ gpio_io, 28 » [D1] CSI_DATA07

✓ ☑ GPIO5
                                                     MCIMX6Y2CVM08 - MAPBGA 289 封装
        gpio_io, 0 » [R10] SNVS_TAMPER0
     gpio_io, 1 » [R9] SNVS_TAMPER1
                                                                                                     № 问题 🛚
```

按上图右侧去修改设备树 arch/arm/boot/dts/100ask_imx6ull-14x14.dts,修改结果放 GIT 中。 使用 GIT 命令载后,源码 100ask imx6ull-14x14.dts 位于这个目录下:

主要内容摘录如下:

GPI05 I001的 pinctrl 定义:

GPI04_I014的 pinctrl 定义:

```
&iomuxc {
    pinctrl-names = "default";
    pinctrl-0 = <&pinctrl_hog_1>;
    imx6ul-evk {
```

- 27 -

淘宝: 100ask. taobao.com

电话: 0755-86200561

官网: www.100ask.net

邮箱: <u>support@100ask.net</u>





定义这2个按键的节点:

```
gpio_keys_100ask {
    compatible = "100ask, gpio_key";
    gpios = <&gpio5 1 GPIO_ACTIVE_HIGH
        &gpio4 14 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
    pinctrl-names = "default";
    pinctrl-0 = <&key1_pinctrl
        &key2_pinctrl>;
};
```

把原来的 GPIO 按键节点禁止掉:

```
gpio-keys {
   compatible = "gpio-keys";
   pinctrl-names = "default";
   status = "disabled"; // 这句是新加的
```

18.6.3 上机实验

实验步骤如下:

- 1. 编译设备树,把 100ask imx6ull-14x14.dtb 放到板子的/boot 目录,重启开发板。
- 2. 编译驱动程序,安装驱动程序,操作按键。

大概命令列出如下:

```
// 1. 在电脑上设置工具链
export ARCH=arm
export CROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabihf-
export PATH=$PATH:/home/book/100ask_imx6ull-sdk/ToolChain/gcc-linaro-6. 2. 1-2016. 11-
x86_64_arm-linux-gnueabihf/bin

// 2. 进入内核目录后执行:
make dtbs // 生成 arch/arm/boot/dts/100ask_imx6ull-14x14. dtb,请把它放到板子的/boot 目录

// 3. 编译驱动:先进入驱动程序目录,执行 make 即可,把生成的 gpio_key_drv. ko 放到开发板上

// 4. 重启开发板后,在板子上执行:
echo "7 4 1 7" > /proc/sys/kernel/printk
insmod gpio_key_drv. ko
```

- 28 -



```
// 5. 按下、松开按键,可以看到输出信息:

[ 48. 396584] key 110 0

[ 48. 569403] key 110 1

[ 49. 321805] key 129 0

[ 49. 498734] key 129 1
```

参考资料

中断处理不能嵌套:

https://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/torvalds/linux.git/commit/?id=e58aa3d2d0

СС

genirq: add threaded interrupt handler support

 $\underline{\text{https://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/torvalds/linux.git/commit/?id=3aa551c9b4c40018f0e261a178e3d25478dc04a9}$

Linux RT(2) — 硬实时 Linux (RT-Preempt Patch) 的中断线程化

https://www.veryarm.com/110619.html

Linux 中断管理 (1)Linux 中断管理机制

https://www.cnblogs.com/arnoldlu/p/8659981.html

```
Breakpoint 1, gpio_keys_gpio_isr (irq=200, dev_id=0x863e6930) at drivers/input/keyboard/gpio_keys.c:393
393 {
    (gdb) bt
    #0 gpio_keys_gpio_isr (irq=200, dev_id=0x863e6930) at drivers/input/keyboard/gpio_keys.c:393
```

- #1 0x80270528 in __handle_irq_event_percpu (desc=0x8616e300, flags=0x86517edc) at kernel/irq/handle.c:145
 - #2 0x802705cc in handle_irq_event_percpu (desc=0x8616e300) at kernel/irq/handle.c:185
 - #3 0x80270640 in handle irq event (desc=0x8616e300) at kernel/irq/handle.c:202
 - #4 0x802738e8 in handle level irq (desc=0x8616e300) at kernel/irq/chip.c:518
- - #6 generic_handle_irq (irq=<optimized out>) at kernel/irq/irqdesc.c:590
- #7 0x805005e0 in mxc_gpio_irq_handler (port=0xc8, irq_stat=2252237104) at drivers/gpio/gpio-mxc.c:274
- #8 0x805006fc in mx3_gpio_irq_handler (desc=<optimized out>) at drivers/gpio/gpio-mxc.c:291

#10 generic_handle_irq (irq=<optimized out>) at kernel/irq/irqdesc.c:590



- #11 0x8026fd0c in __handle_domain_irq (domain=0x86006000, hwirq=32, lookup=true, regs=0x86517fb0) at kernel/irq/irqdesc.c:627
- #12 0x80201484 in handle_domain_irq (regs=<optimized out>, hwirq=<optimized out>, domain=<optimized out>) at ./include/linux/irqdesc.h:168
 - #13 gic_handle_irq (regs=0xc8) at drivers/irqchip/irq-gic.c:364
 - #14 0x8020b704 in __irq_usr () at arch/arm/kernel/entry-armv.S:464