MatlabSDK 使用说明

一、文件

- (1)、XINGYING_MatlabSDK_Demo 文件夹------客户端接收程序,供参考。
- (2)、lib 文件夹------动态库相关文件,包括 ".h"、".lib"、".dll"、"mexw64" 文件。
- 二、XINGYING MatlabSDK Demo 操作流程(SDK 数据接收验证)
- (1)、设置电脑 IP 为 10.1.1.198, 子网掩码为 255.255.255.0。关闭防火墙和网络拦截软件。
- (2)、以管理员的方式运行 XINGYING 动捕软件。
- (3)、设置菜单栏=》视图=》数据广播 =》网卡地址为"10.1.1.198"。
- (4)、勾选菜单栏=》视图=》数据广播 =》启用 SDK 点击开启。
- (5)、实时模式下,点击运行;

或者,后处理模式下,播放数据。

(6)、运行 XINGYING_MatlabSDK_Demo 中的 XINGYING_MatlabSDKsample,即可接收到 SDK 数据。

注意: 在后处理模式下,需要先关闭客户端接收程序,才能切换动捕数据。

- 三、XINGYING MatlabSDK 在 Matlab 中使用说明
- (1)、动捕系统连接初始化(输入 XINGYING 动捕软件 NIC Address) szServerAddress = '10.1.1.198';

returnValue = mXINGYING Initialize(szServerAddress);

(2)、获取数据描述信息

DataDescriptions = mXINGYING_GetDataDescriptions();

DataDescriptions 描述信息解析:

DataDescriptions.nDataDescriptions ----- 描述信息数量

DataDescriptions.arrDataDescriptions(dsIndex).type ----- 描述信息类

- 1---Descriptor_MarkerSetEx; 2---Descriptor_MarkerSet; 3---Descriptor_RigidBody;
- 4---Descriptor_Skeleton; 5---Descriptor_ForcePlate; 6---Descriptor_Param

DataDescriptions.arrDataDescriptions(dsIndex).MarkerSetDescription.szName---描述信息中 Markerset 名称

DataDescriptions.arrDataDescriptions(dsIndex).MarkerSetDescription.nMarkers---描述信息中Markerset 包含的点的数量

DataDescriptions.arrDataDescriptions(dsIndex).MarkerSetDescription.szMarkerNames(markerIndex).szMarkerNames---描述信息中 Markerset 包含的点的名称

DataDescriptions.arrDataDescriptions(dsIndex).RigidBodyDescription.szName---描述信息中刚体名称

DataDescriptions.arrDataDescriptions(dsIndex).SkeletonDescription.szName---描述信息中骨架 名称

DataDescriptions.arrDataDescriptions(dsIndex).SkeletonDescription.nRigidBodies---描述信息中骨架包含的骨段数量

DataDescriptions.arrDataDescriptions(dsIndex).SkeletonDescription.RigidBodies(boneIndex).ID---描述信息中骨架包含的第 boneIndex 个骨段的 ID

DataDescriptions.arrDataDescriptions(dsIndex).SkeletonDescription.RigidBodies(boneIndex).szNa me---描述信息中骨架包含的第 boneIndex 个骨段的名称

DataDescriptions.arrDataDescriptions(dsIndex).ForcePlateDescription.nChannels---描述信息中测力台的通道数量

DataDescriptions.arrDataDescriptions(dsIndex).ForcePlateDescription.szChannelNames(channell dx).szChannelNames---描述信息中测力台的第 channelldx 个通道的名称

(3)、获取数据信息(注意: 需要和(5)对应使用) data = mXINGYING GetLastFrameOfMocapData();

data数据信息解析:

data.iFrame----数据的帧号

data.Timecode----数据的时间码信息,需使用(4)解码

data.TimecodeSubframe----数据的时间码信息,需使用(4)解码

data.iTimeStamp----数据的时间戳信息

data.nMarkerSets---数据的Markerset数量

data.MocapData(i).szName---数据的第i个Markerset的名称

data.MocapData(i).nMarkers---数据的第三个Markerset包含的Marker的数量

data.MocapData(i).Markers(i_Marker*4-3)---数据的第i个Markerset包含的第i Marker个点的ID

data.MocapData(i).Markers(i_Marker*4-2)---数据的第i个Markerset包含的第i Marker个点的X坐标

data.MocapData(i).Markers(i_Marker*4-1)---数据的第i个Markerset包含的第i Marker个点的Y坐标

data.MocapData(i).Markers(i_Marker*4))---数据的第i个**Markerset**包含的第i_Marker个点的**Z**坐标

data.nRigidBodies---数据的刚体的数量

data.RigidBodies(i).ID---数据的刚体的ID

data.RigidBodies(i).x---数据的刚体的X坐标

data.RigidBodies(i).y---数据的刚体的Y坐标

data.RigidBodies(i).z---数据的刚体的**Z**坐标

data.RigidBodies(i).qx---数据的刚体的旋转信息四元数Qx

data.RigidBodies(i).gy---数据的刚体的旋转信息四元数Qy

data.RigidBodies(i).qz---数据的刚体的旋转信息四元数Qz

data.RigidBodies(i).qw---数据的刚体的旋转信息四元数Qw

ContinuousEulerDEGXYZ= Quaternion2ContinuousEuler(LastFrameEulerDEGXYZ(i,:), [data.RigidBodies(i).qx,data.RigidBodies(i).qx,data.RigidBodies(i).qv,data.RigidBodies(i).qv]); --- 计算刚体的旋转信息欧拉角

vel= CalculateVelocity(m_FPS, squeeze(m_RigidBodies_velaccCache(1,i,:,:)), FrameFactor); ---计算刚体的速度信息

acc= CalculateAcceleration(m_FPS, squeeze(m_RigidBodies_velaccCache(1,i,:,:)), FrameFactor); ----计算刚体的加速度信息

data.RigidBodies(i).nMarkers---数据的第i个刚体包含的Marker的数量 data.RigidBodies(i).MarkerIDs(iMarker)---数据的第i个刚体包含的第iMarker个Marker的ID data.RigidBodies(i).Markers(iMarker*4-2)---数据的第i个刚体包含的第iMarker个Marker的X坐标

data.RigidBodies(i).Markers(iMarker*4-1)---数据的第i个刚体包含的第iMarker 个Marker的Y坐标

data.RigidBodies(i).Markers(iMarker*4)---数据的第i个刚体包含的第iMarker个Marker的Z坐标

data.nSkeletons---数据的骨架的数量

data.Skeletons(i).skeletonID---数据的第i个骨架的ID

data.Skeletons(i).nRigidBodies---数据的第i个骨架包含的骨段的数量

data.Skeletons(i).RigidBodyData(j).ID---数据的第i个骨架中第j段骨段的ID

data.Skeletons(i).RigidBodyData(j).x---数据的第i个骨架中第j段骨段的X坐标

data.Skeletons(i).RigidBodyData(j).y---数据的第i个骨架中第j段骨段的Y坐标

data.Skeletons(i).RigidBodyData(j).z---数据的第i个骨架中第j段骨段的Z坐标

data.Skeletons(i).RigidBodyData(j).qx---数据的第i个骨架中第j段骨段的旋转信息四元数Qx

data.Skeletons(i).RigidBodyData(j).qy---数据的第i个骨架中第j段骨段的旋转信息四元数Qy

data.Skeletons(i).RigidBodyData(j).qz---数据的第i个骨架中第j段骨段的旋转信息四元数Qz

data.Skeletons(i).RigidBodyData(j).qw---数据的第i个骨架中第j段骨段的旋转信息四元数Qw

data.Skeletons(i).RigidBodyData(j).nMarkers---数据的第i个骨架中第j段骨段包含的Marker数量

data.Skeletons(i).RigidBodyData(j).MarkerIDs(iMarker)---数据的第i个骨架中第i段骨段包含的第iMarker个Marker的ID

data.Skeletons(i).RigidBodyData(j).Markers(iMarker*4-2)---数据的第i个骨架中第i段骨段包含的第iMarker个Marker的X坐标

data.Skeletons(i).RigidBodyData(j).Markers(iMarker*4-1)---数据的第i个骨架中第i段骨段包含的第iMarker个Marker的Y坐标

data.Skeletons(i).RigidBodyData(j).Markers(iMarker*4)---数据的第i个骨架中第i段骨段包含的第iMarker个Marker的Z坐标

data.nOtherMarkers---数据的未命名Marker数量

data.OtherMarkers(iMarker*4-3)---数据的第iMarker个未命名Marker的ID data.OtherMarkers(iMarker*4-2)---数据的第iMarker个未命名Marker的X坐标 data.OtherMarkers(iMarker*4-1)---数据的第iMarker个未命名Marker的Y坐标 data.OtherMarkers(iMarker*4) ---数据的第iMarker个未命名Marker的Z坐标

data.nAnalogdatas---数据的模拟通道数量

data.Analogdata(iAnalogdatas)---数据的第iAnalogdatas个模拟通道的数据

data.nLabeledMarkers---数据的所有命名点的数量

data.LabeledMarkers(iLabeledMarkers).ID---数据的第iLabeledMarkers个命名点的ID

data.LabeledMarkers(iLabeledMarkers).x---数据的第iLabeledMarkers个命名点的X坐标

data.LabeledMarkers(iLabeledMarkers).y---数据的第iLabeledMarkers个命名点的Y坐标

data.LabeledMarkers(iLabeledMarkers).z---数据的第iLabeledMarkers个命名点的Z坐标

data.LabeledMarkers(iLabeledMarkers).size---数据的第iLabeledMarkers个命名点的大小

(4)、时间信息解码

[hour, minute, second, frame, subframe] =
mXINGYING DecodeTimecode(data.Timecode,data.TimecodeSubframe);

- (5)、释放数据信息内存(注意:需要和(3)对应使用) mXINGYING FreeFrame(data)
- (6)、结束部分添加的代码,与动捕系统断开连接 returnValue2 = mXINGYING_Uninitialize();

四、数据说明

- (1)、坐标系为右手坐标系
- (2)、对于 Markerset 中已经定义的 Marker,由于软件操作问题、Marker 遮挡等原因,造成丢点或识别不到的情况,X、Y、Z 坐标值会填充为 9999999.000000