

牛艾科技

硬件学Python 第二课 玩转Skids开发板

目录Contents

第一部分 ◇ Skids开发板简介 第二部分 ◇ 配套开发工具及使用说明

第三部分 Skids文件结构

第四部分 ◆ 第一个Python程序


目录Contents




第一部分 Skids开发板介绍

什么是Skids

- Skids是由沈阳牛艾科技有限公司自主研发的、高度集成的、用于教学领域的手持智能终端
- 采用高性能单片机系统做为控制核心,集成了Python开发环境和硬件支撑库,可以让Python编程教学变得更简单
- 提高学生的学习兴趣,降低物联网、嵌入式、软件工程、电子工程、通信等各类专业的教学入门难度



Skids开发板简介




开发板正面

开发板背面

Skids的供电

- ✓ Skids支持两种方式的供电
 - 通过USB接口供电
 - 采用电池供电
- ✓ 学习或开发过程,推荐使 用USB接口来供电



■配套资源

Skids提供了全面的课程 体系和丰富的教学资源, 包括PPT课件、技术文档、 源代码和微课堂等









涵盖的课程体系

课程名称	课程内容
Python程序设计	主要讲解Python语法基础,程序结构和常用函数等,并基于Skids进行程序讲解和演示
微处理器与单片机	介绍微处理器体系结构、工作原理和应用;讲解单片机的硬件结构、指令系统、定时器、中断系统、外部接口、调试技术等,并基于Skids讲解单片机应用系统的设计与基于Python进行单片机开发。
电路基础	讲述电路的基本概念和基础知识,以及电路分析的理论和方法,初步掌握电路设计的思路,并安排学生进行Skids的电路分析。
面向对象程序设计	基于俄罗斯方块、贪吃蛇等小游戏,讲解面向对象程序设计的思想,类、封装、继承的概念及相应的Python实现
网络通信	介绍TCP/IP网络架构和工作流程,并讲解WIFI通信协议的原理和应用;通过Skids介绍并演示TCP/IP网络的Socket通信的原理和Python代码实现。
计算机体系结构	结合Skids设备,讲解计算机的基本设计思想和由此产生的逻辑结构、工作原理等, 并介绍软硬部件的结构及各部件之间的相互关系。
课程设计 / 生产实 训	基于Skids开发板,可以很方便的进行课程设计,例如实现一款小游戏或一个物联网设备。

此外,Skids能够提高开发效率,提升项目开发速度,可以用于创新大赛、电子设计大赛及 大学生毕业设计等

适用的专业领域



物联网、嵌入式相关专业



软件工程、通信、电子相关专业



需要具有一定编程基础的专业



所有需要参加Python国家计算机二级考试的专业

Skids的硬件配置

- 处理器为双核32位MCU,主频高达230MHz,计算能力可达600DMIPS
- 集成了WIFI和蓝牙功能;并可以扩展支持Zigbee协议
- 搭配了2.8寸高清液晶屏
- 集成了4个用户按键
- 提供了Micro USB接口,可以很方便的与PC连接
- 提供了3.5mm音频接口
- 提供了TF卡插槽,支持TF卡
- 独特的电源管理和低功耗技术确保设备适用于各种物联网应用场景

E Contents



第二部分 配套开发工具及使用说明

Skids连接PC

Skids无需额外的调试器, Skids开发板的USB接口在侧面,通过USB线连接至PC即可



• Skids通过USB线连接至PC后,开启电源 开关(向上拨开关),设备上电启动, 屏幕点亮





Skids连接PC

- Skids连接至PC后,会自动进行驱动安装,无需人为操作
- 安装完驱动后,在设备管理器中会出现相应的串口,如图所示:



Skids开发环境

- Skids集成了Python解释器和驱动库,开发简单、使用方便,无需搭建 复杂的交叉开发环境,可实现学生的快速入门
- Skids只需要一个名为uPyCraft的工具即可进行代码编辑、下载和运行
- uPyCraft是一个可运行在Windows/MacOS平台的Python IDE, 界面简洁, 操作便利,适合新手的学习和使用。
- uPyCraft 内置了许多基础操作库,为众多的Python爱好者提供了一个简单实用的集成开发环境

uPyCraft的下载

uPyCraft 的下载地址:


https://raw.githubusercontent.com/DFRobot/uPyCraft/master/uPyCraft.exe


uPyCraft的运行

✓ uPyCraft为绿色版软件,直接运行即可,无需安装



✓ uPyCraft使用monaco编程字体,如果系统中没有这个字体,会弹出对话框提示安装,点击OK进行安装字体库或者选择Cancel取消安装均可





- ▶ 主界面共包含了5个区域:菜单栏、目录树、编辑区、终端框和工具栏
- ▶ 目录树在整个界面的左侧,可以通过不同的文件目录来管理文件,包括目录device, sd, uPy_lib, workSpace等。其中
 - device: 显示已连接上的开发板上存在的文件
 - sd: 目前版本尚未支持
 - uPy_lib: 显示IDE自带的库文件
 - workSpace: 用户自定义目录,保存用户自己的文件

- ▶ 终端框在界面的下方,用于命令行的执行,显示程序执行的信息,显示提示信息,如果有错误则显示错误信息等
- > 终端框相当于远程登录到了Skids上,可以在里面输入代码来直接运行

```
>>>
>>> help()
Welcome to MicroPython on the ESP32!

For generic online docs please visit http://docs.micropython.org/

For access to the hardware use the 'machine' module:

import machine
```

- ➤ 菜单栏在界面的上方,包含了uPyCraft的所有操作
- ▶ 编辑窗口用于代码编辑,用户在这个区域中可以编辑修改文件,一般源程序的编辑及修改都在这个窗口完成。其顶部是文件标签,显示当前打开了哪些文件,将鼠标停留在文件名上可以查看它的保存位置。在编辑窗口点击鼠标右键可对文件内容进行复制,粘贴等操作
- ▶ 工具栏在界面的最右侧,提供最常用的快捷操作以便于用户使用

- 通过uPyCraft访问Skids设备
 - 1) 通过USB将Skids连接到PC
 - 2) 在uPyCraft的主菜单上,选择Tool s-> Serial,选中对应的串口即可




通过uPyCraft访问Skids设备

3)连接成功后,串口号前面会 出现一个对号


4)同时,在左侧目录树中的 Device选项,前面会出现小箭头, 点击可显示Skids中的文件列表





Skids的固件


- 1)为了确保Skids正常运行,需要为Skids烧录固件
- 2)Skids出厂时会统一烧录固件。但如果升级或者修复固件,则需要通过 uPyCraft重新为Skids烧录固件
- 3) Skids的固件为二进制文件,通常命名为firmware.bin



通过uPyCraft烧录固件

1)在uPyCraft 的主菜单上,选择Tools-> BurnFirmware


2) 烧录固件对话框将被弹出,在burn_addr选项中选择0x1000,在Firmware Choose选项中选中Users,点击Choose按钮,从本地目录中选择要烧录的固件





通过uPyCraft烧录固件


3) 选中待烧录的固件后,点击OK将开始烧录固件,并弹出如下窗口显示进度:



- 4) 固件烧录完成后,该窗口自动关闭,返回uPyCraft主界面;同时,Skids设备将自动重启
- 5) Skids重启后会与uPyCraft断开连接,用户重新在主菜单Tool s-> Serial中选择对应的串口进行连接

运行Python文件

如果要执行Skids上的某个Python文件,选中该文件后,点击鼠标右键, 在弹出菜单中选择Run,即可执行该文件



运行Python文件

如果要执行PC本地的某个Python文件可以用以下方法

- ▶ 将该文件拖拽到device下可以直接下载到Skids上并自动运行
- ➤ 将该文件拖拽到uPyCraft的编辑区,然后选择Tools->DownloadAndRun 或点击右侧工具 栏的DownloadAndRun按钮即可

```
File Edit Tools Help
device
                 ⊒ main.py ×
  boot.py
                    from machine import Pin
  snake.py
                 2 import time
  ■ game2048.py
                 3 import utime
                 4 from random import randint
                 5 import framebuf
                 6 from spi_driver import HW_SPI
                 7 from spi driver import USR SPI
                 8 from ili9341 import ILI9341
                10 -def color565(r, g, b):
                    return (r & 0xf8) << 8 | (g & 0xfc) << 3 | b >> 3
                13 lcd_back_light = Pin(0,Pin.OUT)
                14 spi = HW SPI(scl=Pin(17, Pin.OUT), sda=Pin(16, Pin.OUT))
                15 display = ILI9341(spi, cs=Pin(0, Pin.OUT))
```

如上图所示,main.py文件将被下载到Skids并执行;在Device列表中可以看到main.py文件(因为已经被下载Skids上)

■运行Python文件

• 如果要执行PC本地的某个Python文件,选中该文件后,也可以直接将文件拖拽至device列表中,则该文件会被自动下载到Skids

```
>>>
Ready to download this file,please wait!
.....download ok
```

• 然后在device的文件列表中,选中该文件,在鼠标右键的弹出菜单中选择Run即可执行该文件

终止Python文件的运行

如果终止正在运行的Python程序,则点击右侧工具栏的Stop按钮即可

```
₫ uPyCraft V1.1

                                                                                                                                     File Edit Tools Help
boot.py X
                  🖵 main.py 🗡
   boot.py
   snake.py
   game2048.py
                   3
   tetris.py
   chat.py
 sd
 ■ uPy lib
 ■ workSpace
 firmware.bin
    hw_spi.py
                   9
                                                                                                                                      点击Stop按钮
    ili9341.py
    main.py
                 11
    spi_driver.py
                 12
                 13
```

uPyCraft的语法检查

- □ 代码编辑完后可以点击工具栏的SyntaxCheck按钮 对程序进行**语法检查**(注意:只会检查语法,不 会对程序逻辑做检查),并可在终端框中看到打 印信息。
- □ 如果程序语法正确,则只打印"syntax finish"信息,否则还会打印出错误信息,

syntax finish.



目录Contents



第三部分 Skids文件结构

Skids的主要文件


boot.py: 开发板启动时将执行这个该脚本,通常在该脚本中设置开发板的主要参数。


- main.py: python 主程序的脚本文件,在 boot.py 运行后被执行。如果main.py不存在,则boot.py执行完成后,MCU处于空闲状态
- 其它Python文件: python 程序文件, 由main. py调用运行或者通过uPyCraft手动运行

设置Skids的开机启动程序


假定Skids开机后要自动执行snake.py

- ➤ 选择Device列表中的snake.py,在鼠标右键 弹出菜单中选择Rename
- ➤ 在弹出的对话框中将文件名改为main.py, 然后点击OK
- ▶ 切换Skids电源开关,重启启动Skids





■用机启动贪吃蛇游戏



EContents



第四部分 第一个Python程序

Skids的在线开发

- □ 作为一个快捷开发平台,Skids支持程序的在线编写和执行
- □ 通过uPyCraft,可以很方便地在Skids环境下进行Python程序开发和运行, 以及查看运行结果
- □ uPyCraft支持两种方式的程序开发:
 - ✔ 创建扩展名为.py的文件,编写程序,将文件下载到Skids并执行
 - ✔ 在终端框中输入代码行,按回车键直接运行
- □ 对于小程序或者进行代码调试与验证,推荐在终端框中直接输入代码的 方式

Skids的帮助信息

在终端框中输入Help(),则会显示Skids的帮助信息

```
>>> help()
Welcome to MicroPython on the ESP32!
For generic online docs please visit http://docs.micropython.org/
For access to the hardware use the 'machine' module:
import machine
pin12 = machine.Pin(12, machine.Pin.OUT)
pin12.value(1)
pin13 = machine.Pin(13, machine.Pin.IN, machine.Pin.PULL UP)
print(pin13.value())
i2c = machine.I2C(scl=machine.Pin(21), sda=machine.Pin(22))
i2c.scan()
i2c.writeto(addr, b'1234')
i2c.readfrom(addr, 4)
Basic WiFi configuration:
import network
sta_if = network.WLAN(network.STA_IF); sta_if.active(True)
                              # Scan for available access points
sta_if.scan()
sta_if.connect("<AP_name>", "<password>") # Connect to an AP
                        # Check for successful connection
sta_if.isconnected()
Control commands:
 CTRL-A
              -- on a blank line, enter raw REPL mode
 CTRL-B
              -- on a blank line, enter normal REPL mode
 CTRL-C
              -- interrupt a running program
  CTRL-D
              -- on a blank line, do a soft reset of the board
```

在Skids上运行第一个Python程序

□ 在uPyCraft的终端框上输入如下语句:

```
>>> a = "Hello world"
>>> print(a)
```

□ 可以直接看到程序的执行结果:

```
>>> a = "Hello world"
>>> print(a)
Hello world
>>> |
```

思考

- 在Skids上,通过新增.py文件来写一个Python程序,并运行该程序
- 将一个Python程序设置为在Skids启动后自动执行
- 将一个本地的Python程序文件传到Skids设备上,并运行该程序

