

文档名称 文档密级

HUAWEI VR 眼镜体感手柄使用指南

1 按键功能详细定义



- 1. 手柄的上半区是触控面板,支持按键Click及滑动操作。滑动可直接调用SDK中的API进行判断,用于操控界面滑动或人物行走等功能。Click键点击为确定功能,开发者可将应用中的确认及最常用功能键定义为此按键,在应用中不能出现"注视点击"操作。
- 2. 手柄的正前方为扳机键,也称Trigger键,点击为确定功能,开发者可将应用中的确认及 最常用功能键定义为此按键,在应用中不能出现"注视点击"操作。
- 3. 手柄触控面板左下方为返回键,默认长按3秒进入系统设置菜单。在三方应用中,要求开 发者定义此按键单击弹出是否退出应用的提示,允许用户退出应用。
- 4. 手柄触控面板右下方的圆圈键单击会直接返回主界面,长按进行方向校准,此时画面焦点方向会被作为正前方,手柄指向方向会被作为手柄正前方。
- 5. 手柄下半区为音量键,系统保留为调节音量功能,开发者不能自定义该键功能。

2 定位跟踪功能

- 1. HUAWEI VR的体感手柄包含陀螺仪、加速度计、磁力计,能够实现3自由度的手柄朝向跟踪。
- 2.3自由度的手柄朝向追踪可以为开发者提供诸多功能性,手柄朝向用做3D指向,配合 Trigger键或触摸板按键可用于菜单操作,手柄的挥动也可用做菜单选择,手柄本身可被设计 为手枪,飞镖等。



文档名称 文档密级

3. SDK Unity插件中的手柄预制件提供模拟6自由度功能, 开发者集成后可以获得更加真实的手部体验。