
# DIY 智能音箱 (1) ——整体架构、硬件安装

## 【操作步骤】

- 1. 项目目标
- 2. 整体架构讲解
- 3. 拾音与播音设备安装
- 4. 设置缺省音频输入与输出,并进行测试

#### 【参考】

- 项目目标
  - 具有一般智能音箱的功能
  - 尽量使用成熟的开源的开放的项目
  - 架构模块化,保持组装与配置的自由度
- 架构图



● seeed 双麦克树莓派扩展板

http://wiki.seeedstudio.com/ReSpeaker\_2\_Mics\_Pi\_HAT/



## 驱动安装:

git clone https://github.com/respeaker/seeed-voicecard
cd seeed-voicecard
sudo ./install.sh
sudo reboot

● 播放与录音命令

```
arecord -1 #列出所有录音设备
arecord -f cd -d 6 -Dhw:1,0 test.wav #以 cd 音质录制 6 秒钟音频,保存到 test.wav 文件,hw:1,0 为录音设备
aplay -1 #列出所有播放设备
aplay test.wav #播放 test.wav
```

● 注:如果大家不使用本地麦克风,直接使用远程麦克风,可以参见后续的视频《音乐灯带》与《远程麦克风》

# DIY 智能音箱 (2) ——snowboy、speech\_recognition

# 【操作步骤】

- 1. 安装需要的基础库
- 2. 下载与测试唤醒词服务 snowboy
- 3. 安装与测试 SpeechRecognition

## 【参考】

安装必须的基础库

sudo apt-get install python-pyaudio python3-pyaudio flac libpcre3 libpcre3-dev libatlas-base-dev swig

● 下载 snowboy 唤醒服务

```
git clone https://github.com/Kitt-AI/snowboy
cd snowboy/swig/Python3
make
```

● snowbov 测试

```
cd ../../examples/Python3
修改 snowboydecoder.py 中
from . import snowboydetect 变为 import snowboydetect
python3 demo.py ../../resources/models/snowboy.umd1
```

注: 一些 usb 麦克风不支持 16000 的采样率,可能无法通过测试——这种情况并不影响后续的使用;可以参见后面的注

● 安装 SpeechRecognition 并修正

```
sudo pip3 install SpeechRecognition

cd /usr/local/lib/python3.5/dist-packages/speech_recognition/ #若 Speech_Recognition 库在其它位置,修改此处目录
sudo mv __init__.py __init__.py.bak

sudo wget https://github.com/zhujisheng/Home-Assistant-DIY/raw/master/__init__.py
```

测试 SpeechRecognition

```
#!/usr/bin/env python3
import speech_recognition as sr

# 从麦克风获得音频
r = sr.Recognizer()
with sr.Microphone(sample_rate=16000) as source:
    print("开始监听.....")
    audio = r.listen(source, phrase_time_limit=6)

# 使用 Google Speech Recognition CN 进行语音文字识别
    print("开始识别.....")
    result = r.recognize_google_cn(audio, language='zh-CN')
    print("识别结果: " + result )
```

创建文件~/voice\_assistant/voice\_assistant.py, 权限 755, 内容为:

注:一些 usb 麦克风不支持 16000 的采样率,可以将程序中 sample\_rate=16000 去除

SpeechRecognition 项目

https://github.com/Uberi/speech\_recognition

● SnowBoy 项目

https://snowboy.kitt.ai/

# DIY 智能音箱 (3) ——完成主程序架构

## 【操作步骤】

- 1. 调整文件结构
- 2. 唤醒后再进行语音识别
- 3. 增加唤醒后提示音
- 4. 唤醒-识别, 无限循环

#### 【参考】

● 构建合理的文件结构

```
voice_assistant/

sb

models
snowboy.umdl
resources
common.res
ding.wav
dong.wav
snowboydecoder.py
snowboydetect.py
snowboydetect.so
voice_assistant.py
```

```
mkdir -p ~/voice_assistant/sb/resources
cp ~/voice_assistant/snowboy/resources/common.res ~/voice_assistant/sb/resources/
cp ~/voice_assistant/snowboy/resources/d*.wav ~/voice_assistant/sb/resources/
mkdir -p ~/voice_assistant/sb/models
cp ~/voice_assistant/snowboy/resources/models/snowboy.umdl ~/voice_assistant/sb/models/
cp ~/voice_assistant/snowboy/swig/Python3/_snowboydetect.so ~/voice_assistant/sb/
cp ~/voice_assistant/snowboy/swig/Python3/snowboydetect.py ~/voice_assistant/sb/
cp ~/voice_assistant/snowboy/examples/Python3/snowboydecoder.py ~/voice_assistant/sb/
```

#### ● 样例程序

```
#!/usr/bin/env python3
import speech_recognition as sr
snowboy_location = '/home/pi/voice_assistant/sb/'
snowboy_models = ['/home/pi/voice_assistant/sb/models/snowboy.umdl']
snowboy_config = (snowboy_location, snowboy_models)
import sys
sys.path.append(snowboy_location)
import snowboydecoder
sys.path.pop()
r = sr.Recognizer()
with sr.Microphone(sample_rate=16000) as source:
   while True:
          print("开始监听.....")
          audio = r.listen(source,
                          phrase_time_limit=6,
                          snowboy_configuration=snowboy_config,
                          hot_word_callback=snowboydecoder.play_audio_file
          print("开始识别.....")
          snowboydecoder.play_audio_file(fname=snowboy_location+'resources/dong.wav')
          result = r.recognize_google_cn(audio, language='zh-CN')
       except sr.UnknownValueError:
          result = ''
       except Exception as e:
          print("识别错误: {0}".format(e))
       print("识别结果: " + result )
```

# DIY 智能音箱 (4) ——与 HomeAssistant 交互

# 【操作步骤】

- 1. conversation 与 intent\_script 组件配置
- 2. 修改主程序
  - a) 引入 ha\_cli 库
  - b) 获得 HA 的访问 token
  - c) 增加命令文本处理、播放反馈文本
- 3. 调整未定义命令的处理

# 【参考】

● 配置样例


```
conversation:
    intents:
    AboutEat:
    - ".*(?:吃|饿|饱).*"

intent_script:
    AboutEat:
    speech:
    text: 饿了就吃点,吃饱了就歇歇
```

● 获得 ha\_cli.py

wget https://github.com/zhujisheng/Home-Assistant-DIY/raw/master/ha\_cli.py

● 程序架构



# ● 样例程序

```
#!/usr/bin/env python3
import speech_recognition as sr
from ha_cli import ha_cli
#此处替换为你的 HomeAssistant 的 token
ha_token='eyJ0eXAi0iJKV1QiLCJhbGci0iJIUzI1NiJ9.eyJpc3Mi0iJhNWI2OTZhNGI4NjM0ZjU3YTlh
            xMiwiaWF0IjoxNTUwMzA1NjEyfQ.H_4vjF-Ta0HbNVw7bNe8pWh9n9BwQb11fFR67XeX_pI'
snowboy_location = '/home/pi/voice_assistant/sb/'
snowboy_models = ['/home/pi/voice_assistant/sb/models/snowboy.umdl']
snowboy_config = (snowboy_location, snowboy_models)
import sys
sys.path.append(snowboy_location)
import snowboydecoder
sys.path.pop()
r = sr.Recognizer()
ha = ha_cli(token=ha_token)
with sr.Microphone(sample_rate=16000) as source:
   while True:
      try:
          print("开始监听.....")
          audio = r.listen(source,
                         phrase_time_limit=6,
                         snowboy_configuration=snowboy_config,
                         hot_word_callback=snowboydecoder.play_audio_file
          print("开始识别.....")
          result = r.recognize_google_cn(audio, language='zh-CN')
       except sr.UnknownValueError:
          result = ''
       except Exception as e:
          print("识别错误: {0}".format(e))
          continue
      print("识别结果: " + result)
          speech = ha.process(result)
          if speech == "Sorry, I didn't understand that":
             speech = result + "? 我实在不明白你在说什么"
             ha.note(message=result)
          # 如果 HA 中使用其它的 tts 组件,此处改为对应的服务名(缺省为 google_say)
          ha.speak(speech, tts='google_say')
       except Exception as e:
          print("与 HomeAssistant 通讯失败: {0}".format(e))
          continue
```

# 完善(1)——更好的音色、更多的指令

## 【操作步骤】

- 1. 使用 tts.baidu 组件
- 2. 赋予智能音箱更多的命令执行能力
  - a) 定义查询温度意图的命令文本与执行内容
  - b) 定义开关灯意图的命令文本与执行内容

## 【参考】

● tts.baidu 组件

https://www.home-assistant.io/components/tts.baidu/

#### 配置:

```
tts:
    platform: baidu
app_id: 9931748
api_key: YaEF9KGD6WvoXpvGMZxtX3Qj
secret_key: 70e71c2425ddccb67439dafdcf9b999
person: 4
```

● 正则表达式参考

http://tool.oschina.net/uploads/apidocs/jquery/regexp.html

● conversation 组件

https://www.home-assistant.io/components/conversation/

● 视频中的意图配置

conversation:

```
intents:
   RoomTemperature:
    - "现在多热"
    - "现在[室内]几度"
    - "[需][要]开空调吗"
    - ".*(?:温度|冷).*"
   OpenLight:
    - "打开(?:小米|小米网关|过道)?灯"
    - "把(?:小米|小米网关|过道)?灯打开"
   CloseLight:
    - "关闭(?:小米|小米网关|过道)?灯"
    - "把(?:小米|小米网关|过道)?灯关闭"
intent_script:
 RoomTemperature:
    text: 当前室内{{<mark>states.sensor.entity_id.state</mark>}}度
 OpenLight:
   speech:
    text: 正在打开小米灯
   action:
    service: light.turn_on
     entity_id: light.entity_
 CloseLight:
   async_action: true
   speech:
    text: 正在关闭小米灯
    service: light.turn_off
     entity_id: light.entity_id
```


# 完善(2)——准确回答任意问题

# 【操作步骤】

- 1. 创建属于你的图灵机器人
- 2. 获得 ais\_cli.py 文件
- 3. 修改 voice\_assistant.py 访问图灵机器人

# 【参考】

修改程序



图灵机器人

http://www.turingapi.com/

获得图灵 API 访问 python 代码

wget https://github.com/zhujisheng/Home-Assistant-DIY/raw/master/ais\_cli.py

```
程序代码
   #!/usr/bin/env python3
   import speech_recognition as sr
    from ha cli import ha cli
   from ais_cli import tuling123
    tuling_user_id = '<mark>403981</mark>'
    tuling_api_key = '<mark>ddb64bbf5f47466eae4f3ccb5fab9410</mark>
   ha_token='eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpc3MiOiJhNWI2OTZhNGI4NjM0ZjU3YTlh
            /2NTYxMiwiaWF0IjoxNTUwMzA1NjEyfQ.H_4vjF-Ta0HbNVw7bNe8pWh9n9BwQb1lfFR67XeX_pI
   snowboy_location = '/home/pi/voice_assistant/sb/'
   snowboy_models = ['/home/pi/voice_assistant/sb/models/snowboy.umdl']
   snowboy_config = (snowboy_location, snowboy_models)
   import sys
   sys.path.append(snowboy_location)
   import snowboydecoder
   sys.path.pop()
   r = sr.Recognizer()
   ha = ha_cli(token=ha_token)
   tuling = tuling123(user_id=tuling_user_id, api_key=tuling_api key)
```

```
with sr.Microphone(sample_rate=16000) as source:
   while True:
          print("开始监听.....")
          audio = r.listen(source,
                         phrase_time_limit=6,
                         snowboy_configuration=snowboy_config,
                         hot_word_callback=snowboydecoder.play_audio_file
          print("开始识别.....")
          snowboydecoder.play_audio_file(fname=snowboy_location+'resources/dong.wav')
          result = r.recognize_google_cn(audio, language='zh-CN')
       except sr.UnknownValueError:
          result = ''
       except Exception as e:
          print("识别错误: {0}".format(e))
          continue
       print("识别结果: " + result)
          speech = ha.process(result)
          if speech == "Sorry, I didn't understand that":
              speech = tuling.command(result)
              ha.note(message=result)
          ha.speak(speech, tts='baidu_say')
       except Exception as e:
          print("与 HomeAssistant 通讯失败: {0}".format(e))
```

# 完善(3)——自定义唤醒词与敏感度

#### 【操作步骤】

- 1. 在程序中设置多个唤醒词
- 2. 制作自己的唤醒词模型文件
  - a) 安装 sox
  - b) 录制三个 wav 音频文件
  - c) 下载并修改制作程序, 制作模型文件
  - d) 将模型文件放置在对应位置,并修改主程序
- 3. 修订 speech\_recognition 中唤醒词敏感度
- 4. 实验你的唤醒词

#### 【参考】

● 复制 snowboy 项目中的唤醒词模型文件

cp ~/voice\_assistant/snowboy/resources/models/\*.umdl ~/voice\_assistant/sb/models/

● snowbov 自定义唤醒词 API

http://docs.kitt.ai/snowboy/#restful-api-calls

● 安装 sox

sudo apt-get install sox

● 录音命令

rec -r 16000 -c 1 -b 16 -e signed-integer 1.wav

● 制作唤醒词命令

python2 training\_service.py 1.wav 2.wav 3.wav saved\_model.pmdl

● 修订 speech recognition 中唤醒词敏感度

在/usr/local/lib/python3.5/dist-packages/speech\_recognition/\_\_init\_\_.py 文件中设置敏感度 detector.SetSensitivity(",".join(["<mark>0.45</mark>"] \* len(snowboy\_hot\_word\_files)).encode())

- 关于唤醒词的敏感度
  - ✓ 如果仅是非常有限样本生成的唤醒词模型,建议将敏感度设置在 0.5 以下,防止误识别
  - ✓ 如果使用 snowboy 项目中带的唤醒词模型,可以将敏感度设置在 0.8 以上,防止漏识别
  - ✓ 所以,不是很建议两者混用
  - ✓ 如果要降低自己生成模型的误识别率和漏识别率,可以在登录 https://snowboy.kitt.ai/dashboard 后使用更多样本进行训练。
  - ✓ 敏感度参数目前是作为常数写在程序中的,你如果有兴趣,可以调整/usr/local/lib/python3.5/dist-packages/speech\_recognition/\_init\_.py, 让它作为一个传入 listen 函数的参数。
  - ✓ 你还可以调整程序,让设置的多个唤醒词模型具有不同的敏感度(也是调整/usr/local/lib/python3.5/dist-packages/speech\_recognition/\_\_init\_\_py)

# 完善(4)——使用微软语音识别服务

## 【操作步骤】

- 1. 申请微软 azure 云/认知服务/语音 API 的密钥
- 2. 在主程序中,使用微软语音识别服务
- 3. 使用 logging 库

# 【参考】

● SpeechRecognition 项目

https://github.com/Uberi/speech\_recognition

● 微软 azure 云

https://azure.microsoft.com/

● 微软语音识别服务的调用

```
result = r.recognize_azure(audio, language='zh-CN', key='17940a7f7d99461b858bf5cd39fe0ced', location='westus')
import re
result = re.sub(r'[^\w\s]','',result)
```


● 使用 logging 替代 print

```
import logging logging.basicConfig(format='[%(levelname)s] %(asctime)s %(message)s', level=logging.INFO) # 使用 logging.info(或者 warning、error 等,详见 logging 库的说明)替代 print
```


# 最后一课——积木构建智慧空间

# 【参考】

# ● 系统结构



## ● 程序逻辑



● 完整带注释的 voice\_assistant.py 程序(你需要修改其中<mark>着色</mark>部分)

#!/usr/bin/env python3

# speech\_recognition 库: https://github.com/Uberi/speech\_recognition import speech\_recognition as sr

# 这两个 python 程序简单封装了访问 HA 和图灵机器人的 API from ha\_cli import ha\_cli

```
from ais_cli import tuling123
   # 标准的 python 记录日志的库
   import logging
   # 设置日志格式为"[日志级别] 日志时间 日志内容"
   logging.basicConfig(format='[%(levelname)s] %(asctime)s %(message)s', level=logging.INFO)
   # 访问图灵机器人的 user_id 和 api_key,你需要自己申请获得(免费)
   tuling_user_id = '407535'
   tuling_api_key = '@
   # 访问 HomeAssistant 的 token,你需要在你的 HomeAssitant 的 WEB 前端生成
   ha_token='eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpYXQiOjE1NTA10DY4MDIsImlzcyI6I
           JmIiwiZXhwIjoxODY1OTO2ODAyfO.YK5X47ucA5Ug2NlRNa0VE7Z6bZruwthIdPzFAVT7eYA
   # snowboy 项目的位置,以及你所使用的唤醒词模型文件。
   # 模型文件可以设置一个或多个, 你也可以生成自己的唤醒词
   snowboy_location = '/home/pi/voice_assistant/sb/'
   snowboy_models = ['/home/pi/voice_assistant/sb/models/snowboy.umdl',
                 '/home/pi/voice_assistant/sb/models/<mark>smart_mirror</mark>.umdl']
   snowboy_config = (snowboy_location, snowboy_models)
   # import snowboy库
   # 如此引入,是因为 snowboydecoder.py 并不在当前目录,也不在系统目录中
   import sys
   sys.path.append(snowboy_location)
   import snowboydecoder
   sys.path.pop()
   # 构建 speech_recognition 的 Recognizer 类
   r = sr.Recognizer()
   # 构建访问 HomeAssistant 和图灵机器人的客户端类
   ha = ha_cli(token=ha_token)
   tuling = tuling123(user_id=tuling_user_id, api_key=tuling_api_key)
   # 打开麦克风, 采样率 16000
   with sr.Microphone(sample rate=16000) as source:
      # 无限循环不退出,不断进行唤醒、识别、动作.....
      while True:
          # try 防止碰到异常整个程序退出
          try:
             logging.info("开始监听.....")
             # 监听, 使用 snowboy 唤醒后, 监听 6 秒, 获得指令的语音
             audio = r.listen(source,
                           phrase time limit=6,
                           snowboy_configuration=snowboy_config,
                           hot_word_callback=snowboydecoder.play_audio_file
             logging.info("开始识别.....")
             # 播放监听结束提示音
             snowboy decoder.play\_audio\_file(fname=snowboy\_location+'resources/dong.wav')
             # 使用 google 的语音识别服务
             result = r.recognize_google_cn(audio, language='zh-CN')
             # 你也可以选择使用微软的语音识别服务
             #result = r.recognize_azure(audio, language='zh-CN', key='7a393a3b7954490dab750a490b264f27',
location='westus')
             #import re
             #result = re.sub(r'[^\w\s]', '', result)
          except sr.UnknownValueError:
            result = ''
          except Exception as e:
            logging.warning("识别错误: {0}".format(e))
```

```
logging.info("识别结果: " + result)
       # 防止 HomeAssistant 连接不上或其它错误时,整个程序退出
          # 通过 HomeAssistant 的 API,将语音识别结果发送给 conversation 组件
          speech = ha.process(result)
          # 如果 conversation 未定义对应指令
          if speech == "Sorry, I didn't understand that":
             # 将语音识别结果发送给图灵机器人,获得回答
             speech = tuling.command(result)
             # 调用 HomeAssistant 的 persistent_notification.create 服务,在 HA 前端显示通知消息
             ha.note(message=result)
          # 调用 HomeAssistant 的 baidu say,播放指令应答信息
          # 如果没有配置 tts.baidu, 可以使用'google_say'
          ha.speak(speech, tts='baidu_say')
       except Exception as e:
          logging.error("与 HomeAssistant 通讯失败: {0}".format(e))
          continue
加入服务
生成文件 (需 root 权限): /etc/systemd/system/voice_assistant.service
内容为:
[Unit]
Description=Voice Assistant
After=network.target
[Service]
 Type=simple
 ExecStart=/home/pi/voice_assistant/voice_assistant.py
[Install]
WantedBy=multi-user.target
```

# 设置快捷命令

```
echo sudo systemctl enable voice_assistant > ~/bin/va-autostart
echo sudo systemctl disable voice_assistant > ~/bin/va-deautostart
echo sudo systemctl restart voice_assistant > ~/bin/va-restart
echo sudo systemctl start voice_assistant > ~/bin/va-start
echo sudo systemctl stop voice_assistant > ~/bin/va-stop
echo sudo journalctl -fu voice_assistant > ~/bin/va-log
chmod +x ~/bin/va-*
```