
使用 NFC 识别不同的 ID 卡

【硬件准备】

● esp8266 模块或者 esp32 模块(多选一,推荐使用 esp32 模块)




● PN532 读卡模块 (多选一)



【操作步骤】

1. 逻辑结构说明



2. 物理连接



- 3. 生成 esphome 配置
- 4. 配置 PN532 并读取卡片信息



pn532: cs_pin: GPI027 update_interval: 1s

5. 配置具体卡片的开关型传感器

binary_sensor: platform: pn532 uid: F9-37-0A-6E name: "Andrew" platform: pn532 uid: 27-54-21-35 name: "Bob"

- 6. 接入 HomeAssistant
- 7. 配置一个简单的自动化

【参考】

● ESPHome 中 PN532 的配置 https://esphome.io/components/binary_sensor/pn532.html