
MQTT(1)——服务器安装与最简单的智能灯

【操作步骤】

- 1. MQTT 基本原理
- 2. 安装 MQTT 服务器 (Mosquitto)
- 3. 在 Node-RED 中测试 MQTT 信息的发送与接收
- 4. 在 HomeAssistant 中配置一盏最简单的 mqtt 灯

【参考】

● MQTT基本原理



● MQTT 协议介绍

https://www.hachina.io/docs/7125.html

● Mosquitto 官网

https://mosquitto.org/

Mosquitto 命令

sudo apt-get install mosquitto (安装) sudo mosquitto_passwd -c /etc/mosquitto/passwd pi (创建密码文件,并创建用户 pi) sudo systemctl restart mosquitto (重启服务)

● HomeAssistant 中 MQTT 服务器信息配置

https://www.home-assistant.io/docs/mqtt/broker

● HomeAssistant 中 MQTT 灯的配置

https://www.home-assistant.io/components/light.mqtt/

MQTT(2)—主题格式、状态反馈、调试······

【操作步骤】

- 1. 主题格式
- 2. 在 HA 中配置一盏有状态反馈的 MQTT 智能灯
- 3. 使用 Node-RED 作为 MQTT 智能灯执行机构
- 4. 在 Node-RED 中手工控制灯
- 5. 调试:接收所有消息
- 6. 使用 test.mosquitto.org

【参考】


● MQTT 的主题格式

A/B/C/D/E

例如: sensors/COMPUTER_NAME/temperature/HARDDRIVE_NAME

只要在发送和订阅端持一致即可; 具体的深度与位置完全自由

● 连接结构图



● Mosquitto 在不同操作系统的安装 http://www.mosquitto.org/download/

MQTT(3)—QoS、retain、last_will、自动配置……

【操作步骤】

- 1. 可用性与 will
- 2. MQTT 中 retain 的作用
- 3. MQTT 中的传输 QoS
- 4. HA 中 MQTT 设备的自动发现

【参考】

- MOTT 进阶概念
 - https://www.hachina.io/docs/7175.html
- MQTT 的传输 QoS
 - 0: 信息仅被传输一次,对于信息是否被收到不做任何确认。
 - 1: 信息可能被传输若干次、只有当信息收取者确认收到后才停止传输。
 - 2: 通过额外的 4 次握手过程,保证信息仅被传输一次,并且接收者收到了信息。
- HA 中 MQTT 设备的自动发现
 - https://www.home-assistant.io/docs/mqtt/discovery/
- 在 Mosquitto 服务器上删除 retain 消息 在/etc/mosquitto/mosquitto.conf 中,将 persistence 改为 false 重启 mosquitto 服务: sudo systemctl restart mosquitto
- HomeAssistant 中 MQTT 灯的配置 https://www.home-assistant.io/components/light.mqtt/