

- ▶ 4-1 有線傳輸的媒介
- ▶ 4-2 網路傳輸設備

#### 4-1 有線傳輸的媒介

4-1

4-2


- ▶網路訊號需透過傳輸媒介才能傳送與接收,而 傳輸媒介主要可以分成兩種:
  - ▶ 導引式(guided):指在兩個裝置間提供一個實體,網 路訊號就在所指定的傳輸路徑上傳送
  - ▶ 非導引式(unguided):它無需一個實體傳輸媒介(或稱無線通訊),而是藉由電磁波來傳送訊號,以便被任何能接收這些訊號的裝置所接收

### 4-1-1 雙絞線簡介

4-1

4-2

- ▶ 雙絞線有下列兩種:
  - ▶無遮蔽式雙絞線(Unshielded Twisted Pair; UTP): 導體是銅導線,外部為絕緣體
  - ▶ 遮蔽式雙絞線(Shielded Twisted Pair; STP)。導體 也是銅導線,外部除絕緣體外還含有金屬遮蔽保護或 一層鋁箔的遮蔽,這樣使抗干擾的能力更優



●圖4-1 UTP 雙絞線與STP雙絞線

### 4-1-2 雙絞線類別

4-1

4-2

- ▶ 類別1(CAT.1): 適用於最高達到2Mbps的語音 通訊。
- ▶ 類別3(CAT.3):適用於最高達到16Mbps的資料 傳輸,例如:10Base-T記號環網路。
- ▶ 類別4(CAT.4):適用於最高達到20Mbps的資料 傳輸,例如:100Base-T4記號環網路。
- ▶ 類別5(CAT.5):適用於最高可達100Mbps的資料傳輸,例如:100Base-TX高速乙太網路。

#### 4-1-2 雙絞線類別

4-1

4-2

- ▶ 類別5e(CAT.5e):適用於最高可達1000Mbps 的資料傳輸,e表加強型。例如:1000Base-T 乙太網路
- ▶類別6(CAT.6):適用於最高可達1Gbps的資料 傳輸。例如:1000Base-T乙太網路。若採用 CAT.6a,其最高傳輸速率可達10Gbps。
- ▶ 類別7(CAT.7):如同CAT.6a的最高資料傳輸速率,但CAT.7的頻寬比較高,可達600MHz。

4-1

4-2

習題

▶根據EIA/TIA 568B規格,雙絞線的每條芯線都 有特定的顏色與編號,如圖4-2所示。圖中的1-8編號顏色依序即白橙、橙、白綠、藍、白藍、 緣、白棕、棕。另一EIA/TIA 568A規格,其1-8 編號顏色依序為白綠、綠、白橙、藍、白藍、 橙、白棕、棕。記住:只要將568B的編號1、2 與編號3、6對換,就是568A的 顏色。

電腦網路概論

# 4-1-3 EIA/TIA 568B/A雙絞線的 顏色

4-1

4-2

習題

EIA/TIA 568B的標準雙絞線								
編號	1	2	3	4	5	6	7	8
顏色	白橙	橙	白緑	藍	白藍	緑	白棕	棕

●圖4-2 EIA / TIA 568B纜線標準

4-1

4-2

- ▶ 當網路線兩端同時使用EIA/TIA 568B,或同時使用EIA/TIA 568A,我們稱為平行線(straight-through)
- ► 若網路線的一端使用EIA/TIA 568B,另一端使用EIA/TIA 568A,我們稱為跳線或交叉線(crossover),像圖1-1的兩部電腦直接透過網路連線連接,就必須採用跳線方式。

4-1

4-2

習題

▶另一方面,根據EIA/TIA 568B規格,雙絞線共分4對,即第4條線與第5條線屬第1對線(保留給電話線使用);第1條線與第2條線屬第2對線,第3條線與第6條線屬第3對線,第7條線與第8條線屬第4對線。

4-1

4-2

習題

▶交換器至交換器,集線器至集線器,主機至主機,集線器至交換器或路由器至主機均採用交叉線做連接。而主機至交換器或集線器;或路由器至交換器或集線器則必須用平行線(像網路線兩端均採用EIA/TIA 568B或採用EIA/TIA 568A)連接。

#### 4-1-4 同軸電纜

4-1

4-2

- ▶ 同軸電纜可分為細同軸電纜及粗同軸電纜。
- ► 細同軸電纜使用的導線為RG-58A/U(RG值越大,中心導體越細)
- ▶ 粗同軸電纜使用的導線是RG-11,兩者網路均屬匯流排拓樸,電纜的兩端都需要50歐姆終端電阻,其目的是在線路終端吸收訊號,以避免訊號反射造成的干擾。

## 4-1-4 同軸電纜-RG-58 A/U

4-1

4-2

- ▶細同軸電纜由內而外分成導線、塑膠絕緣體、 金屬網、外皮等四層。
- ▶其傳導核心由多條銅線纏繞在一起,同時有一層金屬網遮罩用來保護傳導核心,避免受到電磁波的干擾。

## 4-1-4 同軸電纜-RG-58 A/U

4-1

4-2


習題

▶ 傳導核心與金屬網遮罩之間則利用塑膠絕緣體來隔離避免短路。此線材缺點為重量還蠻有份量且無容錯性。在區域網路中的10Base2(最大傳輸距離185公尺)採用的正是RG-58 A/U同軸電纜,其構造如圖4-3所示。

## 4-1-4 同軸電纜-RG-58 A/U

4-1

4-2



●圖4-3 RG-58 A/U同軸電纜

#### 4-1-4 同軸電纜-RG-11

4-1


4-2

- ▶ 粗同軸電纜由內而外可分為銅線、塑膠絕緣體、 鋁箔、金屬網、鋁箔、金屬網、外皮等七層。
- ► 在區域網路中的10Base5(最大傳輸距離500公 尺)採用的正是RG-11同軸電纜。

4-1

4-2

- ▶光纖(optical fiber)是一條比頭髮還要細長、柔軟且又透明的玻璃纖維。
- ▶ 構成光纖的中心是一條纖細的玻璃絲(稱為核心層)。



€ 圖4-4 光纖結構

4-1

4-2

- ►核心是由密度較高的玻璃或塑膠製成,用來傳送光的訊號,外面再包覆著一層(稱為被覆層)折射率低的物質,光訊號透過此層與核心的接觸面進行反射
- ▶ 光纖利用反射現象來控制光通過的光通道 (optical channel)。
- ▶光纖的外皮(coating)則是不透光的材質,用以隔絕外在的干擾。

4-1

4-2


- ▶ 光纖的優點
  - ▶1. 傳輸速度極快:可以超過2Gbps。
  - ▶ 2. 不受電磁干擾:由於光纖是用光波傳輸訊號,故不會受電磁波干擾。
  - ▶ 3. 安全性高:光傳輸訊號不會從光纖輻射出去,因此保密性高。
  - ▶ 4. 低傳輸損失:由於光纖傳輸損失極低,因此可延伸中繼區間距離。

4-1

4-2

- ▶光纖的缺點
  - ▶光纖接頭需要熔接,因此製作光纖接頭較麻煩;
  - ▶ 架設也不太容易,不適合一般小型區域網路使用。
  - ▶ 大部分的光纖使用在長距離的幹線網路,其網路的相關設備費用也較昂貴。

#### 電腦網路概論




4-1


4-2

習題

(a) 級射率光纖



#### (b) 斜射率光纖



(c) 單模光纖

●圖4-5 光纖型態

4-1

4-2

- ▶ 光波在光通道傳輸的方式有兩種
  - ▶ **多模光纖(Multi Mode Fiber; MMF)**:型式可分成 兩種:
    - ▶ 一為級射率光纖(Step Index Fiber; SIF)
    - ▶ —為級射率光纖(Step Index Fiber; SIF)
  - ▶ 單模光纖(Single Mode Fiber; SMF)

## 4-2 網路傳輸設備

4-1

4-2

- ▶ 4-2-1 網路卡
- ▶ 4-2-2 中繼器
- ▶ 4-2-3 集線器
- ▶ 4-2-4 橋接器
- ▶ 4-2-5 第2層交換器
- ▶ 4-2-6 路由器

- ▶ 4-2-7 第3層交換器
- ▶ 4-2-8 數據機
- ▶ 4-2-9 閘道器
- ► 4-2-10 CSU/DSU與 DTE/DCE

#### 4-2-1 網路卡

4-1

4-2

習題

▶網路卡又稱網路介面卡(Network Interface Card; NIC),它的功能是讓電腦能連接到網路上,並使電腦能藉由它在網路上互相傳輸資料。


#### 4-2-1 網路卡

4-1

4-2

- ▶網路卡上的接頭也有3種:
  - ► AUI接頭(佈線施工麻煩,已不被考慮)連接AUI纜線
  - ▶ BNC接頭(施工容易,但速率慢)連接RG-58纜線
  - ► RJ-45接頭連接雙絞線(UTP或STP)。

#### 電腦網路概論



●圖4-6 各類型網路卡

4-1

4-2

#### 4-2-1 網路卡

4-1

4-2

- ▶ 以匯流排介面區分的網路卡,有
  - ▶ISA(已進入歷史)
  - ▶ PCI(目前佔有率最高)
  - ▶ PCMCIA(稱PC Card;應用在筆記型電腦)
  - **►** USB


#### 4-2-2 中繼器

4-1

4-2

習題

▶中繼器(Repeater)用來加強纜線上的訊號,使訊號可以傳得更遠。功能是對應到OSI模型中的實體層。



●圖4-7 使用中繼器恢復成原來的訊號強度

#### 4-2-3 集線器

4-1

4-2

習題

▶集線器(Hub)亦是運作在OSI模型中的實體層。 它可以看成多埠的中繼器。



●圖4-8 集線器(Hub)


4-1

4-2

- ► 橋接器是運作在OSI模型中的數據鏈路層。當乙太網路上的一部電腦送出訊框時,訊號是以廣播方式傳送至全部的電腦;然而,有的訊框只需要在某個網路區段內傳遞,為避免訊框跑到其他區段傳遞而造成不必要的干擾
- ► 因此,越大型的區域網路就需要分割成多個小型的區域網路,這稱為網路分割 (network segmentation),所用的設備可以使用橋接器 (Bridge)。

4-1

4-2



電腦	區段位置		
A	區段1		
В	區段1		
C	區段2		
D	區段2		

●圖4-9(a) 橋接器典例


4-1

4-2

- ▶如果網路設計不當,如圖4-9(b)所示,圖中有兩部 橋接器X與Y,分別橋接兩個乙太網路,包括區段1 與區段2,當電腦A送出廣播訊息至區段2時,此訊 息會再從另一個橋接器轉送回來區段1,這樣來來 回回如同形成迴路(loop),造成網路上都是廣播訊 息,此種現象稱為「廣播風暴(broadcast storm)」。
- ▶ 要解決廣播風暴問題,可以採取擴展樹(spanning tree)演算法來解決迴路造成的問題。

4-1

4-2




4-1

4-2

習題

▶ 所謂「第2層交換器」,可以把它想像成是一個 多埠的橋接器,或稱為交換式集線器。



●圖4-10 第2層交換器

4-1

4-2

- ▶ 橋接器與第2層交換器只會分割碰撞區域,但所連接的電腦仍屬相同的廣播區域。因此,第2層交換器常以VLAN技術分割廣播區域。有些高階的第2層交換器就會支援VLAN功能
- ▶由於第2層交換器仍有廣播風暴的問題,雖然第2層交換器可以VLAN的方式嘗試降低廣播封包對網路層的影響,但仍無法完全避免廣播風暴問題,因為同一VLAN內仍可能會有廣播風暴之問題

4-1

4-2

習題

▶ 範例1:

解釋第2層交換器如何改善區域網路的流量

4-1

4-2

習題


#### 解:

- 圖4-11(a)是一個完全由集線器構成的網路,我們假設 這些Hub與電腦是使用100Mbps的乙太網路。
- 圖中一部Server(伺服器)與7部電腦共享100Mbps的頻 寬,一旦網路的傳輸流量增加,網路上封包的碰撞機率 也跟著增加,網路速度自然變慢了。
- (續下頁)

## 4-2-5 第2層交換器

4-1

4-2



●圖4-11(a) 完全由Hub構成的網路


### 4-2-5 第2層交換器

4-1

4-2

習題

■ 為減少網路的碰撞率,將最上層的Hub換成第2層交換器(假設都為100Mbps),這時圖4-11(b)上方的Server將獨享100Mbps的頻寬而不受干擾。



●圖4-11(b) 由第2層交換器與Hub構成的網路


### 4-2-5 第2層交換器

4-1

4-2

習題

■ 圖4-11(c)每一部Hub都換成第2層交換器,因此, Server與所有的電腦都獨享100Mbps的頻寬。



●圖4-11(c) 完全由第2層交換器構成的網路

4-1

4-2

- ▶ 範例2
- ▶如果您在舊貨攤找到一個類似集線器或可能是 第2層交換器設備,那你如何判斷出來?

#### 電腦網路概論

4-1

4-2


習題

#### ▶解:

▶ 我們可以將「待測的設備」連接成如圖4-12所示,並將用戶端A及用戶端C分別設成IP 10.1.1.1 及IP 10.2.2.2,並用Wireshark監看。

4-1

4-2



Ping 10.2.2.2

●圖4-12 測試「待測的設備」示意圖

4-1

4-2

- ▶ 路由器顧名思義,它是運作在OSI網路層的網路設備。路由器的主要功能可解析封包上的標頭資訊,經計算並判斷找出哪條路徑最佳,封包再由來源端轉送至目的端網路。封包轉送的過程都必須個別查詢路由表(routing table),相當的沒有效率。
- ▶ 注意:路徑選擇的判斷需考慮頻寬、成本、線路品質等因素,因此,路由器也常稱為路徑選擇器。

4-1

4-2

- ▶路由器是藉由存取清單(Access List;簡稱ACL) 提供封包過濾,並利用邏輯位址達成封包交換;
- ▶ 再透過路徑表來選擇適當的路徑以遶送至另一個網路。以圖4-13為例, LAN 1的資料傳到 LAN 2有兩條路徑可以選擇:


4-1

4-2

- ▶一路徑是由C至D;另一路徑是由A至B,前者可能被優先考慮,因2.0Mbps比768Kbps快。
- ▶ 但若考慮路由器的操作及數量,A至B路徑似乎 較佳。最後決定哪一條是最佳路徑還要取決於 上面所說的頻寬、成本、線路品質等因素。
- ▶此外,路由器會分割廣播區域,也會分割碰撞 區域。

4-1

4-2



●圖4-13 路由器構成的網路

4-1

4-2

- ▶ 集線器與第2層交換器和路由器間的主要不同點
  - 1. 第2層交換器是將訊框從一個埠交換到同一交換網路的另一個埠,主要目的是要讓LAN的使用者有較多的頻寬。而路由器是將封包繞送到另一個網路。
  - 2. 集線器下的每部電腦都連到同一個碰撞網域與廣播區域。而第2層交換器的每個埠都各自代表一個碰撞區域,但所有電腦仍屬同一的廣播區域。
  - 路由器上的每個LAN介面不但分割廣播區域,而且 分割碰撞區域。

## 4-2-7 第3層交換器

4-1

4-2

- ▶第3層交換器又稱交換式路由器,它除具有第2層交換器的功能外,還能進行路徑選擇工作。
- ► 在實際應用中,為使路徑的進行工作加速,可 透過ASIC硬體技術來處理(而傳統路由器是由軟 體處理路由)。

4-1

4-2

- ▶數據機英文簡稱為「Modem」,全名是modulation(調變)和demodulation(解調變)兩個字的縮寫。
- ▶數據機可透過電話線在電腦之間互相送收資料, 簡言之,數據機就是用來將發送端(電腦)送出去 的數位訊號轉換成類比訊號,然後經由電話線 傳送出去,以完成遠距離的傳輸;接收端(電腦) 再將電話線傳過來的類比訊號轉換成數位訊號。

4-1

4-2

- ▶一旦電腦連上數據機之後,我們就可以利用電 話線傳輸數據資料。
- ▶根據不同的應用場合,數據機可以使用不同的方法來傳送類比訊號,比如使用光纖、射頻無線電或電話線等。
- ▶像使用一般電話線音訊頻段進行資料通訊的電 話數據機便是人們最常接觸到的窄頻數據機。

4-1

4-2

- ▶ 窄頻數據機的傳輸速率以bps來表示每秒可以傳送多少位元資料。早期市面上窄頻用的數據機的速率是56000bps(即56 K)。
- ▶數據機的種類可分為外接式、內接式(亦稱數據卡)兩種。外接式數據機可分為連接到電腦的RS232埠(又稱為COM連接埠),或PCMCIAModem,但近年來的個人電腦,都配有通用序列匯流排(Universal Serial Bus; USB)介面。

4-1

4-2

- ▶目前外接式寬頻上網用的纜線數據機(Cable Modem)和ADSL數據機,則是透過網路卡和主機連接,如圖4-14及圖4-15所示;數據卡則安裝在主機板上的PCI插槽。
- ▶ 另外,有的數據機是將數據晶片內建於主機板上。

4-1

4-2



● 圖4-14 ADSL Modem



●圖4-15 Cable Modem(資料來源:SMC)

### 4-2-9 閘道器

4-1

4-2

- ▶ 閘道器用來連結兩個或多個不同網路系統的裝置,並做 通訊協定轉換的工作。
- ▶ 例如:兩個不同網路系統,一在Internet,使用IP協定; 另一在Novell,使用IPX協定,當閘道器從一方收到IP 協定格式的封包,必須在閘道器先轉換成IPX協定格式 的封包,然後再轉送出去;反過來,當閘道器從另一方 收到IPX協定格式的封包,必須在閘道器先轉換成IP協 定格式的封包,然後再轉送出去。

### 4-2-9 閘道器

4-1

4-2

- ▶ 閘道器用來連結兩個或多個不同網路系統的裝置,並做通訊協定轉換的工作。
- ▶ 閘道器是運作在OSI模型中七個層的網路設備。 它和路由器均能連接多個LAN與WAN,但路由 器只可以使用相同通訊協定。
- ▶換言之,閘道器能在不同協定間移動資料,而 路由器則是在不同網路間移動資料。

4-1

4-2

- ► CSU/DSU通常包裝成在同一個裝置,主要提供 WAN與LAN間的介面,並提供傳輸資料所需要 的時脈。
- ► CSU負責向WAN發送或從WAN接收訊號、也可以測試迴路連線是否正常; DSU則用來管理傳輸資料線路功能與偵測。

4-1

4-2

習題

▶若有一路由器作為連接至WAN的端點,此情況中,路由器角色被看成為DTE; DCE則是將來自DTE的資料轉換成提供WAN服務時所能接受的形式,如圖4-16(a)所示。

4-1

4-2


習題

▶注意:WAN兩端的資料傳輸同步化則與 CSU/DSU有關。在一些互連網路例子中,若路 由器是直接互連的情況,其中一個路由器若設 定為DTE,則另一個路由器必須設定為DCE,且 DCE這一端必須提供時脈,如圖4-16(b)所示。

4-1

4-2

習題



S0與S1為串列通訊介面

(b)

●圖4-16 CSU/DSU和DTE及DCE的連結

## 本章習題

4-1

4-2

- ▶ (4)1.下列何者是導引式媒介? (1)雙絞線 (2)同軸電纜線 (3)光纖纜線 (4)以上皆是。
- ▶ (2) 2. 適用於100Base-TX高速乙太網路的雙絞線類別 為何? (1)類別3 (2)類別5 (3)類別5e (4)類別6。
- ▶ (3)3. 適用於1000Base-T乙太網路的雙絞線類別為何? (1)類別3 (2)類別5 (3)類別5e (4)類別6a。

## 本章習題

4-1

4-2

- ▶ (1) 4. 10Base2的最大傳輸距離? (1)185公尺 (2)300公尺 (3)500公尺 (4)2000公尺。
- ▶ (3) 5. 10Base5最大傳輸距離? (1)185公尺 (2)300公尺 (3)500公尺 (4)200公尺。
- ▶ (4) 6. 多模光纖規格若為62.5/125,代表傳導核心為何?
  (1)125m (2)125µm (3)62.5m (4)62.5µm。

## 本章習題

4-1

4-2

- ▶ (1) 7. 中繼器的功能是對應到OSI模型中的第幾層?
  (1)實體層 (2)數據鏈路層 (3)網路層 (4)傳輸層。
- ► (1) 8. 當橋接器收到訊框時,會根據橋接表中的目的 MAC位址來決定訊框需不需要送到另一網路區段,稱為? (1)過濾 (2)轉送 (3)路徑選擇 (4)以上皆非。
- ▶ (2)9. 會分割廣播區域為何種設備? (1)第2層交換器(2)第3層交換器 (3)橋接器 (4)集線器。
- ▶ (4) 10. 閘道器是運作在OSI模型中的哪一層? (1)3個層 (2)4個層 (3)5個層 (4)7個層 的網路設備。