

- ▶ 1-1 網路發展的歷史與演進
- ▶ 1-2 何謂網際網路
- ▶ 1-3 網路類型
- ▶ 1-4 網路拓樸
- ▶ 1-5 對等式網路與主從式網路
- ▶ 1-6 雲端運算(Cloud Computing)
- ▶ 1-7 新一代的SDN網路

1-1 網路發展的歷史與演進

表1-1 網際網路的演進

1969年	4個節點的ARPANET建立。
1970年	ARPA主機加入網路控制協定(Network Control Protocol ; NCP)軟體。
1973年	開始研發傳輸控制協定(Transmission Control Protocol : TCP)與網際網路協定 (Internet Protocol : IP)。
1977年	測試一個TCP/IP的互連網路。
1978年	UNIX分佈到各學術研究單位。
1981年	CSNET建立。
1983年	TCP/IP成為ARPANET的官方協定。
1983年	MILNET建立。
1986年	NSFNET建立。
1990年	ARPANET被NSFNET取代。
1995年	NSFNET回歸為研究網路。
1995年	出現Internet服務提供者(Internet Service Provider : ISP),使用者若想在家裡上網, 就必須透過ISP的連線服務。

1-1

1-2

1-3

1-4

1-5

1-6

1-7

1-2 何謂網際網路

▶ Internet是將全球各地的電腦網路中的主機連接起來,並藉由某一些主機提供資訊,也可讓其他主機讀取資訊。ARPANET的成功,使得不同地區的遠端電腦能互相連接,並能互相傳遞訊息;再加上網路資源可以共享和不斷提升通訊能力,這也是奠定電腦網路所必備的優點。

1-5

1-2-1 協定和標準

- ▶「正式標準(de jure standard)」指的是經過相關組織正式核可的標準,而正式標準有時候是來自「實際用的標準(de facto standard)」發展而來。
- ▶實際用的標準可能出自某一家廠商自己研發的專利技術,因此也稱為「業界用的標準」。最 為人知的例子就是乙太網路(Ethernet)。

1-5

1-7

1-2-1 協定和標準

▶ 乙太網路是由全錄公司所開發,後來被美國的 電子電機工程師協會(Institute of Electrical and Electronics Engineers; IEEE)納為正式標準, 代號為IEEE 802.3。

1-5

1-1

1-2

1-3

▶標準的制訂是由專業組織、論壇(forum)及政府 所形成。以下所列是資料通訊標準制訂的組織

1-4

1-5

1-6

1_7

1-1

1-2

1-3

1-4

1-6

1-5

1-7

習題

網際網路工程任務小組

國際電訊聯盟電訊標準部門

國際標準組織

美國國家標準協會

電子電機工程師協會

電子工業協會

網際網路架構理事會

網際網路工程推動小組

網際網路位址指派機構

網際網路協會

亞太網路資訊中心

1-5

1-7

習題

國際標準組織

▶ 國 際 標 準 組 織 (International Standards Organization; ISO)是個國際性團體,成員來自世 界各國所建立的委員會。ISO建立於1947年,為一志 願性的組織,主要致力在建立全球標準的方式,今天

它已在資訊科技領域擁有非常大的影響力。網址:

www.iso.org °

- ■際電訊聯盟電訊標準部門
 - ▶原國際電訊電報諮詢委員會,稱為CCITT;至1993年,更名為ITU-T (International Telecommunications Union-Telecommunication Standards Sector),主旨致力發展國際性的電訊、電話與資訊系統標準。網址:www.itu.int。

- 1-2
- 1-3
- 1_4
- 1-5
- 1-6
- 1-7
- 習題

1-5

1-6

習題

▶美國國家標準協會

▶美國國家標準協會(American National Standards Institute; ANSI)是個非營利的民間組織。是美國國 內主要的標準制訂團體,它也協調並指導標準制定、 研究和使用單位,以提供國內外標準化情報。網址: www.ansi.org •

- 1-1
- 1-2
- 1-3

▶電子電機工程師協會

- 1-5
- ▶電子電機工程師協會(Institute of Electrical and Electronics Engineers; IEEE)是全世界最大的專業工程師協會,主旨致力發展管理、電子電機與無線通

訊標準。它定義了許多區域網路和骨幹網路的標準。

習題

1-6

網址:www.ieee.org。

1-1

1-2

1-2

1-3

▶電子工業協會

4 -

▶電子工業協會(Electronics Industries Association; EIA)是定義連接介面、電子訊號規格、設備的功能特性標準,與序列通訊等技術的非營利組織。主旨致力電子製造業者所關注的議題。網址: www.eia.org

1-7

習題

0

發展。網址:www.ietf.org。

. .

▶ 網際網路工程任務小組

1-4

1-6

►網際網路工程任務小組(Internet Engineering Task Force; IETF)是由一個名為「工作群組(Working Group; WG)」的委員會所組成。IETF特別關注 Internet架構的發展,以及網路效率的提升、工程和

1-1

1-2

. .

▶網際網路工程推動小組

- -

▶網際網路工程推動小組(Internet Engineering Steering Group; IESG)負責管理、執行IETF的相關技術進度及發展。網址:www.iesg.org。

1-7

電腦網路概論

1-2-2 制定標準的團體

1-1

1-2

1-2

1-3

►網際網路架構理事會

▶網際網路架構理事會(Internet Architecture Board

-6

; IAB)是IESG和IETF這兩個單位的指導單位,負責提

1_7

习习日音

供Internet策略方向。網址:www.iab.org。

電腦網路概論

1-2-2 制定標準的團體

- 1-1
- 1-2
- 1-3

▶ 網際網路位址指派機構

- 4 =
- ▶網際網路位址指派機構(Internet Assigned Numbers Authority; IANA)是負責統籌IP位址分配的國際組織。網址:www.iana.org。

1-1

1-2

1-3

▶ 網際網路協會

1-5

▶網際網路協會(Internet Society; ISOC)是個開放性的專業社團,是負責發展並公佈Internet使用標準的組織。ISOC下面包括3個組織,分別是IAB、IETF與

1-6

1-7

習題

IESG。網址:www.isoc.org。

- 1-1
- 1-2
- 1-3

▶亞太網路資訊中心

1-4

1-5

1-6

▶亞太網路資訊中心(APNIC; Asia-Pacific Network Information Center)主要掌控亞太地區的新IP位址申請,及反向解析網域註冊。可以參考http://www.apnic.net。

電腦網路概論

1-3 網路類型

► 什麼是網路(Network)?簡單的說,網路就是在 1-4 一定的區域內至少有2部或2部以上的電腦(或稱 1-6 主機),以某種拓樸架構連結(或稱連接)在一起 1-7

的方式,並讓使用者能共享網路所提供的資源。

電腦網路概論

1-3 網路類型

▶早期的電腦只讓個人獨立操作,後來人們利用網路線,將2部電腦連結起來工作,形成最簡易的短距離網路(如圖1-1所示)。



網路線(採用網路交叉線)



●圖1-1 最簡易的短距離網路

1-1

1-5

1-6

1-3 網路類型

1-1

1-2

1-3

▶我們會依地區大小所形成的網路規模,將 網路類型分為

1-5

1-6

1_7

1-/

- 習題
- ▶區域網路(Local Area Network; LAN),例如公司內部之間的通訊
- ▶都會網路(Metropolitan Area Network; MAN),例如都市內部之間的通訊
- ▶廣域網路(Wide Area Network; WAN),例 如國家內部或國與國之間的通訊。

1-3 網路類型

- ▶再利用無線網路通訊或公眾交換網路(電路交換或分封交換),將世界各角落的網路裝置連接起來,如此一來,便形成了密集的資訊高速公路,也就是所謂的Internet,也稱為互連網。
- ▶換句話說,Internet是由這些無數的LAN、 MAN和WAN所共同組成的。

1-5

1-1

1-2

1-3

▶ 區域網路(LAN)通常是指一個公司內部、同一辦公區域或企業大樓內部的網路。

1-5

1-6

1-7

習題

►一個LAN包括兩部以上的電腦和使用者。LAN 所指的範圍是約2公里以內的網路,而不牽扯到 電信網路架構。

1-1

1-2

1-3

► LAN架構可分為網路硬體設備與軟體系統,其中包括:

1-5

1-5

1-6

▶ 1. 個人電腦或工作站。

1-1

- ▶ 2. 傳輸媒介,例如同軸電纜線、雙絞線、網路卡、 集線器、交換器及路由器。
- ▶ 3. 網路作業系統,負責網路上各主機間的溝通與協調及管理,例如Windows XP、Windows Vista、Windows 7/8/10、Windows NT、UNIX或Netware。

1-1

1-2

1-3

▶ 4. 檔案伺服器(File Server), 負責提供硬碟的資料存取。


▶ 5. 列印伺服器,提供電腦或工作站資料的列印。

1-5

1-6

1-0

1-7



b.位於多樓大樓内的區域網路

◎圖1-2 典型的區域網路

1-1

1-2

1-3

1-4

1-5

1-6

1-7

1-3-2 都會網路

1-1

1-2

1-3

▶ 都會網路(MAN)是將多個區域網路連結在一起 所形成的大型網路。

1-5

1-6

▶都會網路涵蓋範圍比區域網路大,主要是用來 連結多個LAN或是都市裡各分公司間的網路。

習題

▶一般而言,MAN所指的範圍是約在2~10公里 以內的網路。

電腦網路概論

1-3-2 都會網路

1-1

1-2

1-3

▶「Transparent LAN(透通的LAN)」的區域網路

1-4


1-5

,這種LAN的傳輸距離愈來愈遠,發展技術也

不斷的提昇,使得MAN的角色也愈來愈模糊。

1-7

1-3-2 都會網路



●圖1-3 典型的都會網路

1-1

1-2

1-3-3 廣域網路

- 1-1
- 1-2
- 1-3
- ▶ 廣域網路(WAN)是比MAN更廣闊的大型網路。
- 1-5
- ▶廣域網路主要用來連接距離較遠的通訊網路, 像是同一國家內不同的都市,甚至不同的國家。
- 4 7
- 習題
- ► 因為WAN所連結的使用者跨越了廣大的地理區域範圍,所以WAN可讓使用者跨越遠距離而能互相溝通。
- ▶一般而言,WAN所指的是範圍約在10公里以上的網路。

1-3-3 廣域網路

1-1

1-2


1-3

1-4

1-5

1-6

1-7



電腦網路概論

1-3-3 廣域網路

1-1

1-2

1-3

▶ 廣域網路的組成包括如下說明的不同網路及設備:

1-4

1-5

1-6

公眾交換電話網路

光纖到大樓(FTTB)網路

習題

1-7

租用專線

纜線數據機

分封交換網路

ATM或MPLS網路

xDSL數位用戶迴路

1-3-3 廣域網路-公眾交換電話網路

1-1

1-2

1-3

▶傳統的公眾交換電話網路(Public Switched Telephone Network; PSTN),其所有的語音傳送是透過電路交換來實現的,因此,其設備費用成本較高。隨著數位交換技術的進步,電

話交換機也由機械式轉變為電子式,再進步到

1-4

1-5

1-6

1-7

習題

數位式。

1-3-3 廣域網路-公眾交換電話網路

- 1-1
- 1-2
- 1-3

▶ PSTN電話網路也就是一般家庭所使用的電話網路。

1-4

1-5

- ▶ PSTN使用電路交換(circuitswitching)技術來連接雙方用戶,也就是用戶雙方在溝通的過程中,這條電路連接是一直存在的,直到有一方掛上話筒為止。
- 1-6
- 1-7
- 習題
- ▶ PSTN提供的語音通訊,每一條電路有64Kbps(包括語音訊號)的頻寬,後來,PSTN在整體服務數位網路(Integrated Service Digital Circuit; ISDN)中的應用,則是在專屬的頻寬傳送64Kbps的語音資料傳輸。

1-3-3 廣域網路-租用專線

▶ 租用專線(Leased Line)可分為類比式專線和數 位式專線:

1-5

- 1-6

- ▶ 類比式提供的速率可達到19.2Kbps;
- ▶ 而數位式專線有64Kbps、128Kbps、256Kbps 及T1(1.544Mbps)、E1(2.048Mbps)等。

1-3-3 廣域網路-分封交換網路

- ▶ 分封交換網路(Packet Switched Network; PSN)是利用分封交換技術將資料以封包形式在數位網路上傳輸。
- ▶大致上,分成傳統分封交換網路及快速交換網路, 前者如 X.25;後者如 Frame Relay、ATM(Asynchronous Transfer Mode)和MPLS(Multi-Protocol Label Switching)等網路技術。

1-5

電腦網路概論

1-3-3 廣域網路- xDSL數位用戶迴

路

▶ 數位用戶迴路技術(Digital Subscriber Loop; DSL)有很多種

- ▶ 如:非對稱數位用戶迴路(Asymmetric DSL; ADSL)、HDSL(High-speed DSL)、VDSL(Very High Speed DSL)等。
- ► ADSL上網連線以雙絞線為傳輸媒介,以中華電信ADSL為例,其採用DMT(Discrete Multi-Tone)調變技術,可以將語音與數據資料分開傳送,透過ADSL數據機(Modem)使低頻帶的部分傳送語音;高頻帶的部分傳送較高速率的資料。目前提供的最高下行傳輸速率與上行傳輸速率為

2N1/610K

1-1

1-2

1-3

1-5

1-6

電腦網路概論

1-3-3 廣域網路-光纖到大樓 (FTTB)網路

▶ 以光纖為傳輸媒介的光纖到大樓(Fiber to the Building ; FTTB)網路又稱光世代網路,傳輸速率可依客戶頻寬需求提供雙向傳輸速率,以中華電信為例,其目前(指 2016年中華電信的HiNet光世代)提供的最高下行傳輸速率與上行傳輸速率分別為1G/600M。

▶ FTTB利用各式光網路設備,搭配乙太網路或VDSL技術 ,提供客戶高速寬頻電路之數據傳輸服務。而早期的經 濟型FTTB或舊式大樓(無預留的光纖管道),其用戶迴路 技術正是採用VDSL。 1-5

1-6

1-3-3 廣域網路-纜線數據機

▶ 纜線數據機(Cable Modem)被用來作為有線電視(Cable TV)網路的上網連線裝置。ADSL與Cable Modem兩者各有優缺點:後者的理論頻寬較大,但因頻寬是共享的,所以,當使用者到達某一數量,業者必須跟著提升傳輸頻寬,否則使用者(或稱用戶)分享到的傳輸速率就會愈來愈慢。

1-3

1	-4

1-5

1-6

1-7

電腦網路概論

1-3-3 廣域網路- ATM或MPLS網

路

▶將在第6章做介紹。

- 1-1
- 1-2
- 1-3
- 1_4
- 1-5
- 1-6
- 1-7
- 習題

1-3-3 廣域網路

1-1

1-2

1-3

1-4

1-5

1-6

1-7

習題

表1-2 光世代網路、ADSL與Cable Modem三種上網連線比較

項目	光世代網路	Cable Modem	ADSL
線路品質	光纖網路	同軸電纜	雙絞線
上行速率(bps)	3M~600M	1M~10M	64K~640K
下行速率(bps)	16M~1G	12M~100M	2M~8M
頻寬分配	獨自使用	共享頻寬	獨自使用
安全性	使用VLAN和PPPoE 安全性高	使用同一媒介 安全性低	點對點架構 安全性高
用戶額外設備	僅需網路卡,惟用戶線路 超過100公尺者,需另加 VDSL	除網路卡外,還需 Cable數據機	除網路卡外,還需ADSL數據機
網路擴充性	可彈性選擇所需要的速率,未來具擴充性	視客戶數決定傳輸 速率,擴充性低	可擴充至12M下行,1M 上行,速率擴充有限
網路保護機制	具路由與設備保護機制	無保護機制	無保護機制

1-3-4 無線網路

1-1

1-2

1-3

1-4

1-5

1-6

1-7

習題

無線廣域網路

無線個人區域網路

無線區域網路

無線感測區域網路

物聯網

1-3-4 無線網路

1-1

1-2

1-3

▶利用無線電波來作為資料傳輸的無線網路,其 與有線網路最大不同的地方,除了在於傳輸媒 介為無線外,其他部分與有線網路的用途完全 一樣。由於它是無線,因此比有線網路更有彈 性。

1-4

1-5

1-6

1-7

1-1

1-2

1-3

►無線廣域網路(WWAN)可以分為蜂巢式電話系統和衛星網路。

. _

1-5

1-6

1-7

- ▶ 第1代(1G)行動通訊系統,如類比式行動電話
- ▶ 第2代(2G)行動通訊系統,如泛歐數位式行動電話系統
- ▶ 第2代與第3代過渡期,稱2.5G行動通訊系統,如一般封包擷取 服務
- ▶ 第3代行動通訊系統(3G;包括UMTS以及CDMA2000)
- ▶ 4G LTE (Long Term Evolution)



1-2



















●圖1-5 (a) 典型的蜂巢式電話網路

- 1-1
- 1-2
- 1-3
- 1_4
- 1-5
- 1-6
- 1-7
- 習題



●圖1-5 (b) 典型的衛星網路

1-1

1-2

1-3

►無線區域網路(WLAN)又稱為無線乙太網路 (Wireless Ethernet Network),其使用的無線 媒介有兩大類:

1-4

1-5

1-6

- -

- ▶ 一是利用光波傳導,包括紅外線(infrared)和作為資料傳輸的載波,即雷射光(laser);
- ▶ 另一為無線電波,包括窄頻微波、直接序列展頻(Direct Sequence Spread Spectrum; DSSS)、跳頻展頻(Frequency Hopping Spread Spectrum; FHSS)、HomeRF、HyperLan 和藍牙(bluetooth)技術。

- 1-1
- 1-2
- 1-3
- ▶光波的缺點是無法穿透障礙物,以致中斷通訊 ;無線電波則沒有這個問題。
- 1-5
- 1-6
- 了 **1-7** 習題
- ▶目前WLAN的規格書是源自IEEE的802.11,它屬於1997年所推出的第一份標準,使用的是FHSS和DSSS展頻技術。

▶ 2000年以後陸續推出的第二份標準與第三份標準, 即是802.11a和802.11b(又稱Wi-Fi,全名 Wireless Fidelity);

▶後來又有802.11g的出現。802.11b與802.11g 是目前廣被使用的標準;而802.11a的優點是頻 寬較大,但相對的,它的傳輸距離就較短。 802.11g和802.11b採用的頻段都是2.4GHz, 前者的速率比802.11b快很多。

► WLAN則是從802.11b、802.11g及802.11a,發展到802.11n,在2009年802.11n也被正式批准發展,它的目標主要放在改善先前的無線網路標準,包括802.11a與802.11g,在網路流量上的不足。

▶ 它的最大傳輸速度理論值為600Mbit/s,與前面的54Mbit/s相比有大幅提升,傳輸距離也會增加。另一方面,802.11ac是802.11n的繼承者

0

1-5

1-1

1-2

1-3

► 它採用並擴展了源自802.11n的空中介面概念,包括:更寬的RF頻寬(提升至160MHz),更多的MIMO(Multiple Input Multiple Output)空間串流(spatial streams),下行多使用者的MIMO

1-5

1-5

1-6

1-7

習題

·以及高密度的調變(modulation)。

▶ 802.11ad可工作在低至2.4/5GHz與高至60 GHz的 頻段及極高速率。

▶ 有關802.11a/b/g/n/ac/ad速率及頻段如表1-3所示;另外,無線網路通訊的應用,目前正是進入蓬勃發展的階段,除了在現有的WWAN與WLAN運作下進行升級外,在2002年,WMAN的標準802.16也被發表出來,主要以都會網路連線通訊為主。另外,WPAN、WSAN也同步持續發展中。

1-2

1-3

1_4

1-5

1-6

1-7

1-1

1-2

1-3

1-5

1-6

習題

表1-3 比較802.11a/b/g/n/ac/ad速率及頻段

IEEE標準	傳輸速率	使用頻段	
802.11	1Mbps	2.4GHz	
	2Mbps		
802.11a	最快54Mbps	5GHz	
802.11b	5.5Mbps	2.4GHz	
	11Mbps		
802.11g	最快54Mbps	2.4GHz	
802.11n	600Mbps(理論値)	2.4/5GHz	
802.11ac 866Mbps(頻寬在160MH		5GHz	
802.11ad	7Gbps	2.4/5/60GHz	

電腦網路概論

1-3-4 無線網路-無線個人區域網

路

►無線個人區域網路(WPAN)用來連接各類家電裝置,並進階至Internet,這些設備包括PDA個人數位助理、行動電話、藍牙裝置等。

1-1

1-2

1-3

1_/

1-5

1-6

1-7



●圖1-6 典型的WUSB(圖片 來源: Linksys)



●圖1-7 典型的藍牙應用

路

1-1

1-2

1-3

▶無線感測區域網路(WSAN)是一個新的無線通訊應用,它構成的網路型態並不特定,其應用在例如數位家庭常用的門禁保全、亮度感測、醫療、工業自動化等控制。

1-4

1-5

1-6

1-7

1-3-4 無線網路-物聯網

- ▶物聯網(Internet of Things, IoT)是一個以網際網路、傳統電信網等訊息承載體,讓所有能夠被獨立定址的實體物件實現互聯互通的網路。
- ▶物聯網一般為無線網,任何物件皆可以上網與 具智能裝置連接,而被散佈於各角落的物件標 籤能被識別出來、定位,以及利用遠端來啟用 /禁用。

1-5

1-3-5 互連網路

▶當使用者的電腦連接至LAN的通訊設備,並延 伸至WAN,在這之間會以直接或間接互相連結 而成一個超大的電腦網路群,也就是所稱的互 連網路,而用戶也就可以進入所謂的Internet, 並享用所提供的資源。

1-5

1-6

1-7

1-3-5 互連網路



1-2

1-3


1-4

1-5

1-6

1-7

習題



R:路由器

G: 閘道器

●圖1-8 典型的互連網路

1-3-5 互連網路 - 內連網

1-1

1-2

1-3

▶內連網是透過互連網路的標準和通訊協定來運作的一種系統,主要可以提高公司或機構內部的通訊、資訊交換的效率及數據集中管理。

1-5

1-6

1-7

習題

▶例如:視訊會議的內連網減少了必須面對面開 會的奔波需要。

1-3-5 互連網路 - 外連網

▶ 外連網是企業公司為了與其他企業和客戶共享 訊息而使用的一種系統。客戶必須註冊和安裝 防火牆,以保護資訊互通上的安全。 1-2

1-3

1 1

1-5

1-6

47

1-4 網路拓樸

1-1

1-2

1-3

▶所謂的「網路拓樸」,是指網路上的電腦或與 其他裝置連接起來所構成的模式。換言之,在 電腦網路系統中,電腦彼此互相連接,並利用 傳輸裝置來達成資料通訊,電腦之間連接方式 有不同的型態,這就稱為網路拓樸。

1-4

1-5


1-6

1-7

1-4-1 匯流排拓樸

▶ 匯流排拓樸它是將所有電腦與連接裝置(像印表機)皆連接在一條線上,而線上電腦皆可互相傳輸資料。

▶此拓樸的優點是成本低;缺點是:只要任一端發生問題維修、除錯就很費時。



1-1

1-3


1-5

1-6

1-4-2 星狀拓樸

■ 星狀拓樸指出,所有裝置都接到一中點的裝置上,例如 :每部電腦可被連接到集線器或交換器,電腦和集線器 的連接是點對點的,它使用的傳輸是單向式。

► 星狀拓樸的優點是: 其中一連接裝置發生 故障,並不會影響整 個網路;缺點是:中 點裝置要是壞掉了, 那整個網路也就癱掉 了。



●圖1-10 典型的星狀拓樸

1-1

1-2

1-3

1-4

1-5

1-6

1-7

電腦網路概論

1-4-3 環狀拓樸

▶ 環狀拓樸如圖1-11所示,指出所有的電腦連接 □ 四環狀網路。

成一個環狀網路。


▶ 此拓樸的優點是:

它有一定的傳輸效率;

缺點是:只要有一裝置

發生問題,就會影響整

個網路。



●圖1-11 典型的環狀拓樸

1-1


1-3

1-5

1-6

1-4-4 樹狀拓樸

▶ 樹狀拓樸電腦的連接方式就像樹狀一般。樹狀架構中的任何2部電腦之間都只有一條傳輸線連接,當資料進入任何一個節點後,會向所有的分枝傳遞。



1-1

1-2

1-3

1-4

1-5

1-6

1-4 網路拓樸

1-1

1-2

1-3

▶將上面幾種拓樸混合起來使用,稱為混合式 (hybrid)拓樸,常見的有星狀匯流排、星狀環等 。星狀匯流排的典型例子可假設A跟B兩區域內 各自採用星狀拓樸,但A、B兩星狀拓樸之間的 連結是使用匯流排拓樸。

4 -

1-5

1-6

1-7

- ▶對等式網路(Peer-to-Peer Network)的每一部主機,在網路上的地位彼此間是相等的關係。 亦即每一部主機皆可當成伺服器、工作站或具 有雙重身分。
- ▶對等點並不需透過專門伺服器來進行通訊,而 只需具備最低需求就可以,這樣的網路架構也 就是所謂P2P(點對點)架構,像Skype、IPTV等 應用皆屬此架構。

1-3

1-7

電腦網路概論

1-5 對等式網路與主從式網路

- 1-1
- 1-2
- 1-3

1-4

▶無需隨時服務的伺服器。

▶ P2P的特性可歸納如下:

1-6

►任何一對主機可直接通訊。


1_7

習題

▶ 一旦決定擴充網路規模,就會變得不好管理。

- 1-1 1-2 1-3
- - 1-6

 - 習題



●圖1-13 典型的對等式網路

▶主從式(Client/Server)網路,適用於較大型的網路。主從式架構下所提供的網路服務需要一部稱為「伺服器」的專用電腦。伺服器負責回應客戶端的要求,由於伺服器必須能長時間開機運作,因此採用該等級的電腦費用也自然較貴,像網頁、FTP、E-mail、Telnet等應用皆屬此架構。

1-2

1-3

1-4

1-5


1_6

1-7

- 1-1
- 1-2
- 1-3
- . .
- 1-5
- 1-6
- 1-7
- 習題

- ▶ 主從式架構的特性可歸納如下:
 - ▶伺服器可隨時提供用戶端所要求的服務。
 - ▶伺服器有固定IP位址。
 - ▶以伺服器群達成網路擴充。
 - ▶用戶端也許會有動態IP位址。
 - ▶用戶端不會直接彼此通訊。


- 1-1
- 1-2
- 1-3
- 1_4
- 1-5
- 1-6
- 1-7
- 習題



●圖1-14 典型的主從式網路

1-5 對等式網路與主從式網路

▶必要時可採用混合式的網路架構,即將對等式網路與主從式網路結合使用。



●圖1-15 典型的混合式網路

1-1

1-2

1-3

1-5

1-6

1-1

1-2

1-3

▶「雲端」(cloud)是代表了網際網路(Internet), 透過網路的運算能力,取代原本安裝在你自己 電腦上的軟體,或者取代本機硬碟空間,轉而 透過網路服務來進行各種工作,並存放檔案資 料在巨大的虛擬空間上。

. -

1-5

1-6

1-7

1-1

1-2

1-3

▶雲端運算其應用通常以虛擬的型式,把資訊技術,包括運算、儲存及頻寬,以「服務」的形式提供給客戶。依照服務的類別常分為三種模

1-4

1-5

1-6

4 7

習題

式:

- 1-1
- 1-2
- 1-3
- ▶ 1.軟體即服務(SaaS; Software as a Service):
- 1-5
- ► SaaS是透過網際網路提供軟體的模式,用戶可以不用再購買軟體,而改向提供商租用的軟體來管理企業,且無需對軟體進行維護。換言之,它讓許多企業(尤其是小型企業)可享有因SaaS採用的先進技術,也

消除了企業購買、構建和維護應用程式的需要。

- 1-6
- 4 =
- 習題

- 1-1
- 1-2
- 1-3
- ▶ 2.平台即服務(PaaS; Platform as a Service):
- 1-5

1-6

- ▶是把伺服器平台作為一種服務提供的商業模式。用戶可以掌控運作應用程式的環境及擁有主機部分的掌控權,但並不掌控作業系統、硬體或運作的網路基礎架構,例如:Google App Engine。另一方面,因SaaS的需求發展,PaaS
- 習題

➤ 它能夠提供企業進行研發的中間平台,讓企業享有方便的數據庫和應用伺服器等,並讓用戶編寫自己的程式碼於PaaS的提供上傳的介面或API服務,以提高在Web平台上的資源量應用。

1-1

1-2

1-3

▶ 3.基礎設施即服務(laaS; Infrastructure as a Service):

1-5

1-6

1-6

1-7

- ▶是將運算、儲存及網路和其它計算等資源轉成標準化的服務,它的特點就是可快速進行操作系統及應用程序之擴充,用戶不需管理雲端的基礎架構就能掌控儲存、網路、作業系統所部署的應用程式。
- ▶ laaS服務廠商除了必須建置一個管理良好的機房環境外,還需提供安全的使用環境、高速的運算機能、大量的儲存機能,以及寬頻優質的網路環境。另外,就是虛擬化技術(virtualization)。

1-1

1-2

1-3

▶ 3.基礎設施即服務(laaS; Infrastructure as a Service):

. .

▶透過虛擬化技術,IaaS廠商才能有效提高各項資源的使用效率從而降低成本。典型應用例如:Amazon AWS、Rackspace。

1-7 新一代的SDN網路

▶為了要實現各種網路協定,交換器或是路由器 必須不斷的拆分及重組封包,導致傳輸效率不 佳,無法有效發揮網路頻寬;因此有SDN的架 構被發展起來。現有網路與SDN機制比較如下

•

1-5

1-7

1-7 新一代的SDN網路

- 1-1
- 1-2
- 1-3

▶ 現有龐大的Internet基礎設施已極難發展進步。

1-4

- ▶ 現有網路管理控制和性能調整總是帶有挑戰威脅性並容易出錯。
- 習題
- ▶ 現有網路的控制邏輯與網路設備(如乙太網交換器)很緊密, SDN則轉變集中至控制器。
- ▶可程式設計網路的概念是一種促進網路進化所提出的 ,特別是 SDN 新的網路模式,把執行轉送 (forwarding)的硬體部分,例如專用的轉送引擎從控 制決策部分,如協定和控制軟體中分離出來。

▶ SDN 的 網 路 架 構 是 由 美 國 史 丹 佛 大 學 Nick Mckeown提出Clean Slate方案。

1-5

▶利用OpenFlow協定,如圖1-16所示把路由器 的控制面(control plane)從資料面(data plane) 中分離出來,以軟體方式實現,其特點如下:

- ► SDN架構可以讓網路管理員,在不更動硬體裝置的 前提下,以集中控制方式,用程式重新規劃網路,為 控制網路流量提供了新的方法,也提供了核心網路及 應用創新的一種平台。
- ▶網管人員只需在控制器上下達指令就可以進行自動化設定,無須逐一進行個別的設定,也避免人為錯誤疏失。

- 1-2
- 1-3
- 1-4
- 1-5
- 1-6
- 1-7

- 1-1
- 1-2
- 1-3
- ▶ 透過SDN, 虛擬化原則可應用於網路資源、抽象化、建立自動化作業上, 超越實體架構的限制。
- 1-5
- 1-6
- ▶指派網路服務至各個應用程式,並繼續提供服務,彈 性適應其變動的需求。
- 1-7
- 習題

- ▶更簡化的佈建作業。
- ▶ 更強大的延展性。
- ▶可以簡化管理。
- ▶ 較低的營運成本。

1-1

1-2

1-3

► SDN可以可程式化(programmable)的方式來控制,

1_4

一旦控制權從個別的網路設備上脫離,然後轉移到

1-5

SDN控制器(Controller)後,這樣會使底層的網路基


1-6

礎架構抽象化,這樣的結果,網路基礎架構就能變得

1-/

非常的動態、容易管理。

- 1-1
- 1-2
- 1-3
- 1-4
- 1-5
- 1-6
- 1-7
- 習題



●圖1-16 控制面從資料面中分離出來

► SDN網路架構就是為了要解決傳統網路的一些問題,它的特色是改變了傳統網路架構的控制模式,將網路分為控制層(即控制面)與資料層(即資料面),將網路的管理權限交由控制層的控制器軟體負責,採用集中控管的方式。

- 1-3
- 1 1
- 1-5
- 1-6
- 1-7

1-3 1-4 1-5

▶ OpenFlow技術則是SDN網路採用的一項通訊協定,用於控制層和資料層間建立傳輸通道,就像是人類的神經系統,負責大腦與四肢的溝通,所以OpenFlow協定也是實現SDN架構最

1-7


習題

主流的技術。

- 1-1
- 1-2
- 1-3
- ► Application:決定使用者資料流的方向及去處,並加以記錄以提供給下一個程式來應用。
- 1-5
- 1-6
- ▶控制器:承接來自北向(介面)應用層所決定的結果,並以此指揮南向(介面)的設備,使用的協定為OpenFlow。
- 習題

▶ 硬體: Forwarding hardware包括flow table(由match rules和flow actions等組成)以及新項目(entry)利用傳輸層與控制器之間的安全通訊

- 1-1
- 1-2
- 1-3
- 1-4
- 1-5
- 1-6
- 1-7
- 習題



Source from network & system solution

●圖1-17 SDN架構

▶由OpenFlow技術所打造的SDN架構,除了可解決現今網路架構的一些問題,在控制器軟體上也將提供API讓第三方使用者可依據企業政策及需求來開發相關的應用程式,像是網路安全管理、負載平衡、頻寬管理QoS等,也就是說

· SDN是個可程式化的開放網路架構。

1-7-3 展望

▶ 德國2013年4月工業4.0工作小組提出透過數位 化資訊整合物聯網、大數據(Big Data)、感應器 、互聯網路等科技,提供更智慧化及自動化的 生產與供應鏈能力,並提出資料安全和資料保 護相關的策略。

1-5

1-7

1-7-3 展望

■ 當工業3.0朝向工業4.0時,管理階層會要求把公司資料、軟體開發的服務及相關資料庫放置於 雲端且虛擬化。

▶由於一個安裝虛擬化作業系統的實體伺服器,可能有多個虛擬主機與多種應用程式,受限於 VM頻寬無法保證,也無法自由更動,除非把另 一個實體伺服器網路設定完全才能進行VM遷移 作業,這將限制了新的雲端應用服務的部署。 1-3

1-5

電腦網路概論

1-7-3 展望

1-1

1-2

1-3

▶解決方式是採用稱為下一代新網路 SDN/OpenFlow架構,換言之,軟體定義網路 (Software-Defined Networking; SDN)成為唯 一解決方案。

1-5

. •

1-6

1-7

1-7-3 展望

▶ 現階段要開發SDN應用程式的門檻較高,但對於硬體設備廠商來說,將會是一大衝擊,交換器的重要性再也不如以往那麼重要,未來客製化的軟體就可以提供各項硬體設備的功能,而網路硬體設備的廠商是否會因為SDN架構的出現就可能不進則退,這也是自SDN被提出後,備受關注的議題之一。

1-2

1-3

1-4

1-5

1-6

1-7

1-7-3 展望

▶不可諱言,很多專家皆認為,SDN開放API將會在市場上帶來一波新的商機,也就是說,SDN在市場上的競爭相當具有發展的潛力,網路設備大廠HP則預測在2016年市場價值則將達到20億美元,而依據IDC預測,SDN的市場將從2017年成長到37億美元以上。

1-3

1-5

1-7

- ▶ (4)1.下列何者為電腦網路的優點 (1)遠端遙控 (2) 資源可以共享 (3)提升通訊能力 (4)以上皆是。
- 1-5
- ▶ (4) 2. 電腦網路的節點可以是一台 (1)電腦 (2)交換器 (3)印表機 (4)以上皆是。
- ▶ (2) 3. 電腦與電腦之間或電腦與終端機之間為相互交換 資訊的格式和內容而訂定一套規則,稱為 (1)IP (2)通 訊協定 (3)TCP (4)以上皆是。

- ▶ (2) 5. 兩部電腦使用網路卡直接連接而不透過 Hub/Switch時,網路線必須做何處理 (1)任何網路線 均可 (2)要經過跳線 (3)這種方式行不通 (4)以上皆 非。

▶ (1) 4. 網際網路的發展起源是 (1)國防之需 (2)學術

界之需 (3)商業界之需 (4)以上皆非。

▶(2)6. 用戶若想在家裡上網,就必須透過誰的連線服務 (1)IP (2)ISP (3)電腦和作業系統 (4)WWW。

- ▶ (4) 7. 目前在家準備上網的裝備須有 (1)網際網路 (2)電話門號與數據機 (3)電腦和作業系統 (4)以上皆 是。
- ► (2)8.TCP/IP是什麼的簡稱 (1)位址 (2)傳輸控制協定 定及網際網路協定 (3)網際網路工程任務小組 (4)以上皆非。
- ► (4)9. 網際網路英文簡稱是? (1)LAN (2)MAN (3)WAN (4)Internet。

1-1

1-5

- ► (4) 10. 有關區域網路的敘述,下列哪一項敘述不正確 (1)網路可以僅由2部電腦組成 (2)短距離的通訊網路 (3)軟硬體資源共享 (4)無法做Email傳送。
- ▶ (2)11. 傳輸速率11Mbps的無線網卡,遵循的國際標準是 (1)802.11a (2)802.11b (3)802.11g (4)以上皆非。
- ▶ (4) 12. 802.11ad所使用的最高頻段為 (1)2.4 GHz (2)5 GHz (3)7 GHz (4)60GHz。

1-1

1-3

1-5

- 1-1
- 1-2
- 1-3
- ► (2)13.802.11ac所使用的頻段為 (1)2.4GHz (2)5GHz (3)7GHz (4)60GHz
- 1-5

▶(2)14.802.11n理論值的速率為

- (1)100Mbps (2)300Mbps (3)500Mbps
- (4)600Mbps