Getting Started with Verilog Simulation

CT Verilog Series 02 Supplement 2

Chih-Tsun Huang, Spring 2023

登入工作站

- 首先登入工作站 (例如:"ssh -X ic21". macOS 可用 "ssh -Y ic21". 請參考 How to Access NTHUCAD Workstations 文件。
- 登入後先建立資料夾 "mkdir directory_name" (例如 "mkdir hw1")

ic21 [cthuang 10:24am] ~\$mkdir hw1

● 進入這個資料夾 (例如:"cd hw1")

ic21 [cthuang 10:24am] ~\$cd hw1

Verilog Coding

編譯你的 Verilog code (推薦使用 Vim: "vim filename.v";利用 ftp;或是使用 MobaXterm 上傳檔案的功能將事先準備好的檔案上傳)

```
ic21 [cthuang 9:24am] ~/hw1$vim majority.v
```

● 開啟 Vim 後按"i"進入編輯模式

```
module majority (
   a, b, c, out
);
   input a, b, c;
   output out;
   assign out = (a & b) | (a & c) | (b & c);
endmodule
```

- 編輯完後按 Esc 離開編輯模式,接著輸入":wq"(寫入及離開)
- Vim 的使用請參考**鳥哥私房菜**: https://linux.vbird.org/linux_basic/centos7/0310vi.php
- 編輯完 Verilog design 後,接著編輯 testbench.

```
[ic21 [cthuang 9:24am] ~/hw1$vim majority_t.v
```

● 依照範例輸入,切記請勿直接用滑鼠剪貼 PDF 講義的文字內容,有可能複製貼上非 ASCII 字元或特殊控制字元,造成語法錯誤,不易除錯。

```
`timescale 1ns / 100ps
module test;
  reg [2:0] count;
  wire out;

majority m(count[0], count[1], count[2], out);

initial begin
  count = 3'b000;
  repeat (8) begin
  #100
  $display("in = %b, out = %b", count, out);
  count = count + 3'b001;
  end
end
end
endmodule
```

● 觀察此目錄內目前產生的檔案,輸入"ls"可以發現有兩個檔案。

```
[ic21 <u>[cthuang 9:23am]</u> ~/hw1$ls
majority.v majority_t.v
```

Verilog Simulation

- 執行 Verilog Simulator (以 NCVerilog 為例)。
- 輸入"ncverilog testbench.v filename.v " 在此為ncverilog majority_t.v majority.v

```
ic21 [cthuang 9:30am] ~/hw1$ncverilog majority_t.v majority.v
```

文字模式的模擬結果如下。

```
[ic21 [cthuang 9:31am] ~/hw1$ncverilog majority_t.v majority.v
ncverilog: 15.20-s039: (c) Copyright 1995-2017 Cadence Design Systems, Inc.
file: majority_t.v
        module worklib.test:v
                errors: 0, warnings: 0
file: majority.v
        module worklib.majority:v
                errors: 0, warnings: 0
                Caching library 'worklib' ..... Done
        Elaborating the design hierarchy:
        Building instance overlay tables: ...... Done
        Generating native compiled code:
               worklib.majority:v <0x2345e4c3>
                       streams: 0, words:
               worklib.test:v <0x795b1373>
                       streams: 4, words: 1736
        Building instance specific data structures.
        Loading native compiled code:
        Design hierarchy summary:
                                  Instances Unique
                Modules:
                                          2
               Registers:
                                          1
                                                  1
                Scalar wires:
                                          4
                Initial blocks:
                                          1
                                                  1
               Cont. assignments:
               Pseudo assignments:
                Simulation timescale: 100ps
        Writing initial simulation snapshot: worklib.test:v
Loading snapshot worklib.test:v ...... Done
ncsim> source /usr/cad/cadence/INCISIV/cur/tools/inca/files/ncsimrc
ncsim> run
in = 000, out = 0
in = 001, out = 0
in = 010, out = 0
in = 011, out = 1
in = 100, out = 0
in = 101, out = 1
in = 110, out = 1
in = 111, out = 1
ncsim: *W,RNQUIE: Simulation is complete.
ncsim> exit
ic21 [cthuang 9:31am] ~/hw1$
```

● 如果要產生波型檔 (filename.vcd) 必須要在 testbench.v 內設定並宣告檔名。

在 Verilog Testbench 中插入額外的 initial block:

```
initial begin
  $dumpfile("majority.vcd");
  $dumpvars;
end
```

```
timescale 1ns / 100ps
module test;
 reg [2:0] count;
 wire out;
 majority m(count[0], count[1], count[2], out);
 initial begin
   $dumpfile("majority.vcd");
    $dumpvars;
 end
  initial begin
   count = 3'b000;
    repeat (8) begin
     $display("in = %b, out = %b", count, out);
     count = count + 3'b001;
    end
 end
endmodule
```

然後再執行"ncverilog testbench.v filename.v +access+r" 在此為ncverilog majority_t.v majority.v +access+r 切記若為了紀錄波形,參數中 +access+r 不可忽略。

● 觀察此目錄內目前產生的檔案,執行"ls"

```
[ic21 [cthuang 9:37am] ~/hw1$ls
INCA_libs/ majority.vcd ncverilog.history
majority.v majority_t.v ncverilog.log
```

- 可以看到出現 " filename.vcd " (在此為 majority.vcd)
- 執行 nWave (請參考 How to Access NTHUCAD Lab 中有關 DISPLAY 環境變數的設定,務
 必正確設定,才能遠端開啟工作站的圖形界面)。
 - 1. 亦可下 "nWave majority.vcd "直接打開波形檔。
 - 2. 如果用 "nWave& "可以將 nWave 丟到背景執行。
 - ✓ 若發現會有螢幕閃爍的情形,可以先打 nWave ② 之後,按下 CTRL-z, 再打 bg ② 轉到背景執行試試看,這也是一般前景轉背景執行的方式)

- ✓ 有助教提供自己解決 nWave 閃爍的方法是 kill -9 <PID>再 rm -rf nWaveLog 注意 rm -rf 要謹慎使用。
- 3. nWave 會自動把 majority.vcd 轉存成 majority.vcd.fsdb.



- 請參考講義,學會在 nWave 中加入信號以觀察模擬結果。
- 附註: VCD 不支援 multi-dimension packed array,如果設計裡用到 reg [3:0] mem [0:7]這種 array 結構會看不到細部波形,若有需要可以考慮改用 VCS 配合 FSDB 波形格式。請參考講義說明。