用 Arduino 製作一個感覺在呼吸的燈,運用 PWM(模擬類比輸出)控制 LED

## ● 實驗材料

## 1. 第一題檔案:

Name	Quantity	Component
U1	1	Arduino Uno R3
R1	1	220   Resistor
D1	1	Red LED

## 2. 第二題檔案:


Name	Quantity	Component
U1	1	Arduino Uno R3
R1	1	220   Resistor
D1	1	Red LED


## 3. 第三題檔案:

Name	Quantity	Component
U1	1	Arduino Uno R3
D1	1	Red LED
R1	1	1 kΩ Resistor


### ● 電路圖


# 1. 第一題檔案







## 2. 第二題檔案





# 3. 第三題檔案





#### ● 程式碼

60

### 1. 第一題檔案:

```
△ △ △
                     ▼
                                                      1 (Arduino Uno R3) ▼
 Text
 1 /*** 範例9.5.1(PWM範例-1) ***/
 2 #include <wiring private.h>
                                //暫存器位元名稱的定義
   /*************
    * setup & loop
                 ************
 6
   void setup() {}
   void loop() {
    pin3PWM(31,5);
 9
                     //freq=31Hz, duty cycle=5%
     delay(3000);
    pin3PWM(2000,50); //freq=2000Hz, duty cycle=90%
 12
     delay(3000);
13 }
14
15 /***************
    16
17
18 int pin3PWM(int freq, int dc)
19
20 float TOP;
21 int i, pre[6]={8,32,64,128,256,1024};
     pinMode(3, OUTPUT);
24
     if(dc==0)
25
      digitalWrite(3,LOW); //若duty cycle=0%直接改用digitalWrite(3,LOW)
26
       return 1;
27
     if(dc==100)
      digitalWrite(3,HIGH); //若duty cycle=100%直接改用digitalWrite(3,HIGH)
29
      return 1;
     //根據目標頻率,計算適用的除頻倍率,並且設定ocR2A
32
     for (i=0; i<6; i++) {
                                              //頻率公式
34
       TOP=16000000/pre[i]/freq/2;
       if(TOP<255 && TOP>0) { OCR2A=TOP; break; } //合法的TOP值
36
37
    //設定正確的 CS22-CS20
     switch(i) {
39
      case 0:
                //prescaler=8, CS=0102
40
        sbi(TCCR2B,CS21); break;
      case 1: //prescaler=32, CS=0112
41
42
       sbi(TCCR2B,CS21); sbi(TCCR2B,CS20); break;
      case 2: //prescaler=64, CS=1002
43
44
       sbi(TCCR2B,CS22); break;
45
              //prescaler=128, CS=1012
      case 3:
46
        sbi(TCCR2B,CS22); sbi(TCCR2B,CS20); break;
47
      case 4: //prescaler=256, CS=1102
       sbi(TCCR2B,CS22); sbi(TCCR2B,CS21); break;
48
49
      case 5: //prescaler=1024, CS=1112
      sbi(TCCR2B,CS22); sbi(TCCR2B,CS21); sbi(TCCR2B,CS20); break; default: //無可用的除頻倍率,設定失敗,傳回0
50
51
        return 0;
52
53
     //設定 Phase correct PWM (mode 5)模式,WGM2[2:0]=1012
54
55
     sbi(TCCR2B,WGM22); sbi(TCCR2A,WGM20);
     OCR2B=OCR2A*dc/100; //根據duty cycle,設定正確的OCR2B
56
     sbi(TCCR2A,COM2B1); //設定OC2B的比較輸出模式=102
57
                       //設定成功,傳回1
58
     return 1;
59 }
```

### 2. 第二題檔案:

```
₹/ Code
                                          Start Simulation Send To
                             △ △ △
Text
                     - <u>+</u>
                                                1 (Arduino Uno R3)
1 /*** 範例9.5.2(PWM範例-2) ***/
   #include <wiring_private.h>
  volatile int ISR_cnt, Soft_pin, Soft_dc;
   /************
   8
   void setup() {
9
    softPWM_init();
10 }
11
12
   void loop() {
13
  int i;
   for(i=0; i<=45; i+=2)
      { softPWM(13,i); delay(200); }
16
    for(i=45; i>=0; i-=2)
     { softPWM(13,i); delay(200); }
17
18 }
19
20
   * softPWM_init
21
23
   void softPWM_init()
2.4
      //---step1:初始暫存器
     TCCR2A=0; TCCR2B=0; TCNT2=0;
26
     //---step2:設定CTC模式
27
28
     sbi(TCCR2A, WGM21);
     //---step3:設定預先除頻倍率prescaler與TOP值
29
     sbi(TCCR2B,CS21); sbi(TCCR2B,CS20); //prescaler=32
OCR2A=64; //設定TOP=64
31
     //---step4:致能對應的中斷
     sbi(TIMSK2, OCIE2A);
//---其它變數
33
34
35
     ISR cnt=99; Soft pin=-1; Soft dc=0;
```

```
37
38 /*************
39
  * softPWM
   *****************
40
41 void softPWM(int pin, int dc)
42 {
43
   pinMode(pin,OUTPUT);
   Soft_pin=pin; Soft_dc=dc; //設定pin腳與duty cycle
44
                        //ISR cnt計數值重置為0
45
    ISR cnt=0;
46 }
47
  /*************
48
   * Timer2的COMPA中斷服務程式
49
   *****************
50
51 ISR(TIMER2_COMPA_vect)
52
  {
53
   ISR cnt=++ISR cnt%100;
   //前dc個中斷輸出HIGH,後(100-dc)個中斷輸出LOW
54
   if (ISR cnt==0) digitalWrite (Soft pin, HIGH);
56
    if(ISR_cnt==Soft_dc) digitalWrite(Soft_pin,LOW);
57
58
```

### 3. 第三題檔案:

```
Send To
                              ₹/ Code
                                          Start Simulation
                                   △ △ △
Text
                                                 1 (Arduino Uno R3)
 1 // C++ code
 2 //
 3 int led = 9;
 4 int analogPin = A0;
   int val = 0;
 6
 7
   int brightness = 0;
8 int fadeAmount = 3;
10 void setup()
11 {
    pinMode(led, OUTPUT);
13 }
14
15 void loop()
16 {
17
     analogWrite(led, brightness);
     brightness = brightness + fadeAmount;
18
19
     if (brightness <= 0 || brightness >= 255) {
       fadeAmount = -fadeAmount;
22
23
24
     delay(15); // Wait for 1000 millisecond(s)
25 }
```

#### ● 反思

在我進行 Arduino 的製作專案時,我選擇了一個有趣且具有美感的專案:製作一個感覺在呼吸的燈。這個專案利用 Arduino 的 PWM (模擬類比輸出)功能來控制 LED 的亮度,讓燈光仿佛在呼吸一般漸強漸弱,給人一種柔和且舒適的感覺。

我首先瞭解到 Arduino 是一個開源的單片機平台,擁有廣泛的應用和豐富的開發資源。對於一個初學者來說, Arduino 提供了簡單易用的開發環境和豐富的函式庫,讓我能夠輕鬆上手並進行各種有趣的實驗。

在這個專案中,我首先準備了一個 Arduino UNO 開發板、一個 LED 和幾條連接線。我將 LED 連接到開發板的數位腳位上,利用 PWM 功能來控制 LED 的亮度。PWM 是一種模擬類比輸出的技術,通過改變脈衝寬度的長短來控制電源的平均電壓,從而改變 LED 的亮度。

接下來,我在 Arduino 的開發環境中編寫了程式碼。我使用了 analogWrite() 函式來設置 PWM 輸出,並通過改變脈衝寬度的數值來調整 LED 的亮度。為了實現呼吸的效果,我使用了一個迴圈,逐漸增加和減少 PWM 輸出的數值,從而使 LED 的亮度逐漸變化。

經過一番調試和測試,我成功地將 Arduino 連接到 LED,並製作出了一個 感覺在呼吸的燈。當我啟動程式後,LED 的亮度會逐漸增加,然後再逐漸減弱,就像是燈光在呼吸一樣。這個效果非常迷人,讓人感到放鬆和舒適。

這個專案讓我深入瞭解了 Arduino 的 PWM 功能和模擬類比輸出的原理。 通過這個專案,我不僅學會了如何使用 PWM 控制 LED 的亮度,還體驗到了 Arduino 這個平台的強大和顯活性。

在完成這個專案的過程中,我遇到了一些困難和挑戰,但通過閱讀文檔、查找資源和實驗不斷嘗試,我最終成功地解決了這些問題。這個過程讓我學會了如何克服困難,並培養了我在 Arduino 開發中的問題解決能力。

總的來說,這個 Arduino 的製作專案是一次寶貴的經驗。我學到了很多關於 PWM 和模擬類比輸出的知識,同時也提升了我的電子製作和程式編寫能力。我對於 Arduino 的應用和開發充滿了興趣,並期待在未來的專案中繼續深入探索和學習。