Cognoms, Nom ______ DNI _____

Tota resposta sense justificar es considerarà nul·la!

P1. (2 punts)

1.1 Quants cicles triga a executar-se el següent codi si Fosc=4MHz:

```
LFSR FSR2, 000 ; 2 cicles

loop

CLRF INDF2, A ; 1 cicle

INCF FSR2L, F, A ; 1 cicle

BTFSC FSR2L, 6, A ; 1 cicle si no salta, 3 si salta una instrucció 2-word

GOTO final; 2 cicles

GOTO loop; 2 cicles

final
```

El codi itera sobre el banc 0 de la memòria de dades fins que el bit 6 de l'FSR2L és 1. En total realitza 64 iteracions.

LFSR (2c) + 63*(CLRF(1c) + INCF(1c) + BTFSC fa skip (3c) + GOTO (2 cicles)) + CLRF(1c) + INCF(1c) + BTFSC no fa skip (1c) + GOTO (2 cicles) = 448 cicles

1.2 Proposa una alternativa que tingui la mateixa funcionalitat però que sigui més eficient en el número de cicles que triga en executar-se. Quant triga la teva proposta?

Es pot millorar l'eficiència del codi canviant GOTOs per BRA (estalvia un cicle al BTFSx quan fa skip), També es pot reorganitzar la seqüència de salts per no fer skip a cada iteració i fer servir POSTINC per incrementar l'FSR2 sense necessitar l'INCF

Una proposta pot ser:

```
LFSR FSR2, 000; 2 cicles
loop
CLRF POSTINC2, A; 1 cicle
BTFSS FSR2L, 6, A; 1 cicle si no salta, 2 cicles si salta
BRA loop; 2 cicles
final
```

LFSR (2c) + 63*(CLRF(1c) + BTFSS no fa skip (1c) + BRA (2 cicles)) + CLRF(1c) + BTFSS fa skip (2c) = 257 cicles

P2. (2 punts)

Dos alumnes han decidit fer una part d'una pràctica de laboratori per separat i just abans de la classe unir el que han fet. Aquest és el resultat:

Esquemàtic Codi MOVLB 0x0F CLRF ANSELA, B RAO BSF TRISA, 0, B BCF TRISA, 1, B RA1 BCF TRISA, 4, B BSF TRISA, 2, B BSF TRISA, 3, B RA2 loop 1ΚΩ BSF LATA, 1, B RA3 BCF LATA, 4, B 1ΚΩ BRA loop end RA4

2.1 Si suposem que VDD=5V, quin serà l'estat dels següents bits:

Tenim una caiguda de tensió entre RA1 i RA4 de 5V. Com que totes les resistències tenen el mateix valor, cau el mateix voltatge a cada resistència: 1V

1ΚΩ

Bit	Estat (i justificació)		
PORTAbits.RA0 amb el botó 1 premut	RA0=1. Els 5V arribaran al pin.		
PORTAbits.RA0 amb el botó 1 sense polsar	RA0= indeterminat. El pin queda a l'aire al no disposar d'una R de pull-down		
PORTAbits.RA1	RA1=1. Pin configurat com a output amb LAT configurat a 1.		
PORTAbits.RA2	RA2=1. Al pin arriben 3V que és més gran que VIH		
PORTAbits.RA3	RA3=1. Al pin arriben 2V que és més gran que VIH. Si suposem un VOH menor a 5V pot ser indeterminat.		
PORTAbits.RA4	RA4=0. Pin configurat com a output amb LAT configurat a 0.		

2.2 Circula corrent pel pin RA1? Quants ampers? Això suposa algun problema?

Sí que circula corrent entre RA1 i RA4.

Si suposem que RA1=5V i RA4=0V:

 $I=V/R=5V/5000\Omega=1mA$

Com que el límit dels pins és de 20mA no suposa cap problema.

Cognoms, Nom	DNI	
--------------	-----	--

Tota resposta sense justificar es considerarà nul·la!

P3. (3 punts)

Mireu aquest codi d'una funció pel 18F45K22

Calcula: MOVLB 3 ; Suposem Bank 3 disponible

CLRF 00, B MOVWF 01, B MOVLW 08 MOVWF 02, B MOVF 01, W, B

loop: ANDLW 01

BZ no

INCF 00, F, B

no: RRNCF 01, F, B ;RR Rotate Right, com shiftar un bit

MOVF 01, W, B DECFSZ 02, F, B

BRA loop

MOVF 00, W, B

RETURN

Si cridem la funció d'aquesta manera

MOVLW 36h CALL Calcula

3.1 Quin valor tindrem al WREG quan retorni? (0.5p)

El WREG valdrà 4, que és el nombre de 1's que tenia el paràmetre i que s'ha anat calculant a l'adreça 300h.

3.2 Què tindrem a les adreces 300h, 301h i 302h després de la seva execució? (0.75p)

300h tindrà també 4, 301h després de la rotació completa tindrà el valor original del paràmetre, 36h i 302h és el comptador que s'ha anat decrementant fins quedar a 0.

3.3 Quants Bytes ocupa a memòria de programa la funció "Calcula" ? (0.5p)

La funció va des de l'etiqueta calcula fins al return (sinó no seria una funció) i consta de 15 instruccions codificades amb 1 word, per tant 30 Bytes en total.

El codi de cridar a una funció no es compta com a codi de funció. Voldria dir que una funció que es crida més vegades ocupa més que una que es crida poques vegades?

3.4 Quina funcionalitat té el codi englobat a "Calcula" ? (0.5p)

El codi compta el nombre de bits a 1 que té el valor rebut a WREG. Ho fa rotant-lo cap a la dreta 8 vegades i mirant si el bit que queda a la posició 0 és o no un 1. Si ho és incrementa el comptador de la posició 300h.

3.5 El temps d'execució és independent del contingut de WREG a la crida? En cas de que no ho sigui, calcula el cas millor i el cas pitjor. (0.75p)

El temps és independent del valor.

El nombre d'iteracions és constant, 8, perquè fem un recorregut sobre 8 elements. Dins de cada iteració tenim una estructura alternativa, amb la instrucció BZ després de la AND. Tant si salta (BZ branch farà dos cicles) com si no salta (BZ farà un cicle i INCF un cicle) el codi triga el mateix, per tant no hi ha cap dependència del valor inicial a WREG. Cognoms, Nom ______ DNI _____

Tota resposta sense justificar es considerarà nul·la!

P4. (3 punts)

4.1 (1,5 punts) Disposeu del següent codi que usa el Timer0 per a generar una interrupció periòdica cada cert temps. Dins de la RSI fa que un pin canviï periòdicament de nivell lògic (*toggle*). Completa els 2 espais emmarcats amb el codi necessari per a que funcioni bé el programa.

```
void interrupt low priority lowRSI()
   if (TMR0IF==1 && TMR0IE==1)
   {
      TMR0L=131;
      TMR0IF=0; // cal netejar flag, per tal que no es
                  // torni a cridar RSI quan sortim
      // a cada RSI faig un canvi de nivell
      // ... al pin de Output:
      LATAbits.LATA0=!LATAbits.LATA0;
   }
                                                                  Ens diu que el comptatge
}
                                                                  s'inicia periòdicament des
                                                                  d'un cert valor: aquesta és la
void main(void)
                                                                  estratègia per tal que la
                                                                  interrupció periòdica del
   initOutputPinRAO(); // doneu per fet que aquesta
                          // subrutina esta ben programada
                                                                  Timer 0 arribi cada cert
                                                                  número desitjat de ticks.
   // inicialitzacio Timer0
   TOCONbits.TMROON=0;
                                                                  Per tant, després de cada
   TOCONbits.TO8BIT=1;
                                                                  overflow, cal restablir dins la
   TOCONbits.TOCS=0;
                                                                  RSI el valor inicial de 131.
   TOCONbits.PSA=0;
   TOCONbits.TOPS=4;
   TMR0L=131; // ajustarem periodicament aquest valor inicial de comptatge
```

//inicialitzacio interrupcions

```
//start Timer0
T0CONbits.TMR0ON=1;
while (1);
```

}

4.2 (1 punt) Executem el codi de la pregunta P4 en un micro que funciona amb Fosc=16 MHz. ¿Cada quant temps s'executa la interrupció de Timer0?

La fórmula per calcular el període entre RSI és:

$$T_{RSI} = T_{CS} \cdot PRE \cdot nTicks$$

 T_{CS} és el període del Clock Source escollit. En el cas del codi anterior es posa el bit T0CS a 0, per tant selecciona usar el clock d'instruccions Fcy. Sabem que Fosc=16MHz, per tant Fcy=16MHz/4 = 4MHz.

El bit PSA a 0 indica que s'utilitza Prescaler. El valor del Prescaler surt del número gravat al camp T0PS=4. El valor 4 (100 en binari), segons la descripció del SFR, correspon al Prescaler 1:32 (és a dir: divideix freqüència d'entrada entre 32, o bé multiplica període per 32).

Per tant:

$$T_{RSI} = T_{CY} \cdot PRE \cdot nTicks = \frac{1}{4MHz} \cdot 32 \cdot nTicks$$


Per saber el número de Ticks que transcorre entre interrupcions, cal saber el valor inicial al qual restablim el Timer a cada overflow: 131 (el codi ens dóna aquest valor).

Com que el timer està configurat a 8 bits (T08BIT és 1), vol dir que es comptarà sempre de 131 fins al overflow (256). Per tant, comptem un número de ticks = 256-131 = 125.

$$T_{RSI} = \frac{1}{4MHz} \cdot 32 \cdot 125 = 1ms$$

4.3 (0,5 punts) ¿Quina és la freqüència de la senyal que surt pel pin RA0?

Sabem que la RSI s'executa cada 1ms. Dins del codi hi ha una instrucció per fer un Toggle del pin RA0. Per tant, cada 1ms la senyal de RA0 canvia de valor. Veiem-ho gràficament:



Si la senyal té un període de T=2ms, llavors la freqüència és de $\frac{1}{2ms} = 500Hz$