Le jeu d'instruction

- Le langage assembleur est le langage de plus bas niveau que l'on puisse imaginer.
- Les instructions sont supportées par le processeur nativement.
- La transformation en code exécutable par la machine est direct :
 - Les mnémoniques en toutes lettres n'ont qu'à être converties directement dans l'encodage binaire des instructions défini pour le jeu d'instruction.
- Il n'y a aucune abstraction dans l'assembleur par rapport au processeur sous-jacent.
- L'assembleur ne sert qu'à rentre plus intelligible par l'homme le programme machine mais la traduction est directe contrairement aux langages de haut-niveau.
- Les concepts manipulés par le langage sont directement ceux du processeur.

Le jeu d'instruction : les labels

- L'adresse à laquelle se trouvera le code exécutable en mémoire a rarement besoin d'être connue lors de l'écriture du programme.
- L'être humain se perd facilement avec la démultiplication des quantité numériques.
- C'est pourquoi l'assembleur permet d'utiliser des LABEL :
 - Il s'agit un alias permettant de se référer à une adresse symboliquement.
 - C'est lors de la création de l'exécutable que les LABEL Sont remplacé par des valeurs d'adresse.

Le jeu d'instruction : déplacement de données

- De la mémoire vers un registre :
 - MOVE @,R_d
 - Exemple : MOVE @1000, R_0 copie le contenu de la casse mémoire @1000 dans le registre R_0
- D'un registre vers la mémoire :
 - MOVE R_s, @
 - Exemple : MOVE R₀, @1000, <u>copie</u> le contenu du registre R₀ dans casse mémoire @1000
- D'un registre vers un registre :
 - MOVE R_s, R_d
 - Exemple: MOVE R₀, R₁ copie le contenu du registre R₀ dans le registre R₁
- Initialiser un registre avec une constante :
 - MOVE #N,R_d
 - Exemple : MOVE #152,R₁ initialise le registre R₁ à la valeur 152

Le jeu d'instruction : déplacement de données


- On peut vouloir transférer différent type de données de/vers la mémoire :
 - Des octets.
 - Des mots de 16 bits.
 - Des mots de 32 bits.
- Les instruction d'interaction avec la mémoire portent donc une information supplémentaire de type :
 - MOVE.B @1000,R₀ copie l'octet contenu à l'adresse 1000 dans R₀.
 - MOVE.W @1000,R₀ copie le mot de 16 bits contenu aux adresses 1000, 1001 dans R₀.
 - MOVE.L @1000,R₀ copie le mot de 32 bits contenu aux adresses 1000 ... 1003 dans R₀.

Le jeu d'instruction : Adressage Indirect

- Il est courant de devoir accéder de manière dynamique à une donnée :
 - L'adresse où se trouve l'information n'est pas une constante mais une variable.
 - Par exemple pour balayer les valeurs à un tableau.
 - C'est le concept d'indirection :
 - Je vous donne l'adresse de Paul qui vous donnera l'adresse de Jacques.
- De la mémoire vers un registre avec indirection :
 - MOVE.B (A₀),R₀ copie un octet dans R₀, l'adresse de l'octet est donné par registre A₀.
- D'un registre à la mémoire avec indirection :
 - MOVE.B R₀,(A₀), <u>copie</u> un octet contenu dans R₀ à l'adresse donnée par A₀.
- Exemple :
 - Si A₀ contient la valeur @2500.
 - MOVE.B (A_0) , R_0 copie dans R_0 l'octet se trouvant à l'adresse @2500.

Le jeu d'instruction : Adressage Indirect

- Exemple d'usage :
 - Si l'on veut balayer l'ensemble des valeurs de la composante rouge d'une image codée en RGB 8 bits.
 - On initialise un registre d'adresse avec l'adresse du 1° pixel.
 - On incrémente le registre d'adresse pour passer au pixel suivant.
 - MOVE.B (A₀),R_O



Le jeu d'instruction : Arithmétique

- Addition:
 - ADD R_s ,R_d
 - $R_s + R_d \rightarrow R_d$
- Soustraction:
 - SUB R_s , R_d
 - $R_d-R_s \rightarrow R_d$
- Multiplication:
 - MUL R_s ,R_d
 - $R_s*R_d \rightarrow R_d$

- Division:
 - DIV R_s ,R_d
 - $R_d/R_s \rightarrow R_d$
- Modulo :
 - MOD R_s,R_d
 - $R_d\%R_s \rightarrow R_d$
- La source peut être une constante notée #N:
 - SUB #2,R₀ retranche 2 au registre R₀

Le registre d'état

- Il s'agit d'un registre dont chaque bit est un drapeau dont l'état dépend du résultat du dernier calcul :
 - Bit Z : à 1 si le résultat du dernier calcul est nul, à 0 si non.
 - Bit N: à 1 si le résultat du dernier calcul est négatif, à 0 si non.
 - Bit C : bit de retenue à 1 si le résultat du dernier calcul produit une retenue, à 0 si non.
 - Bit O: bit d'overflow à 1 si le résultat du dernier calcul produit une dépassement, à 0 si non.



Le jeu d'instruction : La comparaison

- Comment comparer des valeurs ?
 - En faisant une soustraction
 - CMP R_s ,R_d
 - R_d - R_s mais n'affecte pas le résultat à R_d , seul les bit du registre d'état reflètent le résultat
 - Si Z est à 1 \rightarrow R_s==R_d
 - Si N est à 1 \rightarrow R_s>R_d
 - Si N est à 0 \rightarrow R_s<R_d

Le jeu d'instruction : Branchement inconditionnel

- Comment rompre la linéarité de l'exécution ?
 - Après l'exécution d'une instruction le PI est normalement incrémenté pour traiter l'instruction suivante.
 - BRA @
 - Cette instruction force l'écrasement du PI par @ au lieu d'une incrémentation.
 - L'instruction suivante peut-être n'importe où en mémoire!
 - Nous rompons la linéarité de l'exécution des instructions dans le programme.

Le jeu d'instruction : Branchement conditionnel

CMP R ₀ ,R ₁	Branchement en @5000 si
BEQ @5000	$R_0 == R_1$
BNE @5000	$R_0 != R_1$
BGT @5000	$R_0 > R_1$
BLT @5000	$R_0 < R_1$
BGE @5000	$R_0 >= R_1$
BLE @5000	$R_0 \leq R_1$

Codons!

Structures conditionnelles

LABEL	INSTRUCTION	COMMENTAIRE
SI:	CMP R0,R1	
	BNE FIN_SI	
ALORS:	Groupe d'instructions conditionnel	
	Exécuté si R0==R1	
FIN_SI:		

Codons!

Structures conditionnelles

LABEL	INSTRUCTION	COMMENTAIRE
SI:	CMP RO,R1	
	BNE SINON	
ALORS:	Groupe d'instructions conditionnelles Exécuté si R0==R1	
	BRA FIN_SI	
SINON:	Groupe d'instructions conditionnelles Exécuté si R0!=R1	
FIN_SI:		