

















Asegurate de que tus manos están limpias. (La suciedad y los aceites pueden interferir con el proceso, así que lavate las manos para obtener los mejores resultados.)



Limpia tu dispositivo también. Si hay suciedad en él, no se va a adherir correctamente o se formaran burbujas de aire.
Presenta la piel sobre el equipo en su ubicación correcta.



Retira la piel del papel siliconado, asegurandote de no doblarla y pulverizando con agua sobre el pegamento, esto permitirá re posicionar en caso de ser necesario y evitara la formación de burbujas de aire.
En caso de ser vinilo +



En caso de ser vinilo + transportador(Papel que va encima del vinilo) este no debe despegarse para la aplicación de la piel.



Aplica la piel a tu mod, guiandote por las perforaciones de los botones, asegurate de que esté correctamente alineado, para luego ir pegandolo desde el centro hacia los extremos.



Pasa los dedos hacia arriba y abajo sobre la piel para expulsar el aire y el agua, con extremo cuidado de que no entre agua al interior del equipo, secando con un paño o papel absorbente. Haz lo mismo con todas las piezas. En caso de ser vinilo + transportador(Papel que va encima del vinilo) dejar secar hasta que el vinilo haya quedado bien adherido al equipo para poder retirar el transportador.



Deja que tu equipo descanse un poco para que el adhesivo realmente tome. Evita guardarlo en tu bolsillo durante al menos 24Hs, de lo contrario, todo tu arduo trabajo pudría ser en vano. Para que el vinilo se adapte a las curvas del equipo, usaremos un secador de cabello en la posición más baja y calentaremos (a 10 o 15cm) el vinilo a medida que lo vamos aplicando. Poniendo mayor énfasis en los bordes, dando forma a la piel con la ayuda de los dedos, un pompón de algodón e incluso un cotonete para los pequeños espacios.