Configuração do Autoatendimento

Guia visual de configuração do totem Subway


ORIENTAÇÃO PASSO A PASSO

Material de apoio operacional com instruções e capturas de tela para orientar a configuração do autoatendimento, desde o acesso ao aplicativo até o envio da atualização do totem.

SW • Service Ops


01 Acessar a Play Store

Na tela inicial do totem, localize e abra a Play Store, conforme indicado na captura abaixo.



02 Pesquisar o aplicativo SW TOTEM

Na Play Store, pesquise por "SW Totem". Localize o aplicativo identificado pelo ícone atualizado mostrado abaixo.



03 Acessar o configurador do totem

Na tela de acesso, informe o e-mail da SW e a senha do Backoffice nos campos correspondentes. Em seguida, selecione Acessar. Esta etapa ficará após a parte de download e instalação no procedimento final.




04 Selecionar a loja

Na tela de seleção da loja, digite o ID SW ou o ID Subway da unidade no campo de pesquisa. Confira a listagem apresentada, selecione a loja correta pelo botão de seleção ao lado do nome e clique em Confirmar para prosseguir.



05 Selecionar o terminal de autoatendimento

Na tela de terminais de autoatendimento cadastrados, selecione o terminal correspondente à unidade. No exemplo, aparece o terminal TOTEM1. Após marcar a opção ao lado do terminal, clique em Continuar.



06 Permissões solicitadas pelo Android

Durante o carregamento das configurações do totem, o Android poderá solicitar permissões para USB, Bluetooth e localização. É necessário aceitar as três solicitações para que a configuração prossiga corretamente.



07 Acessar o menu de configuração

Na tela de exibição do totem, pressione e segure no canto superior esquerdo do banner por aproximadamente 5 segundos e solte para acessar o menu.




08 Informar o operador e a senha

Na tela de acesso às configurações, informe OPERADOR MASTER no campo de operador. No campo de senha, utilize o teclado do Android para digitar a senha. Em seguida, clique em Confirmar.




09 Acessar o TEF Administrativo

No menu de configurações do totem, selecione a opção TEF Administrativo, indicada na imagem, para acessar as configurações administrativas do TEF.




10 Acessar a Configuração TEF

Na tela do TEF Administrativo, selecione a opção Configuração TEF, indicada pela seta na imagem, para prosseguir com os ajustes do TEF.




11 Confirmar configuração do TEF

Aguarde a mensagem "TEF Configurado com sucesso.". Quando ela for exibida, capture a tela e salve a evidência no Projects.




12 Voltar ao menu anterior

Após acessar a tela de Configuração TEF, utilize a opção Voltar, indicada pela seta na imagem, para retornar ao menu anterior.




13 Fechar o totem

No menu de configurações, selecione a opção Fechar o totem, indicada pela seta vermelha na imagem.



14 Confirmar o encerramento do atendimento

Após selecionar Fechar o totem, será exibida a confirmação de encerramento. Clique em Confirmar, conforme indicado pela seta vermelha, para concluir o fechamento do totem. Se não desejar encerrar, selecione Cancelar.



15 Testar a impressora

No menu de configurações do totem, selecione a opção "Teste de Impressora". Após selecionar a opção, clique em Confirmar, conforme indicado na imagem, para iniciar o teste de impressão. Antes de executar o teste, lembre-se de fechar o aplicativo do totem e abri-lo novamente após a configuração do TEF.



16 Voltar ao totem


Após concluir o teste de impressão, retorne à tela do menu e selecione a opção "Voltar ao totem", indicada na imagem. Não deixe a opção Teste de Impressora selecionada.



ATENÇÃO! Após configurar o TEF, feche o aplicativo do totem e abra-o novamente antes de executar o teste de impressão.

17 Liberar o totem para vendas

Para liberar o totem para efetuar vendas, acesse a área do Backoffice e entre em Configurações do Totem. Identifique o equipamento na lista, selecione o TOTEM1 pelo campo de seleção à esquerda e clique em Permitir vendas.



18 Enviar atualização

Após permitir vendas, clique em Enviar atualizações para aplicar a alteração no totem.

