第六章思考题

- 1、何谓并行传输?它有什么优点和缺点?
- 2、比较串行传输的两种方法,讨论每种方法的特点。
- 3、分别简述 DTE 和 DCE 的功能,并给出实例。
- 4、解释 DTE-DCE 通信接口用途。
- 5、哪些标准化组织制定 DTE-DCE 接口标准。
- 6、列出常用的几个 DTE-DCE 接口标准?
- 7、EIA-232 常用的实现是哪几种?它们有什么差别?
- 8、虚调制解调器的目的是什么?
- 9、描述虚调制解调器的数据针脚。
- 10、RS-449 与 RS-530 有何差别?
- 11、比较 RS-423 与 RS-422。
- 12、X.21 怎样撤消 EIA 标准中大多数的控制电路?
- 13、为什么 DB-37 连接头中有成对的发送数据、发送时序与接收数据的针脚?
- 14、平衡电路与非平衡电路有何区别?
- 15、数据能够达到的传输速率和可靠地传输到 EIA 接口的距离之间的关系如何?
- 16、终端到主机的字符传输是异步的。解释原因。
- 17、描述 EIA-232 机械规范、电气规范和功能规范的定义。
- 18、根据 EIA-449 规范, I 类针脚与 II 类针脚之间的差异是什么?
- 19、建立一张两列的表,一列是 EIA-232 的 DB-9 针脚,第二列填入 EIA-232 的 DB-25 对应 针脚。
- 20、如果想要采用异步传输方式传输 1000 个 IRA 字符 (ASCII 字符), 且采用偶校验, 最少需要多少额外的比特?用百分比表示的传输效率是多少?
- 21、ASCII 字符 A 通过 EIA-232 接口采用同步传输被发送出去。假设比特率是 10bps, 画出传输的时域图(振幅-时间图)。
- 22、按照 RS-422 电气标准画出比特模式 10110110 对应的时域图。假设 1 是 5 V 而 0 是 -5 V ,而且第一个比特和最后一个比特被 1 V 的噪声所损伤,画出两条线并显示互补信号与原始信号的差异。
- 23、如果仅有一个信道,以异步方式使用 DB-25,则最多需要多少针脚?以同步方式呢? 24、如果 DTE 和 DCE 之间的距离是 1000 英尺,采用 RS-423 和 RS-422 的数据率分别是多少?
- 25、本地回环测试检测本地 DCE(调制解调器)操作。将一个信号从本地 DTE 发送到本地 DCE, 然后回到本地 DTE。画出一个图,说明这项测试使用了 EIA-232 的哪些针脚?

第六章思考题参考解答

1、何谓并行传输?它有什么优点和缺点?

解答

并行传输方式中,比特成组地同时在各自独立的线上传输。其优点是传输速度高,也就是传输效率高。缺点是多根通信线成本高。

2、比较串行传输的两种方法,讨论每种方法的特点。

解答

串行传输是一个比特接着一个比特在单根通信线上传输。有两种串行传输方法,在低速通信中最常用的一种方法是异步传输,在字符级不需要同步,对接收到的每个字符,按比特同步转换成与发送相同的比特模式。另一种方法是同步传输,时序是十分重要的,它在比特和块两个层次上都需要同步,此法非常快,用于高速传输。

3、分别简述 DTE 和 DCE 的功能,并给出实例。

解答

DTE 可以是作为二进制数字数据信源和信宿的任何设备,如计算机。DCE 设备是以模拟或数字信号通过网络发送和接收数据的任何设备,如调制解调器。

4、解释 DTE-DCE 通信接口用途。

解答

信息处理设备(按通信术语称为数据终端设备,即 DTE)能够产生编码信号,要将信号送至传输链路上传输,通常还需要数据通信设备(或称数据电路端接设备,即 DCE)来调制载波频率。数据处理设备如何将编码后的数据信号送入数据通信设备呢?解决办法是使用一组导线,这组导线及其连接插口,被称之为接口。接收一方同样需要数据通信设备将数据信号送给数据处理设备,这也是接口的功能。

5、哪些标准化组织制定 DTE-DCE 接口标准。

解答

EIA、ITU-T 制定了不少 DTE-DCE 接口标准。一些已被 ISO 采纳为国际标准。

6、列出常用的几个 DTE-DCE 接口标准?

解答

有 EIA 开发的 EIA-232、EIA-442 和 EIA-449 等, ITU 建议的 V 系列和 X 系列。

7、EIA-232 常用的实现是哪几种?它们有什么差别?

解答

EIA-232 常用的实现有 DB-25 和 DB-9 两种。DB-9 具有较少的针脚和较少的功能电路,用于单个异步连接,而 DB-25 允许全双工传输。

8、虚调制解调器的目的是什么?

解答

虚调制解调器 (null modem)方式用于短距离直接连接两个兼容的数字设备,信号不需要调制,因此,虚调制解调器实际上是不需要 DCE 的 DTE-DTE 接口。

9、描述虚调制解调器的数据针脚。

解答

在虚调制解调器方式中,数据链路必须交叉连接,针脚 2 用于发送数据,针脚 3 用于接收数据。因此,第一个 DTE 针脚 2 连接到第二个 DTE 的针脚 3,第二个 DTE 的针脚 2 连接到第一个 DTE 的针脚 3。

10、RS-449 与 RS-530 有何差别?

解答

RS-449 定义了 DB-37 和 DB-9 实现,而 RS-530 可看成是使用 DB-25 实现的 RS-449。

11、比较 RS-423 与 RS-422。

解答

RS-423 是非平衡电路规范,仅定义了一根信号线传输数据,而 RS-422 采用平衡电路,定义两根信号线传输数据,一根用于传输原始信号,另一根用于传输与原始信号互补的反相信号,在抵御噪声方面的具有更好性能。注意,不论平衡还是非平衡电路,都有一根 DCE 到 DTE 的公共信号接收回线和一根 DTE 到 DCE 的公共信号发送回线(共回线)。

12、X.21 怎样撤消 EIA 标准中大多数的控制电路?

解答

X.21 通过在数据电路上指示大多数控制电路的交互系,从而去除了这些电路。

13、为什么 DB-37 连接头中有成对的发送数据、发送时序与接收数据的针脚? 解答

成对地使用针脚是因为平衡电路需要两根线传输每个信号,一个用于传输原信号,一个用于传输其互补的信号。

14、平衡电路与非平衡电路有何区别?

解答

非平衡电路使用单根线传播信号,平衡电路使用两根线。

15、数据能够达到的传输速率和可靠地传输到 EIA 接口的距离之间的关系如何? 解答

数据率与传输距离成反比。

16、终端到主机的字符传输是异步的。解释原因。

解答

用户一次键入一个字符,字符间产生非周期的间隔。在这种情况下,只有异步传输方式是有效的。

17、描述 EIA-232 机械规范、电气规范和功能规范的定义。

解答

EIA-232 的机械规范将 DTE-DCE 接口定义为一条 25 线的电缆,该电缆任一端带有一个阳性 25 针脚的 DB-25 插口或一个阴性 DB-25 接口。

电气规范定义了传输的信号电压和类型。

功能规范定义了接口每个针脚的用途。

18、根据 EIA-449 规范 , I 类针脚与 II 类针脚之间的差异是什么?解答

EIA-449 规范的 I 类针脚包括功能与 EIA-232 兼容的那些针脚,II 类针脚是 EIA-232 中没有的或者在 EIA-449 中重新进行了定义的针脚。

19、建立一张两列的表,一列是 EIA-232 的 DB-9 针脚,第二列填入 EIA-232 的 DB-25 对应 针脚。

解答

DB-9	DB-25	DB-9	DB-25
1	8	6	6
2	3	7	4
3	2	8	5
4	20	9	22
5	7		


这张表的对应关系反映了 EIA-232 的 DB-9 定义,也是实际应用中普遍采用的对应关系,连接方法见投影讲稿第 51 页上"虚调制解调器连接(3)"。Forouzan 编著的《Data Communications and Networking(中译本)》第 119 页给出的 DB-9 针脚定义是 EIA-449 对 DB-9 的定义,作为参考,将该针脚定义的 DB-9 与 DB-25 对应关系列在下面:

EIA-449 定义	功能定义	EIA-232 定义的
的 DB-9 针脚	り が が り が が が が が が が か が か が か か か か か	DB-25 针脚
1	Shield (接地保护)	1
2	Secondary Receive Ready (辅助接收就绪)	
3	Secondary Send Data (辅助数据发送)	14
4	Secondary Receive Data (辅助数据接收)	16
5	Signal Ground (信号地)	7
6	Receive Common (接收公共回路)	12
7	Secondary Request to Send (辅助请求发送)	19
8	Secondary Clear to Send (辅助清除发送)	13
9	Send Common (发送公共回路)	_

20、如果想要采用异步传输方式传输 1000 个 IRA 字符 (ASCII 字符), 且采用偶校验, 最少需要多少额外的比特?用百分比表示的传输效率是多少?解答


异步传输方式中,传输 1000 个字符和传输 1 个字符的效率相同。每个字符的 ASCII 编码连同偶校验比特共有 8 个比特,最少额外的比特为 1 个起始比特和 1 个停止比特,只计算扣除校验后的有效比特,传输效率为 70%。

21、ASCII 字符 A 通过 EIA-232 接口采用同步传输被发送出去。假设比特率是 10bps , 画出传输的时域图 (振幅-时间图)。



22、按照 RS-422 电气标准画出比特模式 10110110 对应的时域图。假设 1 是 5 V 而 0 是-5 V ,而且第一个比特和最后一个比特被 1 V 的噪声所损伤,画出两条线并显示互补信号与原始信号的差异。

解答



23、如果仅有一个信道,以异步方式使用 DB-25,则最多需要多少针脚?以同步方式呢? 解答

对一个信道而言,以异步方式使用 DB-25,就如同 DB-9 一样,最多需要 9 个针脚 (交 换电路),如使用专线,只需要 7 个针脚,使用拨号网络,则需要 9 条电路。如果是虚调制解调器连接,最少用 3 个针脚。

以同步方式使用 DB-25, 需要 11 个针脚。

24、如果 DTE 和 DCE 之间的距离是 1000 英尺,采用 RS-423 和 RS-422 的数据率分别是多少?

解答

因为 RS-423 接口数据率与距离成反比,距离 4000 英尺,数据率为 1Kbps;而距离 40 英尺,数据率 100Kbps。由此假定数据率与传输距离是一种线形关系,每增加 40 英尺,数据率减少 1Kbps,所以 1000 英尺的数据率为 100Kbps-(1000/40-1)Kbps=76Kbps。 RS-422 接口距离 4000 英尺,数据率为 1Kbps;而距离 40 英尺,数据率 100Mbps。每增加 40 英尺,数据率减少 100Kbps,因此 1000 英尺的数据率为 100Kbps。

25、本地回环测试检测本地 DCE(调制解调器)操作。将一个信号从本地 DTE 发送到本地 DCE, 然后回到本地 DTE。画出一个图,说明这项测试使用了 EIA-232 的哪些针脚?解答

需要使用 9 个针脚,为 1 (接地保护) 2 (数据发送) 3 (数据接收) 4 (请求发送) 5 (清除发送) 6 (DCE 就绪) 7 (信号地) 18 (本地环回)和 20 (DTE 就绪)

测试过程规范如下: 保护地和信号地 (1和7)是预先准备好的; 测试由 DTE 从针脚 20发起,DCE 以针脚 6的信号给予响应; 然后 DTE 通过针脚 4请求发送,DCE 以针脚 5给予响应清除发送;之后 DTE 以针脚 18通知 DCE 进入本地环回测试; DTE 通过针脚 2发送测试数据,本地环回测试模式下 DCE 不建立载波远程传输,而是通过针脚 3将从本地 DTE 接收的数据再直接送回该 DTE; DTE 关闭请求发送电平,DCE 关闭清除发送电平予以响应,并通知 DTE 关闭本地环回测试。

各针脚对应的交换电路及应答时序关系如下图所示。

