




|         |          |         |      |      |
|---------|----------|---------|------|------|
|         |          |         |      |      |
|         |          |         |      |      |
|         |          |         |      |      |
| Изм     | Лист     | № докум | Лодл | Дата |
| Разраб  | Чуричев  |         |      |      |
| Прое    | Кузнецов |         |      |      |
| Т контр |          |         |      |      |
| Н контр |          |         |      |      |
| Утв     |          |         |      |      |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| КнГ 03 26 03          |  |
| Переходник            |  |
| Сталь 10 /ОСТ 1050-88 |  |

|                 |        |         |
|-----------------|--------|---------|
| Лит             | №зоса  | Масштаб |
|                 |        | 1:1     |
| Лист            | Листов | 1       |
| Лулс<br>ЛТ-519з |        |         |