Определяем активную, реактивную и полную мощности приемника

$$S = U_{ab} I_1^* = 85\,25 \cdot e^{j\,88\,17^\circ} \cdot e^{-j\,2\,17^\circ} \cdot e^{j\,1\,37^\circ} = 121\,98 + j\,28\,47\ \text{VA}$$

$$P = \Re(S) = 121{,}927\ \text{W},\ Q = \Im(S) = 28\,473\ \text{var},\ |S| = 124\,166\ \text{VA}$$

Рассчитываем мощность источника и выполняем баланс мощностей

$$S_{gen} = E_{eq} I_1^* = 58\,9 \cdot e^{j\,66\,28^\circ} \cdot e^{-j\,2\,17^\circ} \cdot e^{j\,1\,37^\circ} = 118\,16 + j\,62\,84$$

$$S_{load} = 118\,16 + j\,62\,84,\ \Delta S = S_{gen} - S_{load} = 0 + j\,0,\ \cos\varphi = \frac{P}{|S|} = 0{,}982$$

$$\delta_S = 0{,}18^\circ$$

ЧА КОМПЛЕКСНОЙ ПЛОСКОСТИ ПОСТРОИТЬ ВЕКТОРНУЮ ДИАГРАММУ ТОКОВ И НАПРЯЖЕНИЙ ПРОВЕРИТЬ ЗАКОНЫ КИРХГОФА

Комплексную диаграмму строим по результатам полученным в пункте 2 Результат изан на рис 23




Рисунок 23 - Топографическая диаграмма напряжения и векторная диаграмма токов

6 НАПИСАТЬ ВЫРАЖЕНИЯ ДЛЯ МГНОВЕННЫХ ЗНАЧЕНИЙ ТОКА, НАПРЯЖЕНИЯ И МОЩНОСТЕЙ ПОСТРОИТЬ ГРАФИКИ

Запишем выражения для мгновенных значений

$$i_1(t) = 3{,}622\sin(\omega t - 147{,}72^\circ)\ \text{A}$$

$$u(t) = 68{,}553\sin(\omega t - 136{,}82^\circ)\ \text{V}$$