


OTAD Application Note



<b>Document Title:</b>	SIM52xx OTAD Application Note
Version:	1.0
Date:	2011-08-30
Status:	Release
<b>Document Control ID:</b>	SIM52xx_OTAD_Application_Note_CN_V1.0

Reditified.



# 版本历史

Version	Chapter	Comments
V1.0	New Version	

SIMOM Confidential, Wall Required



# 内容

1.1 概要		
1.2 参考		
1.3 术语和缩写		
2. OTAD 快速开始		
2.1 通过短信启动 OTAI	)	
2.2 通过短信获取 APN/I	PDPContext	
2.4 设置 OTAD 上报方式	式和接收的号码	
2.5 远程读取 NV 项		
2.6 远程修改 NV 项		NO.
2.7 结束 OTAD		
	,0)	٦,
Ç	i Jeili	
SIMOM		
SIMON		
SIMOM		
SIMON		
SIMON		

# 1. 介绍

#### 1.1 概要

本文档描述了 OTAD 的使用功能,使用者可以快速的从文档获取 OTAD 有用的信息。 OTAD 功能提供了短信的格式和返回内容

#### SIM52XX OTAD 特性:

● 基本的短信开启 OTAD、关闭 OTAD 和设置 OTAD 参数。

# 1.2 参考

参考文档有以下这些:

- 1: SIMCOM\_SIM5215\_SIM5216\_ATC\_EN\_V1.11.doc
- 2: SIMCOM\_SIM5320\_ATC\_EN\_V1.12.doc

## 1.3 术语和缩写

具体的请参考以下内容:

 AT ATtention; the two-character abbreviation is used to start a command line to be sent from TE/DTE to TA/DCE

CSD Circuit Switched Data

DCE Data Communication Equipment; Data Circuit terminating Equipment

DCS Digital Cellular NetworkDTE Data Terminal Equipment

DTMF Dual Tone Multi–Frequency

EDGE Enhanced Data GSM Environment

EGPRS Enhanced General Packet Radio Service

■ GPIO General-Purpose Input/Output
■ GPRS General Packet Radio Service

GSM Global System for Mobile communications

■ HSDPA High Speed Downlink Packet Access

HSUPA High Speed Uplink Packet Access

■ I2C Inter–Integrated Circuit

IMEI International Mobile station Equipment Identity

IMSI International Mobile Subscriber Identity

■ ME Mobile Equipment

MMS Multimedia message system

■ MO Mobile-Originated

MS Mobile Station



MT Mobile–Terminated; Mobile Termination
PCS Personal Communication System

■ PDU Protocol Data Unit

■ PIN Personal Identification Number

PUK Personal Unlock Key

SIM Subscriber Identity Module

SMS Short Message Service

SMS–SC Short Message Service – Service Center

TA Terminal Adaptor; e.g. a data card (equal to DCE)
TE Terminal Equipment; e.g. a computer (equal to DTE)

• UE User Equipment

UMTS Universal Mobile Telecommunications System

URL Uniform resource locator

USIM Universal Subscriber Identity Module

STINCOM CONTINUED STATE OF THE CONTINUED STAT

WCDMA Wideband Code Division Multiple Access

# 2. OTAD 快速开始

这部分可以帮助您快速使用 OTAD 功能。

#### 2.1 通过短信启动 OTAD

指令:发送"OTAD"到模块,开始记录。

# 2.2 通过短信获取 APN/PDPContext

指令:发送"GETAPN"到模块,模块会回复短信给发信的号码,短信内容是APN的值。

### 2.3 通过短信设置 APN/PDPContext

指令:发送 "SETAPN[空格]XXXXXX" 到模块,模块会回复短信给发信的号码,短信内容是"设置成功"/"设置失败"。

具体定义如下:

XXXXXX: 具体请参考AT+CGDCONT的参数

# 2.4 设置 OTAD 上报方式和接收的号码

指令:发送 "SETREPORTTYPE[空格]X[空格]XXXXXX"

具体定义如下:

X=0:表示设置成SMS上报方式,其中XXXXXX表示要收到上报短信的号码。 X=1:表示设置成MMS上报方式,其中XXXXXX表示要收到上报彩信的号码。

# 2.5 远程读取 NV 项

指令:发送"GETNV[空格]XXXXXXXXX"到模块,获取NV信息。

具体定义如下:

XXXXXXXXX: 具体请参考 AT+CNVR的参数

### 2.6 远程修改 NV 项

指令:发送 "SETNV[空格]XXXXXXXXX" 到模块,设置NV信息。

具体定义如下:

XXXXXXXX: 具体请参考 AT+CNVW的参数



#### 2.7 结束 OTAD

指令:发送"LOGSTOP[空格]X" 到模块,停止记录并且根据X的内容会将底层记录的log 文件发送出去。

X的具体定义如下:

- 9: 全部log信息。
- 1: 系统信息(重启、温度、SIM卡、剩余Memory容量、VBAT电压,频度和次数受OTA控 Redilited
- 制、发射功率、开机时间)。
- 2: 网络相关(网络注册、小区关键信息、CNSMOD、找网时间)。

SIMOM CORFIDERINA.

- 3: 呼叫相关(通话)。
- 4:数据业务相关(PS域、IP地址)。



Redilited

#### Contact us

#### Shanghai SIMCom Wireless Solutions Ltd.

SIMOM Confidentials

Add: Building A, SIM Technology Building, No.633, Jinzhong Road, Changning District

200335

Tel: +86 21 3252 3300 Fax: +86 21 3252 3301

URL: http://www.sim.com/wm/