●大连程二大学

数字电路与系统

本课程的性质和任 课程介绍:一:

◆性质:工科电类专业的专业基础课

学习和掌握数字系统、计算机原理、数字通讯、数字控制 等方面知识 的入门课程。

◆任务:从应用角度出发, 数字电路的常用集成器件原理、符号、功能

进而分析和设计由中规模乃至大规模集成电路组成的数字系统: 由常用器件组成的组合电路、时序电路的分析和设计方;

使学生具有用硬件和软件设计中、大规模数字系统的基本 能力。提高学生数字电路方面的综合素质。



第一章 数字逻辑基础 (Bas

数字电路与系统

五,教材及参考书目

表对:《数字电子技术》 王兢主编,电子工业出版社,2007 主要来考书:

《数字集成电子技术教程》 李士雄、丁康源主编,高等教 1、《数字电子技术》 孟黄胥等,大连理工大学出版社,2002

3、《数字电路与系统》 刘玉琴编,清华大学出版社,1993 育出版社

5、《电子技术基础——数字部分》康华光编,高等教育出版 《数字逻辑电路逻辑设计技术》任长明,刘锡海编,天津 大学出版社

第一章 数字逻辑基础 (Basic Digital Lo

●大连程二大学

第一章 数字逻辑基础 (Basic Digital L

数字信号指

猪言 什么是数字信号

- 自然界广泛存在的物理量都是模拟量,如温度、压力等。 表示模拟量的信号叫做模拟信号,特点是:
 - —信号在时间上和幅度上的取值都是连续的
 - ◆ 例如: 正弦波就是一种典型的模拟信号
- ◆ 还有一些物理量,它们在时间和幅度上的取值是不连续 的、离散的,这类物理量叫做数字量。表示数字量的信 号称为数字信号。
- ◆例如: 计算机要对模拟信号进行处理, 就必须对模拟信号进行采样, 采样的结果就是一种数字信号。



数字电路与系统

●大连程二大学

● 大连班二大学

八,学习办课程的意义/站处/作用

◆ 从个人今后的发展方向看

◆ 实际动手、理论研究

◆用人单位需求

◆考研

◆大学本科必修课, 3学分

三,本無指需要為為各的

本课程的先修课程为《电路理论》,《模拟电子技术》



第一章 数字逻辑基础 (Basic Digital Lo

●大连程二大学

第一章 数字逻辑基础 (Basic Digital

●大连程→大学

◎大连班-大学

ო

<u></u>

9、半导体存储器及可编程逻辑器件 (4学时

6、时序逻辑电路的分析与设计(10学时)

7、脉冲波形的产生与变换 (6学时)

8、数模与模数转换(8学时)

3、逻辑代数与逻辑函数化简(8学时)

2、逻辑门电路(5学时) 1、教制与代码 (3学时)

4、组合逻辑电路(8学时)

5、 触发器 (8学时)

四、保程自容安排

数字电路与系统

第一章 数字逻辑基础 第1节 数字电路 第2节 数制

数字逻辑基础

押一

第3节 数制间的转换 第4节 代码

第5节 带符号的二进制



9

●大连程二大学

数分页路的分类

第一章 数字逻辑基础 (Basic Digital L

●大生性→大学

◆数字信号在数值上是离散的,为了便于实现,通 常使之只有0、1两种取值,在电路上对应开关的 ◆每个数字信号只有0、1两种取值,如何表示模拟 信号各种不同的幅度呢?——用组合数字信号来

开和闭、电平的高和低。

◆我们以A/D模/数转换为例,在黑板上简单画—

画, 说明一下。

描述这个幅度


22 22


- 处理数字信号的电路叫做数字电路,数字电路可以有分立元件组成,更多的是集中制作在一个半 导体基片上,称为集成电路。
- 集成电路按照集成度的不同分为小规模、中规模、 大规模和超大规模。
- ◆集成电路按照逻辑功能的设定来划分,可分为: 大、中、小规模通用型 如TTL的74系列,CMOS
- ◆ 专用集成电路ASIC (Application Specific IC)
- ◆ 程逻辑器件PLD (Programmable Logic Device)




8 **(8)**









晶体管一般工作在放大状态。

在模拟电路中,

生器等。

◆ 研究模拟信号时,我们注重电路输入、输出 信号间的大小、相位关系。相应的电子电路就是 模拟电路,包括交直流放大器、滤波器、信号发

◎大连班二大学

第一章 数字逻辑基础 (Basic Digital L




产品数量的统计。 数字表盘的读数。 数字电路信号:

●大连程二大学

第一章 数字逻辑基础 (Basic Digital

数容命形



●大连程二大学

第一章 数字逻辑基础 (Basic Digital L

一个十进制数数 N可以表示成:

 $(N)_{D} = \sum_{i=-\infty}^{\infty} K_{i} \times 10^{i}$

13

12



18




若在数字电路中采用十进制,必须要有十个电路状态与十个记数码相对应。这样将在技术上带来许多困难,而且很不经济。

® 16






















(四) 大连班二大学

(4) 十渐逝四八渐逝《回霓絮旅

第一章 数字逻辑基础 (Basic Digital L

羅

将二进制数由 每3位分成一组,不够3位补零,则每组二进制 小数点开始,整数部分向左,小数部分向右, 二进制数转换为八进制数: 数便是一位八进制数。



第一章 数字逻辑基础 (Basic Digital Lo

格子数為十湖越四八湖越外通為然旅

采用的方法 — 基数连除、连乘法

原理 将整数部分和小数部分分别进行转换。

整数部分采用基数连除法,小数部分采用 基数连乘法。转换后再合并



● 大连程→大学 第一章 数字逻辑基础 (Basic]


◆数字系统只能识别0和1,怎样才能表示更多的数码、符号、字母呢? 用编 码可以解决此问题

◆用一定位数的二进制数来表示十进制数码、字母、符号等信息称为编码,用以表示十进制数码、字母、符号等信息的一定位数的二进制数称为代码

◆二-十进制代码: 用4位二进制数b3b2b1b0东表示十进制数中的 0 ~ 9 十个数码。简称8c0码。用四位自然二进制码中的前十个码字来表示十进制数码,因各位的权值依次为8、4、2、1,故税8421 8c0码。

- ◆2421码的权值依次为2、4、2、1;
- ◆余3码由8421码加0011得到;
- ◆格雷码是一种循环码,其特点是任何相邻的两个码字,仅有一位代码不同 ,其它位相同。

34



高位

所以: (44.375)10=(101100.011)2

低位

 $1=K_{-3}$

1.000

0 ······ $1=K_5$

采用基数连除、连乘法,可将十进制数转换为任意的N进制

●大连班二大学 30 K_2 ……余1 …… K₃ K_4 K_1 K_0 :::::余 0 0 参…… ……条1 $(25)_D = (11001)_B$ 第一章 数字逻辑基础 (Basic Digital I 12 25 9 转换过程 ~ ~

转换方法

十进制与二进制之 转换,可以用二除

余数是二进

十进制数, 间的转换,

次用二除所得的商,余 数依次是K1、K2、.....。

制数的第0位, 然后依

		十六进制数	0	_	2	33	4	5	9	7	~	6	A	В	ပ	О	田	П
	间的好点米原	八进制数	0		2	3	4	5	9	7	10	=	12	13	14	15	16	17
数子这样整备(Basic Digital Logic)	几种斑曲教人间的对应状原	二进制数	00000	00001	00010	00011	00100	00101	00110	00111	01000	01001	01010	01011	01100	01101	01110	011111
光一种 交十万姓的复数	•	十进制数	0	_	2	33	4	5	9	7	∞	6	10	11	12	13	14	15

大连程二大学

% 29

●大连程二大学 第一章 数字逻辑基础 (Basic Digital Lo

●大生性→大学

第一章 数字逻辑基础 (Basic Digital Lo

1) BCD 稳

数字电路中编码的方式很多,常用的主要是

一十进制码 (BCD码)

 $|\cdot|$

在BCD码中,十进制数与二进制编

所谓的8421码,就是指各位的权值是8,

BCD码 。四位二进制数最多可以有16种不同组

8421码、 5421码、 2421码、 余3码等。

合,不同的组合便形成了一种编码。

主要有:

用四位二进制数表示0-9十个数码,即为

BCD-----Binary-Coded-Decimal



 $(N)_{\rm D} = W_3 K_3 + W_2 K_2 + W_1 K_1 + W_0 K_0$ 码 $(K_3K_2K_1K_0)_B$ 的关系可以表示为: $N_3 \sim N_0$ 为二进制各位的权重







(Unsigned)数(如上节所述),这两种数的编码方式是不一样的。 与操作系统和C语言相似,数字电路中的二进制数可以分为 有符号(Signed)数(即可以比较大小的正负数)和无符号

1) 无符号数的编码方式

以上各种二进制度基础的可以用条条示点的要值。方法原在的工作。 (成化),此时,被隔单的形式分:"1. 黄指布分"。 成"6. 黄指布的",对原"4. 有压力",有压力,是形,是压力,对原因。 "4. 他们看到一个一样,对原因,不是一种的一种,对于一种的一种的一种。

一个一进创正负数的真值,可以有多种编码方法表示,因此,看到一个二进创教等,先要确定它是哪种码,然后才可以计算出其大小。

有結形数隔編題方式

第一章 数字逻辑基础 (Basic Digital Lo

常用的正负数二进制编码方式有:原码、反码、补码和偏移码(由补码水得)等。

原码: 其值为二进制码本身

补码:其值为二进制码的各位取反得到的二进制,并在其最低 反码:其值为二进制码的各位取反得到的二进制

例如: 无符号十进制数6、4.5, 其四位二进制表示分别为0110、 0100.10, 褚某表示方以上编码,则某结果分别为原码: 0110, 原码: 0110, 有效位上加'1'

1011.01 反码: 1001.

书题:1010、 数字的路最常用的二进制籍码是下面要详的在符形数籍码。 (N #) #=N&

40

●大连程二大学

例如:原码,反码,补码,偏移码;

第一章 数字逻辑基础 (Basic Digital Logic

真值	原码	反碼	李題	偏移風
+1101	0,1101	0,1101	0,1101	1,1101
- 10011.01	+ 10011.01 0,10011.01	0,10011.01	0,10011.01	1,10011.01
-110000	+110000 0,110000	0,110000	0,110000	1,110000
+100000	0,100000	0,100000	0,100000	1,100000
-1101	1,1101	1,0010	1,0011	0,0011
-10011.01	1,10011.01	1,01100.10	1,01100.11	0,0110011
-110000	1,110000	1,001111	1,010000	0,010000
100000	1 100000	1.011111	1 100000	0 10000

% 43

第一章 数字逻辑基础 (Basic Digital L

加格久兔

代表字母和符号的 "0"和"1"用来组合

不同的字符组合代表不同的含义。 Interchange),-共有七位信息码 Standard Code for Information (American

■ 例如: ASCII码

(國)大连程二大学

第一章 数字逻辑基础 (Basic Digital L

例题1.7 请将 8421BCD 码转换成10进制码

● 大连程→大学

- (0101 1000)8421BCD=
- (1001 0011 0101)8421BCD= **(2)**
- (0011 0100 .0111 0001)8421BCD= (3)
 - (0111 0101 .0110)8421BCD= **•** (4)






39

例如:常用三位原码,反码,补码,偏移码 第一章 数字逻辑基础 (Basic Digital L

●大主任二大学

38

真值	原码	反唱	李周	偏移周
3	0,11	0,11	0,11	1,11
2	0,10	0,10	0,10	1,10
Y	0,01	0,01	0,01	1,01
0	0,00	0000	0,00	1,00
0-	1,00	1,11	(000)	(1,00)
7	1,01	1,10	1,11	0,11
-2	1,10	1.01	1,10	0,10
-3	1,11	1,00	1,01	0,01





□ 大连程→大学

於其於為為幾個

3) 凡智川湖越臨為,

第一章 数字逻辑基础 (Basic Digital Lo

给父一个二进齿端鸡类市及其谑鸡方式(原鸡、皮鸡、汁鸡或鸡移鸡),并且已合其为有(元)符号数,可标据以下原则尽其对应的数值

无符号 反码; 其值为各数码取反后的二进制数的值 补码; 将各数码位取反, 在最低有效位加1所得二进制的值

「原码; 值为二进制数本身

原码; 值为数值部分二进制数本身 反码; 值为数值部分二进制数本身 补码; 值为数值部分二进制数本身

符号位:04

編码串

№ 44

反码: 符号位为1, 数值部分为此负数的绝对值对应的二进制数的反码 补码:符号位为1,数值部分为此负数的绝对值对应的二进制数的补码

●偏移碼的編碼原則: 无论正负数,偏移码都由补码的符号位取反求得

原码: 符号位为1, 数值部分为此负数的绝对值对应的二进制数

● 负数的编码原则

◆正数的编码原则

42

10 ← 10 10 9 个 1,1010 (编移码), 1,1010 (原場), 1,1010 (反唱), 1,1010 (补码), 0,1010 (原码), 0,1010 (反馬),

45

例如: 巴加二进制编码如下, 求其对应的值。 → 43.75 → 20.25 → 20 101011.11 (朴槿), 101011.11 (原場) 0,1010 (编移码), 101011.11 (反場) 0,1010 (补码),

◎ 4

补码:对数值部分取反,在最低有效位加1,所得二进制的负值

偏移码;符号位取反为0,后按符号位为0的补码对待


反码:对数值部分取反,所得二进制的值,但是为负值

符号位:1

(麻移码:符号位取反为1,后按符号位为1的补码对符 |原码:值为数值部分二进制数本身,但是为负值

有符号

思考:此处实际如何确定其值?(参考前2表)







8 47

符号位为1, 负数, 对其求补得原码: 1, 01100 , 结果为13-25=-12

13的原码为 0, 01101 25的补码为 0, 11001 -25的补码为 1, 00111

●大连班二大学

例题1.9 利用二进制补码计算 13-25=?

+) 1,001111 1,10100

0,01101

 $13-25=(13)_{\sharp\downarrow}+(-25)_{\sharp\downarrow}$

帮: