



Scan for Full User Guide



Scan for Videos, FAQs, and More

support@anker.com

(DE) +49 (800) 000 2522


Adding an Expansion Battery

Precautions


To protect yourself and the equipment, ensure the system is powered off before installing or adding expansion batteries. Installation while the system is powered on is not covered under warranty.

Follow the steps below to add an expansion battery to the system. The example system includes one Solarbank and two expansion batteries.

Step 1. Disassemble the System



Step 2. Mount the Expansion Battery





Vollständige Bedienungsanleitung



Videos, FAQ und mehr

support@anker.com

(DE) +49 (800) 000 2522




Hinzufügen eines Erweiterungssakkus

Vorsichtsmaßnahmen



Um sich selbst und das Gerät zu schützen, stellen Sie sicher, dass das System ausgeschaltet ist, bevor Sie Erweiterungssakkus installieren oder hinzufügen. Die Installation bei eingeschaltetem System wird nicht von der Garantie abgedeckt.

Gehen Sie wie folgt vor, um dem System einen Erweiterungssacku hinzuzufügen. Das Beispielsystem umfasst eine Solarbank und zwei Erweiterungssakkus.

Schritt 1. Demontieren des Systems




3 Vergewissern Sie sich, dass Solarbank ausgeschaltet ist. Drücken Sie zum Ausschalten die Einschalttaste für 3 Sekunden.



Schritt 2. Montieren des Erweiterungssakkus



- 1 Lösen Sie die Schrauben (falls vorhanden) und heben Sie die Gummistopfen auf.
- 2 Stapeln Sie den neuen Erweiterungssacku unter der Solarbank.



Entfernen Sie nicht den unteren Gummistopfen, wenn Sie den unteren Erweiterungssacku einbauen, um Wasserschäden zu vermeiden.

Schritt 3. Zusammenbau des Systems

- 1 Bringen Sie die L-förmigen Wandbefestigungen auf beiden Seiten des ersten Erweiterungssakkus unter der Solarbank wieder an.



- 3 Schließen Sie die Solarbank wieder an die Steckdose an und verbinden Sie Ihr Gerät erneut.

