INSTRUÇÃO TÉCNICA
Realizar a Ligação do Fornecimento de Energia Elétrica na Unidade Consumidora (Rede/Medidor) - Ligação Nova

ENERGISA/GTD-IT/Nº315/2019

SUMÁRIO

1- OBJETIVO 6
2- APLICAÇÃO 6
3- PREMISSA 6
4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA 6
5- SEQUENCIA DE TAREFAS 7
5.1- Executar Tarefas Preliminares: 7
5.2- Ligar Unidade Consumidora (Rede/Medidor) 8
5.3- Identificar os Riscos: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20 e 21 13
6- EQUIPAMENTOS 14
7- SISTEMAS 14
8- INDICADORES 15
9- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 15
10- VIGÊNCIA 15
11- APROVAÇÃO 15

LEGENDA

IDENTIFICADOR	DESCRIÇÃO
EPC	Equipamento de Proteção Coletivo
EPI	Equipamento de Proteção Individual
LDBT	Linha de Distribuição de Média Tensão
N/A	Não se aplica
NDU	Norma de Distribuição Unificada
NR	Norma Regulamentadora

VERSÃO DO DOCUMENTO

Este documento foi preparado por:

NOME DO COLABORADOR	CONTATO (E-MAIL)
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	augustin@energisa.com.br
Vanildo Costa Cavalcante	manutencao@energisa.com.br

Recursos envolvidos nas Reuniões:

NOME DO COLABORADOR	EMPRESA	CONTATO (E-MAIL)
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	EPB/EBO	augustin@energisa.com.br
Vanildo Costa Cavalcante	EPB/EBO	manutencao@energisa.com.br

Versões:

VERSÃO	DATA	REVISADO POR
0000	15/06/2019	Ricardo Campos Rios
0001	18/02/2020	Ricardo Campor Rios

IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

NÍVEL	DETALHAMENTO
CATEGORIA	Negócio
MACROPROCESSO	Gerir Manutenção
PROCESSO	Realizar Manutenção em Redes de MT_BT
SUBPROCESSO	Executar Manutenção Programada
ATIVIDADE	Realizar a Ligação do Fornecimento de Energia Elétrica na Unidade Consumidora (Rede/Medidor) – Ligação Nova

1- OBJETIVO

Fornecer aos profissionais de operação, manutenção e construção das empresas do Grupo Energisa, informações e instruções específicas para ligação do fornecimento da unidade consumidora (Rede/Medidor).

2- APLICAÇÃO

Destina-se aos eletricistas das empresas do Grupo Energisa, e das de empresas contratadas, que executam serviços nas linhas de distribuição de baixa tensão em linha energizada (LDBT).

3- PREMISSA

- Número Mínimo de Colaboradores Habilitados – 02 colaboradores;
- Tempo Médio Previsto de Execução (da tarefa) – 30 minutos / unidade;
- Treinamento e capacitação necessários:
    - NR 10 Módulo Básico e Complementar;
    - Os colaboradores devem atender ao item Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Profissionais, conforme Norma Regulamentadora NR-10, NR-12 e NR- 35 do Ministério do Trabalho e Emprego.
- Segurança: Atender as premissas da Instrução Técnica **ENERGISA/C-GTCDIT/Nº061/2018 - Ações Preventivas de Segurança**. Ela é uma referência genérica das tarefas preliminares de segurança e tem por objetivo orientar a execução dos trabalhos nas práticas de segurança.
- Meio Ambiente: Atender as premissas da Norma de Meio Ambiente **(POP 069 - Administrar Riscos Ambientais)**. Ele é uma referência genérica das tarefas referentes aos cuidados com o meio ambiente e tem por objetivo orientar as práticas da prevenção de danos ao meio ambiente.

4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA

- NR 10;
- NR 12;

- NR 35;
- NDU-001;
- Normas Internas Energisa.

5- SEQUENCIA DE TAREFAS

De posse da planta (tablete/PDA, mapa, croqui etc.) identificar a localização.

5.1- Executar Tarefas Preliminares:

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº006/2018 - Preencher APR (Análise Preliminar de Risco);

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº007/2018 - Emissão e encerramento de autorização de execução de serviços ao COI;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº008/2018 - Posicionar e retirar veículo;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº011/2018 - Instalar, escalar e retirar escada;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº009/2018 - Sinalizar área de trabalho;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº010/2018 - Instalar de linha da vida;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº225/2018 – Utilizar carro cesto aéreo;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº313/2018 - Utilizar escada com plataforma giratória;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº015/2018 - Liberação e normalização de equipamentos e trechos;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº016/2018 - Recolher e armazenar ferramentas e equipamentos;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº017/2018 - Regularizar e limpeza da área de trabalho;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº018/2018 - Instalar de conjunto de içamento.

⇒ CONSIDERAR ASPECTOS

- A ligação de uma unidade consumidora, para recebimento de energia elétrica em tensão secundária, só é realizada após a vistoria do padrão de entrada construído pelo cliente.
- A vistoria do padrão de entrada na unidade consumidora é feita através da ficha de vistoria – FVBT-EIA (Ficha De Vistoria De Baixa Tensão – Entrada Individual E Agrupada). Esta ficha de vistoria segue as diretrizes estabelecidas na NDU-001(Fornecimento de Energia Elétrica a Agrupamentos ou Edificações Individuais até 3 Unidades Consumidoras).
- No padrão atual a proteção da unidade consumidora, disjuntor eletromagnético, deve ser interligado ao lado de carga do medidor.

- Outro aspecto a considerar é a resistência mecânica do ponto de ancoragem do padrão de entrada, seja no poste auxiliar, no pontalete ou na fachada. Este ponto de ancoragem no padrão de entrada deve suportar um esforço mecânico de 45 daN (mín.). O teste de esforço mecânico é realizado com o auxílio de um dinamômetro.

5.2- Ligar Unidade Consumidora (Rede/Medidor)

⇒ INSTALAR MEDIDOR

1. Desligar o disjuntor de proteção da unidade consumidora;
2. Verificar a ausência de tensão, em todos os condutores existentes na caixa de medição (ramal de entrada/saída e do disjuntor), utilizando detector de tensão de bolso;
3. Identificar os condutores fase(s) e neutro, entrada e saída;
4. Retirar resíduos da caixa de medição, caso haja necessidade, para iniciar a instalação do medidor;

5. Fixar o medidor na grade da caixa de medição, em posição vertical, ajustando se necessário o suporte de fixação;
6. Efetuar as conexões dos condutores na seguinte ordem:

- Conectar o condutor neutro do ramal de saída da unidade consumidora ao borne de neutro do lado de carga (saída) do medidor;
- Conectar o(s) condutor(es) fase(s) do ramal de saída da unidade consumidora ao(s) borne(s) de saída do disjuntor de proteção da unidade consumidora;
- Conectar condutor(es) fase(s) entre o(s) borne(s) de fase(s) do lado de carga (saída) do medidor ao(s) borne(s) de entrada do disjuntor de proteção da unidade consumidora;
- Manter o disjuntor de proteção na posição “Desligado”;
- Conectar o condutor do aterramento ao condutor neutro (dentro da caixa do padrão), utilizando um conector cunha ou terminal (para caixas sem barramento fixo);



- Conectar o(s) condutor (es) fase(s) do ramal de entrada ao(s) borne(s) de fase de linha (entrada) do medidor;

NOTAS:

1. Para ligações polifásicas os condutores fases do ramal de entrada deverão possuir marcação, conforme estabelecido na NDU-001.
2. Os condutores do ramal de entrada deverão possuir identificação no ponto de derivação e no ponto de conexão à medição, seguindo o padrão: Fase 1 - Preta; Fase 2 - Branca ou Cinza; Fase 3 - Vermelha; Neutro - Azul-claro e Terra – Verde. Pode-se também utilizar anilhas de identificação para os condutores.
3. Analisar sobre a necessidade de instação do DPS – Dispositivo de Proteção contra Surtos. Caso positivo, proceder a instalação conforme Instrução Técnica ENERGISA/GTCD-IT/Nº347/2018 - Instalar Dispositivo de Proteção Contra Surto de Tensão em Quadro de Medição do Grupo B.

⇒ INSTALAR RAMAL DE LIGAÇÃO (PADRÃO DE ENTRADA)

1. Posicionar-se adequadamente no ponto de ancoragem do padrão de entrada através da escada;
2. Amarrar a(s) extremidade(s) do cabo multiplexado ou do cabo concêntrico no conjunto de içamento;
3. Içar o cabo elevando-o até as proximidades do ponto de ancoragem do padrão de entrada;
4. Fixar o condutor neutro do cabo multiplexado no isolador roldana ou olhal, e o próprio cabo concêntrico, com a alça pré-formada adequada no ponto de ancoragem do padrão de entrada;
5. Conectar o neutro e a(s) fase(s) do cabo multiplexado ao ramal de entrada;

NOTA:

4. Para cabo concêntrico, substituir o condutor do ramal de entrada instalado previamente pelo cabo concêntrico, levando-o até o medidor.

6. 6. Recolher e descer todos os recursos utilizados para a instalação do ramal de ligação no padrão de entrada;

⇒ INSTALAR RAMAL DE LIGAÇÃO (POSTE DA CONCESSIONÁRIA)

1. Posicionar todos os recursos necessários a continuidade da tarefa no poste da concessionária;
2. Içar pelo balde de lona mantas isolantes para rede de baixa tensão;

NOTA:

5. Aplicar as mantas isolante sobre os condutores da rede da baixa tensão, começando pela terceira fase (rede aberta), como também em todos os outros elementos existentes no poste que possam estar energizados (braço de iluminação pública, reatores, cordoalhas de aço, cabos telefônicos etc.).

3. Içar pelo conjunto de içamento balde de lona com materiais e ferramentas;
4. Medir e cortar a extensão do ramal de ligação necessário ao fechamento do mesmo na rede de baixa tensão;
5. Amarrar a(s) extremidade(s) do cabo multiplexado ou do cabo concêntrico no conjunto de içamento;
6. Nivelar e ancorar o condutor neutro do cabo multiplexado no isolador roldana ou olhal, e o próprio cabo concêntrico, com a alça pré-formada adequada;
7. Conectar o neutro e a(s) fase(s) à rede principal com conector adequado;

NOTAS:

6. A ligação do ramal lançado com a rede de baixa tensão deve ter início pela conexão do neutro, e posteriormente pela conexão(ões) de fase(s).
7. As ferramentas utilizadas para aplicação dos conectores devem ter isolamento elétrico adequados a tensão da rede de baixa tensão, conforme descrito no item 10.4.3.1 da NR- 10.

8. Descer ferramentas pelo balde de lona;

9. Retirar e descer todas as mantas isolantes de baixa tensão utilizadas, começando por aquelas colocadas sobre o condutor neutro;

⇒ VERIFICAR PRESENÇA DE TENSÃO E FUNCIONAMENTO DO MEDIDOR

1. Depois de instalado(s) e estando energizado o ramal de entrada da unidade consumidora, confirmar a posição dos contatos do disjuntor testando a(s) fase(s) de entrada e saída do mesmo com voltímetro;
2. Ligar o disjuntor de proteção e energizar a Unidade Consumidora;
3. Verificar se a(s) tensão(ões) está(ão) adequada(s);
4. Colocar e lacrar a tampa de bornes do medidor;
5. Colocar e lacrar a tampa da caixa de medição;
6. Desfazer tarefas preliminares;

5.3- Identificar os Riscos: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20 e 21

1		- Lesão muscular;		- Abalroamento; Colisão;	12
2		- Queda de ferramenta e materiais;		- Movimentação indesejada do veículo;	13
3		- Choque elétrico;		- Localização incorreta; - Informação incorreta (Preenchimento incorreto (informações)); - Deixar de considerar pontos importantes da tarefa; - Falha na programação; - Avaliação errônea;	14
4		- Arco voltaico;		- Comunicação deficiente das atribuições adicionais individuais aos eletricistas sobre a execução da tarefa;	15
5		- Presença de tensão na rede de distribuição;		- Pessoal insuficiente;	16
6		- Material incompleto ou inadequado;		- Passar desapercebida as condições físicas e emocionais dos eletricistas;	17
7		- Queda de escada;		- Rompimento de condutores;	18
8		- Queda do eletricista;		- Curto-circuito;	19
9		- Atropelamento;		- Ataque de insetos animais.	20
10		- Deslocamento de ferramentas e materiais;		- Equipamento com defeito (Cesto aéreo isolado ou escada basculante)	21
11		- Queda do eletricista do veículo;			

6- EQUIPAMENTOS

NOME	QUANTIDADE
Capacete de segurança	01
Óculos de segurança	01
Luva de vaqueta	01
Luva isolante de borracha	01
Luva de cobertura	01
Botina de segurança	01
Uniforme de serviço com características retardante às chamas	01
Cinto de segurança tipo paraquedista	01
Balaclava	01
Bloqueador solar	01
Escada extensiva	01
Fita isolante	01
Parafusadeira com bits adequados	01
Manta de baixa tensão	Necessário
Talabarte simples com absorvedor de energia	01
Carretilha em alumínio para corda	01
Cones de sinalização	06
Fita de sinalização	01
Cesta para ferramenta	01
Alicate Universal	01
Alicate Bomba d'água	01
Chave de regulagem/Estria/Encaixe	Necessário
Decapador	01
Tesoura para cabos	01
Chave de fenda	01
Voltímetro	01
Detector de tensão de bolso	01

7- SISTEMAS

NOME	TRANSAÇÃO/NOME DE TELA
N/A	N/A

8- INDICADORES

DESCRIÇÃO	META	FÓRMULA	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A

9- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

SGQ	VERSÃO DA NORMA	VALOR	PRAZO	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

10- VIGÊNCIA

DATA IMPLANTAÇÃO	STATUS	DATA DA ÚLTIMA REVISÃO	DATA DA PRÓXIMA REVISÃO	DESCRIÇÃO DO MOTIVO DA ALTERAÇÃO
15/06/2019	Obsoleto	-	15/06/2022	-
15/06/2019	Vigente	18/02/2020	18/02/2023	Alteração dos itens 4,6 e 10.

11- APROVAÇÃO

NOME DO VALIDADOR	CARGO DO VALIDADOR	ASSINATURA DO VALIDADOR	DATA
Anderson Rabelo Rosa	Gerente DEOP – EMG/ENF	PDF PDF	27/03/2020
Fábio Lancelotti	Gerente DEOP - EMT		
Christiano Ventura	Gerente DEOP – EBO/EPB		
Thiago Martins de Morais	Gerente DEOP – ESE		
Tiago Luis Diorio Sanches	Gerente DEOP – ESS		
Guilherme Damiance Souza	Gerente DEOP - ETO		
Fernando Espindula Corradi	Gerente DEOP - EMS		