Instrução Técnica

Realizar a Montagem do Barramento Modular Isolado - (Subterrâneo)

ENERGISA/GTD-IT/Nº457/2019

SUMÁRIO

1- OBJETIVO 6
2- APLICAÇÃO 6
3- PREMISSAS 6
4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA 6
5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS 6
5.1- Identificar os Riscos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 19 e 20 10
6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS 10
7- INDICADORES 11
8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 11
9- VIGÊNCIA 12
10- APROVAÇÃO 12

LEGENDA

IDENTIFICADOR	DESCRIÇÃO
N/A	Não se aplica
NDU	Norma de Distribuição Unificada
NR	Norma Regulamentadora
COI	Centro de Operação Integrado
LDMT	Linha de Distribuição de Média Tensão
QDP	Quadro Distribuição tipo Pedestal
TDC	Terminal Desconectável Cotovelo
TDR	Terminal Desconectável Reto
TBB	Terminal Blindado Básico
PIS	Plugue de Inserção Simples
RIB	Receptáculo Isolante Blindado
MIB	Módulo Isolante Blindado
PIB	Plugue Isolante Blindado
CT	Câmara Transformadora
CI	Caixa de Inspeção
CS	Circuito Secundário
BMI	Barramento Modular Isolado

VERSÃO DO DOCUMENTO

Este documento foi preparado por:

NOME DO COLABORADOR	CONTATO (EMAIL)
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	augustin@energisa.com.br

Recursos envolvidos nas Reuniões:

NOME DO COLABORADOR	EMPRESA	CONTATO (EMAIL)
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	EPB/EBO	augustin@energisa.com.br
Ricardo Campos Rios	EMG/ENF	ricardorios@energisa.com.br

Versões:

VERSÃO	DATA	REVISADO POR
0000	30/11/2019	Ricardo Campos Rios

IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

NÍVEL	DETALHAMENTO
CATEGORIA	Negócio
MACROPROCESSO	Gerir Manutenção
PROCESSO	Realizar Manutenção em Redes de MT_BT
SUBPROCESSO	Executar Manutenção Programada
ATIVIDADE	Realizar a Montagem do Barramento Modular Isolado - (Subterrâneo)

1- OBJETIVO

Fornece aos profissionais de Manutenção em Redes de Distribuição Subterrânea (média tensão), das empresas do Grupo Energisa, informações e instruções específicas para a montagem do barramento modular isolado com a rede energizada.

2- APLICAÇÃO

Destina-se aos eletricistas/técnicos das empresas do Grupo Energisa, e das empresas contratadas, que executam serviços de manutenção em LDMT do Grupo Energisa.

3- PREMISSAS

- Número Mínimo de Colaboradores Habilitados – 02 colaboradores;
- Tempo Médio Previsto de Execução (da tarefa) – necessário;
- Treinamento e capacitação necessários:
  - NR 10 Módulo Básico e Complementar;
  - Os colaboradores devem atender ao item Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Profissionais, conforme Norma Regulamentadora NR-10 e NR- 35 do Ministério do Trabalho e Emprego.
- Segurança: Atender as premissas da Instrução Técnica **ENERGISA/C-GTCDIT/Nº061/2018 - Ações Preventivas de Segurança**. Ela é uma referência genérica das tarefas preliminares de segurança e tem por objetivo orientar a execução dos trabalhos nas práticas de segurança.
- Meio Ambiente: Atender as premissas da Norma de Meio Ambiente (PRO 201). Ele é uma referência genérica das tarefas referentes aos cuidados com o meio ambiente e tem por objetivo orientar as práticas da prevenção de danos ao meio ambiente.

4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA

- NR 10;
- NR 35.

5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS

1. De posse da planta (tablete/PDA, mapa, croqui etc.) identificar a localização;
2. Executar as tarefas preliminares:

   ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº006/2018 - Preencher APR (Avaliação Preliminar de Risco);

- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº007/2018 - Emissão e encerramento de autorização de execução de serviços ao COI;
- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº008/2018 - Posicionar e retirar veículo;
- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº009/2018 - Sinalizar área de trabalho;
- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº015/2018 - Liberação e normalização de equipamentos e trechos;
- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº016/2018 - Recolher e armazenar ferramentas e equipamentos;
- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº017/2018 - Regularizar e limpeza da área de trabalho;

3. Verificações iniciais
   - 3.1. Localizar e identificar caixa secundária;
   - 3.2. Verificar condições atuais da caixa secundária e da tampa de ferro e numeração;
   - 3.3. Verificar se os números de portas dos BMI's estão de acordo com a planta;
   - 3.4. Verificar se os cabos estão com identificação de circuitos e de fases.
4. Preparação da caixa
   - 4.1. Retirar a tampa de ferro;
   - 4.2. Definir pontos de alimentação de energia (gerador ou circuito secundário);
   - 4.3. Instalar extensão com tomada;
   - 4.4. Marcar locais na parede dos pontos de fixação dos tacos.

NOTAS:

1. Tacos correspondentes a fase devem ser instalados na parede de maior dimensão da caixa secundária adjacente a via de circulação de veículos.
2. Taco correspondente ao neutro deve ser instalado em uma das paredes menores da caixa secundária preferencialmente no lado oposto ao circuito de entrada.
3. Tacos devem ser instalados considerando uma linha horizontal para os eixos dos mesmos a cerca de 40 cm da superfície superior da caixa secundária.

   - 4.5. Conectar a furadeira na tomada;
   - 4.6. Ligar a furadeira;
   - 4.7. Executar a furação (broca de 11mm – profundidade de 40 mm);
   - 4.8. Desligar furadeira;
   - 4.9. Montar os parafusos nos chumbadores com pequeno aperto nos cones;

4.10. Colocar os chumbadores nos furos e proceder o aperto total para travar o cone na jaqueta;

4.11. Colocar tacos deixando um espaçamento entre as peças;

4.12. Introduzir os cabos (fases e neutro) nos tacos considerando as fases e neutros correspondentes dos BMI's;

NOTAS:

4. Deixar sobra de 20 cm de cabo acima dos tacos, cortar excesso se necessário.
5. Considerar cores azul, branca e vermelha para os barramentos localizados na esquerda, centro e direita de quem olha o BMI de frente.
6. As fases devem ser identificadas nos cabos, mas não necessariamente nos BMI's.

4.13. Apertar os tacos para fixação dos condutores.

5. Conexão dos cabos nos BMI

5.1. Utilizar luvas isolantes classe adequada.

NOTA:

7. Se for necessário entrar na caixa o protetor facial deverá ser utilizado.

5.2. Preparar pontas dos cabos.

5.3. Retirar tampas dos orifícios dos BMI nos quais serão introduzidos cabos.

5.4. Inserir pontas dos cabos nos orifícios do BMI.

5.5. Apertar os parafusos do BMI de conexão dos cabos.

NOTA:

8. O aperto dos parafusos deve ser feito considerando torque do fabricante.

5.6. Soltar parcialmente os tacos e abaixar o barramento modular isolado de modo que o mesmo fique cerca de 5 cm acima do taco;

5.7. Apertar parafusos dos tacos para fixação dos cabos (BMI's).

6. Aterramento do neutro

6.1. Colocar da haste de aterramento na caixa de drenagem.

NOTA:

9. Não existindo caixa de drenagem fazer um furo na base da caixa para colocação da haste de aterramento.

6.2. Preparar pontas em trecho de cabo cerca de 1,5 m;

6.3. Fazer conexão do cabo com a haste de aterramento;

6.4. Conectar o cabo de terra no BMI correspondente ao neutro;

6.5. Apertar parafuso do taco para fixação do cabo (BMI's) e na haste terra.

7. Tamponamento dos dutos

7.1. Tamponar dutos vagos;

7.2. Tamponar dutos ocupados com massa de calafetar.

8. Tarefas complementares:

8.1. Retirar furadeira da tomada;

8.2. Retirar a extensão;

8.3. Limpar caixa secundária (interno);

8.4. Fechar a caixa secundária conforme procedimento específico;

8.5. Remover e acondicionar todas as ferramentas no veículo;

8.6. Limpar área de serviço.

9. Desfazer as tarefas preliminares.

5.1- Identificar os Riscos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 19 e 20

1		- Lesão muscular;		- Abalroamento; Colisão;	12
2		- Queda de ferramenta e materiais;		- Movimentação indesejada do veículo;	13
3		- Choque elétrico;		- Localização incorreta; - Informação incorreta (Preenchimento incorreto (informações)); - Deixar de considerar pontos importantes da tarefa; - Falha na programação; - Avaliação errônea;	14
4		- Arco voltaico;		- Comunicação deficiente das atribuições adicionais individuais aos eletricistas sobre a execução da tarefa;	15
5		- Presença de tensão na rede de distribuição;		- Pessoal insuficiente;	16
6		- Material incompleto ou inadequado;		- Passar desapercebida as condições físicas e emocionais dos eletricistas;	17
7		- Queda de escada;		- Rompimento de condutores;	18
8		- Queda do eletricista;		- Curto-circuito;	19
9		- Atropelamento;		- Ataque de insetos animais.	20
10		- Deslocamento de ferramentas e materiais;		- Equipamento com defeito (Cesto aéreo isolado ou escada basculante)	21
11		- Queda do eletricista do veículo;			

6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS

NOME	QUANTIDADE
Capacete de segurança	01
Óculos de segurança	01
Luva de vaqueta	01
Luva isolante de borracha	01
Luva de cobertura	01
Botina de segurança	01
Uniforme de serviço com características retardante às chamas	01

NOME	QUANTIDADE
Cinto de segurança tipo paraquedista	01
Balaclava	01
Bloqueador solar	01
Balde de lona	01
Cones de sinalização	06
Fita de sinalização	01
Alicate Universal	01
Detector de Tensão	01
Chave de fenda	01
Alavanca de ferro	01
Canivete	01
Chave de grifo	01
Chave regulável de 8” e 12”	01
Chave estrela (jogo)	01
Chave Allen (jogo)	01
Torquímetro	01
Arco de serra	01
Furadeira com jogo de brocas	01

7- INDICADORES

DESCRIÇÃO	META	FÓRMULA	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A

8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

SGQ	VERSÃO DA NORMA	VALOR	PRAZO	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

9- VIGÊNCIA

DATA IMPLANTAÇÃO	STATUS	DATA DA ÚLTIMA REVISÃO	DATA DA PRÓXIMA REVISÃO	DESCRIÇÃO DO MOTIVO DA ALTERAÇÃO
30/11/2019	Vigente	-	30/11/2022	-

10- APROVAÇÃO

NOME DO VALIDADOR	CARGO DO VALIDADOR	ASSINATURA DO VALIDADOR	DATA
Wilton Chaves de Barros Leal	Gerente DCMD-ESE	PDF	02/12/2019
Danielly Formiga Peixoto de Moura	Gerente DCMD-EPB/EBO		
Fernando Espindula Corradi	Gerente DCMD-EMS		
Luiz Moreto Vicentin Junior	Gerente DCMD-ESS		
Roger Toledo Gissoni	Gerente DCMD-EMT		
Alberto Alves Cunha	Gerente DCMD-ETO		
Victor Barros Rispoli	Gerente DCMD-EMG/ENF		