如何在UOS系统中安装佳能L11121E打印机



前提条件

1. UOS操作系统架构及版本: 专业版1031

2. 计算机架构: Intel X86

3. L11121E打印机驱动: CAPT Printer Driver for Linux V2.71

操作步骤

1. 下载并安装打印机驱动。

tar -xvf linux-capt-drv-v271-uken.tar.gz
cd linux-capt-drv-v271-uken/64-bit_Driver/Debian
sudo dpkg -i cndrvcups-common_3.21-1_amd64.deb
sudo dpkg -i cndrvcups-capt_2.71-1_amd64.deb
udo apt-get -f install

2. 运行ldd命令检查是否缺少依赖库名。

ldd /usr/bin/captfilter
linux-gate.so.1 (0xf779e000)
libpopt.so.0 => not found
libc.so.6 => /lib32/libc.so.6 (0xf75c4000)
/lib/ld-linux.so.2 (0x5662e000)

注意: 若显示 not found, 运行下面的命令安装依赖库。

sudo apt install libpopt0:i386

3. 电脑插入打印机USB,检查计算机是否是识别设备。

ls /dev/usb

注意:如果USB连接正常,会返回lp0或lp1。如果没有显示,尝试拔掉USB数据线在连接一次。

- 4. 运行lpadmin命令安装打印机。 sudo /usr/sbin/lpadmin -p L11121E -m CNCUPSLBP2900CAPTK.ppd -v ccp://localhost:59687 -E
- 5. 运行ccpdadmin命令配置打印机端口。 sudo /usr/sbin/ccpdadmin -p L11121E -o /dev/usb/lp0

注意:与usb显示的端口保持一致。

6. 重启ccpd服务。

sudo service ccpd restart sudo service ccpd status

7. 测试打印。

lpr -P printer file1.pdf