



## 嵌入式Linux下USB设备驱动开发解析

华清远见

Copyright 2007-2008 Farsight. All rights reserved.



## LINUX的USB设备驱动程序开发

- } USB及驱动框架简介
- } USB主机端驱动
- } USB设备端驱动



## usb 驱动程序功能演示

- 步骤1: 插入MMC卡到fs2410开发板,出现设备/dev/mmcblk0
- 步骤2: 插入4GB Kingston优盘到fs2410开发板的usb host接口.fs2410将识别这个插入过程并出现设备 /dev/uba1(或者/dev/sda1)
- 步骤3:将fs2410开发板的usb device接口插入windows USB口,使得fs2410的本机nandflash/dev/mtdblock3和上述两个设备(mmc卡/4GB优盘)都能在电脑上通过优盘形式来访问(出现3个盘符).



## usb 驱动程序功能演示

- } /dev/mtdblock3 => fs2410开发板上nandflash
- } /dev/mmcblk0 => 接在fs2410开发板上的MMC卡


} => 这个演示,涉及了usb host和usb device功能(也涉 及了sd卡驱动的功能).




## usb 驱动程序功能演示: 解释

- fs2410 usb host :插入优盘到fs2410 usb主机端,fs2410 usb 主机端检测到插入优盘设备并完成枚举和初始化过程.然后调 用一个具体的设备驱动(如storage设备驱动)并产生一个设备节 点/dev/sda1
- fs2410 usb device : usb设备端驱动在用户的要求下将3个设备(mmcblk0/sda1/mtdblock3)作为优盘设备接入windows usb主机端.并对windows发起的枚举过程作出正确的响应,返回三个设备的相关信息,使得最终windows能正确识别出这三个设备,并出现3个优盘盘符供用户方便的访问这些存储介质.

# Linux USB驱动层次





Linux-USB 子系统

#### Linux对USB规范的支持



- } USB-通用串行总线是目前使用最广泛的外部总线
- } USB是采用单一的主从设备通信模式。总线上的唯一的主机负责轮询设备并发动各种传送,因此实现简单,成本相对低廉
- } USB从拓扑上讲类似于主机同外设之间点对点连接,设备连接汇集于集线器上
- } USB最新的规范是USB2.0版本,定义了三种传输速率
  - } Low speed —— 1.5Mbps
  - Full speed —— 12Mbps
  - High speed 480Mbps

#### USB接口



- }按照物理接口特性,USB接口可以分为
  - } 主机(USB HOST)端
  - } USB集线器(USB HUB)
  - } USB设备(USB DEVICE)端
- } USB集线器其实就是一类特殊的USB设备。
- } 在一个完整的USB拓扑结构上,必须有且仅有一个USB主机,一个或多个USB集线器和USB设备。

#### USB1.1规范



- } USB1.1规范支持低速(1.5Mb/s)和全速(12Mb/s)两种 不同速率的数据传输和4种不同类型的数据传输方式:
  - } 控制传输(CONTROL TRANSFER)
  - } 中断传输(INTERRUPT TRANSFER)
  - } 批量传输(BULK TRANSFER)
  - }等时传输(ISOCHRONOUS TRANSFER)

#### USB2.0规范



- } USB2.0在兼容USB1.1低速(1.5Mb/s)和全速(12Mb/s)数据传输基础上,支持高速(480Mb/s)数据传输。
- } 对于USB2.0规范,同样支持控制传输、中断传输、批量传输和等时传输4种类型的数据传输方式。
- } 在物理结构和拓扑结构上, USB2.0与USB1.1也是完全相同的。

#### USB OTG规范



- } USB OTG规范是作为对USB2.0规范的补充而出现的,其目的是为了满足便携式设备对USB接口性能的需求。
- } 根据USB OTG规范,一个USB接口可同时具有USB主机和 USB设备两种功能,根据与其连接的其他设备属性,USB OTG接口会自动转换成为适合USB总线需求的接口类型。

#### USB HOST规范



- } 关于USB HOST接口,在符合USB规范的基础上,不同的 厂商开发的USB HOST器件可能有着不同的结构特性。当 前流行的USB HOST规范有:
  - OHCI (OPEN HOST CONTROL INTERFACE)
  - UHCI (UNIVERSAL HOST CONTROL INTERFACE)
  - EHCI (ENHANCED HOST CONTROL INTERFACE)

## EHCI与OHCI



- } ehci-hcd模块支持的是USB2.0控制器的高速模式,它本身并不支持全速或低速模式
- } ohci-hcd或uhci-hcd模块提供对USB1.1设备的支持
- } 如果我们只配置了EHCI,就没有办法使用usb的鼠标键盘

#### USB设备基本概念



- } USB规范中规定的标准概念由Linus USB core来实现处理
- } 端点endpoints
  - }端点是USB总线传输最基本的概念,一个端点可以单方向传输数据。可以把端点看作是一个单方向的管道。端点有4种类型

#### } 接口interfaces


- 者干端点可以捆绑起来,成为一个端口。端口可以作为完整的逻辑设备连接,例如鼠标设备、键盘设备。
- } 需要指出的是,一个硬件设备可能包含多个逻辑设备
- } 接口可以有多个预设值,用来指定不同的参数

#### } 配置configurations

}接口捆绑起来成为配置。一个USB设备可以在不同的配置之间切换, 一次只能激活一个配置

## USB设备基本概念示意图





#### USB端点分类



- } USB 总线中的通信可以使用下面四种数据传输类型中的任意一种:
  - **] 控制传输:** 这些是一些短的数据包,用于设备控制和配置,特别是在设备附加到主机上时。
  - } 批量传输: 这些是数量相对大的数据包。像扫描仪或者 SCSI 适配器这样的设备使用这种传输类型。
  - **) 中断传输:** 这些是定期轮询的数据包。主控器会以特定的间隔自动发出一个中断。
  - **等时传输**:这些是实时的数据流,它们对带宽的要求高于可靠性要求。音频和视频设备一般使用这种传输类型。

#### USB Host Controller驱动程序



- } 主机控制器驱动程序负责USB总线通信基本的职责
  - } 处理USB状态。管理状态并报告状态信息
  - }数据串行/解串行,将设备申请传输的数据转换成比特流
  - } 生成frame或microframe
  - } 处理数据传输的请求
  - } 处理USB总线协议
  - } 进行差错检测和控制
  - } 处理能源管理请求,把总线置为suspended状态以及响应 wakeup事件
  - } 提供root hub功能,让设备可以连接到主机控制器

#### USB请求块



- } 在Linux内核中,USB驱动程序之间通过USB request block—urb来进行异步数据交换。
- }设备和多个端点之间可以使用同样或不同的urb,端点可以处理一个urb队列。使用urb的流程如下:
  - } USB设备驱动创建一个urb
  - } 设置urb,将它关联到某个端点
  - } 设备驱动程序将urb提交给USB core
  - } USB core解析urb关联的设备,并把它发送到适当的USB主控器
  - } 主控器按照urb的内容,驱动总线设备完成传输。当传输完成时,主 控器将告知设备驱动程序。
  - } 发送urb的设备驱动程序或USB core也可以取消urb

## 创建和销毁urb



- } 因为USB core要对urb进行引用计数,所以驱动程序不能静态的创建urb。应该使用下面的调用来动态的获得和释放 urb
  - } struct urb \*usb\_alloc\_urb(int iso\_packets, int mem\_flags);
  - } void usb\_free\_urb(struct urb \*urb);
- } 获得urb后,在使用之前我们还要对它初始化
  - } usb\_fill\_int\_urb
  - } usb\_fill\_bulk\_urb
  - } usb\_fill\_control\_urb
  - } 而等时urb需要手工地来填充各项

## 提交和完成urb



- }初始化好一个urb之后,驱动程序就可以将它提交给USB core
  - } int usb\_submit\_urb(struct urb \*urb, int mem\_flags);
- } 提交过后,驱动程序在complete调用之前就不要再访问urb
- } urb完成时,该urb的complete handler就会被调用。完成分3 种情况
  - } urb成功完成,设备返回正确的应答。这种情况下,urb的status会被置0
  - } 发生了错误, urb的status值将会被置为某个错误代号
  - } urb被取消,有可能是驱动程序或USB core取消了urb,或者是该设备已经从总线上拔出
- } 取消一个urb,可以通过下列调用来实现
  - } int usb\_kill\_urb(struct urb \*urb);
  - } int usb\_unlink\_urb(struct urb \*urb);

## 编写USB设备驱动



- } USB设备驱动程序首先向USB子系统注册自己,然后通过 vendor id和device id来判断硬件是否插入总线
- } 驱动程序需要创建一个usb\_driver结构,该结构包含了下列 项
  - } struct module \*owner
  - } const char \*name
  - } const struct usb\_device\_id \*id\_table
  - } int (\*probe) (struct usb\_interface \*intf, const struct usb\_device\_id \*id)
  - void (\*disconnect) (struct usb\_interface \*intf)
  - } int (\*ioctl) (struct usb\_interface \*intf, unsigned int code, void \*buf)
  - } int (\*suspend) (struct usb\_interface \*intf, u32 state)
  - } int (\*resume) (struct usb\_interface \*intf)

## 编写USB设备驱动



- } USB骨架程序: drivers/usb/usb-skeleton.c
- } USB mass storage :
   drivers/usb/storage/

#### USB设备端驱动



- } S3c2410 Usb device控制器驱动: drivers/usb/gadget/s3c2410\_udc.c
- } Usb gadget 驱动:
  drivers/usb/gadget/file\_storage.c

## 实验思考: usb host主机端驱动部分



- } usb host是怎样检测到我插入了一个优盘的? 她是怎么实现 检测的?
- } usb host怎么知道我插入的优盘是Kingston的?usb host怎么 知道我的优盘大小是4GB的?
- } usb host是怎样对这个优盘进行枚举和初始化的?
- } usb host控制器是通过一个什么结构和usb外设通信的?
- } .....

## 实验思考: usb device设备端驱动部分



- } usb设备端驱动让3个设备同时出现在了windows上(3个盘符),她是怎么做到的?
- } 为什么在windows上向一个盘符拷贝了数据,这个数据就写到了/dev/mtdblock3或者/dev/sda1或者/dev/mmcblk0中. 她是怎么做到的?
- } usb设备端驱动对主机端发起的枚举过程,是怎样一步一步响应,使得主机端最终正确的识别到自己的型号和容量大小的?
- } RBC/CBW/CSW在usb设备端驱动中又是怎么具体来实现的?
- }



## 嵌入式Li nux驱动开发班

- } LINUX字符设备驱动程序开发
- } LINUX块设备驱动程序开发
- } LINUX网络设备驱动程序开发
- } LINUX下FRAMEBUFFER设备驱动程序开发
- } LINUX下SD卡设备驱动程序的开发

## 嵌入式Li nux USB驱动开发高级研修班



- }了解Linux中USB设备驱动的特点及层次结构,了解USB设备的初始化流程,从而进行USB设备驱动的简单开发
- }理解Linux内核USB子系统,掌握USB驱动程序编写技术。经过学习后的学员能够移植或编写USB主机OHCI和设备驱动程序,最后通过具体的USB设备,实现高级的USB驱动程序。





www.farsight.com.cn

# Thanks!