






# Benjamin Franklin

#### **EL RAYO**

- Estudiado desde 1752 (Franklin).
- Entre nubes. (2 a 3 veces más frecuente).
- Entre nube y suelo.
- Base de 2 Km.
- Cima de 15 a 20 Km.
- Lluvia intensa y tormentas eléctricas.

- El rayo es una descarga eléctrica transitoria de alta corriente cuya trayectoria principal se mide en kilómetros.
- Las descargas a suelo se producen en un tipo de nube llamada **CUMULONIMBUS** (Cb).
- Base de 2 Km.
- Cima de 15 a 20 Km.
- Lluvia intensa y tormentas eléctricas.






EL RAYO - ¿Cómo se forma?

- Acumulación de cargas en un sistema de nubes cercano al suelo.
- Las partículas de hielo en la parte superior de las nubes se encuentran cargadas en promedio de manera positiva.
- Las partículas de agua más pesadas en la parte inferior de la nube están cargadas en promedio de manera

### EL RAYO - CLASIFICACIÓN


- La categoría más común es la 1, con una ocurrencia del 95%.
- Inicia con un líder descendente cargado de forma negativa desde la parte baja de la nube y transfiere carga negativa a la tierra.
- La dirección del rayo se puede conocer a partir de la dirección de sus ramas.





# EL RAYO - CLASIFICACIÓN

- La categoría 3 se inicia con un líder descendente; sin embargo está cargado de manera positiva y transfiere carga positiva a la tierra desde estratos superiores de la nube (<5%).</p>
- Las categorías 2 y 4 son muy raras en ocurrencia;
   sin embargo son muy comunes en estructuras
   mayores a 100 m de altura.





# EL RAYO - CLASIFICACIÓN

- Fotografía de la torre de 540 metros de altura de la televisora Ostankino en Moscú.
- La fotografía izquierda muestra a la torre siendo golpeada por un rayo.
- La fotografía de la derecha muestra un rayo ascendente en la misma torre.





#### COMPONENTES

FASES DE DESCARGA

- 1 Ruptura Preliminar.
- 2 Formación del Líder Descendente.
- Formación de Líderes
- 4 Ascendentes.
- <sup>5</sup> Enlace



#### EL RAYO – FASES DE DESCARGA

- Cuando la carga de la nube es suficientemente fuerte, se presenta la Ruptura Preliminar.
- Es una descarga electrostática interna que genera ruptura dieléctrica.
- El resultado es la formación de una guía llamada Líder Escalonado o Líder Descendente.
- Un líder es un canal de plasma; es decir gas con partículas cargadas (iones libres).





#### EL RAYO – FASES DE DESCARGA

- Cuando el líder se acerca a unas decenas o cientos de metros se produce el proceso de enlace.
- El campo eléctrico en objetos puntiagudos o irregularidades del terreno supera el valor de ruptura dieléctrica del aire, generando uno o varios Líderes Ascendentes.





#### EL RAYO – FASES DE DESCARGA

- Uno de estos líderes hace contacto con el líder escalonado unas decenas de metros arriba de la tierra, Enlace.
- Se produce la Descarga de Retorno, el rayo se propaga a través del camino dejado por los lideres.





#### Problemática

#### DESCAR GAS

- 1 Directas.
  Fuego, Destrucción.
- 2 En líneas de Transmisión.
  Impulsos eléctricos en ambas direcciones, por inducción o descarga directa.
- 3 Pulso Electromagnético.
  Inducido en conductores por el campo generado por el rayo.
- 4 Corrientes en el Suelo.
  Redistribución de cargas en el suelo. Gradientes de Potencial. Arqueo e Incendios.




### PROTECCIÓN - SISTEMA EXTERNO

Jaula de Faraday



Cebado




Metodo de Ángulo de Protección.



Transferencia de



Hilo de guarda




Tecnología Total






- Protocolo aprobado mundialmente para la protección contra los rayos.
- Su diseño lleva varios pasos (valoración de riesgo).
- Se basa en la distancia que un rayo puede tener para captar un líder ascendente.






- Se repite el dibujo de forma tridimensional a lo largo y ancho de toda la estructura a proteger.
- La esfera NUNCA debe de tocar ninguna parte de la estructura a proteger.
- SIEMPRE debe de tocar las puntas.






- El radio de la esfera nos indicará la cantidad de puntas a colocar.
- Entre más pequeño es el radio, más puntas hay que colocar.



6 puntas NO son suficientes



9 puntas son las que se requieren

SISTEMA PIEZOELECTRICO DE CEBADO
WWW.TOTALGROUND.COM




Si el radio es mayor, se utilizan menos puntas.




5 puntas son las que se requieren



El radio de la esfera, esta determinado por normativas y van desde el nivel "I" al nivel "IV".



Nivel I




Nivel IV

Nivel de protección	Radio de la esfera rodante r <sub>s</sub> y su correspodiente valor de corriente de rayo <b>i</b>		
	rs (m)	i (kA)	
1	20	3	
Ш	30	6	
III	45	45 10	
IV	60	16	




Una punta de cebado para la protección contra descargas atmosféricas basada

en un sistema piezoeléctrico para su funcionamiento.











 El aire pasa por el interior de la terminal transportando los iones alrededor de la punta, promulgando la ionización y efecto corona.



- Al ionizar el aire podemos obtener un ΔL.
- $\blacksquare$   $\Delta L$  es una ventaja que tenemos, un crecimiento en la esfera rodante.
- Distintos modelos para tener diferentes ΔL.



Modelo	TGPE 6	TGPE 9	TGPE 12	TGPE 15
Delta L (m)	15	30	45	60
Delta T (μs)	15	30	45	60
Material	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable




Se deben de poner menos puntas, menos bajadas y menos sistemas de tierra.





- Medidas generales del edificio o estructura, largo, ancho, alto y todas las demás medidas que tenga.
- Cuál es la función que desempeña la estructura (nivel de protección).
- Ubicación geográfica de la estructura.
- Tipo de techo.
- Altura de las estructuras que lo rodean.






#### NORMATIVIDAD - Normas | Estándares |

#### **Nacionales:**

NMX-J-549-ANCE-2005, Sistema de Protección vs Tormentas Eléctricas Especificaciones, Materiales y Métodos de Medición.





#### Internacionales:

UNE 21186:2011 Protección contra el rayo: Pararrayos con dispositivo de cebado.

Norma española, actualmente la que regula y dictamina de manera actualizada la información de las puntas de cebado. Contempla la protección de espacios abiertos.

\* NMX es Recomendación.



#### BENEFICIOS

#### Sistema piezoeléctrico vs Sistema Tradicional

#### Sistema Piezoeléctrico

- Menor cantidad de puntas para proteger la misma área.
- Menor cantidad de cable y sistemas de tierra.
- Menor material valioso expuesto.
- Menor cantidad de puntos de posible falla.
- Tecnología que hace algo por atraer el rayo.
- Permite la **protección** de áreas abiertas
- Distintos modelos para **cumplir** las necesidades del mercado.
- **Fácil** instalación.
- 5 años de garantía.

#### Sistema tradicional

- Se requiere hacer una jaula con puntas, es decir, muchas puntas para una estructura.
- Todas las puntas y todos los sistemas de tierra se deben de unir entre si, lo cual conlleva a cantidades grandes de cable.
- Mucho material valioso expuesto.
- Muchos puntos de posibles fallas.
- No contempla la protección de áreas abiertas.
- Instalación a gran escala.
- Sin garantía.



