DJI Onboard API Windows QT Sample

说明文档

版本	时间	描述
V1.0.0	2015-05	创建

文档介绍基于 Windows 的 QT 环境下 DJI Onboard API C++例程,编译例程后,通过界面上的按钮进行飞机的基本控制,如起飞、降落、返航等。

开发环境介绍

平台: Windows 7 64 位系统 开发环境: Qt Creator 3.3.1 QT 版本: Qt 5.4.1 MinGW 32bit

例程目录结构

例程 DJI_Onboard_API_Windows_QT_Sample

目录	说明	
src	源代码目录	
output	编译源代码后生成的目录	
doc	例程文档	
exe	可独立运行的 exe 文件,已包含所需的依赖文件	

主要功能函数

▶ 串口配置

int Pro_Hw_Setup(QString port_name, int baudrate)

函数功能:配置并打开 Windows 下串口。

函数参数: port_name 串口设备端口号, baudrate 串口波特率。

函数返回值: 1成功; 0失败。

▶ 初始化函数

int DJI_Pro_Test_Setup(void)

函数功能:初始化函数。

函数参数: 无。

函数返回值:返回0标准成功;-1表示失败。

➤ API 激活函数

void DJI_Onboard_API_Activation(void)

函数功能:激活 API。

函数参数:无。 函数返回值:无。

▶ 获取或释放飞机控制权

void DJI_Onboard_API_Control(unsigned char data)

函数功能:激活 API 后,获取或释放控制权函数参数:1请求获取控制权;0释放控制权

函数返回值:无。

▶ 请求飞机起飞

void DJI_Onboard_API_Takeoff(void)

函数功能:请求飞机起飞。

函数参数:无。函数返回值:无。

▶ 请求飞机降落

void DJI_Onboard_ API_Landing(void)

函数功能:请求飞机降落。

函数参数:无。 函数返回值:无。

▶ 请求飞机返航


void DJI_ API_Request_Gohome(void)

函数功能:请求返航并降落到 Home 点。

函数参数:无。函数返回值:无。

例程配置

打开程序包 src 目录下的 *DJI_Onboard_API_Windows_QT_Sample.pro* 的 QT 项目文件。第一次打开会出现如下配置界面:



选择构建套件后点击 Configure Project 按钮。

例程编译

在 QT Creator 下编译例程,以下示例是在 Qt Creator 3.3.1 环境下运行的。 点击 QT 主界面左下角锤子图标启动编译。



编译成功后,会出现如下界面。

程序运行

编译后在点击左下角绿色三角形按钮运行程序。



程序功能

程序运行成功后会界面如下:



▶ 串口设置

Serial Port 是串口设置区,可以选择串口端口和波特率。 开发者需要注意保证程序包的波特率配置和飞机的波特率一致。 点击 Refresh 按钮,可在命令行串口看到相关串口信息。

Name : "COM3"

Description : "DJI USB Virtual COM"


Manufacturer: "dji-innovations inc."

Name : "COM4"

Description : "Silicon Labs CP210x USB to UART Bridge"

Manufacturer: "Silicon Laboratories"

选择好串口和波特率后,点击 Open 按钮,如果 Open 按钮上的图标[™],变成图标[™],表示串口打开成功,同时下方的状态栏会串口收到的字节数。



相关串口信息也可从命令行界面观察到:

Name : "COM3"

Description : "DJI USB Virtual COM"

Manufacturer: "dji-innovations inc."

Name : "COM4"

Description : "Silicon Labs CP210x USB to UART Bridge"


Manufacturer: "Silicon Laboratories"

OPEN SUCCESS

▶ 填写开发者信息

开发者需要根据在 DJI 网站注册获得的 APP id,API level 以及密钥 Key 填入 User Setting 区域的对应控件中。 然后点击 Commands 区域的 Activation 按钮,若激活成功,则会弹出

对话框。



相关信息也可从命令行界面观察到:

[ACTIVATION] Activation result: ACTIVATION_SUCCESS
[ACTIVATION] set key DJI-DEMO AES256 KEY-lala-haha-MA

▶ 开启第三方控制

点击 Obtain Control, 开启第三方控制, 若开启成功, 命令行界面会显示如下信息:

Pro_Link_Recv_Hook:Recv Session 1 ACK call sdk_ack_nav_open_close_callback Recv ACK,sequence_number=5,session_id=1,data_len=2

▶ 测试相应命令

点击 Takeoff 按钮,请求飞机起飞。

点击 Landing 按钮,请求飞机降落。

点击 Go Home 按钮,请求飞机返回 Home 点。

点击 Simple Task 按钮,飞机会完成一系列的简单命令,例如起飞,pitch、roll、yaw 控制和降落控制。为了飞行安全,开发者使用这个功能做真实飞行时,要确保飞机处在一个空阔的区域。