# <sub>拨码开关</sub> **A7PS/A7PH**


相关信息 商品选择 634 共通注意事项 641 技术指南 709 用语说明 780

开关 液位设备

# 防尘型、易观察的大型文字、 易安装的推进式

• 易操作的推进式设定、 大型且易于观察的数字显示。

• 显示部装有密封板的窗板,以防止灰尘进入。



微动开关

液位设备

限位开关

按钮开关

拨码/拨动开关/ 轻触式开关/ 船型开关

> 数字显示 单元

技术指南

## 种类

## 开关本体(1开关单元)

11										
型号	A7	PS	А7РН							
分类 (注1)	螺钉紧固安装 (表面安装)		单触式安装 (表面安装) 日日 日日 日日 日日							
端子的种类	焊接端子	- 型 * 1	焊接端子型 *1							
外壳的颜色	浅绿	黑	浅绿	黑						
输出代码编号	型	号	型号							
03(10进制)	A7PS-203	A7PS-203-1	A7PH-203	A7PH-203-1						
06(2位10进制)	A7PS-206	A7PS-206-1	A7PH-206	A7PH-206-1						
07(2位10进制中继端子型) *2	A7PS-207	A7PS-207-1	A7PH-207	A7PH-207-1						
19(10进制中继端子型)	A7PS-219	A7PS-219-1	A7PH-219	A7PH-219-1						
54(2位16进制)	A7PS-254	A7PS-254-1	A7PH-254	A7PH-254-1						
55(2位16进制中继端子型) *3	A7PS-255	A7PS-255-1								

- 注1. 分类的图中,将开关单元的4单元和另售的安装板进行组合后形成4部分。
- 注2. 上述型号为1开关单元的型号。
- 注3. 也有带制动器的型号。 各型号中的 " 203 "、" 206 "、" 207 "、" 219 "、" 254 "、" 255 " 的后面加 " -S " 的 中,指定制动器范围。 例如,范围为0~6时为 " -S06 "。[例:A7BS-206-S06-1]
- 注4. 也有刻度盘的「+」「-」显示。请在各型号中的 "206"后面加 "-PM"。[例:A7PS-206-PM、A7PS-206-PM-1]
- \*1. 也有印刷基板用端子。
- \*2. 也有二极管型的。请在型号后面加「-D」。 [例:A7PS-207-D、A7PS-207-D-1]

## 选装件(另售)

使用开关单元时,请使用安装板、备用单元、接插件等附件。

附件	附件		浅绿	黑				
安装板	安装板(1对)		A7P-M*	A7P-M-1 *				
备用单	元		A7P-P * *	A7P-P*-1*				
	사무+☆+山 フェ		NRT-C					
	接插 焊接端子型 件 印刷基板端子型		NRT-CN					
' '			NRT-CP					

- 注. 备用单元的型号中的 \* 内填入记号A~U。(请参见右面的备用单元的说明表)关于备用单元的交货期信息及价格,请参见无刻印的机型(记号A)。 其他带刻印的机型均为订单生产机型。
- \*最小订购单位为10个。

#### 安装板

用于开关单元的两端,将各单元固定在面板上,左右为一对。 备用单元

- · 为确保各开关单元的中间区分、预备空间, 其外形、厚度应与开 关单元相同。
- ·还备有在需要时间和长度单位时可以刻上一些文字、记号的备用单元。(参照下表)请另行咨询。

记号	Α	В	С	D	Е	F	G	Н	J	
刻印	无显示	SEC	MIN	Н	g	kg	mm	cm	m	
记号	K	L	М	N	Р	Q	R	S	Т	U
刻印		PCS	年	月	日	× 10 SEC	时	分	0	

# 额定值/性能

项目	型号	A7PS	A7PH						
开关负载容量(阻性负载)		AC50V/DC5 ~ 28V 1mA ~ 0.1A	AC125V/DC5 ~ 28V 10μA ~ 0.15A						
最大连续证	通电电流	1A以下	3A以下						
接触电阻		300mΩ以下							
<b>络妈</b> 由 四	同极端子间	10MΩ以上(DC500V兆欧表)	100MΩ以上(DC500V兆欧表)						
绝缘电阻	各端子和接地间	1,000MΩ以上(DC500V兆欧表)	1,000MΩ以上(DC500V兆欧表)						
ませ 口	同极端子间	AC600V 50/60Hz 1min							
耐电压 各端子和接地间		AC1,000V 50/60Hz 1min							
耐振动		双振幅1.5mm 10~55Hz 2h以上							
耐冲击		490m/s <sup>2</sup> 以上							
耐久性	机械	10万步以上	200万步以上						
则人往	电气	5万步以上	100万步以上						
使用环境温度		-10 ~ +65							
使用环境流	显度	45 ~ 85%RH							
操作力		6.37N以下							

开关/ 液位设备

液位设备

微动开关

限位开关

(单位:mm) 按钮开关

(单位:mm)

拨码/拨动开关/ 轻触式开关/ 船型开关

数字显示

单元

技术指南


外形尺寸


开关本体

A7PS-2 (-1)A7PH-2 (-1)

焊接端子








\* 输出代码编号03、06、54时为43、 输出代码编号07、19、55时为55

面板加工推荐尺寸




单	元数	尺寸A	尺寸B
(	n)	(n × 10+12)	$(n \times 10+9)$
	1	22	19
	2	32	29
	3	42	39
	4	52	49
	5	62	59
	6	72	69
	7	82	79
	8	92	89
	9	102	99
	10	112	109
È1 ⊢	述的尺寸	句令两侧的安装	板 伯加卜祭


- 注1. 单元时,每个增加10mm。
- 未指定的尺寸公差为±0.4mm。多个连接时 的公差为±(单元数×0.4)mm。


## 选装件(另售)


安装板(1对)

A7P-M(-1) 单触式面板安装用










## 备用单元

A7P-P\*(-1) 单触式安装用




型号中的\*内填入记号A~U。(详情请参见上页的备用单元说明表)。

注. 上述各机型的外形尺寸图中,未指定部分的尺寸公差为±0.4 mm。


接插件(由于可以用单触式安装在开关单元上,因此,在接线后,易于进行维护、检查工作)。

NRT-C 焊接端子


48 42±0.15 34 30.2±0.1 7.8.0.1 → 30.2±0.1



关于接插件的插入 将接插件 "UP"箭头朝上插入。 NRT-CN 焊接端子



NRT-CP 印刷基板用端子



注. 上述各机型的外形尺寸图中,未指定部分的尺寸公差为±0.4 mm。





技术指南

开关/ 液位设备

液位设备

微动开关

限位开关

按钮开关

船型开关

数字显示 单元

拨码/拨动开关/ 轻触式开关/


# 输出代码的种类/端子的详情

- ·输出代码编号06、07均为2位10进制代码,而07是中继端子型。
- 另外,输出代码编号54、 55均为2位16 进制代码,而55是中继端子型。
- · 输出代码表的意义

例如,输出代码编号为06、刻度盘显示「3」时,开关本体的共通端子C导通到端子编号1和2。

另外,插入接插件时,开关本体的共通端子C变为接插件的端子编号3,开关本体的端子编号1和2则变为接插件的端子编号5和7。

输出代码 编号	端子的详情		输出代码													
	9 8 7 7 8 9 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7		输出代码	本体/ 接插件	COM的 端子编号			和	COM	1连接	的峁	岩子编	号			
	<u> </u>			本体	C	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
03	30		03、19	接插件	6	1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	
				(	)											
	/ <del>- 3  -</del> 2.5			I												
	22-\$1.1孔 3				2											
	44-φ1.1₹L				3											
			刻度盘	4												
	7P=2.54 12.7															
19	G 30 12.7															
.0				8												
	8.5 3 2.5			Ç	)											
	4.5	;	注. 表示内部电路为ON(和COM端子连接)的状态。													
	中继端子型					•				,						
	8 4 P=5.08		输出代码 本体/ COM的 和COM连接的 端子编号 3 端子编号 3 端子用COM										中继			
	30			本体	С	1	2	4	8							
06	c c		06	接插件	3	ı	7	9	1.1							
	<i> </i>		07	接插件	1.3*	5	7 9		11							
	2.5			(	)											
	10-φ1.1孔			1						ļ						
					2					1						
	**************************************			3						ŀ						
07	30		刻度盘 4 5							l						
	23-\phi1.17L 8.5 3 -2.5			6 7 8 9						注	È.	表示内部电路 为ON(和COM端 子连接)的状态。				
										ł						
										İ						
	4.5									Ì						
	中继端子									-						



开关/ 液位设备

液位设备

微动开关

限位开关

按钮开关


拨码/拨动开关/ 轻触式开关/ 船型开关

数字显示 单元

技术指南

# 订购指南

订购时,请分别如下指定型号和数量。



A7P-M(安装板) 1组
A7PS-203(开关单元)1个
A7PS-206(开关单元)1个
A7P-PA(备用单元)1个
A7PS-207(开关单元)1个
A7PS-219(开关单元)1个
注. 标准品为零散出厂。关于成套出厂,请向我公司销售人员咨询。
NRT-C(接插件) 4个

# 请正确使用

请参见641页的共通注意事项。

## 使用注意事项

#### 关于使用

- ·由于成形品使用了聚缩醛树脂、 ABS 树脂, 因此,擦拭其污垢时,请使用酒精,切勿使用稀释剂等。
- · A7P并非防滴型设计,而是防尘型设计,因此,请勿在会接触到水、油的地方使用。
- ·请小心不要让焊接用的助焊剂和酒精进入开关内部。
- ·请勿同时按下设定按钮的+-。