


# 如何用matlab画bode图——自动控制原理基础补充(一)




画bode图有两种方法,我采用的方法是通过模型生成,也就是通过simulink模型搭建传递函数,在通过matlab自带的工具箱生成bode图。

步骤一:<mark>搭建模型</mark>。根据所需要的系统搭建传函模型,我认为这种方法是最为直接和方便的,每个环节的传递函数一目了然。



步骤二: 打开bode图工具箱。运行一下模型,然后打开如下选项卡。并将信号源选为 Root Level Inputs and Output。也就是调用的数据按照输入输出来。



ESTIMATION PLOTS AND RESULTS B

Ilysis I/Os: Root Level Inports and Outports 


Ing Point: PREDEFINED I/O CONFIGURATIONS PREDEFINED I/O CONFIGURATIONS

Ing Point: PREDEFINED I/O CONFIGURATIONS POST PREDEFINED I/O CONFIGURATIONS

Ing Point: PREDEFINED I/O CONFIGURATIONS POST PREDEFINED I/O CONFIGURATION POST POST PREDEFINED POST PREDEFINED POST PREDEFINED POST POST PREDEFIN

步骤三:选择bode图。可以看到这里不仅可以选阶跃反应、伯德图、奈奎斯特图等。可以看到我的生成结果为一阶惯性环节 1/0.1s+1的伯德图,截止频率为10rad/s,滞后90°。





## 整理不易,希望大家帮忙点个赞呀~谢谢啦~^\_^

### 参数整定以及自动控制原理系列文章:

永磁同步电机矢量控制到无速度传感器控制学习教程 (PMSM) (一)

如何用matlab画bode图——自动控制原理基础补充(一)

一阶惯性环节的性能分析——自动控制原理基础补充(二)

二阶系统的性能分析(开环相幅和阶跃响应)——自动控制原理基础补充(三)

转速环PI参数整定详解(一)——电机传递函数的来源

转速环PI参数整定详解(二)——转速环各个环节传递函数的来源

转速环PI参数整定详解(三)——转速环开环传函特性及其整定策略



绘制bode图\_利用MATLAB绘制Bode图31\_四犬夕的博客

10-11

绘制bode图\_利用MATLAB绘制Bode图31今天,为大家介绍两种非常简单的MATLAB绘制Bode的方法,当然,

Matlab中用Simulink快速画Bode图及.m 文件画Bode图\_qq...

10-11

对于Bode图中的数据,显然就在左边"Linear Analysis Workspace"中的"linsys1"和"linsys2"中,想提取出来再用

Matlab绘制多函数Bode图

Aobo hey的博客 @ 1297

函数bode用于绘制伯德图 函数logspace用于生成对数刻度的频率点向量,供Bode使用 grid on打印坐标线

频率响应分析--伯德图(matlab中bode函数的使用) 最新发布

alier\_chen的博客 @ 5550

1 伯德图是什么 伯德图 bode根据系统动力学原理能画出频率响应(幅度响应(dB)和相位响应(deg:度

matlab画BODE图GUI设计\_樱桃木的博客

11-16

之前本科毕业设计是系统辨识与<mark>控制,用matlab</mark>设计了一个绘制系统BODE图的gui,在这里以作记录。 处理数

matlab绘制bode图2

风记忆的博客 @ 2万+

Bode图由对数幅频特性和对数相频特性两张图构成,轴采用对数分度,而幅值为对数增益即分贝,相位为

matlab画三维伯德图, bode图

ag 36697422的博客 @ 2122

做了一个简单的小例子,有什么疑惑可以留言。 clc clear close all %% 初始化 R\_Sta=1; %R的起始,结束

Matlab/simulink中绘制bode图 热门推荐

电力电子小栈 ① 4万+

Matlab/simulink中绘制bode图 1、在matlab中直接调用ff,margin,bode函数 2、在simulink中利用LTI观

Matlab2020a使用Simulink绘制bode图

Stark @ 1995

使用Simulink绘制bode图 软件 软件版本: Matlab2020a Simulink部分 打开 Simulink 创建一个新的模型(Cr

Matlab 绘制 Bode图 和 求相角裕度,幅值裕度,剪切频率和穿越频率 qq\_43690756的博客 ◎ 8581 先讲一下怎么画bode图,几个参数的求解放在后面。一、拿一个比较常见的形式举例子%∏里放s降幂排列

利用matlab/simulink绘制bode图,以及用origin绘制反正切函数

风记忆的博客 @ 3868

首先这是一个滤波电路 下边是一组低通滤波器的具体参数 然后指导滤波电路截止频率公式为 然后利用matl

matlab伯德图绘制\_Bode Plots (伯德图)

weixin\_39643679的博客 @ 3777

Bode Plots(伯德图)关于伯德图的一点回顾所谓的频响特性(伯德图)指的是:系统在正弦信号的激励下稳态响

MATLAB绘制伯德图

01-25

利用MATLAB 绘制传递函数的伯德图

十:使用MATLAB传递函数的绘制伯德图

云龙的博客 ① 2万+

使用MATLAB传递函数的绘制伯德图

bode函数\_利用MATLAB绘制Bode图31

weixin 39820437的博客 **①** 1373

今天,为大家介绍两种非常简单的MATLAB绘制Bode的方法,当然,只是打算将其作为一个系列的开始,

matlab画伯德图(带谐振点和-3dB带宽)

画伯德图可以用simulink或者matlab自带的bode函数: P=bodeoptions; P.Grid='on'; P.XLim={[1e-2,100]};%

利用MATLAB编程或者Simulink工具来绘制伯德图和奈奎斯特图

慕羽★的博客 ◎ 1万+

本文主要介绍如何利用MATLAB编程或者Simulink工具绘制伯德图和奈奎斯特图 一、用程序绘制伯德

伯德图 matlab, Matlab/Simulink中bode图的画法

在<mark>Matlab</mark>中,大多时候,我们都是用M语言,输入系统的传递函数后,<mark>用bode</mark>函数绘制bode<mark>图</mark>对系统进行

matlab bode图解题kg,转: Matlab中Bode图的绘制技巧

weixin 31106267的博客 @ 250

我们经常会遇到使<mark>用Matlab画</mark>伯德图的情况,可能我们我们都知道bode这个函数是用来画bode图的,这个

matlab开环bode图,[转载]Matlab/Simulink中bode图的画法

在**Matlab**中,大多时候,我们都是**用**M语言,输入系统的传递函数后,**用bode**函数绘制**bode**图对系统进行

matlab求系统根轨迹代码\_怎么学习经典<mark>控制</mark>(结合MATLAB)

weixin\_39727402的博客 @ 230

经典<mark>控制</mark>可以说是<mark>控制</mark>学科的入门级教程了,虽说实际工程中经典<mark>控制</mark>对应的单输入单输出系统并不多,但

©2021 CSDN 皮肤主题: 大白 设计师:CSDN官方博客 返回首页

关于我们 招贤纳士 广告服务 开发助手 ☎400-660-0108 ☑ kefu@csdn.net ☑ 在线客服 工作时间 8:30-22:00 公安备案号11010502030143 京ICP备19004658号 京网文 (2020) 1039-165号 经营性网站备案信息 北京互联网违法和不良信息举报中心 网络110报警服务 中国互联网举报中心 家长监护 Chrome商店下载 ©1999-2021北京创新乐知网络技术有限公司 版权与免责声明 版权申诉 出版物许可证 营业机照





## 搜博主文章

Q

#### 热门文章

永磁同步电机矢量控制(三)——电流 环转速环 PI 参数整定 ⑤ 83868

永磁同步电机矢量控制(四)——simulink仿真搭建 ③ 82296

永磁同步电机矢量控制 (一) ——数学模型 ◎ 77375

永磁同步电机矢量控制(二)——控制 原理与坐标变换推导 ⑩ 75135

永磁同步电机矢量控制(六)——MTPA 最大转矩电流比控制 ① 63458

#### 分类专栏

matlab学习 6篇

自动控制原理 2篇

无刷直流电机 9篇

**c** stm32 5篇

福利

学习 2篇

#### 最新评论

永磁同步电机矢量控制(四)——sim... sunshine649: 博主你好,最近在学习电机方面的知识,能否分享一下模型, $\P$ ...

转速环PI参数整定详解(三)——转...

HTxinghai: 博主数字pi算法也可以用你这个的模型吗?

永磁同步电机矢量控制(三)——电... ct825575326: 麻烦博主发一下模型,感 激不尽! 825575326@qq.com

转速环PI参数整定详解(二)——转...

HTxinghai: 单转速环的只需要把电流环的传递函数去掉就行了吗?

永磁同步电机矢量控制(一)——数... ZZZ971254170: 求大佬分享971254170 @qq.com

## 您愿意向朋友推荐"博客详情页"吗?









强烈不推荐 不推荐 一般般 推荐 强烈推荐

### 最新文章

DSP28335学习——中断向量表的初始化

DSP28335学习——系统初始化

巴特沃斯滤波器原理及其仿真设计

2021年 36篇 2020年 40篇

2019年 59篇

#### 目录

步骤一: 搭建模型。根据所需要的系...

步骤二:打开bode图工具箱。运行一...

步骤三:选择bode图。可以看到这里...

整理不易,希望大家帮忙点个赞呀~谢...

参数整定以及自动控制原理系列文章: