## Arduino 习题----基础检测习题

创建时间: 作者:	Arduino课程 2017/9/14 23:15 王景夏 第一期 https://wenku.baidu.com/view/b9		2017/9/15 0:20 551811a68719.html
握程度,让您注:学习是开忆。 arduino硬件	了解自己的学习程度。 源,并不是闭卷,你在做题中可以	查阅任何资料	这套习题可以测试你对arduino的掌 4,并且可以查看参考答案,加深记
	单片机两个最基本的功能就是输出 是捕捉外部的电平高低信号。	出和输入。输出	出的是高低电平和ma(毫安)级别
(2) arduin	o引脚常用的第二功能列举三个		·
像串口	SPI, i2c. 中断。 , spi,i2c 是行业制定的标准通讯方 和其他芯片通讯。spi i2和其他功能		·和其他设备进行通讯。串口最长用
答案: 高、6 5V供电,所以		是0V.(注,这	和地。比如arduino nuo 的电源是 个划分其实也不是很精确,在实际 在2V到0V之间称之为底)。
arduino 软件 (4)arduino	理解。 o 编程的两个框架函数		<u>.</u> .
数里面可以做	一些预处理,比如定义变量参数, 、, 让程各个功能有条不絮的执行代	比如打开某一	etup 是一开始执行一次,在这个函 -功能(串口)。loop()函数是程 B面写的,所以编程技巧都是用在这
(5)设置数	字I/O模式的函数		
答案:pinMo	ode(pin,mode);		
pinMode的函	函数原型:		
void pinMo	ode(uint8_t pin, uint8_t mode	e) {	

```
uint8_t bit = digitalPinToBitMask(pin);
           uint8_t port = digitalPinToPort(pin);
           volatile uint8_t *reg;
           if (port == NOT_A_PIN)
                return;
           reg = portModeRegister(port);
           if (mode == INPUT)
                  uint8_t oldSREG = SREG;
                  cli();
                  *reg &= ~bit;
                  SREG = oldSREG;
           }
          else
            {
                uint8_t oldSREG = SREG;
                cli();
                *reg |= bit;
                SREG = oldSREG;
      }
}
```

是不是看不懂?!看不懂就对了,arduino的能流行的因素就在于它对控制器MCU的底层做了很好的封装,让你不用关心这些底层零碎的知识,而把精力放在应用和创意上面。

(6) 根据下面的函数名写出相应的功能:

```
digitalWrite(pin,value)
int digitalRead(pin)
analogWrite(pin, value)
int analogRead(pin)
unsigned long pulseIn(pin, value)
shiftOut(dataPin, clockPin, bitOrder, value)
```

串口:写一个读取串口数据的程序,并且把读取到的数据返通过串口返回回去。