





RISC-V编译工具链GCC介绍

软件所智能软件中心PLCT实验室郑志文实习生

目录

- 01 RISC-V仓库简介
- 02 GCC的参数讲解



中国科学院软件研究所 Institute of Software Chinese Academy of Sciences







RISC-V仓库

仓库连接: https://github.com/riscv/riscv-gnu-toolchain

riscv-gnu-toolchain 是支持RISC-V的GNU工具链,包含了以下内容。

riscv-gcc GCC 编译器。
riscv-binutils-gdb 二进制工具(链接器,汇编器等)、GDB调试工具等。
riscv-glibc GNU C标准库实现。
riscv-llvm 是一个基于LLVM编译器的框架。
riscv-openocd 是一个基于OpenOCD的RISC-V调试器(Debugger)软件。
riscv-opcodes 是一个RISC-V操作码信息转换脚本。
riscv-tests 是一组RISC-V指令集测试用例。
riscv-qemu 是一个支持RISC-V的QEMU模拟器。





关于RISCV-GCC

RISC-V GCC工具链种类

RISC-V GCC工具链与普通的GCC工具链基本相同,用户可以遵照开源的riscv-gnu-toolchain项目的说明自行生成全套的GCC工具链。





关于RISCV-GCC

RISC-V GCC工具链种类

以"riscv64-unknown-linux-gnu-"为前缀的版本

前缀表示该版本的工具链是64位架构的Linux版本工具链。注意:此Linux不是指当前版本工具链一定要运行在Linux操作系统的电脑上,此Linux是指该GCC工具链会使用Linux的Glibc作为C运行库,

同理,"riscv32-unknown-linux-gnu-"前缀的版本则是32位架构。





关于RISCV-GCC

RISC-V GCC工具链种类

以"riscv64-unknown-elf-"为前缀的版本

表示该版本为非Linux(Non-linux)版本的工具链。此Non-Linux不是指当前版本工具链一定不能运行在Linux操作系统的电脑上,此Non-Linux是指该GCC工具链会使用newlib作为C运行库。

同理,"riscv32-unknown-elf-"前缀的版本则是32位架构。





关于RISCV-GCC

RISC-V GCC工具链种类

以"riscv-none-embed-"为前缀的版本

为前缀的版本,则表示是最新为<u>裸机(bare-metal)嵌入式系统</u>而生成的交叉编译工具链,所谓裸机(bare-metal)是嵌入式领域的一个常见形态,表示不运行操作系统的系统。该版本使用新版本的newlib作为C运行库,并且支持newlib-nano,能够为嵌入式系统生成更加优化的代码体积(Code Size)。





关于RISCV-GCC

RISC-V GCC工具链的(-march=)和(-mabi=)选项

由于RISC-V的指令集是模块化的指令集,因此在为目标RISC-V平台进行交叉编译之时,需要通过选项指定目标RISC-V平台所支持的模块化指令集组合(之前失败的原因之一就是没有设定好指定的指令集组合,而是按照默认选项进行编译)





关于RISCV-GCC

(-march=) 选项

rv32i[m][a][f[d]][c]

rv32g[c]

rv64i[m][a][f[d]][c]

rv64g[c]

在上述选项中rv32表示目标平台是32位架构,rv64表示目标平台是64位架构,其他 i/m/a/f/d/c/g分别代表了RISC-V模块化指令子集的字母简称





关于RISCV-GCC

(-mabi=) 选项

RISC-V定义了两种整数的ABI调用规则和三种浮点ABI调用规则,通过选项(-abi=)指明,有效的选项值如下:

ilp32, ilp32f, ilp32d

lp64, lp64f, lp64d

是32位架构

前缀lp64表示目标平台 是64位架构

前缀ilp32表示目标平台





关于RISCV-GCC

(-mabi=) 选项

C type	Description	Bytes in RV32	Bytes in RV64
char	Character value/byte	1	1
short	Short integer	2	2
int	Integer	4	4
long	Long integer	4	8
long long	Long long integer	8	8
void*	Pointer	4	8
float	Single-precision float	4	4
double	Double-precision float	8	8
long double	Extended-precision float	16	6

图片来源:http://www.elecfans.com/d/694957.html





关于RISCV-GCC

(-mabi=) 选项

无后缀、后缀f、后缀d

无后缀:在此架构下,如果使用了浮点类型的操作,直接使用RISC-V浮点指 令进行支持。

> **但是当浮点数作**为函数参数进行传递之时,无论单精度浮点数还是 **双精度浮点数均需要通**过存储器中的堆栈进行传递。

f: 表示目标平台支持硬件单精度浮点指令。

d: 表示目标平台支持硬件双精度浮点指令。





关于RISCV-GCC

同样一个程序采用不同编译参数编译出来的结果也不一样

```
double dmul(double a, double b) {
    return b * a;
}
```

-march=rv64imafdc mabi=lp64d

-march=rv32imac mabi=ilp32

```
dmul:
fmul.d fa0,fa0,fa1
ret
```

```
dmul:
          a4,a2
  mν
          a5,a3
  mν
  add
          sp, sp, -16
          a2,a0
          a3,a1
          a0,a4
          a1,a5
  mν
          ra,12(sp)
  SW
          __muldf3
  call
  1w
          ra,12(sp)
  add
          sp,sp,16
  jr
          ra
```





关于RISCV-GCC

(-mcmodel=) 选项

目前RISC-V GCC工具链认为,在实际的情形中,一个程序的大小一般不会超过4GB的大小,因此在程序内部的寻址空间不能超过4GB的空间。而在64位的架构中,地址空间的大小远远的大于4GB的空间,因此针对RV64架构而言,RISC-V GCC工具链定义了(-mcmodel=)选项用于指定寻址范围的模式。





关于RISCV-GCC

(-mcmodel=) 选项

(-mcmodel==medlow)

选项用于指示该程序的寻址范围固定只能在-2GB至+2GB的空间内。

(-mcmodel==medlow)

选项用于指示该程序的寻址范围可以在任意的一个4G空间内。





关于RISCV-GCC

(-mcmodel=) 选项

(-mcmodel==medlow)

选项用于指示该程序的寻址范围固定只能在-2GB至+2GB的空间内。

(-mcmodel==medlow)

选项用于指示该程序的寻址范围可以在任意的一个4G空间内。





关于RISCV-GCC

参数API文档 http://gcc.gnu.org/onlinedocs/gcc/RISC-V-Options.html



Specify integer and floating-point calling convention. *ABI-string* contains two parts: the size of integer types and the registers used for floating-point types. For example '-march=rv64ifd -mabi=lp64d' means that 'long' and pointers are 64-bit (implicitly defining 'int' to be 32-bit), and that floating-point values up to 64 bits wide are passed in F registers. Contrast this with '-march=rv64ifd -mabi=lp64f', which still allows the compiler to generate code that uses the F and D extensions but only allows floating-point values up to 32 bits long to be passed in registers; or '-march=rv64ifd -mabi=lp64f', in which no floating-point arguments will be passed in registers.

The default for this argument is system dependent, users who want a specific calling convention should specify one explicitly. The valid calling conventions are: 'ilp32', 'ilp32t', 'ilp3

```
-mfdiv
-mno-fdiv
```

Do or don't use hardware floating-point divide and square root instructions. This requires the F or D extensions for floating-point registers. The default is to use them if the specified architecture has these instructions.

谢谢

欢迎交流合作 2020/02/26