





FTP	10.69.35.194
登录名,密码	dljc
实验报告提交截止时间	十六周周五晚12: 00
实验报告提交要求	统一转换成 <i>PDF</i> 格式,以学号命名 并上传到 <i>FTP</i> 对应的目录
成绩组成	课前预习,实验过程,课后报告

缺勤一次,扣除本课成绩,并要补上本课实验实验过程随堂考核,按点给分





- 1. 严格遵守操作规范,注意安全。
- 2. 如实记录数据。不得抄袭作业。
- 3. 爱护仪器设备。
- 4. 两人一组。不得随意更换座位,不得随意更换仪器设备,不得将设备带出实验室。
- 5. 不在实验室内吃东西。不得把水放在实验台上。
- 6. 实验完毕,将台面收拾整齐。
- 7. 面包板和跳线盒自己带走。课程结束后将面包板和跳线盒交回。





电路基础实验的重要性

- 1、有利于对理论课程的深入理解
- 2、良好的基础和实验习惯对后续的实验课程 影响十分深远



- ■常用元器件与仪器介绍
- ■Multisim的基本使用
- ■验证基尔霍夫定律













碳膜电阻

金属膜电阻

绕线电阻

水泥电阻









贴片电阻

压敏电阻

排阻 (集成电阻)

电位器



■ 阻值的直标法/文字符号法

用数字、字母等在电阻表面直接标注。

例: 1R5表示1.5Ω, 2K7表示2.7kΩ, 104表示10×10⁴Ω。

符号前面的数字表示整数阻值,后面的数字依次表示第1位小数阻值和第2位小数阻值。

文字符号	R	k	M	G	Т
单位	欧姆	千欧	兆欧姆	千兆欧姆	兆兆欧姆
	(1Ω)	(10 ³ Ω)	(10 ⁶ Ω)	(10⁹Ω)	(10¹²Ω)

电阻的命名构成



- 第一部分: 主称, 用字母表示,表示产品的名字。如R表示电阻,W表示电位器。
- 第二部分:材料 ,用字母表示,表示电阻体用什么材料组成,T-碳膜、H-合成碳膜、S-有机实心、N-无机实心、J-金属膜、Y-氮化膜、C-沉积膜、I-玻璃釉膜、X-线绕。
- 第三部分:分类,一般用数字表示,个别类型用字母表示,表示产品属于什么类型。1-普通、2-普通、3-超高频、4-高阻、5-高温、6-精密、7-精密、8-高压、9-特殊、G-高功率、T-可调。
- 第四部分: **序号**,用数字表示,表示同类产品中不同品种,以区分产品的外型尺寸和性能指标等例如: R T 1 1 型普通碳膜电阻。

RJ7 1W $51K\Omega \pm 5\%$

类型 功率 阻值 误差

1K8

II

1W

RT


类型 功率 阻值 误差






■ 色环法

四环法



五环法







■电阻的作用

把电能转换为其它形式的能量,如热能、光能等,可进行限流、分压、阻抗匹配等。

■ 选择标准

电阻标称值

根据电路中电流 或电阻上电压的 预期值进行选择。

额定功率

它是电阻在电路 工作中所允许消耗的最大功率。额定功率必须大于它要处理的最大功率。

误差等级

决定电阻值的精度。

耐压值

电阻长期工作不发生损坏的电压







■ 回答问题

阻值不同的电阻并联时,额定功率取决于:

- A. 高阻值电阻
- B. 低阻值电阻
- C. 各个电阻额定功率之和





电容的特性和结构




■ 电容的结构 电容由两个彼此绝缘、相互靠近的导体 和中间一层不导电的绝缘介质构成。


■ 电容的特性 电容充电后可储存电场能。电压不能突变。 隔直通交,可完成隔直流、滤波、旁路、信 号调谐等作用。





电容充电过程





电容放电过程





按结构分: 固定, 可调, 微调

按介质材料分: 有机, 无机, 气体, 电解质



铝电解电容



云母电容



钽电解电容



贴片电容



薄膜电容







可变电容



陶瓷电容



■ 容量的直标法

文字符号	m	μ	n	p
单位	mF	μF	nF	pF
	(10 ⁻³ F)	(10 ⁻⁶ F)	(10 ⁻⁹ F)	(10 ⁻¹² F)

 $4.7\mu/16V$

容量: 4.7μF

耐压: 16V

■ 文字符号法

容量整数值 + 单位 + 容量小数值

4

n

7

表示4.7nF





数码法

用三位数字来表示容量大小,单位是pF,前两位是有效数字,末一位是有效数字后零的个数。


例:

103: $10 \times 10^3 pF$


473: $47 \times 10^{3} \text{pF}$

色标法

与电阻器的色环法类似 ,颜色涂于电容器的一 端,或从顶端向引线排




当要用色码表示两个 重复的数字时,可用 宽一倍的色码来表示



第1位有效数字 第2位有效数字 四环法

第3位倍率 第4位允许误差

五环法





电容的选择及使用



 V_{CC}

信号输出

■ 选择标准

- 标称容量及允许误差: 按需要选择
- 额定电压:器件的额定电压要高于电路工作电压。
 选用电解电容时,铝电容可选为实际电压值的3倍,
 钽电容可选为实际电压值2倍。
- 介质: 介质影响电容性能

电源滤波、去耦等低频应用,可选用电解电容,容值一般较大,去除低频纹波干扰,保证 稳定;高频电路着重注意频率特性,应选用云母或高频陶瓷电容,容值一般较小,如旁路 电容,主要是滤除更高频率的噪声。

• 信号频率; 考虑电路中信号频率的高低。

一个电容器可等效成RLC二端线性网络,不同类型电容等效参数差异大。

信号输入

等效电感大的电容不适合高频信号; 等效电阻大的电容不适合Q值高的振荡回路。

2021/6/11 西北工业大学 西北工业大学 16




电容的选择及使用



■ 电容的使用

- 1. 电解电容具有正负极性,不能接反。正级接直流电高位。
 - 2个脚,脚长的是正极,脚短的是负;
 - 有的电容器在外壳上标注了正负;贴片式钽电解电容器一般在正端标记白色或黑色;贴片式铝电解电容负端标记黑色。
- 2. 对于一个状态未知的电容,在使用前不可轻易用手碰触,以免受到电击。













电感的特性和结构




■ 电感的特性

把电能转化为磁能储存起来。 阻止电流变化,阻交流,通直流;阻高频,通 低频。










放磁过程 电流逐渐减小

■ 电感的结构

骨架 + 绕组 + 屏蔽罩 + 封装材料 + 磁芯或铁芯 (无芯电感没有)







(b) 层叠型

(c) 薄膜型

片式电感的几种结构





按结构分:绕线式,多层式,片状式;固定式,可调式

按贴装方式分:贴片式,插件式

按用途分:振荡,校正,阻流,滤波等



无芯电感




铁芯电感



磁芯电感



贴片电感



色环电感





■ 直标法

直接在电感表面标注。

例 390µH ±1%

■ 数码标示法

把电感的标称值和允许偏差值,用数字和文字符号按一定的规律组合标志在电 感体上。R表示单位为μH, N表示单位为nH。前三位都是数字,单位为μH。

例 4N7, 标称电感量为4.7nH;

N12,表示0.12nH

R33, 标称电感量为0.33μH

102J表示10×10² μH, J表示偏差±5%

■ 色标法 与电阻色标法相似。





■ 选择标准

- 电感量及精度: 按需要选择。
- **品质因数Q:** 表示线圈损耗的大小。Q值越高,功率损耗越小,效率越高,选择性越好。
- 额定电流: 线圈长时间工作允许通过的最大电流。
- **分布电容**: 线圈绕组匝与匝间、层与层间、线圈与地之间存在着分布电容,它们可以等效为一个与线圈并联的电容 C_0 ,它会降低电感线圈的稳定性。

由于分布电容的存在,电感存在一个固有频率 \mathbf{f}_0 。使用电感线圈时,应使工作频率远低于线圈的固有频率。 $\mathbf{r}_0 \qquad \mathbf{L}$

$$f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$$











■ 使用方法

- 1. 电压源
- 独立操作模式,将面板正中的拨动开关 拨到"INDEP"档位,此时此档位正上方 的LED灯点亮,双路独立供电。
- **串联跟踪模式**,将面板正中的拨动开关 拨到"SERIES"档位,调整主路电压, 从路跟随。输出电压为两路之和。
- 并联跟踪模式,将面板正中的拨动开关 拨到"PARALLEL"档位,最大输出电流 可达两路电流额定值之和。








■ 使用方法

- 2. 限流设定
- 决定需要供电仪器的最大安全电流。
- · 调整好所需电压,调节电流旋钮直到CC指示灯亮。
- 用一短路线暂时将输出"+"和"-"端子短路。
- 调节电流旋钮到需要的电流值。
- 电流值(过载保护)设定完毕,以后请勿改变电流 旋钮。
- 取掉短路线,可进入工作状态。
- 电流达到限流电流后将进入CC(恒流)模式,到限流值后,输出电流保持稳定,此时电压降小于原设定的稳定电压









7. 电容测试端 8. 20A电流输入端 9. 2A以下电流输入端 10. COM公共端

11. VΩHz输入端 12. 电源开关 13. 电源电压转换开关 14. 保险丝座 15.电源插座









观察这两幅图回答: 这个型号的万用表可以测量哪些电路参数及元器件?






■ 使用方法

- 使用前先检查红黑表笔是否插对孔位。
- 测完任何值,将红表笔插回电压孔! (VΩH_z)
- 量程选择:不知道的情况下,应从最大量程开始尝试。
- 屏幕显示"1",说明已超量程;或HOLD键被按下
- 测量的极性会显示在屏幕上。
- 不能带电测电阻值,不仅测不准,还易损坏设备。
- · 电阻值超过MΩ时,阻值会过一段时间才稳定。

- 测电容前,先对电容充分放电。小容量电容可短接放电,大容量电容接负载放电。
- 用大电容档测试,显示不稳定值时,电容已漏电或被击穿。
- 测电流时,要将表笔串接在电路中。
- 电压表的阻值很大,电流表内阻近似为零
- 操作规范
- 测量时,严禁用手触摸表笔金属部分!












使用万用表测电阻,哪一种方法是对的?


- A. 红表笔接电阻正极,黑表笔接电阻负极
- B. 红表笔接电阻负极,黑表笔接电阻正极
- C. 把电阻与电源接好并通电,然后用两表笔直接接电阻两端测量
- D. 直接用表笔接在电阻两端引线上进行测量





以下测量电路哪一个是对的?










1960年代的电路:









• 可用万用表通断档检测






- 一般宽条部分搭接电路主体,窄条部分接电源。划出专门电源区,保证区域清晰。
- 连接点越少越好。
- 尽量避免导线或元器件跨骑在别的导线或元器件上。
- 接线要牢固。
- 布局紧凑,但要留出测试孔位。
- 布局尽量与原理图保持一致。











- 安装前需要将所有的电子元器件都测试一遍。
- 有极性的元器件,安装时其标志方向应保持一致,以便检查和更换。集成电路方向要保持一致,以便布线。
- 根据不同作用,选择不同颜色导线。如直流电路正极用棕色线,负极蓝色线,接地中线淡蓝色等。
- 布线要按信号流向有序连接,横平竖直,不能跨接在集成电路上。导线粗细要适中,避免与插孔接触不良。
- 安装完毕后,先检查电路有无短路,连线有无接解不良,极性是否正确,有无漏接、漏焊,可用万用表查线。检查好后再通电。不得带电安装。





一般采用分块调试的方法:

- 通电观察。通电后,先观察电路有无冒烟、异常气味、过热等异常现象。如有异常,立即关闭电源。
- 分块调试。按功能划分电路模块,分别对各模块按信号流向的顺序进行调试。
 静态测试:没有外加信号,测量电路各点电位,检测是否有元器件故障或其它故障。

动态测试:外加信号,借助仪器,如示波器等观察分析动态指标。

• 整机联调。各模块调试好后,将它们连接成整机进行调试。测量其动态特性,与设计指标进行对比,然后修正,使其符合设计要求。

2021/6/11 西北丁业大学 西北丁业大学 3







Multisim14的使用












此仿真电路是否正确?

- A. 正确。
- B. 错误。





此仿真电路是否正确?

- A. 正确。
- B. 错误。



基尔霍夫定律




	基尔霍夫电流定律	基尔霍夫电压定律
简称	KCL	KVL
定律内容	对于任何节点,在任意时刻流出(或流入)该节点的电流代数和恒等于零。	对于任何回路,在任意时刻回路中各支路电压降(或升)的代数和恒等于零。
	$\sum_{k=1}^{n} i_k(t) = 0,$ $\sum_{k=1}^{n} i_k(t) = \sum_{k=1}^{n} i_{k}(t)$	$\sum_{k=1}^{n} u_k(t) = 0,$ $\sum_{k=1}^{n} i_{\mathcal{H}}(t) = \sum_{k=1}^{n} i_{\mathcal{H}}(t)$
定律说明	可用于一个节点,也可用于一个闭合面。	u _k 可以认为是元件的电压也可以是支路电压
物理实质	电流连续性和电荷守恒的体现	电压单值性的体现: 电压与路径无关

2021/6/11 西北工业大学 西北工业大学 41







请搭建此电路,验证基尔霍 夫定律。

注意: 标明参考方向。

- (1)利用色环法读取各电阻值,并测量各电阻阻值,计算真实值与标定值之间的误差。记录在实验报告中。(1分)
 - (2) 正确搭接电源进行供电。正确搭接电路。(3分)
 - (3) 正确使用测量仪器。(3分)
 - (4) 记录测量结果。(2分)





实验报告(2分)

结构完整,图表、公式格式规范,文字表达清楚,表格设计合理,数据处理合理正确,有对实验结果的分析。

- 实验任务
- 实验原理
- 实验电路方案
- 分析与计算
- 测试与分析:测试用仪器,测试步骤,数据记录,图表,计算结果,给出 结论、分析与讨论,等

2021/6/11 西北丁业大学 西北丁业大学 43





- 一. 根据资料学习LM317芯片的使用方法。利用LM317实现恒流源输出25mA电流,并利用软件仿真,给出仿真电路图和结果。说明LM317各引脚的作用。
- 二.为验证线性电路的线性特性实验初步设计一个记录数据的表格。