

### 東北京工业或

中国。西安

NORTHWESTERN POLYTECHNICAL UNIVERSITY XI'AN, P.R.CHINA

1到9.3、主频是8MH之, Fir以时钟周期是参=0.1>5从s, 机器周期为0-1>5×>=0.25从s. 指令周期是0.>5×7、5=0.6>5从s.

0升月指导执行建度为或5 =1.6 MZPS.

回若CPU主频不变,机器周期含4个时钟周期,每条指令平均含む 机器周期,则指金周期为 △175×4×5=2·5/18,放平均指令执行建 度为六≤= △4M2PS.

日 机器的这行速度不经取决于主频

习题 9-1 (1)

PC > MAR 引流行首等tetyle >MAR.

1→ R 命存储器读

M(MAR) → 中 不识行指标会从价格器中海至MDR.

MOR. → IR. 视行指令→IR.

OPIZR) → CU 指金的技能作码 → CU译码

(PC)+)→PC. 栉成下条指令地址.



### 率大龙工业事

中国·西安

NORTHWESTERN POLYTECHNICAL UNIVERSITY XI'AN, P.R.CHINA

- 9.2. 0 发路神不同的控制信号 图度时钟信号、指令等信器的操作码字段、标志办系统总线 面控制信号的控制。
- 9.3 ①指令图期是CPU取断执行一条指令所需要的全部时间。
  ②机器图期是在同步控制的机器中,执行指令图期中一步相对完整的扩架作所需的时间,通常安排机器图期长度写于主信周期。
  ③时年的期是指计算机主时钟的周期时间,它是计算机
  这流行时最基本的时序单位。对应完成一个微操作所需时间,通常时钟周期写于计算机主频的创数。
- 9.4. 不能。因为机器的速度不仅与主颇有关,还与数据通路结构、 时序分自访案、ALU这算能力、指令功能强弱多多种因素有关,应看保



# でルフまナ学 NORTHWESTERN POLYTECHNICAL UNIVERSITY XI'AN, P.R.CHINA

1到10~1 (1) To PC→BUS→MAR, IDR ; PC 通过总线送MAR.

TI MCMAR) -> MDR,

(PC)→Bus→ALU+1→R2;PC通过总线送ALU完成(PC)+1→R2

To MDR→Bus→IR, MDR 通过系线选IR.

OP(2R) →微操作命令的成部件

T3 R>→Bus→PC ;R2通过总线送PC.

(2). To Ad(lR) → Bus → R, 注视数→R,

T, (ACC) + (Ri) → ALU → Rz; ACC 通过总线送ALU.

T2 R2→Bus→ACC ) 结果通过总铁铁ACC.

#### 10°5、 (1) 取指周期:

13为徐致指受采用直接接到方式,所以操作按到官段 位教等一个教命令数,为28位。又由于后续微指令他让由 下地址等段结出,放下地址等段位款可根据控制 存储器的各量(512×40位)定为9位。6个互际的可制定 外部条件,可编码成3位状态位、较:

扩张作控制 + 判断 + 下地址.



## 東ルフまナ学 NORTHWESTERN POLYTECHNICAL UNIVERSITY

中国·西安

106.(1)考虑利每组必须滑加一种不发命令的情况条件测试 多段应包含一种不我移的情况,则与了控制学段纷富给 出的9.3.16.23种状态,对应不久入长与位供18位,条件测 计复段取2位。根据微指令多长为28位,侧下地址多段取 28-18-2 = 812

条件测试 下地址、 312 + 412 + >12 +412 +512 + 212 +812

10.7. a bh cgi defj

习是交加了设私件查询程序首地业为0多内存单元,则中断隐指令 的微操作命令及节拍安排如下:

To, O>SP

Tl. SP > MAR

TZ, SP → W, SPH → M (MAR)

T3, PSW -> MAR, MDR -> SP

T4, 1>W.SPH->MDR >M(MAR) + PC->EZNT



## 西北工艺大学

中国•西安

NORTHWESTERN POLYTECHNICAL UNIVERSITY XI'AN, P.R.CHINA


	AT ASS, T.R. CHINA	-
	取指阶段:To PC>MRR I>R	
	TI MIMAR) > MOR, (PC)+1>PC	
	T> IMDR >IR, OP(2R) >ID	D,
	対外ではいます。TO SP→MAR、I→R	₹2
	TI M (MAR) >MOR	
	T2 MDR →PC, (SP)+1 →SP.	
10.4	TO PC+BUS + MAR, 1+R	
	TI (PO)+1 → PC , MCMAR) → MDR	
	TZ MDR > BUS > 2R, OP(2R) > ID	
	ADD RIR2R3指令 JMP*K指令	
	TO R2+BUS+Y TO PC+BUS+Y	
	TI (R) + (Y) + Z TI A. (2R) + Y + Z	
	T2 Z>Bus>R, T2 Z>Bus>PC	****
	LOAD RIL MEN STORE MEM, RI	
	TO AOIZR) >BUS > MAR, Z>R TO AO(ZR) >BUS >	MAR, HW
	TI M (MAR) - MDR TI R2 -> BUS -> MDR T= MDR -> M(MAR)	
	TZ MDR > Bus > R ( 第 5 页	



### 更出工艺大学

中国。西安

NORTHWESTERN POLYTECHNICAL UNIVERSITY XI'AN, P.R.CHINA



10.10 刀直接控制 特点是操作控制信赖中年位代表一个微命令、优点是简单重接,输出直接作用于控制,法决是微指定等预长,使控信容量预大。

@ 多段直接编码就 执行速度性曼

③ 多段河接编码方式 削弱力并行控制能力

⊕混合编码 考虑了灵活性,执行建度多方面的需求



# 東ルスガナ、学 NORTHWESTERN POLYTECHNICAL UNIVERSITY XI'AN, P.R.CHINA

10.11 垂直空:由作放弃作的洋形的角色指处排行功用也。扩发学长校大臣

办平型:一次能定义并积行各个微操作,故学更高。执行日时间大龙...

10.12、不能、因为从编码方式看,直接探码、守段直接编码。守段间接编 码以及直接和字段:混淆编码部属水平型,而是否属于水平型,与 福码的流光。

10.13. 6末中.

D由下Test止多段给出

大部分指令利定战场出

日本展析机器指数操作的形成 取至指令行器后,微指令性此由了操作的

日报量计教器法

轻微地说得

田 分交转移

指新种标志决定

图 通过测试 网络形成

地址为出和上上是测试地址

@ 由硬件手生微程序入口地址.

1045.

操作控制 科格森件 下地址

t架作才空都! 川顶序打空制.

LO.16·静东微程序设计控分录用ROM.

动态、微程序设计控系来用 EPROM. 有利于伤寒、但对用户要求更高



# でルフえナ学 NORTHWESTERN POLYTECHNICAL UNIVERSITY XI'AN, P.R.CHINA

10.17. 机器指气电0.1组成,由有序微指气组成的微程序控制解释。 毫微指食是用来解释的指食的,微样序可看做是解释机器指食的, 毫微程序是解释微程序的.

11	J	
T2 V V	· VV	
13		are gail eth
24 V		
75		
21 ~	v v.	
11 VV	······································	

图 A 选通门控制美 MbR→A, RI→A, RI→A, RI→A 田多选通门控制美PC>B RI>B -RI>B. R 2 > B, -R2 > B, R3 > B, -R3 > B

相答

- ABCDEFGHIJK 33221321111
- - 110 110 (4) 10 11 0 110 10