2022-2023 第二学期 模拟飞行基础 2 班大作业

每题 4 分, 共 25 题

1 航空六大仪表中,哪些仪表与总压,静压关联?并指出该仪表与哪个压力关联? 六大仪表中,高度表、空建表、垂直建度表与总压、静压关联。 具体来看,高度表与静压相关联,空建表与总压、静压关联, 垂直建度表与静压关联。

2 飞机飞行中, "四力三轴"是什么含义?

"四力":英重力、升力、拉力、阻力

"三轴": 纵轴、横轴、垂直轴.


3飞机有哪些控制面?这些控制面主要影响什么运动(俯仰、滚转、偏航)?

控制面包括副翼、升降舵、方向舵; 其中,副翼安影响滚转,升降舵主要影响俯仰,方向*舵主要影响偏航。

4 迎角(攻角)的定义是什么?它与俯仰角有何关系?在何种情况下二者相等? 迎角是 相对气流方向与翼弦之间的夹角.

关系: 无直接供系

迎角与俯仰角只有在 无风平真飞行时 相答



6 空速在什么情况下等于地速?

无风情况下, 空速好地建。


飞机(飞行器)处于标准海平面气压中的时候,指示室建写了真窗建,市下地建写了真容建加风建,放无风时,空建写了地速.

7 在航向表向正东方向飞行是多少角度? 360 度和 0 度分别表示什么方向? 侧滑在哪

个表里体现?

向正系统飞行是90度

360度、0度均代表正批狗.



9标准转弯速度是多少?在哪个表里体现?


标准转9速度、每秒3度,

在转弯侧滑仪里体说,小飞机表示飞机转弯的角建度.

10 画出在爬升中如果观察左右侧窗,分别画出地平线的示意图?



左侧窗



右侧筒

11 在平直飞行改爬升时,在最大油门下,最大爬坡度由什么决定?

最大爬坡度由飞机的乌前速度决定,

同时,不同飞机的最大爬坡速度也有丢弃

12 在下降过程中,目视进场下滑指示对应高、低、正在下滑道灯的状态?

高、四个百灯稍高:二个百灯一个红灯低;四个红灯稍低;四个红灯稍低;三个红灯一个百灯

正、两个红灯两个百灯

13 同一条跑道一端跑道号是 04L, 另一端是什么? 对于跑道等待位置 A 型标志, 跑道

在虚线侧还是双实线侧?

由于4+18=22,且此端是"L", 放另一端是22尺.

对于迅通节符位置 A型标志, 迅道, 在虚线侧、

14 位置标志牌的颜色特点是? 方向标准牌的颜色特点?

位置标志牌、黑底黄字.

方向标准牌: 黄底黑字.

15 机场灯光包含哪些系统?

包含三个系统,一是进项灯光系统,二是跑道灯光系统, 三是滑行弱灯光系统。

16 跑道灯光的颜色基调是什么?跑道中线灯光如何变化?跑道入口排灯是什么颜


色? 基调:白色.

> 变化情况: 跑道中线灯光从入口到距跑道末端900米处为自己; 由距跑通未添加朱圣距跑通未添分00米处,为红白相间,路跑道 未端的朱色未编为红色

入口排灯;绿色

17 仪表着陆系统的组成? 画出 ILS 的航向指示信号覆盖示意图?


祖成:①抗向信标系统、下滑信标系统、指点信系统



90Hz. IsoHz储浅度相同·


90Hzi同悔. 载波频率为108.1~11.95MHz

18 当飞机接收到 ILS 信号, 画出飞机在下滑道下方甚高频指示器的示意图(假设航向




19 VOR 台的两大功能是什么? 画出飞机在路径右边时甚高频指示仪的示意图。如何确定已经正确接收到 VOR 的信号?

的大功能: 0对飞机进行交位 巴沿港危的航路导航



通过哈听 VOR台的摩斯各码是否正确 若没有声音、表声音和 VOR台的摩斯码 不致,则说明 NAV 没有够多频率 设定有误了若一致则说明已经正确 接收到 VOR的信号。

20 采用测角法确定图中的 D6.6 CTU 里程点?



VORI设置频率为115.7MHZ OSD 设置24度 VOR2 设置频率为117.9MHZ OSD 设置314度

当 VORI / VOR 2 茄 CD 2 7 月 为 要 且 日子,不用 定 D 6.6 CT U 里 产 末之 点。
21 IAF(起始进近定位点)是哪个图的终点,哪个图的起点?

IAF是STAR图的终点,为仪表进近图的起点.

22 写出 ILS 的过程步骤:从接收信号-确定接收-设置-投入-控制哪些飞行参数-…落

地平飘。至少8步.

涉骧:

- 设置NAV/GPS 模式为NAV
- 2、调整VHF接收机工作频率,切换剂用.
- 3、钢整OBS,保证CDI的正确指示
- 临听是否正确接收到ILS信号
- 研定DME接收为VHF接收1两设置
- 6、自动高度、自动航向、自动飞行设置APR模式
- 控制空建,可效下襟翼

8. 观察HSI.

9.当排获ILS侉,身动HDG 与自动alt,相继关闭、外络

10.决断高度时,断开APR 模式,仅为目视飞行

小落地裸肌

23 卫星导航能否直接应用于航空? WAAS 和 LAAS 使用范围和特点。

卫星导航不能直接施用于航空,需要卫星增强系统来增强精度,减入误差。 使用范围、WAAS(广场情强系统),用于航空领域的导航情线系统、机场场面污动、 航路导航、离港 和终端区域导域

LAAS(局球情绪系统), 远合终端区以及塔台和地图。 24 空战中 BVR 与 WVR 的含义?发射中距导弹时为什么要有一定的 LOFT 角?

BVR: 超视距空战

WVR: 视距内空战

中区手建中的LOFT用指飞机飞行时高地弹逐两艘、 发射中距导弹时,一定的份适的)上中下角 可处谓大导弹的攻击距离,因此一定的 LOFT 角 是 外 宴 的 . 25 您对本课程的体会和建议

航戏"进死". 转点:WAAS:垂肛水液位精度 达到7末

LAAS:飞机的克治误到了一块 覆盖范围 Z3NM·

7本会《在短短不到一个学期的学习中,我的解3基本的及行头的汉、飞行 仪表的概况、基本的飞行动作、飞行导和以及容践方相关 的矢时只,并且在Prepar3D中体验了驾驶区机的乐趣,总定,我 觉得这门保祥的实践性秘强且不失物煤,场符合我核心 我的特色, 课程的科惠扎实、生动, 算是国马我的"飞天梦".

建设、如果有机会的话、希望可以线下体会于飞机的过程;可以投行投载。更青星的数量。

十分感谢季和师这段时间的付出,我世会把这门保护着给第多蛛!