
智能控制 专家 PID 系统

一、PID 算法介绍


PID(Proportional Integral Derivative)控制是最早发展起来的控制策略之一,由于其算法简单、鲁棒性好和可靠性高,被广泛应用于工业过程控制,尤其适用于可建立精确数学模型的确定性控制系统。

在工程实际中,应用最为广泛的调节器控制规律为比例、积分、微分控制,简称 PID 控制,又称 PID 调节,它实际上是一种算法。PID 控制器问世至今已有近 70 年历史,它以其结构简单、稳定性好、工作可靠、调整方便而成为工业控制的主要技术之一。当被控对象的结构和参数不能完全掌握,或得不到精确的数学模型时,控制理论的其它技术难以采用时,系统控制器的结构和参数必须依靠经验和现场调试来确定,这时应用 PID 控制技术最为方便。即当我们不完全了解一个系统和被控对象,或不能通过有效的测量手段来获得系统参数时,最适合用 PID 控制技术。PID 控制器就是根据系统的误差,利用比例、积分、微分计算出控制量进行控制的。

从信号变换的角度而言,超前校正、滞后校正、滞后 - 超前校正可以总结为比例、积分、微分三种运算及其组合。



具体计算公式如下:



其中:

 K_p 是 PID 控制器的比例系数;

 T_i 是 PID 控制器的积分系数;

 T_d 是 PID 控制器的微分系数。

1.1 比例环节(P): $K_p * e(t)$

成比例地反映控制系统的偏差信号e(t),偏差一旦产生,控制器立即产生控制作用,产生相应的控制量u(t),以减小偏差。控制作用的强弱取决于比例系数 K_p , K_p 越大,控制作用越强,则过渡过程越快,控制过程的静态偏差也就越小,但是 K_p 越大,也越容易产生振荡,增加系统的超调量,系统的稳定性会变差。

优点:调整系统的开环比例系数,提高系统的稳态精度,加快响应速度。

缺点: 仅用 P 控制器,过大的开环比例系数不仅会使系统的超调量增大, 而且会使系统稳定度变小,甚至不稳定。

1.2 积分环节(I): $rac{K_p}{T_i} \int_0^t e(t) dt$

只要偏差e(t)存在,积分控制作用就会就不断的增加(条件是控制器没有饱和),偏差e(t)就不断减小,当偏差e(t)=0时,积分控制作用才会停止。

优点: 积分环节可以消除系统的稳态误差。

缺点: 积分控制同时也会降低系统的响应速度, 积分作用太强会增加系统的超调量, 系统的稳定性会变差。

1.3 微分环节(D): $K_p * T_d \frac{d}{dt} e(t)$

微分环节反映偏差信号的变化趋势,并能在偏差信号e(t)变得太大之前,在系统中引入一个有效的早期修正信号,从而加快系统的动作速度,减少调节时间。在微分控制中,控制器的输出与输入误差信号的微分(即误差的变化率)成正比关系。

优点:微分作用的引入,将有助于减小超调量,克服振荡,使系统趋于稳定,它加快了系统的跟踪速度,减少调节时间。


缺点: 微分作用对输入信号的噪声很敏感,对那些噪声较大的系统一般不用微分,或在微分之前先对输入信号进行滤波。

二、专家 PID 控制介绍

2.1 专家控制基本思想


专家控制试图在传统控制的基础上"加入"一个富有经验的控制工程师,实现控制的功能,它由知识库和推理机构构成主体框架,通过对控制领域知

识(先验经验、动态信息、目标等)的获取与组织,按某种策略及时地选用恰当的规则进行推理输出,实现对实际对象的控制。




2.2 专家 PID 控制

PID 专家控制的实质: 基于受控对象和控制规律的各种知识, 无需知道被控对象的精确模型, 利用专家经验来设计 PID 参数。专家 PID 控制是一种直接型专家控制器。



专家 PID 的核心:根据偏差和偏差的变化率,结合经验触发规则 1---规则 5,针对当下不同的偏差和偏差变化率选用不同的控制规则,以实现控制器的最佳输出。

典型的二阶系统单位阶跃响应误差曲线如图所示。对于典型的二阶系统阶跃响应过程作如下分析:



增量式 PID 控制算法公式:

$$\Delta u_k = u_k - u_{k-1} = K_P \left[e_k - e_{k-1} + \frac{T}{T_1} e_k + \frac{T_D}{T} (e_k - 2e_{k-1} + e_{k-2}) \right]$$
4 / 16

当前误差: e(k)

误差变化率: $\Delta e(k) = e(k) - e(k-1)$

设定偏差的一个极大值,记为 M_{max} ;

设定一个偏差较大的中间值,记为 M_{mid} ;

设定一个偏差的极小值,记为 M_{min} 。

规则 1: 误差值本身特别大

 $\mathbf{j}|e(\mathbf{k})|>M_{max}$ 时,说明误差的绝对值已经很大。不论误差变化趋势如何,都应考虑控制器的输出应按最大输出,以达到迅速调整误差,使误差绝对值以最大速度减小。 这种情况下其实相当于实施开环控制,是一种对偏差出现极限情况的快速响应。即:

$$u(k) = egin{cases} u_{max} \text{ ,偏差为正} \\ u_{min} \text{ , 偏差为负} \end{cases}$$

规则 2: 误差趋于增大

 $\mathbf{j}e(\mathbf{k})\Delta e(\mathbf{k}) > \mathbf{0}$ 或 $\Delta e(\mathbf{k}) = \mathbf{0}$ 时,说明误差在朝误差绝对值增大方向变化,或误差为某一常值,未发生变化。

(1) 此时,**如果** $|e(k)| \ge M_{mid}$,说明误差也较大,可考虑由控制器实施较强的控制作用(加大增益快速控制),以达到扭转误差绝对值朝减小方向变化,并迅速减小误差的绝对值,控制器输出为:

$$u(k) = u(k-1) + k_1 \{ k_p [e(k) - e(k-1)] + k_i e(k) + k_d [e(k) - 2e(k-1) + e(k-2)] \}$$

(2)此时,**如果** $|e(k)| < M_{mid}$,说明尽管误差朝绝对值增大方向变化,但误差绝对值本身并不很大,可考虑控制器实施一般的控制作用(按原系数做控制,不做调整),只要扭转误差的变化趋势,使其朝误差绝对值减小方向

变化,控制器输出为:

$$u(k) = u(k-1) + k_{p}[e(k) - e(k-1)] + k_{i}e(k) + k_{d}[e(k) - 2e(k-1) + e(k-2)]$$

规则 3: 误差趋于减小

当 $e(k)\Delta e(k) < 0$ 、 $e(k)\Delta e(k-1) > 0$ 或者e(k) = 0时,说明误差的绝对值朝减小的方向变化,或者已经达到平衡状态。此时,可考虑采取保持控制器输出不变(不加 PID)。 即:

$$u(k) = u(k-1)$$

规则 4: 峰值点

 $\mathbf{g}e(k)\Delta e(k) < \mathbf{0}, e(k)\Delta e(k-1) < \mathbf{0}$ 时, 说明误差处于极值状态。

(1) 此时,**如果** $|e(k)| \ge M_{mid}$,说明误差的绝对值较大,可考虑实施较强的控制作用。即:

$$u(k) = u(k-1) + k_1 k_p e(k)$$

(2) 此时,**如果** $|e(k)| < M_{mid}$,说明误差的绝对值较小,可考虑实施较弱的控制作用。即:

$$u(k) = u(k-1) + k_2 k_p e(k)$$

规则 5: 误差值本身特别小

当 $|e(k)|>M_{min}$ 时,说明误差的绝对值很小,此时加入积分,减少稳态误差。即:

$$u(k) = u(k-1) + k_p[e(k) - e(k-1)] + k_i e(k)$$

三、仿真内容设置

控制一个三阶传递函数的阶跃响应:


$$G_p(s) = \frac{523500}{s^3 + 87.35s^3 + 10470s}$$

采用专家 PID 设计控制器,在仿真过程中,采样时间取 0.001s,程序中的五条规则与控制算法的五种情况相对应。

- (1) 编程实现上述系统的单位阶跃响应, 画输出波形;
- (2) 编程实现传统 PID 对上述系统的矫正结果 (设置 10 组参数);
- (3) 编程实现专家 PID 对上述系统的矫正结果。


四、仿真结果展示


3.1 阶跃响应




3.2 传统 PID


首先,将I、D设为0,调节P:







P调节满意后,将D设为0,调节I:







9 / 16






P、I调节满意后,调节 D:









经过反复调节 PID 后,发现 P=0.7, I=0.03, D=0.01 时效果最好。

3.3 专家 PID

调节 P=0.7, I=0.03, D=0.01, 加入专家控制的 5 条规则, 显示输出和误差。





五、仿真分析与心得体会

由于系统的原因,比例调节部分对系统影响最大,积分微分部分只在很小程度上起辅助作用,调节过程中作用太强会导致系统出现明显波动。参数调节具有一定的技巧性,需要多次逐一参数调节,不断试凑。引入专家控制规则后,系统可在更短的时间内稳定到期望值,达到理想效果。

通过这次专家 PID 控制的仿真,让我更加清楚了 PID 经典控制算法和专家控制算法,对调节 PID 参数的试凑法有了初步掌握,并进一步了解了 Matlab 在信号、控制方面的应用。

六、Matlab 代码

```
%智能控制:专家 PID
clc
               %清除命令行窗口的内容
clear
               %清除工作空间的所有变量
               %关闭当前的 figure 窗口
close
ts = 0.001; %采样时间
sys = tf(5.235e005,[1,87.35,1.047e004,0]); %传递函数
                                  %将连续的时间模型转换成离散的
dsys = c2d(sys,ts,'z');
时间模型,z变换
                                 %将传递函数的分子分母分别放入
[num,den] = tfdata(dsys,'v');
[y0,t,x] = step(dsys,0.2);
                                  %计算系统的阶跃响应(0-0.5s),
返回输入响应 y,模拟时间向量 t,状态轨迹 x
%绘制该传递函数的阶跃响应
figure('name','阶跃响应');
title('阶跃响应');
plot([0 0.2],[1 1],'b',t,y0,'r');
u_1 = 0.0;
```

```
u_2 = 0.0;
u_3 = 0.0;
y_1 = 0;
y_2 = 0;
y_3 = 0;
x = [0 \ 0 \ 0]';
x2_1 = 0;
%手动设定 PID
kp=0.6; ki=0.01; kd=0.01;
error_1 = 0;
for k = 1:1:500
  time(k) = k*ts;
  r(k)= 1.0; %期望值
  u(k)= kp*x(1)+kd*x(2)+ki*x(3); %PID 控制输出
  %专家 PID 控制规则
  if abs(x(1))>0.8
                                    %规则 1: 误差值本身特别大
     u(k) = 0.45;
     elseif abs(x(1))>0.40
         u(k) = 0.40;
     elseif abs(x(1))>0.20
         u(k) = 0.12;
      elseif abs(x(1))>0.01
         u(k) = 0.10;
  end
                            %规则 2:误差趋于增大
  if x(1)*x(2)>0||(x(2)==0)
     if abs(x(1)) >= 0.05
         u(k)=u 1+2*kp*x(1);
      else
         u(k)=u_1+0.4*kp*x(1);
     end
  end
  if (x(1)*x(2)<0&&x(2)*x2_1>0)||(x(1)==0)%规则 3: 误差趋于减小
      u(k)=u(k);
  end
  if abs(x(1)) >= 0.05
         u(k)=u_1+2*kp*error_1;
```

```
else
           u(k)=u_1+0.6*kp*error_1;
       end
   end
   if abs(x(1)) <= 0.001
                                          %规则 5:误差值本身特别小
       u(k)=0.5*x(1)+0.010*x(3);
   end
   %计算输出和误差
   y(k)=-den(2)*y_1-den(3)*y_2-
den(4)*y_3+num(1)*u(k)+num(2)*u_1+num(3)*u_2+num(4)*u_3;
   error(k) = r(k)-y(k);
   %参数更新
   u_3 =u_2;
   u_2 =u_1;
   u_1 = u(k);
   y_3 = y_2;
   y_2 = y_1;
   y_1 = y(k);
                                 %计算 P
   x(1) = error(k);
   x2_1 = x(2);
   x(2)= (error(k)-error_1)/ts; %计算 D
   x(3) = x(3) + error(k) * ts;
   error_1 = error(k);
 end
 figure(2);
 plot(time,r,'b',time,y,'r');
 xlabel('time(s)');ylabel('y');
 figure(4);
 plot(time,r-y,'r');
 xlabel('time(s)');ylabel('error');
```