数字信号处理

Digital Signal Processing

教师简介

姓名: 胡绍海

单位:北京交通大学,计算机与信息技

术学院,信息科学研究所

学科: "信号与信息处理"国家重点学科

职称: 教授

E-mail: shhu@bjtu.edu.cn

办公室: 九教北602

电话: 13910717795, 010-51688646

关于课程教学

- 课程性质
 - 专业基础课
- 课程任务
 - 学习和掌握数字信号处理的基本概念、基本理论、基本算法,为今后科研工作和研究生培养打下良好的基础。
- 先修课程
 - 微积分
 - 信号与系统

- 教学方式
 - 多媒体教学(Powerpoint方式)
 - 课堂讲授、答疑、作业、考试
- 学时数
 - **48**
- 每周课程学时数
 - **-4/2**
- 上课时间(1-16周),地点: Z109
 - 周3上午8:00 9:50,周5(单周)上午10:10 12:00
- 答疑
 - 周3晚上8:00 10:00 , 九教北602
 - Email: shhu@bjtu.edu.cn
 - 电话: 51688646, 13910717795

- 课程成绩
 - 平时作业(30%),准备两个作业本
 - 期末考试(70%),学院统一安排
- 教材
 - 《数字信号处理教程》(第四版)简明版程佩青,清华大学出版社,2013年。
- 课件上传地址
 - <u>13910717795@163.com</u>, <u>PWD</u>: 01051688646

• 教学参考书

- -程佩青,《数字信号处理教程》(第四版) 清华大学出版社,**2014**年。
- 奥本海姆, 《离散时间信号处理》, 西安交通 大学出版社, 2001年。
- 王世一,数字信号处理 ,北京理工大学出版社
- 丁玉美,数字信号处理,西安电子科技大学出版社
- 张小虹,数字信号处理,机械工业出版社
- J.Orfanids, Signal Processing 信号处理导论, 清华大学出版社
- 楼顺天,基于Matlab的系统分析与设计--信号 处理,西安电子科大出版社

如何学好本课程?

- 课前复习
- 上课认真听讲
- 课后复习
- 按时、认真、独立完成作业

课程内容 (46学时)

- 绪论 (1学时)
- 第一章 离散时间信号与系统 (5学时)
- 第二章 z变换 (8学时)
- 第三章 离散傅里叶变换 (8学时)
- 第四章 快速傅里叶变换 (6学时)
- 第五章 数字滤波器的基本结构 (4学时)
- 第六章 IIR滤波器设计 (7学时)
- 第七章 FIR滤波器设计 (5学时)
- 第八章 功率谱估计 (2学时)

绪论

- 一. 信号、系统和信号处理
- 二. 数字信号处理系统组成
- 三. 数字信号处理实现
- 四. 数字信号处理研究领域
- 五. 数字信号处理特点
- 六. 数字信号处理应用
- 七. 数字信号处理发展方向

一、信号、系统与信号处理

- 1、信号
- 信号、信息、消息
- 信号(Signal):消息的表现形式与传送 载体。
- 消息 (Message): 信号的具体内容。
- 信息 (Information): 目前,还没有公 认的定义。

- 信息论的奠基人之一仙农(Shannon,美国数学家)定义为"信息是熵的减少",即信息是"用来消除不确定的东西";
- 信息是信号的具体内容,即信息包含在信号中;
- 信息是具有新内容与新知识的消息。
- 信息与消息的区别
 - 当消息中包含未知知识时,就是信息;
 - 当消息中不包含未知知识时,就不是信息;
 - 信号中一定包含消息,但不一定包括信息。
 - 例子 你收到一个短信,就是一个消息;如果短信含有 你所不知道的内容,短信就有信息(或者说就是 信息),如果短信内容你已经知晓,则该短信就 没有任何信息,只是消息。

- 在一般情况下,不去严格区分信号、消息、信息;
- 信号处理和信息处理混合使用。
- 信息(消息)的传送一般都不是直接传送, 而是借助某种物理量作为载体。因此,信号 可以定义为随某一个或者多个参数变化的物 理量。
- 根据载体的不同,有各种信号,包括:电信号、光信号、声信号等等。

- 例如:为了便于处理,通常都使用传感器把这些真实世界的物理信号→(表示转换)电信号, 经处理的电信号→传感器→真实世界的物理信号。
- 如现实生活中最常见的传感器是话筒、扬声器。
 话筒(将声压变化) →电压信号→空气压力信号
 (扬声器)
- 在数学上,信号表示为一个或者多个变量的函数。

小问题:如何输入"→"

2、信号的分类

信号有多种分类方法:

- (1) 一维信号,二维信号,矢量信号
- (2) 周期信号与非周期信号
- (3) 确定性信号与随机信号
- (4) 能量信号与功率信号
- (5) 连续时间信号与离散时间信号、模 拟信号与数字信号

2、信号的分类

- (1) 一维信号,二维信号,矢量信号
- 若信号是一个变量的函数,称为一维信号,多是时间 *t* 的函数,称为时间函数 *x(t)*,也可以是频率、或其他物理量的函数。(本课程只学习一维信号)
- 若信号是两个变量(x,y)的函数,称为二维信号例如: 图像 I(x,y)

2、信号的分类

- (1) 一维信号,二维信号,矢量信号
- 若信号是多个(>2) 变量的函数,称为多维信号。若信号表示为 $x = [x_1(t), x_2(t), \cdots x_M(t)]^T$ 则称 x 是一个 M 维的矢量信号。

● 多通道信号:多个传感器采集同一个信号源,若m表示通道数,如心电图,12个电极给出12个导联信号(12个一维信号),对12个通道的信号进行处理,得到最终的心电图。

(2) 周期信号与非周期信号

- 按照时间函数的周期性,信号可以分为周期信号与非周期信号。
- 周期信号每隔一个固定的时间间隔重复变化。

$$x(t) = x(t + kT) \qquad x(n) = x(n + kN)$$

k为整数,N为正整数,n+kN为整数 周期为T和N。

• 非周期信号不具备重复性。

(3) 确定性信号与随机信号

- 按照时间函数的确定性,信号可以分为确定性信号与非确定性信号。
- 确定性信号是以确定的时间函数表示的信号,即信号在任意时刻的取值能精确确定。
- 例: $A\sin(\omega t + \varphi)$
 - 正弦波信号: 可用幅度、频率和相位三个参量来描述。
 - 阶跃信号: 可用幅度和时间两个参量描述。
- 本课程主要学习确定性信号的处理

(3) 确定性信号与随机信号

- 非确定性信号(又称随机信号)不是时间的函数, 即信号在任意时刻的取值不能精确确定,取值随机。
- 随机信号不能用有限的参量加以描述。也无法对它的未来值确定性地预测。它只能通过统计学的方法来描述。
- 例:许多自然现象所发生的信号、语音信号、图象信号、噪声都是随机信号。它们具有幅度(能量)随机性、或具有发生时间上的随机性或二都兼有之。
- 随机信号主要在《随机过程》课程中学习,为考研方便,我们在最后一章简单介绍随机信号的处理方法-功率谱估计。

(4) 功率信号与能量信号

• 按照时间信号的可积性,信号分为能量信号与功率信号。



$$E = \int_{-\infty}^{\infty} |x(t)|^2 dt < \infty$$


能量有限

$$E = \sum_{n=-\infty}^{\infty} |x(n)|^2 < \infty$$



$$P = \lim_{T \to \infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^{T} |x(t)|^2 dt < \infty$$

$$P = \lim_{N \to \infty} \frac{1}{2N+1} \sum_{n=-N}^{N} |x(n)|^{2} < \infty$$



(5) 连续时间信号与离散时间信号 模拟信号与数字信号

- 按照信号自变量取值的连续性,信号可分为连续时间信号与离散时间信号;
- 按照信号自变量和幅度取值的连续性, 信号可分为模拟信号与数字信号



信号的四种情况:

- 1. 连续时间信号:时间是连续的,幅度可以是连续或者离散的。
- 2. 模拟信号:时间是连续的,幅度也是连续的, 是连续信号的特例。
- 3. 离散时间信号(序列信号):时间是离散的,幅度是连续的。(本课程学习)
- 4. 数字信号:时间是离散的,幅度是量化的 (表示为二进制码的形式,本课程学习)。

数字(离散时间)信号

$$x(t) \longrightarrow x(nT_s)$$

$$x(nT_s) = x(t)\Big|_{t=nT_s} \Longrightarrow x(n)$$

n: 所有整数 T_s : 抽样间隔 , $f_s = 1/T_s$

 f_s : 抽样频率(Sampling Frequency)

归一化:
$$T_s = 1$$
, $f_s = 1$

注意! x(n) 有些书写作: x[k]

- 注意
 - -对于离散时间信号 x(n)

$$x(nT_s) = x(t)\Big|_{t=nT_s} \Longrightarrow x(n)$$

只是在离散时间上才有值,是时间上不连续 的信号。

- x(n)只是在n为整数时才有意义,n不是整数时没有定义;
- x(n)不能看出该序列在时间上的长度,必须给出抽样频率后才能确定。
- 如何确定? (大家课后思考)

常见信号:

电压、电流等;

温度、压力、压强等;

光、机械振动等;


价格、经济指数、股市指数等;

流量、水位、潮位等;

人体生理信号(心电、脑电)等等

2、系统

 系统定义为信号处理(信号变换)的物理设备, 也即,凡能将信号加以变换(采用硬件、软件或 者软硬件结合),以能够完成某些特定功能的各 种设备或者整体都称为系统。



27

• 系统分类 (方式 1)

按照系统输入输出信号类型分类:


- 连续时间系统: 处理连续时间信号, 系统输入、 输出均为连续时间信号;
- 模拟系统: 处理模拟信号,系统输入、输出均为连续时间、连续幅度的模拟信号;
- 离散时间系统: 处理离散时间信号, 系统输入、 输出均为离散时间信号;
- 数字系统:处理数字信号,系统输入、输出均 为数字信号。

- 系统分类(方式2)按照系统的性质分类:
 - 线性与非线性系统
 - -时(移)变与时(移)不变系统
 - 稳定与非稳定系统
 - 因果与非因果系统

3、信号处理(Signal processing)

- 定义:利用系统对信号进行处理,以获取人们所希望的信号,从而达到提取有用信息并加以利用的一门学科。
- 信号处理内容:滤波、变换、检测、谱估计、压缩、识别、合成等等。
- 模拟信号处理:采用模拟的方法对模拟信号进行处理。
 20世纪60年代以前大量使用,精度不高,受环境影响大,可靠性差,不灵活等缺点。
- 数字信号处理:采用数字的方法,对信号进行处理。20 世纪60年代后,逐步取代模拟信号处理,优点很多。随 着信息学科和计算机学科的高速发展而迅速发展起来的 一门新兴学科。

2 数字信号处理基本组成




数字信号处理系统框图



(1) 前置滤波器

• 将输入信号 x'(t) 中高于某一频率(称折叠频率,等于抽样频率的一半)的分量加以滤除,同时过滤噪声干扰,得到x_a(t)。




(2) A/D变换器

- 由模拟信号产生数字信号(一个二进制流),有两个 过程:抽样和量化。
- 抽样: 每隔T秒(抽样周期)取出一次 $x_a(t)$ 的幅度,此信号称为离散信号,它只表示时间点0, T, 2T, ..., nT...上的值 $x_a(0), x_a(T), x_a(2T), ..., x_a(nT)...$ 。
- 量化:在量化过程中将抽样信号变换成数字信号,因为一般采用有限位二进制码,所以它所表示的信号幅度就是有一定限制的。

例子

- 如4位码字,只能表示2⁴=16种不同的信号幅度,这些幅度 称为量化电平。
- 当离散时间信号幅度与量化电平不相同时,就要以最接近的一个量化电平来近似它。因此,量化会产生量化误差, 其误差大小与码字长度有关,称为有效字长效应。
- 原来计算机字长为4位、8位时,有效字长效应明显,必须 采取有效方法加于解决。但当计算机字长为16、32、甚至 是64位时,有效字长效应就很不明显了,因此在实际中就 不必采用专门方法去考虑了。
- 所以经过A/D变换器后,不但时间离散化了,而且幅度也量 化了,产生一个二进制流,称为数字信号,用x(n)表示。




语音编码例子

- PCM编码: 8KHz采样, 8bit编码, 码率64Kbps
- G.711 A-律或者 μ-律, 8KHz采样, 16bit编码, 码率 64Kbps (PSTN电话网采用), 音质最好
- G.723.1, , 8KHz采样, 16bit编码, 码率6.3Kbps, 或者
 5.3bps(互联网中通话采用), 音质好
- GSM 语音速率: 13kbps
- CDMA 语音速率: 8kbps

(3)数字信号处理器(DSP)

• 按照预定要求,在处理器中将信号序列 x(n)进行加工处理得到输出信号y(n).




(4) D/A变换器

- 经过D/A变换器,将数字信号反过来变换成模拟信号,这些信号在时间点0,T,2T...nT,...上的幅度应等于序列y(n)中相应数码所代表的数值大小。
- 即由一个二进制流产生一个阶梯波形, 是形成模拟信号的第一步。



(5)模拟滤波器

- 把阶梯波形平滑成预期的模拟信号。
- · 以滤除掉不需要的高频分量,生成所需的模拟信号.



三、数字信号处理实现

- ➤数字信号处理,Digital Signal Processing (DSP)
- 数字信号处理器, Digital Signal Processor (DSP)

- ·数字信号处理(DSP)实现
 - •软件实现在通用数字计算机上编制软件实现
 - •优点:灵活性强
 - •缺点:速度慢,不易实现信号的实时处理。
 - •硬件实现:用大规模的集成电路芯片实现,

有两种方式:专用DSP芯片和通用DSP芯片。

- •专用DSP芯片实现
 - •针对某一种应用专门设计的DSP芯片
 - •优点:处理速度快,实时性强
 - •缺点:灵活性差,都是定点运算,动态范围 和精度都较差。

- •通用DSP芯片实现
 - •专用指令十软件编程的DSPs
 - •兼顾软件实现和通用DSPs实现的优点
 - •优点:灵活性强,处理速度快,能力强,实 时性强。

通用DSP芯片

- 通用DSP芯片内部带有乘法器,累加器,采用 流水线工作方式及并行结构,多总线速度快。 配有适于信号处理的指令(如FFT指令)等。
- · 目前市场上的DSP芯片有:
- 美国德州仪器公司(TI): TMS320CX系列占有 60%以上
- 还有AT&T公司dsp16, dsp32系列
- Motorola公司的dsp56x, dsp96x系列
- AD公司的ADSP21X, ADSP210X系列
- 国产DSP芯片较少

DSP

狭义理解可为: Digital Signal Processor 数字信号处理器。

广义理解可为: Digital Signal Processing 数字信号处理技术。

本课程我们讨论的DSP的概念是指广义的理解。

四、数字信号处理研究内容

- > 离散时间线性移不变系统分析
- 离散时间信号时域及频域分析
- ➤ 信号采集、A/D、D/A变换、量化噪声理论
- > 数字滤波理论
- ▶ 功率谱估计与快速傅立叶变换(FFT)
- ▶ 自适应信号处理
- ▶ 信号估计理论
- > 高阶谱估计与空间谱估计
- ▶ 信号压缩
- > 多维信号处理
- > 数字信号处理实现
- > 数字信号处理应用
- > 等等

五、数字信号处理的特点

- · 与模拟系统(ASP)相比,数字系统具有如下特点:
- 1、精度高
- 2、灵活性大
- 3、可靠性高
- 4、易于大规模集成
- 5、时分复用
- 6、可获得高性能指标
- 7、二维与多维处理

1. 精度高

在模拟系统中,它的精度是由元件决定,模拟元器件的精度很难达到10⁻³以上.而数字系统中,32位字长就可达10⁻¹⁰精度,所以在高精度系统中,有时只能采用数字系统。

2. 灵活性大

数字系统的性能主要决定于乘法器的各系数, 且系数存放于系数存储器内,只需改变存储的 系数,就可得到不同的系统,比改变模拟系统 方便得多。

3. 可靠性强

数字系统:只有两个信号电平(0,1),受噪声及环境条件等影响小。

模拟系统:各参数都有一定的温度系数,易受环境条件,如温度、振动、电磁感应等影响, 产生杂散效应甚至振荡等

且数字系统采用大规模集成电路,其故障率远远小于采用众多分立元件构成的模拟系统。


4. 易于大规模集成

数字部件: 高度规范性, 便于大规模集成, 大规模生产, 对电路参数要求不严, 故产品 成品率高。

例: (尤其)在低频信号: 如地震波分析,需要过滤几Hz-几十Hz的信号,用模拟系统处理其电感器、电容器的数值,体积,重量非常大,且性能亦不能达到要求,而数字信号处理系统在这个频率处却非常优越(显示出体积、重量和性能的优点)。

5. 时分复用

- 利用DSP同时处理几个通道的信号。
- 某一路信号的相邻两抽样值之间存在很大的空隙时间,因而在同步器的控制下,在此时间空隙中送入其他路的信号,而各路信号则利用同一DSP,后者在同步器的控制下,算完一路信号后,再算另一路信号,因而处理器运算速度越高,能处理的信道数目也就越多。



- 6. 可获得高性能指标
- 例:对信号进行频谱分析
- · 模拟频谱仪在频率低端只能分析到10Hz以上频率, 且难于做到高分辨率(也即足够窄的带宽)。
- · 但在数字的谱分析中,已能做到10-3Hz的谱分析。
- 又例:有限长冲激响应数字滤波器,则可实现准确的线性相位特性,这在模拟系统中是很难达到的。

7. 二维与多维处理

• 利用庞大的存储单元,可以存储一帧或数帧 图象信号,实现二维甚至多维信号包括二维 或多维滤波,二维及多维谱分析等。

8. 局限性

- 数字系统的速度还不算高,因而不能处理很 高频率的信号。(因为抽样频率要满足奈奎 斯特准则定理)
- 另外,数字系统的设计和结构复杂,价格较 高,对一些要求不高的应用来说,还不宜使 用。 52

六、数字信号处理的应用领域

- 自20世纪60年代以来,数字信号处理的应用 已成为一种明显的趋势,这与它突出优点分 不开的。
- 数字信号处理大致可分为:
- 信号分析
- 信号滤波

1. 信号分析

任务:涉及信号特性的测量。它通常是一个频域的运算。

主要应用于:

谱(频率和/或相位)分析 谱估计就是对各种信号进行频谱分析,或将时间域信号转换为频率域信号进行处理 语音分析 说话人识别 目标检测

2. 信号滤波

- 数字滤波就是在形形色色的信号中提取所需要的信号,抑制不需要的信号或干扰信号。
- 滤波器还能消除信息在传输过程中由于信道不理想所引起的失真,因此在电子系统中各种各样的滤波器应用很多。
- 应用于: 滤除不需要的背景噪声, 去除干扰、频带分割, 信号谱的成形。
- 所以它广泛地应用于数字通信,雷达,遥感,声纳,语音合成,图象处理,测量与控制,高清晰度电视,多媒体物理学,生物医学,机器人等。

应用举例

语音处理:

在语音领域现存在着三种系统:

- (1) 语音分析系统: (自动语音识别系统,它能识别语音,辨认说话的人是谁,而且破译后,能立即作出决断。
- (2)语音综合系统: 盲人的自动阅读机,声音响应的计算机终端,会说话玩具,家用电器 (CD, VCD, DVD)。
 - (3) 语音分析综合系统:语音存储和检索系统。


应用举例

生物医学信号处理CT / CAT


- CT: 计算机X射线断层摄影装置。其中头颅CT英国EMI公司豪斯菲尔德获诺贝尔奖。
- CAT: 计算机X射线空间重建装置。出现全身扫描, 心脏活动立体图形, 脑肿瘤异物, 人体躯干图像 重建。


滤波——选频滤波

e.g.:多正弦信号:



图象处理: 边沿检测













模糊图像

复原后图像

原图像





处理前图像

处理后图像











(a)Lena原图

(b) 水印

(c) 置乱的水印

(d) 水印图像

(e) 提取效果

水印的嵌入和提取

数字水印 Digital watermarking

八、DSP技术的发展方向

- DSP技术的发展趋势,可用四个字"多快好省"来概括。 1. 多。从广度和深度看,DSP的型号越来越多。
- 2. 快。即运算的速度越来越快,指令速度越来越快,频率越来越高,功能越来越强。
- 3. 好。主要是指性能价格比。性价比符合摩尔定律:每隔18个月,芯片的速度提高一倍,价格是原来的一半。 这是由于半导体工艺的发展,使得成本降低引起的。
- 4. 省。功耗越来越低。正是由于DSP多快好省的发展, DSP的应用范围越来越宽。

作业

- 通过网络搜索,写一篇综述文章,主要方面为 DSP的技术、发展趋势、或在某一方面的研究, 或是了解某一领域用DSP的的前景等。
- 要求按学术论文写作要求。有题目、作者、摘要 (中英文)、关键字(中英文)、正文、参考文 献。
- 上传截止时间: 16周。采用email形式提交 shhu@bjtu.edu.cn