


这周到周立功公司看了看,想买块 FPGA 板子,可惜没货,于是琢磨着总得干点事情吧,想想……不如做个数字电压表,不是很难,把以前弄过的模块综合一下就行了,这一整,发



现整出个不小的工程。

啥 I2C, ADC, TFT 液晶, 字符编码等都用上


了, 自觉对自己和爱好单片机的朋友们小有启发意义, 特做个总结。

## 1、ADC 转换模块

说实话,这次使用的 ADC 芯片有点大材小用了,其型号为 PCF8591,可同时用作 ADC 和 DAC,这里只对该芯片的"启动 ADC 转换"和"读数据"做简单总结。首先亮一下数据手册上对该芯片管脚介绍。

## 6 PINNING

SYMBOL	PIN	DESCRIPTION
AINO	1	analog inputs (A/D converter)
AIN1	2	
AIN2	3	]
AIN3	4	
A0	5	hardware address
A1	6	
A2	7	
Vss	8	negative supply voltage
SDA	9	I <sup>2</sup> C-bus data input/output
SCL	10	I <sup>2</sup> C-bus clock input
osc	11	oscillator input/output
EXT	12	external/internal switch for oscillator input
AGND	13	analog ground
V <sub>REF</sub>	14	voltage reference input
AOUT	15	analog output (D/A converter)
V <sub>DD</sub>	16	positive supply voltage



该芯片是 Philips 公司出产,其通讯方式用的也是 Philips 公司发明的 I2C 总线,由于比较复杂,这里不对 I2C 通讯作介绍,直接使用自己曾经写好的 I2C 函数库,有兴趣的朋友可以一起交流。

Copyright (C) 2011 USTB ACE All Rights reserved



## PCF8591 启动 ADC 转换分 4步:

- (1) 启动 I2C 总线
- (2) 写器件地址,地址格式为,其中 A2A1A0 三位由硬件连接方式决定,R/W 为读写控制位,这里把地址设置为 0x90。




Fig.4 Address byte.

(3) 写控制字节,格式如下

MSB: 0

Bit6: Anolog output enable flag,设置为 1
Bit5-Bit4: Anolog input programming,设置为 00

Bit3: 0

Bit2: Auto-increment flag,注意设置为 0,否则显示不稳定 Bit1-Bit0: A/D channel number,,设置为 00,即使用通道 0

(4) 停止 I2C 总线

```
/*启动 ADC 转换程序*/
void PCF8951_ADC(uchar sla, uchar c)
{
    Start_I2c();
    Write_Byte(sla);
    respond();
    Write_Byte(c);
    respond();
    Stop_I2c();
}

END PCF8591 比较简单。
```

只要会使用 I2C, 读取 PCF8591 比较简单。

```
/*读取 PCF8591 转换数据*/
uchar Read_PCF8951(uchar sla)
{
    uchar RevData = 0;
    Start_I2c();
    Write_Byte(sla);
    respond();
    RevData = Read_Byte();
    Stop_I2c();
    return (RevData);
}
```

Copyright (C) 2011 USTB ACE All Rights reserved



## 2、TFT液晶显示

TFT 液晶显示沿用上次写好的函数,此处只要解决一个问题:如何显示数字? 很多人使用液晶屏时都会遇到显示数字问题,因为 TFT 液晶显示都是字符格式显示,我也琢磨了很久(可能有几个礼拜)。呵呵,这就不得不提到学过的 C 语言了,还记得否,char与 int 类型可以互相转换,我们用 printf 函数将数字显示在电脑屏上的时候其实是将数字对应的 ASCII 码打印出来,通过内部编码解码处理后就显示成数字了。翻了翻 C 语言教材,数字本身与其 ASCII 码相差 48,所以只要在原数字上加上 48 就能正常显示数字了。

到此,将 ADC 模块与 TFT 液晶综合就可以制作成自己的数字电压表了,通过连接 ADC 的电位器可调节模拟电压。还可以做成小板实物,留着自己用。最后给出 I2C 总线参考函数及相关定义。

Filename: I2C.h

Date : 2011/7/31

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

#ifndef \_I2C\_H

#define \_I2C\_H

#include <reg52.h>

#include "../MAIN/delay.h"

sbit SDA = P2^1;

sbit SCL = P2^0;

extern void Start 12c();

extern void Stop\_I2c();

extern void respond();

extern void Write Byte(uchar Data);

extern uchar Read\_Byte();

extern void Write\_Add(uchar addr, uchar sub\_addr,uchar Data);

extern uchar Read\_Add(uchar addr, uchar sub\_addr);

extern void Init\_I2c();

#endif