# 1106 RKAIISP 调试文档

# 前言

# 概述

本文是旨在指导用户进行 AIISP 图像调优的文档。

# 产品版本

芯片名称	AIISP 版本
RV1106	AIISP1.0

# 修订记录

版本号	修改记录	修改日期	作者
V1.0.0	初始版本	2023/9/11	陈云舒

# 目录

1106 RKAIISP 调试文档	1
前言	1
概述	1
产品版本	1
修订记录	1
1. AIISP	4
1.1 功能描述	4
1.2 关键参数	4
1.3 联合调试模块	11
1.3.1 亮度	11
1.3.2 时域噪声	11
1.3.3 空域噪声	12
1.4 调试步骤	13

#### 1. AIISP

# 1.1 功能描述

AIISP 是一种通过深度学习的方式提升画质的算法,具体包含噪声、清晰度、对比度、亮度和色彩的调整。

从流程上,AIISP 模块位于 RV1106 整个 ISP 流程之后,即相当于对原有 RV1106 的 ISP 结果进行了"二次加工",是一种后处理的操作。因此,除了 AIISP 本身的效果调教,ISP 本身的亮度、噪声大小、噪声形态、锐化力度也需要相应的配合,以达到最好的调试效果。

#### 1.2 关键参数

参数名称	参数描述
enable	全局开关
dynamicSw0	ISO 开关
dynamicSw1	ISO 开关
tuning_visual_flag	可视化窗口开关
luma_point	图像亮度区间
shade	控制 shading 区域去噪力度
sharp	控制锐化力度
min_luma	控制图像亮度
sat_scale	控制图像的饱和度
dark_contrast	控制图像暗部对比度

AI_ratio	控制 AI 去噪/锐化效果的占比
mot_thresh	运动区域判断阈值
static_thresh	额外进行运动去噪的范围
mot_nr_stren	运动区域去噪力度
lum_sigma	根据亮度调整 AI 去噪力度

#### enable

# 【描述】

AIISP 算法使能开关,Enable=0,则完全关闭 AIISP 的功能。

# dynamicSw

# 【描述】

Sw0 和 Sw1 决定了 AIISP 算法切换的 ISO 段。设置两个 ISO 位置的原因是为了保持维持算法在时域上的一致性。当 GAIn>Sw1,执行 AIISP,当 GAIn<Sw0,不执行 AIISP。而 Sw0<ISO<Sw1 则保持与上一个状态一致,为缓冲区域。

假如以 GAIn=128 区分,建议保留 15%左右的缓冲区域,即 Sw0=128\*(1-0.15)=108,Sw1=128\*(1+0.15)=147。

# tuning\_visual\_flag

# 【描述】

可视化窗口开关,tuning\_visual\_flag = True,打开可视化窗口。画

# 面左上角显示三个可视化小图,从上至下依次为:

- (1) 叠加帧数,黑色区域表示为单帧,灰色区域表示为 2~static\_thresh 的帧数,白色区域为大于 static\_thresh 的帧数;
- (2) AIIS 输入图像亮度值,可用截图工具获取图像亮度值,用于不同亮度下的去噪力度(sigma curve)调试;
  - (3) 去噪力度,亮度越高,去噪力度越强。



# luma\_point

# 【范围】

[0, 256]

# 【描述】

图像亮度区间,与 luma\_sigma 配合使用。

#### shade

#### 【范围】

[-4, 4]

### 【描述】

控制 shading 区域去噪力度,默认值为 0。由于图像沿着 lens shading 会有边角区域噪声大的问题,所以算法内置一个基于 shading 的去噪调整,当 shade=0 时,保持默认调整力度,当 shading<0,降低去噪力度,当 shading>0,提高去噪力度。

# sharp

#### 【范围】

[0, 4]

#### 【描述】

控制锐化力度,用于增强图像细节,默认值为 0。sharp 越大,增强/锐化力度越强。

# min luma

#### 【范围】

[0, 128]

# 【描述】

图像最低 yuv 亮度,默认值为 0。若当前图像亮度低于 min\_luma,则对图像进行提亮。因此,如果某些 ISO 段不希望改变亮度,则将该

值设为 0, 即不会对图像产生亮度变化的操作。

min\_luma 最重要的作用是在 GAIn 打满且环境亮度继续降低的情况下,保证图像的整体亮度不会过暗。因此,一般只需要对最高 ISO 设为有效值(通常在 96 左右),其他 ISO 都设为 0 即可。而如果认为图像的各个 ISO 段亮度都偏暗,则应该优先修改 AE,ADRC 等亮度增益参数,然后再考虑 min\_luma 的操作,不建议把所有的提亮工作都使用 min luma 实现。

#### sat scale

### 【范围】

[1, 3]

#### 【描述】

saturation scale,用于调整图像整体饱和度,默认值为 1。当 scale=1,维持现有饱和度不变,当 scale>1,提升饱和度。

#### dark contrast

#### 【范围】

[0, 32]

#### 【描述】

控制图像暗部对比度,默认值为 0。在暗光条件下,adrc 等亮度增益模块对暗部进行提亮后,容易有"发蒙"的感觉,该值可以增强图像暗部对比度,值越大,对比度越强。

#### ai ratio

# 【范围】

[0, 1]

#### 【描述】

控制 AI 处理前后结果的融合比例,默认值为 0,表示不进行 AI 处理。AI 处理(去噪/锐化)后的结果与原始图像(AI 处理前)进行融合的公式为:

输出图像 = AI 结果 \* ratio + 原始图像 \* (1-ratio)

注意,该融合结果只会影响图像的清晰度与噪声,不会影响亮度/饱和度/对比度相关的效果。同时,在 DynamicSw 区域所在的 ISO,可将此值设为 0,从而保证 AIISP 算法切换时效果的连续性。

#### static thresh

# 【范围】

[0, 30]

# 【描述】

表示进行额外运动去噪的范围,即第 1~static\_thresh 帧增加去噪力度。大于 static\_thresh 帧,不额外处理。推荐值为 20。

# mot\_thresh

# 【范围】

[0, 32]

### 【描述】

用于判断静止/运动区域的阈值。mot\_thresh 越小,越容易判断为运动,运动去噪的面积越多。推荐值为 5。

# mot nr stren

# 【范围】

[0, 2]

### 【描述】

运动区域去噪力度,该值越大,运动去噪力度越强。默认值为 0, 表示不进行运动区域去噪力度的额外增强。

# luma\_sigma

# 【范围】

[0, 32]

# 【描述】

与 luma\_point 配合使用,表示在 0-255 亮度区间下对应的图像去噪力度,sigma 越大,去噪力度越强。

### 1.3 联合调试模块

### 1.3.1 亮度

### 【相关模块】

**ISP: AEC/ADRC** 

#### 【调试手段】

虽然 AIISP 包含了亮度、对比度相关的处理,但基础亮度和对比度仍应该以 ISP 本身为主。需要注意的一点是,在传统的调试方法中,我们常常担心噪声影响而不能将高 ISO/极暗场景提到足够的亮度,这一调试思路在 AIISP 不能延用,而是需要优先把亮度提到合适的感官度,再通过 AIISP 和 ISP 联合降低噪声,或调整噪声形态。

因此,当 ISO 没有打满时候,应该优先调整 ISP 的 AEC 与 ADRC,保持合适的亮度,当 ISO 打满,环境光继续往下走,成像亮度开始降低的时候,才会使用 AIISP 中的 min\_luma 的功能。而 AIISP 的 dark\_contrast 功能,则是为了在暗处提亮后,通过增强暗区对比度,改善"发蒙"的问题。

# 1.3.2 时域噪声

# 【相关模块】

**ISP: Bayertnr** 

# 【调试手段】

1106 AIISP 中有针对运动区域的单独去噪的功能,调试 bayertnr

模块,使静止区域噪声刚好不跳动,运动区域不透即可。

### 1.3.3 空域噪声

# 【相关模块】

ISP: Bayer2dnr, ynr, cnr, sharp

#### 【调试手段】

AIISP 去噪模块接在 ISP 后端,故可以将 ISP 中 bayer2dnr 和 ynr 的力度降低,保留图像的清晰度。整体的调试思路应该为,首先完全将 bayer2dnr 力度调至最低,关闭 ynr,确定不做去噪的效果(此时清晰度最高)。

打开 bayer2dnr,平衡噪声和细节,调整至细节刚好不丢失。调试 ynr 模块,逐渐增加去噪力度。图像会经历两个阶段:阶段一,噪声降低,清晰度不变;阶段二,噪声继续降低,清晰度下降。则阶段一和阶段二转折点时,ynr 的力度,即理论上最合适匹配 AIISP 的力度。

AIISP 不包含去色噪的功能,所以图像最终的色噪效果取决于 cnr, 但可以通过 AIISP 中 sat scale 做一些整体饱和度的调整。

ISP 的 sharp 模块,也会影响到送给 AIISP 的噪声水平,ISP 中的 sharp 力度越大,AIISP 的去噪力度需要对应提高。由于 ynr 模块保留 了图像细节,sharp 中纹理检测子模块的准确度降低,故可关闭其中 的纹理检测子模块。

#### 1.4 调试步骤

ISP 和 AIISP 联合调试流程如下:

- 1. 调整 ISP 的亮度模块,将亮度拉到人眼舒适的区域。如果在满 iso 的情况下,亮度不足,可以通过 AIISP 中 min\_luma 调整,如果 ISP 的提亮导致了暗部发蒙的感觉,可以通过 AIISP 中 contrast 调整。
- 2. 调整 Bayertnr 模块调整至时域噪声稳定。
- 3. 关闭 ISP 所有去噪、锐化的模块,关闭 AIISP(或将 ai ratio 设为
- 0) , 对整体噪声原始形态有一个大概的了解。
- 4. 打开 ISP 中的锐化,调整图像清晰度。
- 5. 打开 ISP 中时域去噪模块,力度逐渐增强,当感觉细节开始丢失的时候,停止增加。
- 6. 打开 AIISP,调整不同亮度区间的 sigma 力度,进一步去除噪声,如果希望继续增加边缘增强的力度,可以进一步提高 AIISP 中的 sharp 力度。
- 7. 调整 AIISP 运动区域范围和去噪力度,至运动区域不透,去噪力度合适。
- 8. 至此已经有了一个大致的基础效果,之后可以在 ISP 去噪力度,ISP 锐化力度,AIISP 去噪力度,AIISP 的锐化力度,AIISP 的 ai\_ratio 力度几个维度之间进行细致调节。