

APC220 Users Manual



Dreamfactory 梦工厂

APC220 Users Manual

TEL: (北京总部) 庄先生 010-82355005 (成都办事处) 卫先生 15902808530 (上海办事处) 桑先生 13774201234

APC220

- A. 注意! 在没有认真阅读本说明之前,请勿给模块加电! 错误接线将导致模块永久性损坏或烧毁微控制器。
- B. 注意!请认真查看引脚功能说明,正确接线!请勿将电源反接,否则将导致模块永久性损坏。
- C. 注意!本产品使用电源电压为直流 3.3-5.5 V,请勿使用超出额定电压的电源!保证电源的稳定,如果出现高压脉冲,可能会导致微控制器永久性损坏。
- D. 注意!本产品无防水防潮功能,请在干燥环境下保存或使用!不可将重物堆积在上面。

北京龙凡汇众机器人科技有限公司

E_mail: service@dfrobot.com

概述

这个模块是为了做 ROBOT 而选择的东东。当然,如果你有更好的想法,比如用于无线防盗报警器、远程遥控、数据交换、手持终端 PDA、无线耳机、数字视频、无线鼠标、无线键盘以及其他短距离高速无线应用等。

我们做 ROBOT 的想法是:把大部分功能集成化,从而解放主 CPU。

APC220模块是高度集成半双工微功率无线数据传输模块,其嵌入高速单片机和高性能射频芯片。创新的采用高效的循环交织纠检错编码,抗干扰和灵敏度都大大提高,最大可以纠24bits连续突发错误,达到业内的领先水平。APC220模块提供了多个频道的选择,能够透明传输任何大小的数据,而用户无须编写复杂的设置与传输程序,并提供UART/TTL接口。同时小体积,宽电压运行,较远传输距离,丰富便捷的软件编程设置功能,使APC220模块能够应用与非常广泛的领域。

性能描述

- 1. 工作频率 415MHz to 455MHz (1KHz步进)
- 2. 调制方式 GFSK
- 3. 频率间隔 200KHz
- 4. 发射功率 20mw (10级可调)
- 5. 接收灵敏度 -117dBm@1200bps
- 6. 空中传输速率 1200 19200bps
- 7. 接口速率 1200 57600bps
- 8. 接口效验方式 8E1/8N1/801
- 9. 接口缓冲空间 512bytes
- 10. 工作湿度 10%~90% (无冷凝)
- 11. 工作温度 -20℃ 70℃
- 12. 电源 3.3 5.5V (±50mV 纹波)
- 13. 发射电流 ≦35mA@10mW
- 14. 接收电流 ≦30mA
- 15. 休眠电流 ≦5uA
- 16. 传输距离 1000米传输距离 (开阔地可视距离)
- 17. 尺寸 37mm x 17mm x 6.5mm

应用与特点描述

应用:

- △ 无线传感器
- △ 家庭自动化
- △ 无线抄表
- △ 自动化数据采集
- △ 工业遥控、遥测
- △ POS系统,资产管理
- △ 楼宇小区自动化与安防
- △ 机器人控制
- △ 车辆管理
- △ 气象,遥感

特点:

- △ 1000米传输距离 (1200bps)
- △ 工作频率415-455MHz (1KHz步进)
- △ 大于100个频道
- △ GFSK的调制方式
- △ 高效的循环交织纠错编码
- △ 灵活的软件编程选项设置
- △ 可选的16位RFID
- △ UART/TTL接口
- △ 超大的512bytes数据缓冲区
- △ 适合大数据量传输
- △ 内置看门狗,保证长期可靠运行

APC220模块是新一代的多通道嵌入式无线数传模块,其可设置众多的频道,发射功率高达20 mW,而仍然具有 较低的功耗,体积37mm x 17mm x 6.5mm (不含天线座和引脚插头),为业内目前最小体积,非常方便客户嵌入系统

APC220模块创新的采用了高效的循环交织纠检错编码,最大可以纠24bits 连续突发错误,其编码增益高达近 3dBm,纠错能力和编码效率均达到业内的领先水平,远远高与一般的前向纠错编码,抗突发干扰和灵敏度都较大的 改善。同时编码也包含可靠检错能力,能够自动滤除错误及虚假信息,真正实现了透明的连接。所以APC220模块特 别适合与在工业领域等强干扰的恶劣环境中使用。

512bytes 超大容量缓冲区,意味着用户在任何状态下都可以1 次传输512bytes 的数据,当设置空中波特率大 于串口波特率时,可1次传输无限长度的数据,同时APC220模块提供标准的UART/TTL接口,1200/2400/4800/ 9600/19200/38400/57600bps 七种速率,和三种接口校验方式。

传统无线模块使用跳线设置如串口速率,校验方式,频点等参数,这会带来易接触不良,选项较少,不宜设置 等诸多不便。APC220模块采用串口设置模块参数,具有丰富便捷的软件编程设置选项,包括频点,空中速率,调制 频偏,地址码,以及串口速率,校验方式,串口类型等都可设置,而完成设置只需通过本公司提供的设置软件RF-ANET 利用PC 串口即可轻松实现,具体方法参见APC220模块的参数设置章节。

在数据传输方式上,APC220模块有二种数据传输方式,第一透明数据传输:透明数据传输能适应任何标准或非 标准的用户协议,所收的数据就是所发的数据;第二分地址数据传输;此时所传内容的前二个字节为地址,后为数 据,若接收端接收到地址匹配的数据包,即将地址、数据传给终端设备,否则将丢弃,分地址数据传输主要用于组 网以及中继的需求, 使用这种方式可以减轻上位机的软件开销。


引脚定义及模块尺寸


1. 模块引脚定义

APC220引脚定义				
引脚	定义	说明		
1	GND	地 0V		
2	VCC	3. 3V-5V		
3	EN	电源使能端, ≥1.6V或悬空使能, ≤0.5V休眠		
4	RXD	URAT输入口, TTL电平		
5	TXD	URAT输出口, TTL电平		
6	AUX	URAT信号,接收为低,发送为高		
7	SET	设置参数,低有效		

APC220 引脚定义表

2. 模块尺寸





注:产品尺寸不包括天线座和引脚插头。

模块尺寸图

模块的使用

1. 模块的参数设置:

APC220模块使用相当的灵活,可以根据用户的需求设置不同的选项。RF-ANET是本公司开发的用与设置收发模块的软件,软件可以对串口参数,收发的参数,以及地址码进行设置,具体说明见下表。

APC220 模块参数设置说明					
设置	选项	默认			
收发频率(RF frequency)	415MHz-455MHz(步进 1KHz,精度±100Hz)	434MHz			
空中速率(RF TRx Rate)	1200, 2400, 4800, 9600, 19200bps	9600bps			
输出功率(RF Power)	0-9	9			
串口速率(Series Rate)	1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600bps	9600bps			
网络地址码(NET ID)	0-65535(16 位)	12345			
节点地址码(NODE ID)	123456789012				
串口效验(Series Patity)	Disable, Odd Patity, Even Patity	Disable			

2. 软件的使用


软件设置是通过模块的UART/TTL口完成的(4,5PIN),所以必须接到UART/TTL TO RS232接口转换板或者USB TO UART/TTL接口转换板后再连接到PC完成设置。连接如下图,请注意红圈中的引脚需要外露。




设置方法是,首先连接好通讯线,打开RF-ANET打开软件,然后打开模块电源,最后插入模块到测试板,此时,

软件的状态栏应显示Found Device(发现模块),这时就可以进行相应的读写操作。

对于一般的客户,软件设置的选项选择默认即可(出厂时为默认值),除非有特别的用途,选项中空中速率, 调制频偏,输出功率是不需要调整的。




3. 模块与终端设备的连接(UART/TTL 电平)




4. 模块与终端设备的连接 (RS485/RS232 电平)

UART/TTL TO RS232




APC220 Module

5. 模块与终端设备的连接(USB/TTL 电平)



ر ننا ()

6. 模块与终端设备的连接(USB/USB)




7. APC220模块的组网应用

APC220的通信信道是半双工的,可以完成一点对一点,一点对多点的通讯。这二种方式首先需要设1 个主站,其余为从站,所有站点都必须设置一个唯一的地址。通信的协调由主站控制,主站采用带地址码的数据帧发送数据或命令,所有从站全部都接收,并将接收到的地址码与本机地址码比较,地址不同则将数据丢掉,不做响应,若地址码相同,则将接收的数据传送出去。以上过程可以通过软件设置NET ID和NODE ID自动实现,也可有用户通过上层协议完成。当设置NET ID和NODE ID时,APC220模块将自动比较所接收数据是否地址匹配,但不会自动应答,若地址匹配模块会将地址、数据传给终端设备。另外,组网必须保证在任何一个瞬间,同一个频点通信网中只有一个电台处于发送状态,以免相互干扰。APC220可以设置多个频道,所以可以在一个区域实现多个网络并存。

模块的测试

测试APC220模块,一个APC220使用USB转换器与电脑连接,另一个APC220与单片机或Arduino连接,如下图:



APC220 Data Module

MCU

```
Arduino测试代码:
int ledPin = 13;
int val;
void setup()
{
    pinMode(ledPin, OUTPUT);
    Serial.begin(19200);
}
void loop(){
    val = Serial.read();
    if (-1 != val) {
        if ('A' == val) {
            digitalWrite(ledPin, HIGH);
            delay(500);
            digitalWrite(ledPin, LOW);
            delay(500);
        }
    }
}
```

模块使用的注意事项

考虑到空中传输的复杂性,无线数据传输方式固有的一些特点,应考虑以下几个问题。

1) 无线通信中数据的延迟

由于无线通信发射端是从终端设备接收到一定数量的数据后,或等待一定的时间没有新的数据才开始发射,无 线通信发射端到无线通信接收端存在着几十到几百毫秒延迟(具体延迟是由串口速率,空中速率以及数据包的大小决 定),另外从无线通信接收端到终端设备也需要一定的时间,但同样的条件下延迟时间是固定的。

2) 数据流量的控制

APC220模块虽然有512bytes大容量缓冲区,但若串口速率大于等于空中速率,则存在数据流量的问题,可能会出现数据溢出而导致的数据丢失的现象。在这种情况下,终端设备要保证串口平均速率不大于60%空中速率,如串口速率为9600bps,空中速率为4800bps,终端设备每次向串口发送100字节,那么终端设备每次向串口发送的时间约104ms,(104ms/0.6)*(9600/4800)=347ms,所以终端设备每次向串口发送100字节每次间隔不小于347ms,以上问题则不会出现。

3) 差错控制

APC220模块具有较强的抗干扰能力,在编码已经包含了强大的纠检错能力。但在极端恶劣的条件下或接收地的场强已处于APC220模块接收的临界状态,难免出现接收不到或丢包的状况。此时客户可增加对系统的链路层协议的开发,如增加类似TCP/IP中滑动窗口及丢包重发等功能,可大大提高无线网络的使用可靠性和灵活性。

4) 天线的选择

天线是通信系统的重要组成部分,其性能的好坏直接影响通信系统的指标,用户在选择天线时必须首先注重其性能。一般有两个方面,第一选择天线类型;第二选择天线的电气性能。选择天线类型的意义是:所选天线的方向图是否符合系统设计中电波覆盖的要求;选择天线电气性能的要求是:选择天线的频率带宽、增益、额定功率等电气指标是否符合系统设计要求。因此,用户在选择天线时最好向厂家联系咨询,APC220 要求的天线阻抗为50欧姆。

模块使用常见问题解答

设备之间不能正常通讯:

- 1. 两端的通讯协议不一致,如:波特率,校验不一致。
- 2. 两端的频点,空中波特率不一致。
- 3. 不是同一系列产品。
- 4. 电源连接不正常。
- 5、模块已损坏。
- 6. 模块EN脚设置错误
- 7. 通讯距离超过范围,或天线接触不良。

传输距离近:

APC220 无线收发模块

北京龙凡汇众机器人科技有限公司

多元厂

E mail: service@dfrobot.com

- 1. 电压超过范围
- 2. 电源纹波过大。
- 3. 天线接触不良或天线类型不对。
- 4. 天线过与靠近金属表面或模块接地面积太小。
- 5. 接收环境恶劣,如建筑物密集,有强干扰源。
- 6. 有同频干扰。

使用中常遇到的问题:

- 1. 此模块电源以外的其它管脚的工作电平应保持同模块电源电压一致,否则会损坏模块。
- 2. 此模块在使用过程中造成的损坏,我司不承担责任并不予退换。
- 3. 如果遇到技术问题,请到本公司售后论坛留言: http://bbs.roboticfan.com/board.aspx?boardid=53 。

北京龙凡汇众机器人科技有限公司

E_mail: service@dfrobot.com

版本号	时间	备注
V1.0	2007年10月2日	建文档
V1.1	2010年5月31日	APC220 更改工作频率范围

Copyright DFRobot