
Luat 模块天线设计建议

一,2G 模块上已预留了 IPEX 座子,大板上模块的 ANT PIN 脚就可以不需要引出来,直接通过 RF CABLE 连接到天线。建议用外置棒状、PCB 或 FPC 天线

优点:受环境影响比较小,通过调节 RF Cable 长度来确认天线最佳位置;使环境对天线影响最小。接这样的 PCB 天线出来,再根据板子所在设备的环境进行实际调试.灵活性也强;


天线材质:铜管、PCB或者FPC

天线固定方式: PCB 形式天线用螺丝固定; FPC 以 3M 背胶形式固定; 参考附图。





- 二,不使用模块上的 RF Connector,那么从模块 ANT PIN 脚到天线之间的走线需要做 500hm 特性阻抗控制。从成本上考虑我们的大板基本上都是 2 层板,为了便于管控推荐阻抗线参考同层控制,下面推荐两种板厚线宽控制;
 - A, PCB 板厚 1mm 时,阻抗线到地距离 0.1mm,阻抗线宽为 0.5mm; 阻抗线到地距离 0.15mm,阻抗线宽为 0.6mm;
 - B, PCB 板厚 1.2mm 时, 阻抗线到地距离 0.1mm, 阻抗线宽为 0.6mm; 阻抗线到地距离 0.15mm, 阻抗线宽为 0.7mm:
 - C, PCB 板厚 1.6mm 时,阻抗线到地距离 0.1mm,阻抗线宽为 0.6mm;阻抗线到地距离 0.15mm,阻抗线宽为 0.7mm;



D, 实际制版时在板厂条件容许的情况下, 一定要要求板厂根据

他们 PCB 材质、工艺做阻抗控制。

三,如果大板空间充足,结构条件容许,从成本考虑也可以将 天线画到大板 PCB上;

优点:成本低,天线一致性好;

缺点:性能可能会比外置天线稍差,调试过程会涉及 PCB 多次改版。需要的话我们可以推荐 PCB 天线调试工程师(按天线调试情况收取研发费)

四,如果考虑使用模块上的 RF Connector,建议大板上就不要再做天线一块的兼容设计;如果要做也要在最靠近模块 ANT PIN 脚的地方串联一颗 0 欧姆电阻,方便后面测试验证。另外,大板上做天线部分设计的时候,预留的匹配电路尽量放在有参考地的区域。见下图



具体的天线设计请联系天线厂家进行设计完成; 需要的话我们也可以推荐一些天线厂家供 大家选择。

附上天线设计流程:

在天线设计过程中,应严格遵循以下设计流程,部分流程说明如下:

- 1, 结构堆叠时, 天线厂即需要介入, 根据产品结构使用环境等, 初步确定天线类型;
- 2, 天线厂在调试天线时, 根据前期的评估与实际环境, 确定天线以及天线匹配电路;
- 3, PCB 设计时, 要根据天线类型的不同, 预留天线使用空间。若PCB改版, 天线需要再确认:
- 4,天线的测试验证主要分为无源和有源。无源包括VSWR、Gain、Efficiency等指标,有源包括TRP、TIS、SAR等。

淘宝店铺名称: Luat 开源模块

https://luat.taobao.com/

技术支持论坛: Luat 之家

www.openluat.com

www.luat.airm2m.com

QQ 讨论群: 201848376

开源社区: www.openluat.com

GitHub:

Air200: https://github.com/airm2m-open/Luat_Air200

Air810: https://github.com/airm2m-open/Luat Air810

模块型号持续更新中... ...

百度云盘: https://pan.baidu.com/s/1eSxFHrs

开发套件: https://shop436829391.taobao.com/

Lua+AT=Luat

www.OpenLuat.com

合宙--》Luat--》发烧友--》客户--》产品

共建开源好生态!