

# Luat 专用看门狗芯片设计手册

文档名	Luat 专用看门狗芯片设计手册
作者	Jinyi
完成日	2017.4.17
版本	V1.1
文档状态	发布



### Luat 专用看门狗芯片设计手册 修改记录:

日期	作者	版本	修改说明
2017.2.23	Jinyi	1.0	新建
2017.4.17	Jinyi	1.1	Rest_out 管脚串联电容改为二极管; power_on 拉高时间改为 5.5s



## 1. 概述


Luat 专用看门狗芯片是专用于合宙开源系列模块中的看门狗方案。通过使用单片机烧写特定的代码,实现监控模块系统的运行状态的功能,在模块系统死机后,能在一定的时间内重启模块,以达到异常状态恢复的目的。

## 2. 电气特性

正常工作电压	2.4V~5.5V
电源端极限承受电压	VSS-0.3V~VSS+6.0V
端口极限承受电压	VSS-0.3V~VDD+0.3V
储存温度	
工作温度	


## 3. 封装信息


看门狗芯片采用标准 SOP-8 封装, 其管脚定义以及尺寸如下图。







## SOP8









ever med	MILLIMETER				
SYMBOL	MIN	NOM	MAX		
A	-	_	1.75		
A1	0.10	_	0.225		
A2	1.30	1.40	1.50		
A3	0.60	0.65	0.70		
ь	0.39	_	0.48		
b1	0.38	0.41	0.43		
С	0.21	_	0.26		
cl	0.19	0.20	0.21		
D	4.70	4.90	5.10		
Е	5.80	6.00	6.20		
El	3.70	3.90	4.10		
e		1.27BSC			
h	0.25	_	0.50		
L	0.50	_	0.80		
LI	1.05BSC				
0	.0	_	8"		
し下軟体尺寸 (mil)	80*80	90*90	95*130		

图 2

## 4. 管脚详细定义

NO.	管脚名称	Туре	描述	备注
1	VDD	Р	电源供电管脚 2.4V~5.5V	
2	WD_EN	I	喂狗功能使能,高使能	
3	RESERVED	IO	预留	
4	REST_IN	I	看门狗芯片复位	需外部上拉
5	REST_OUT	0	复位信号输出	
6	WDI	I	喂狗管脚,低脉冲有效	需外部上拉
7	PWR_ON_OUT	0	开机信号输出,高脉冲	
8	VSS	Р	参考地管脚	



## 5. 参考原理图




图 3 Air200 模块连接参考设计




图 4 Air810 模块连接参考设计

#### 沙辛


- 1.PWR\_ON\_OUT 管脚输出开机信号为高脉冲,需根据不同模块的开机信号要求来决定是否加三极管。例如 Air810 模块 开机管脚为拉低开机,则需要在 PWR\_ON\_OUT 管脚加三级管来将高脉冲转换为低脉冲。
- 2.若将 WD\_EN 管脚拉低,只会让看门狗芯片退出监控状态,看门狗芯片内部软件仍然在正常运行。
- 3.REST\_OUT 管脚串联的二极管需使用导通电压低的肖特基二极管。

## Luat

## 6. 工作流程


## 1. 正常喂狗流程

看门狗芯片检测 WDI 管脚的电平状态,每当检测到管脚电平由高变低时,看门狗芯片会重置内部超时计时器  $T_{timeout}$  (默认  $T_{timeout}$  = 250s)。如图 5,两个喂狗信号的间隔  $T_{timeout}$  (默认  $T_{timeout}$  = 120s)为喂狗周期。当喂狗时,模块端会将 WDI 拉低  $T_{timeout}$  (默认  $T_{timeout}$  = 2s),随后模块端会切换为输入状态。而当看门狗芯片检测到 WDI 有低电平时会立即切换为输出状态,看门狗芯片拉低 WDI 管脚  $T_{timeout}$  时间(默认  $T_{timeout}$  时间(默认  $T_{timeout}$  时,喂狗成功,看门狗芯片不会进行重启模块动作。而模块在喂狗  $T_{timeout}$  时间后检测到 WDI 的低电平则认为看门狗系统正常,则不会进行看门狗重启动作。



## 2. 喂狗超时流程

当看门狗芯片在 T\_timeout 时间内未能检测出 WDI 管脚有低脉冲喂狗信号时,就会进入重启模块的操作,看门狗芯片 REST\_OUT 管脚会拉低 T\_restout 时间(默认 T\_restout = 500ms)。同时 PWE\_ON\_OUT 会拉高 T pwron 时间(T pwron = 5.5s)。之后重启流程结束。




### Luat 专用看门狗芯片设计手册



## 3. 模块复位看门狗芯片流程

当模块进行喂狗操作  $T_b$ blow 结束后,模块喂狗管脚会立即切换为输入,检测 WDI 电平,如果在  $T_d$ elay(默认  $T_d$ elay = 2s)的时间内,都没有检测到低电平,模块会认为看门狗芯片死机,从而进入复位看门狗芯片流程。模块会将  $REST_IN$  管脚拉低  $T_s$ estin 时间(默认  $T_s$ estin = 100ms)将看门狗芯片复位。



## 7. 联系我们

淘宝店铺名称: 合宙物联网

https://shop436829391.taobao.com/

技术支持论坛: Luat 之家

www.openluat.com

合宙 Luat 开源模块 Air200/Air810/... ...

QQ 讨论群: 201848376

开源社区: www.openluat.com

GitHub:

Air200: <a href="https://github.com/airm2m-open/Luat\_Air200">https://github.com/airm2m-open/Luat\_Air200</a>
Air810: <a href="https://github.com/airm2m-open/Luat\_Air810">https://github.com/airm2m-open/Luat\_Air810</a>

模块型号持续更新中... ...

百度云盘: <a href="https://pan.baidu.com/s/1eSxFHrs">https://pan.baidu.com/s/1eSxFHrs</a>
开发套件: <a href="https://shop436829391.taobao.com/">https://shop436829391.taobao.com/</a>

Lua+AT=Luat Open+Luat=OpenLuat www.OpenLuat.com 合宙--》Luat--》发烧友--》客户--》产品 共建开源好生态!