

# WifiManager

Pierre-François Léon, Alain Parent, Cégep Ste-Foy, DFC

Automne 2020

#### **Objectifs:**

- Installer WifiManager pour Esp32
- Gérer un point d'accès sur le Esp32
- Configurer un site web contrôlant la DEL bleue du microcontrôleur

#### Matériel et logiciels :

- Microcontrôleur Esp32
- Câble Micro-USB
- Carte Wifi

#### 1 Préalables



- Utiliser PlatformIO pour Arduino et Esp32
- Exécuter avec succès des programmes webServer et ClientWeb avec le Esp32

## 2 Configuration


### 2.1 Installation de la librairie WifiManager

Cette librairie offre une très grande variété de méthodes pour faciliter la gestion d'un point d'accès dynamique sur le Esp32. Consulter le site web <a href="https://platformio.org/lib/show/567/WiFiManager">https://platformio.org/lib/show/567/WiFiManager</a> pour plus de détails.

- 1) Créez le projet Esp32WifiManager dans PlateformIO
- 2) Ajoutez et configurez le code source disponible sur le github du module
- 3) Ajoutez la librairie WifiManager . Ouvrir le menu principal de PlatformIO. Choisir la version de M. Tzapu.
- 4) Ajoutez la librairie au projet Esp32WifiManager
- 5) Vérifiez la déclaration de M. tzapu **lib\_deps** = au fichier plateformio.ini
- 6) Compilez et téléchargez le code binaire dans le microcontrôleur
- 7) La console devrait afficher

```
Try to connect to :Esp32AP
*WM: [1] AutoConnect
*WM: [1] No Credentials are Saved, skipping connect
*WM: [2] Starting Config Portal
*WM: [2] AccessPoint set password is VALID
*WM: [1] reseau1234
*WM: [3] WiFi station disconnect
*WM: [3] WiFi enableSTA enable
*WM: [2] Disabling STA
*WM: [2] Enabling AP
*WM: [1] StartAP with SSID: Esp32AP
*WM: [1] SoftAP Configuration
*WM: [1] -----
*WM: [1] ssid:
                          Esp32AP
*WM: [1] password:
                          reseau1234
*WM: [1] ssid_len:
*WM: [1] channel:
                          1
*WM: [1] authmode:
                           3
*WM: [1] ssid_hidden:
```

8) Le réseau doit apparaître dans la liste des réseaux disponibles.



#### 3 Exécution

#### 3.1 Connexion

POUR LES BESOINS de test, vous devez :

- 1) Débrancher le câble Éthernet de votre PC
- 2) Désactiver le pare-feux de Windows
- 3) Connecter votre PC au réseau Esp32AP
  - Administrateur : Invite de commandes




4) Dans cet exemple, le serveur Esp32 et le PC ont reçu leur adresse IP via le service DHCP inclus dans WifiManager.

## 3.2 Afficher la page web

Ouvrez votre navigateur Web et lancez l'url par l'adresse IP de votre serveur (défini dans la console de PlateformIO)





#### 3.3 Vérification

Affichez la console du programme Esp32WifiManager

```
if (! wm.autoConnect(ssid, password)) {

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL

*WM: [3] lastconxresulttmp: WL_IDLE_STATUS

*WM: [3] lastconxresult: WL_DISCONNECTED

[E][WebServer.cpp:617] _handleRequest(): request handler not found

*WM: [3] -> zenworks-1.cegep-ste-foy.qc.ca

*WM: [2] <- Request redirected to captive portal

*WM: [3] -> 192.168.4.1

*WM: [3] lastconxresulttmp: WL_IDLE_STATUS

*WM: [3] lastconxresulttmp: WL_IDLE_STATUS

*WM: [3] lastconxresult: WL_DISCONNECTED

[E][WebServer.cpp:617] _handleRequest(): request handler not found
```

## 3.4 Site Web du projet avec Esp32

Le site web <a href="https://www.youtube.com/watch?v=U4GaKrsXIPc&t=607s">https://www.youtube.com/watch?v=U4GaKrsXIPc&t=607s</a> vous aide à configurer un site web contrôlant la DEL bleue du microcontrôleur. Inspirez-vous en pour préparer l'interface du site web de votre projet.