# 基础电路与电子学

主讲: 陈开志


办公室:学院2号楼304

Email: ckz@fzu.edu.cn


QQ 群: 812010686

### 学习模电目的:

分析和设计基本模拟电路,同时也是学习数字电路的基础



集成运算放大器:接不同的外围电路后,可实现交流直流的放大、加减乘除运算、积分微分运算、以及滤波等等各种信号处理电路(第九、十章)。



## 主要内容

半导体二极管和三极管 (4.1-4.3) 放大电路基础 (5.1, 5.3,5.5, 5.7, 5.8) 功率放大电路 集成运算放大器 (7.1,7.2) 负反馈放大电路 信号的运算、处理及波形发生电路(9.1) 直流电源 (10.1)

## 模电知识体系及学习特点

### 知识体系:

半导体材料 → PN

一人二极管 → 稳压管三极管 → 基本放大电路

基本放大电路

减小温度对静态工作点影响:稳定工作点的放大电路提高放大倍数:多级放大电路

提高放大电路的功率效率: 互补对称功率放大电路

抑制温度漂移对输出的影响: 差分放大电路

电流源电路: 镜像电流源、微电流源、有源负载

集运放电成算大路

集成运算放大电路

+ 负反馈电路

加减乘除运算、积分微分运算、 以及各种数字电路。

## 模电知识体系及学习特点

## 学习特点:

- 1,理解各电路的功能:减小误差(温度、器件老化影响)、提高功率效率、方便耦合等。(设计目的或电路功能)
- 2,不再偏重于数学计算,而以电路原理分析、理解电路整体功能为主。计算只是帮助理解原理的一个工具。很多时候会采用近似计算,忽略次要分量影响。(为什么这样设计)

## 主要内容

半导体二极管和三极管 放大电路基础\_ 功率放大电路 集成运算放大器 负反馈放大电路 信号的运算、处理及波形发生电路 直流电源

## 半导体二极管和三极管

半导体材料 → PN → 二极管 → 稳压管 三极管 → 基本放大电路

#### 主要内容有:

- ◆ 半导体的导电特性
- ◆ PN 结的形成 (重点) 及单向导电性
- ◆ 半导体器件(二极管、三极管)的结构、工作特性、具体应用。(重点)

物质根据其导电性能分为:

**导体**: 低价元素 (原子最外层的电子在 3 个及以下, 形成自由电子

绝缘体: 高价元素 (原子最外层的电子在5个及以上, 形成稳定的共价键)

半导体: 最外层存在4个电子。

(1) 半导体的物理特性

半导体的导电能力具有独特的性质:

- ①温度升高或受到光照时, 纯净的半导体的导电能力显著增加;
- ②在纯净半导体材料中加入微量的"杂质"元素,它的电导率就会成千上万倍地增长;

半导体为什么具有以上的导电性质?

半导体的这种特殊的导电性质是由其原子结构所决定的。

(2)半导体的晶体结构

简化原子结构模型如图 4-1(a) 的简化形式。





图 4-1 (a) 硅和锗的简 化原子模型

图 4-1(b) 晶体共价键结构平面示意图

本征半导体: 由天然的硅或锗材料制成的纯净半导体

### (3) 本征半导体: 导电原理



在绝对零度的条件下 (T=0K相当于T= -273℃),本征半导体中没有 自由电子,不能导电,如同绝 缘体一样。

缘体一样在半导体受到热或 光的激发获得足够能量后, 形成"电子一空穴对", 本征半导体就具有了导电 能力。这个过程叫"本征 激发"

#### 半导体和导体在导电原理的本质区别:

在导电原理上,导体的载流子是自由电子;绝缘体没有载流子;而半导体的载流子有两种:自由电子和空穴。

(1) 半导体的物理特性

本征半导体

半导体的导电能力具有独特的性质。

- ①温度升高或受到光照时, 纯净的半导体的导电能力显著增加;
- ②在纯净半导体材料中加入微量的"杂质"元素,它的电导率就会成千上万倍地增长;

杂质半导体




#### (4)杂质半导体

杂质半导体:通过扩散工艺,在本征半导体中掺入少量合适的杂质元素,从而使半导体的导电能力得到极大的改善。


杂质半导体可分为: N型半导体和P型半导体。

区别:加入的杂质元素不同

N型半导体



- (4) 杂质半导体
- (一) N型半导体的导电原理



在本征半导体中,掺入微量的五价元素(如磷),就形成了N型半导体。由于五价元素的原子最外层有5个价电子,所以除了与周围的原子形成件价键外,还多出了一个电子,可自由移动,导电能力大大增强。

多数载流子,多子

少数载流子, 少子

自由电子的浓度大大高于空穴的浓度。  $(n_i)$ 

自由电子的浓度 n<sub>i</sub>= 本征激发的电子浓度 + 杂质元素浓度

空穴的浓度 n= 木征激发的空穴浓度

例题:对于一个本征半导体而言,它的原子浓度=10<sup>22</sup>/cm³。在常温下,它可以本征激发出的载流子浓度=10<sup>10</sup>/cm³。现在,往本征半导体中掺入百万分之一的五价元素磷,求:

① 此时的自由电子浓度  $n_i = ?$  空穴浓度  $p_i = ?$ 

 $n_i >> p_i$ 

- ② 请比较本征半导体和杂质半导体的导电能力。
- ③ 已知当温度升高  $10^{\circ}$ C,本征激发的载流子浓度增加一倍, $\mathbf{n}_{i}'=?$   $\mathbf{p}_{i}'=?$

解答:① : 本征激发的是电子一空穴对 :  $n_1 = p_1 = 10^{10}$ /cn杂质的原子浓度=  $10^{-6} \times 10^{22}$ /cm³ =  $10^{16}$ /cm³ : 由杂质原子所提供的自由电子浓度  $n_2 = 10^{16}$ /cm³ :  $n_i = n_1 + n_2 = 10^{16}$ /cm³ +  $10^{10}$ /cm³  $p_i = p_1 = 10^{10}$ /cm³

② 
$$\frac{\mathbf{n}_{i} + \mathbf{p}_{i}}{\mathbf{n}_{1} + \mathbf{p}_{1}} = \frac{10^{16}/\text{cm}^{3} + (10^{10}/\text{cm}^{3})}{\times 2 \ 10^{10}/\text{cm}^{3} \times 2} \approx 5 \times 10^{5}$$
 导电能力,大大增强

③ 若当温度升高  $10^{\circ}$ C:  $n_1 = p_1 = 10^{10}/\text{cm}^3$ 

$$\stackrel{\times 2}{:} \quad \mathbf{n}_{i}, \quad = \quad \mathbf{n}_{1} \quad + \quad \mathbf{n}_{2} \quad = \quad$$

$$10^{16}/\text{cm}^3 + (10^{10}/\text{cm}^3 \times 2)$$


$$p_i^{n_i} = p_i^{n_i} = 10^{16} \text{ cm}^3 \times 2$$

虽然 n, p, 增大两倍, 但 n,' + p,' 增大两倍基本不变。

结论: 在N型半导体中, $n_i >> p_i$ ,多子是自由电子,少子是空穴。多子的浓度取决于掺入的杂质浓度,几乎不受温度影响。而少子的浓度则取决于温度的变化。

杂质半导体主要依靠多子导电,所以当多子的浓度越高时,杂质半导体的导电性能越好,导电的稳定性也越好。

- (4) 杂质半导体
- (二) P型半导体的导电原理



在本征半导体中,掺入微量的三价元素(如硼),就形成了P型半导体。

由于三价元素的原子最外层只有3个价电子,所以当它与周围的原子形成共价键时,就产生了一个空穴。导电能力大大增强。

多数载流子,多子

少数载流子, 少子

空穴的浓度大大高于自由电子的浓度。  $(p_i >> n_i)$ 

自由电子的浓度 n<sub>i</sub>= 本征激发的电子浓度 空穴的浓度 p<sub>i</sub>= 本征激发的空穴浓度 + 杂质元素浓

庇


(5) 载流子的漂移运动和扩散运动

#### 杂质半导体如何导电?


- ① 漂移运动 (Drift Movement)
  - ★有电场力作用时,电子和空穴便产生定向运动,称为漂移运动。
  - ★漂移运动产生的电流称为漂移电流。电流和电场强度和 载流子浓度有关

#### ②扩散运动

- \*由于浓度差而引起的定向运动称为扩散运动 (Diffusion Movement), 载流子扩散运动所形成的电流称为扩散电流。
- \*扩散是由浓度差引起的,所以扩散电流的大小与载流子的浓度梯度成正比。



## 半导体二极管和三极管



#### 主要内容有:

- (1) PN 结的形成
- (2) PN 结的特性


- P型和N型半导体接触一起会怎样?
- PN 结:

是指在P型半导体和N型半导体的交界处形成的空间电荷区。

PN结是构成多种半导体器件的基础。
 二极管的核心是一个PN结;三极管中包含了两个PN结。

#### (1) PN 结的形成

注意: 能够自由移动的只有空穴和自由电子,正负离子不能移动





空穴浓度高 自由电子浓度低


自由电子浓度高空穴浓度低

存在着极大的载流子的浓度差

扩散—>浓度差减小—>扩散减弱—>扩散电流减小 小 自建电场上升—>漂移电流增 ——扩散=漂移,方向相反, 大


#### (1) PN 结的形成

自建电场 ← 空间电荷区 (耗尽层) → PN结



在这个区域内没有任何的载流子,只剩下不能移动的正负离子区

扩散—>浓度差减小—>扩散减弱—>扩散电流减小 小 自建电场上升—>漂移电流增 ——扩散=漂移,方向相反, 大



## 半导体二极管和三极管

半导体材料 → PN —— [二极管 → 稳压管 —— 基本放大电路

#### 主要内容有:

- (1) PN 结的形成
- (2) PN 结的特性


(2) PN 结的特性

如果在PN结的两端外加电压,就将破坏原来的动态平衡。当 外加电压的极性不同时,PN结将表现出截然不同的导电性能。

- (1) P区接正极, N区接负极;
  - 称"PN 结外接正向电压"和"PN 结正向偏置"
- (2) P区接负极, N区接正极;
  - 称"PN 结外接反向电压"和"PN 结反向偏置"


#### (2) PN 结的特性

(1) P区接正极,N区接负极; 称"PN结外接正向电压" 或"PN结正向偏置" V<sub>P</sub>>V<sub>N</sub>



- 外电场的方向正好和内电场的方向相反,因而削弱了内电场,空间电荷区变窄。多子的扩散运动加剧,少子的漂移运动减弱。
- ◆ 当外电场远大于内电场时,多子的扩散运动将形成一个较大的 正向电流 *I* (方向: P→N ) 这时,由于 PN 结有电流流通, 因此称此时 PN 结正向导通。

(2) P区接负极, N区接正极; 称 "PN结外接反向电压" 或 "PN结反向偏置"  $V_p < V_N$ 




- ◆ 外电场的方向正好和内电场的方向相同,因而加强了内电场。使得空间电荷区变宽。这将进一步阻碍多子的扩散运动,而有利于少子的漂移运动。
- ◆ 由于少子的浓度很低,所以形成的电流(又称为反向饱和电流 I<sub>s</sub> ) 极其微小,小到往往可以忽略不计,即几乎不导通,我们称此时 PN 结反向截止。

(2) PN 结的特性


※ 总结: 在 PN 结的内部,存在着两种运动: 多子的扩散运动和少子的漂移运动。 PN 结具有单向导电性(正通反止)。

当 PN 结正向偏置时



PN 结正向导通

当 PN 结反向偏置时



以少子的漂移运动为主

流过一个极小的反向电流


PN 结反向截止



(2) PN 结的特性

PN 结的伏安特性

- 定量描绘 PN 结两端电压和流过结的电流的关系的曲线—— PN 结的伏安特性。
- 根据理论分析, PN结的伏安特性方程为



(2) PN 结的特性 PN 结的伏安特性

$$I = I_S(e^{\frac{U}{U_T}} - 1)$$
  
当正向电压  $U$  大于  $U_T$  数倍时 $e^{\frac{U}{U_T}} >> 1$   $I = I_S e^{\frac{U}{U_T}}$ 

> 结论: 正向电流随正向电压的增加以指数规律迅速增大。


外加反向电压时,U为负值,当|U|比 $U_T$ 大几倍时,

$$e^{\frac{U}{U_T}} << 1$$
 此时  $I \approx$ 

▶结论:加反向电压时, PN 结只流过很小的反向饱和电流。

(2) PN 结的特性

PN 结的理论伏安特性



- ●画出 PN 结的理论伏安特 性曲线。
  - 曲线 OD 段表示 PN 结正向偏置时的伏安 特性, 称为正向特 性;
  - 曲线 OB 段表示 PN 结反向偏置时的伏安 特性, 称为反向特 性。

(2) PN 结的特性 PN结的反向击穿




图 4-6 PN 结反向击穿

- 加大 PN 结的反向电压 到某一值时, 反向电流 突然剧增,这种现象称 为PN结击穿,发生击 穿所需的电压称为击穿 电压, 如图所示。
- 反向击穿的特点: 反向 电压增加很小,反向电 流却急剧增加。

电击穿: 「雪崩击穿 电击穿: 不可逆 点向 击穿: 不可逆

## 半导体二极管和三极管

半导体材料 → PN → 「二极管 → 稳压管 三极管 → 基本放大电路


#### 主要内容有:

- ◆ 二极管的结构
- ◆ 二极管的伏安特性
- ◆ 二极管的主要参数
- ◆ 二极管的等效电路与应用
- ◆ 稳压二极管

### 3 半导体二极管


#### (1) 二极管的结

构 PN 结用外壳封装起来,并加上电极引线就构成了半导体二极管,用 D 表示二极管。



由P区引出的电极称为阳极,

由N区引出的电极称为阴极。




※ 硅二极管的死区电压= 0.5V; 锗二极管的死区电压=

一硅二极管:  $U_{\rm D}=0.6{\rm V}\sim1{\rm V}$ , 一般取


-f Wf Y极管: $U_{
m D}=0.2{
m V}\sim 0.5{
m V}$ ,一般取  $0.2{
m V}$ 

※当温度升高时,正向特性曲线将略微向左移动,二极管的死区电压和管压降都将有所减小。



#### 反向特性曲线的注意点:

由于反向电流是由少子的漂移运动引起的,而少子的浓度又取决于温度,因此反向电流受温度影响很大。当温度升高时,少子浓度会随之增大,反向电流也会随之增大,所以当温度升高时,反向特性曲线会向下移动。



Si)

二极管实际的伏安特性曲线是非线性的

(管压降,0.7V---

2、反向特性曲线

① OB 段: i ~ 0

二极管反向截止

② BA 段:

"反向击穿"

### 半导体二极管

- (3) 二极管的特性半导体二极管的主要参
- 数1、最大整流电流  $I_{
  m F}$
- 2、反向工作峰值电压  $U_{
  m R}$ 
  - 3、反向工作峰值电流  $I_{\rm R}$
  - 4、最高工作频率 $f_M$

## 半导体二极管和三极管

半导体材料 → PN 结 二极管 → 稳压管 三极管 → 基本放大电路

#### 主要内容有:

- ◆ 二极管的结构
- ◆ 二极管的伏安特性
- ◆ 二极管的主要参数
- ◆ 二极管的等效电路与应用
- ◆ 稳压二极管