C系列中文液晶顯示模組使用說明書

感謝您關注和使用我們的 OCMJ(奧可拉中文集成模組)C 系列液晶顯示 器產品,歡迎您提出您的要求、意見和建議,我們將竭誠爲您服務、讓您滿 意。您可以流覽 http://www.gptlcm.cn 瞭解最新的產品與應用資訊,或撥打熱 線電話 0758-2317153 以及向 syl@gptlcm.cn 郵箱發 E-mail 獲取具體的技術 諮詢與服務。

金鵬電子有限公司

Golden Palm Electronics Co.,Ltd.

共25頁第1頁 肇慶金鵬電子有限公司 Golden Palm Electronics Co.,Ltd. http://www.gptlcm.cn 地址:肇慶市建設四路 13 號天寧廣場 E 幢 13、14、15 樓 郵編:526040 E_mail: syl@gptlcm.cn 傳真:0758-2317023

業務聯繫:0758-2317153/2317143

技術支援:0758-2317156

目 錄

— 、	概述	3
_,	外形尺寸圖	3
三、	模組引腳說明	9
四、	資料傳輸與介面時序	11
五、	用戶指令集	15
六、	顯示座標關係	19
	顯示步驟	
	顯示示例程式	
	·····································	
TIJ XX	J /U2X	

業務聯繫:0758-2317153/2317143

一、 概述

C系列中文模組可以顯示字母、數位記號、中文字型及圖形,具有繪圖及文字畫面混合顯示功能。提供三種控制介面,分別是8位元微處理器介面,4位元微處理器介面及串列介面(OCMJ4X16A/B無串列介面)。所有的功能,包含顯示RAM,字型產生器,都包含在一個晶片裏面,只要一個最小的微處理系統,就可以方便操作模組。內置2M-位元中文字型ROM (CGROM) 總共提供8192 個中文字型(16x16 點陣),16K-位元半寬字型ROM (HCGROM) 總共提供126 個符號字型(16x8 點陣),64 x 16-位元字型產生RAM (CGRAM),另外繪圖顯示畫面提供一個64x256點的繪圖區域(GDRAM),可以和文字畫面混和顯示。提供多功能指令:畫面清除(Display clear)、游標歸位元(Return home)、顯示打開/關閉(Display on/off)、游標顯示/隱藏(Cursor on/off)、顯示字元閃爍(Display character blink)、游標移位元(Cursor shift)、顯示移位元(Display shift)、垂直畫面捲動(Vertical line scroll)、反白顯示(By_line reverse display)、待命模式(Standby mode)。

主要參數:

- 1、工作電壓(VDD): 4.5~5.5V
- 2、邏輯電平:2.7~5.5V
- 3、LCD 驅動電壓(Vo): 0~7V
- 4、工作溫度(Ta):0~55℃(常溫)/-20~75℃(寬溫) 保存溫度(Tstg):-10~65℃(常溫)/-30~85℃(寬溫)

二、外形尺寸圖




圖 1:OCMJ12232C_1 外形尺寸圖

肇慶金鵬電子有限公司Golden Palm Electronics Co.,Ltd.http://www.gptlcm.cn共 25 頁 第 3 頁地址: 肇慶市建設四路 13 號天寧廣場 E 幢 13、14、15 樓郵編: 526040E_mail: syl@gptlcm.cn業務聯繫: 0758-2317153/2317143技術支援: 0758-2317156傳真: 0758-2317023




圖 2: OCMJ12232C_2 外形尺寸圖




圖 3:OCMJ12232C_3 外形尺寸圖




圖 4:OCMJ2X8C 外形尺寸圖




圖 5: OCMJ2X8C_2 外形尺寸圖

肇慶金鵬電子有限公司 Golden Palm Electronics Co.,Ltd. http://www.gptlcm.cn 共 25 頁 第 5 頁 地址:肇慶市建設四路 13 號天寧廣場 E 幢 13、14、15 樓 郵編:526040 E_mail: syl@gptlcm.cn 業務聯繫:0758-2317153/2317143 技術支援:0758-2317156 傳真:0758-2317023




圖 6: OCMJ2X10C 外形尺寸圖




圖 7: OCMJ2X10C_2/_3 外形尺寸圖





圖 8:OCMJ4X8C 外形尺寸圖



肇慶金鵬電子有限公司 Golden Palm Electronics Co.,Ltd. http://www.gptlcm.cn 共 25 頁 第 7 頁 地址:肇慶市建設四路 13 號天寧廣場 E 幢 13、14、15 樓 郵編:526040 E_mail: syl@gptlcm.cn 業務聯繫:0758-2317153/2317143 技術支援:0758-2317156 傳真:0758-2317023




圖 10: OCMJ4X8C_6 外形尺寸圖

肇慶金鵬電子有限公司Golden Palm Electronics Co.,Ltd.http://www.gptlcm.cn共 25 頁 第 8 頁地址: 肇慶市建設四路 13 號天寧廣場 E 幢 13、14、15 樓郵編: 526040E_mail: syl@gptlcm.cn業務聯繫: 0758-2317153/2317143技術支援: 0758-2317156傳真: 0758-2317023




圖 11: OCMJ4X16A 外形尺寸圖




圖 12: OCMJ4X16B 外形尺寸圖

業務聯繫:0758-2317153/2317143

三、模組引腳說明

表1:OCMJ12232C_1 (122X32)、OCMJ12232C_2 (122X32)引腳說明

並行模式引腳說明

引腳	名稱	方向	說明	引腳	名稱	方向	說明
1	VSS	-	GND (OV)	9	DB2	I/0	數據 2
2	VDD	-	Supply Voltage For Logic (3/5V)	10	DB3	I/0	數據 3
3	VO	_	Supply Voltage For LCD (懸空)	11	DB4	I/0	數據 4
4	RS	Ι	H: Data L: Instruction Code	12	DB5	I/0	數據 5
5	R/W	Ι	H: Read L: Write	13	DB6	I/0	數據 6
6	Е	Ι	Enable Signal,高電平有效	14	DB7	I/0	數據 7
7	DB0	I/0	數據 0	15	LEDA	_	背光源正極 (+5V)
8	DB1	I/0	數據 1	16	LEDK	-	背光源負極(OV)

串列模式引腳說明

引腳	名稱	方向	說明	引腳	名稱	方向	說明
1	VSS	_	GND (OV)	5	STD	Ι	Data
2	VDD	-	Supply Voltage For Logic (3/5V)	6	CS	Ι	Enable Signal
3	VO	-	Supply Voltage For LCD (懸空)	7	LEDA	_	背光源正極 (+5V)
4	SCLK	Ι	Serial Clock	8	LEDK	_	背光源負極(OV)

注:OCMJ12232C-_1的C3與R8間有3個焊接點,連P點與中間點為並行模式,連S點與中間點為串列模式。OCMJ12232C-_2的右邊中間有3個焊接點,連P點與PSB點為並行模式,連S點與PSB點為串列模式。

表2:OCMJ12232C_3 引腳說明

引腳	名稱	方向	說明	引腳	名稱	方向	說明
1	VSS	-	GND (OV)	11	DB4	I/0	數據 4
2	VDD	_	Supply Voltage For Logic(5V)	12	DB5	I/0	數據 5
3	NC	_	Supply Voltage For LCD (懸空)	13	DB6	I/0	數據 6
4	RS	Ι	H: Data L: Instruction Code	14	DB7	I/0	數據 7
5	R/W	Ι	H: Read L: Write	15	PSB	Ι	H: Parallel Mode L: Serial Mode
6	Е	Ι	Enable Signal,高電平有效	16	RST		復位
7	DB0	I/0	數據 0	17	LED-	_	背光源負極(OV)
8	DB1	I/0	數據 1	18	LED+	_	背光源正極 (+5V)
9	DB2	I/0	數據 2	19	NC		
10	DB3	I/0	數據 3	20	NC		

表3:OCMJ2X8C(128X32)、OCMJ2X10C(160X32)引腳說明

		,	, , ,	MHI HOU.	, ,		
引腳	名稱	方向	說明	引腳	名稱	方向	說明
1	VSS	-	GND (OV)	10	DB3	I/0	數據 3
2	VDD	_	Supply Voltage For Logic (+5V)	11	DB4	I/0	數據 4
3	VO	_	Supply Voltage For LCD (懸空)	12	DB5	I/0	數據 5
4	RS (CS)	Ι	H: Data L: Instruction Code	13	DB6	I/0	數據 6
5	R/W(STD)	Ι	H: Read L: Write	14	DB7	I/0	數據 7
6	E (SCLK)	Ι	Enable Signal,高電平有效	15	PSB	Ι	2X10C 此腳爲/RST 腳
7	DB0	I/0	數據 0	16	/RST	Ι	2X10C 此腳爲 NC(PSB)
8	DB1	I/0	數據 1	17	LEDK	_	2X10C 此腳爲 LEDA
9	DB2	I/0	數據 2	18	LEDA	_	2X10C 此腳爲 LEDK

注:OCMJ2X10C的R10上有3個焊接點,連左邊2點爲串列方式,連右邊2點爲並行方式。

肇慶金鵬電子有限公司Golden Palm Electronics Co.,Ltd.http://www.gptlcm.cn共 25 頁 第 10 頁地址: 肇慶市建設四路 13 號天寧廣場 E 幢 13、14、15 樓郵編: 526040E_mail: syl@gptlcm.cn業務聯繫: 0758-2317153/2317143技術支援: 0758-2317156傳真: 0758-2317023

表4:OCMJ2X8C_2(128X32)引腳說明

引腳	名稱	方向	說明	引腳	名稱	方向	說明
1	LEDA		背光源正極(+5V)	10	DB3	I/0	數據 3
2	LEDK		背光源負極(OV)	11	DB4	I/0	數據 4
3	VSS		地	12	DB5	I/0	數據 5
4	VDD		+5V	13	DB6	I/0	數據 6
5	E (SCLK)	Ι	Enable Signal,高電平有效	14	DB7	I/0	數據 7
6	RS (CS)	Ι	H:Data L:Instruction Code	15	RW(STD)	Ι	H:Read L:Write
7	DB0	I/0	數據 0	16	/RST	Ι	復位腳,低電平有效
Q	DB1	I/0	數據 1	17	PSB	Т	H: Parallel Mode
8	DB1	1/0	数據 1	11	LOD	1	L: Serial Mode
9	DB2	I/0	數據 2	18	NC		空腳

表5:OCMJ2X10C_2(160X32)引腳說明

200			(: 00) (0-) 3 [MIN ID ID]				
引腳	名稱	方向	說明	引腳	名稱	方向	說明
1	VSS	_	GND (OV)	11	DB4	I/0	數據 4
2	VDD	_	Supply Voltage For Logic (+5V)	12	DB5	I/0	數據 5
3	VO	_	Supply Voltage For LCD (懸空)	13	DB6	I/0	數據 6
4	RS (CS)	Ι	H: Data L: Instruction Code	14	DB7	I/0	數據 7
5	R/W(STD)	Ι	H: Read L: Write	15	PSB	Ι	H: Parallel Mode L: Serial Mode
6	E (SCLK)	Ι	Enable Signal,高電平有效	16	NC	_	空腳
7	DB0	I/0	數據 0	17	/RST	Ι	Reset Signal,低電平有效
8	DB1	I/0	數據 1	18	NC	_	空腳
9	DB2	I/0	數據 2	19	LEDK	_	背光源負極(OV)
10	DB3	I/0	數據 3	20	LEDA	_	背光源正極 (+5V)

表6:OCMJ2X10C_3(160X32)引腳說明

引腳	名稱	方向	說明	引腳	名稱	方向	說明
1	VSS	-	GND (OV)	11	DB4	I/0	數據 4
2	VDD	_	Supply Voltage For Logic (+3.6V)	12	DB5	I/0	數據 5
3	VO	-	Supply Voltage For LCD (懸空)	13	DB6	I/0	數據 6
4	RS (CS)	Ι	H: Data L: Instruction Code	14	DB7	I/0	數據 7
5	R/W(STD)	Т	H: Read L: Write	15	PSB	Т	H: Parallel Mode
J	· ' '	1	n. Redu L. Wilte	10	םט ו	1	L: Serial Mode
6	E (SCLK)	Ι	Enable Signal,高電平有效	16	NC	_	空腳
7	DB0	I/0	數據 0	17	/RST	Ι	Reset Signal,低電平有效
8	DB1	I/0	數據 1	18	NC	_	空腳
9	DB2	I/0	數據 2	19	LEDK	_	背光源負極(OV)
10	DB3	I/0	數據 3	20	LEDA	_	背光源正極 (+3.6V)

表7:OCMJ4X8C(128X64)引腳說明

17.			0) (0 1) 1 J JUNE HOU.) 1				
引腳	名稱	方向	說明	引腳	名稱	方向	說明
1	VSS	-	GND (OV)	11	DB4	I/0	數據 4
2	VDD	-	Supply Voltage For Logic (+5V)	12	DB5	I/0	數據 5
3	VO	_	Supply Voltage For LCD (懸空)	13	DB6	I/0	數據 6
4	RS (CS)	Ι	H: Data L: Instruction Code	14	DB7	I/0	數據 7
5	R/W(STD)	Ι	H: Read L: Write	15	PSB	Ι	H: Parallel Mode L: Serial Mode
G	E (CCL V)	т	[F	1.6	NC		
6	E (SCLK)	1	Enable Signal,高電平有效	16	NC	_	空腳
7	DB0	I/0	數據 0	17	/RST	Ι	Reset Signal,低電平有效
8	DB1	I/0	數據 1	18	NC	_	空腳
9	DB2	I/0	數據 2	19	LEDA	_	背光源正極 (+5V)
10	DB3	I/0	數據 3	20	LEDK	_	背光源負極(OV)

肇慶金鵬電子有限公司Golden Palm Electronics Co.,Ltd.http://www.gptlcm.cn共 25 頁 第 11 頁地址: 肇慶市建設四路 13 號天寧廣場 E 幢 13、14、15 樓郵編: 526040E_mail: syl@gptlcm.cn業務聯繫: 0758-2317153/2317143技術支援: 0758-2317156傳真: 0758-2317023

表8:OCMJ4X8C_3(128X64)、OCMJ4X8C_6(128X64)引腳說明

引腳	名稱	方向	說明	引腳	名稱	方向	說明
1	VSS	-	GND (OV)	11	DB4	I/0	數據 4
2	VDD	-	Supply Voltage For Logic (+5V)	12	DB5	I/0	數據 5
3	NC	_	Supply Voltage For LCD (懸空)	13	DB6	I/0	數據 6
4	RS (CS)	Ι	H: Data L: Instruction Code	14	DB7	I/0	數據 7
5	R/W(STD)	Т	H: Read L: Write	15	PSB	Т	H: Parallel Mode
J	K/W(SID)	1		10	ТОБ	1	L: Serial Mode
6	E (SCLK)	Ι	Enable Signal,高電平有效	16	NC	_	空腳
7	DB0	I/0	數據 0	17	/RST	Ι	Reset Signal,低電平有效
8	DB1	I/0	數據 1	18	19 只留了	了位置	並無引腳引出
9	DB2	I/0	數據 2	20	LEDA	-	背光源正極 (+5V)
10	DB3	I/0	數據 3	21	LEDK	_	背光源負極(OV)

注:OCMJ4X8C_3/_6 為減少背光電源對模組的干擾作了特別處理,背光電源焊盤(20、21 腳)與 17 腳間留了 2 個焊盤(18、19 腳)位置但並無焊盤和引腳引出;背光電源的 2 條走線與其他走線間的間隔距離至少保留了 2mm 的爬電間隔。

表9:OCMJ4X16A(256X64)引腳說明

引腳	名稱	方向	說明	引腳	名稱	方向	說明
1	FG	-	FRAME GROUND	11	DB0	I/0	數據 0
2	VSS	-	GND (OV)	12	DB1	I/0	數據 1
3	VDD	-	Supply Voltage For Logic (+5V)	13	DB2	I/0	數據 2
4	NC	_	空腳	14	DB3	I/0	數據 3
5	R/W	Ι	H: Read L: Write	15	DB4	I/0	數據 4
6	E1	Ι	Enable Signall,高電平有效	16	DB5	I/0	數據 5
7	E2	Ι	Enable Signal2,高電平有效	17	DB6	I/0	數據 6
8	RS	Ι	H: Data L: Instruction Code	18	DB7	I/0	數據 7
9	NC	-	空腳	19	LEDA	-	背光源正極 (+5V)
10	/RST	Ι	Reset Signal,低電平有效	20	LEDK	_	背光源負極(OV)

表10:OCMJ4X16B(256X64)引腳說明

	C C C C C C C C C C C C C C C C C C C										
引腳	名稱	方向	說明	引腳	名稱	方向	說明				
1	DB7	I/0	數據 7	2	VSS	_	GND (OV)				
3	DB6	I/0	數據 6	4	VSS	_	GND (OV)				
5	DB5	I/0	數據 5	6	VSS	_	GND (OV)				
7	DB4	I/0	數據 4	8	VSS	_	GND (OV)				
9	DB3	I/0	數據 3	10	VSS	_	GND (OV)				
11	DB2	I/0	數據 2	12	VSS	_	GND (OV)				
13	DB1	I/0	數據 1	14	VSS	_	GND (OV)				
15	DB0	I/0	數據 0	16	VSS	_	GND (OV)				
17	RS	Ι	H: Data L: Instruction Code	18	VSS	_	GND (OV)				
19	R/W	Ι	H: Read L: Write	20	VSS	_	GND (OV)				
21	E2	Ι	Enable Signal2,高電平有效	22	VSS	_	GND (OV)				
23	E1	Ι	Enable Signall,高電平有效	24	VSS	_	GND (OV)				
25	VDD	-	Supply Voltage For Logic (+5V)	26	VSS	_	GND (OV)				
27	NC	-	空腳	28	VSS	_	GND (OV)				
29	/LED	Ι	背光控制腳,低電平有效	30	VSS	_	GND (OV)				
31	/RST	Ι	Reset Signal,低電平有效	32	VSS	_	GND (OV)				
33	FG	_	FRAME GROUND	34	VSS	-	GND (OV)				

肇慶金鵬電子有限公司Golden Palm Electronics Co.,Ltd.http://www.gptlcm.cn共 25 頁 第 12 頁地址: 肇慶市建設四路 13 號天寧廣場 E 幢 13、14、15 樓郵編: 526040E_mail: syl@gptlcm.cn業務聯繫: 0758-2317153/2317143技術支援: 0758-2317156傳真: 0758-2317023


四、資料傳輸與介面時序

1. 並列介面傳輸訊號


當PSB腳(OCMJ4X16A/B無串列介面,無此引腳)接高電位時,模組將進入並列模式,在並列模式下可由指令DL FLAG 來選擇8-位元或4-位元介面,主控制系統將配合(RS,RW,E,DB0..DB7)來達成傳輸動作。從一個完整的流程來看,當下設定位址指令後(CGRAM,DDRAM)若要讀取資料時需先DUMMY READ 一次,才會讀取到正確資料第二次讀取時則不需DUMMY READ 除非又下設定位址指令才需再次DUMMY READ。在4-位元傳輸模式中,每一個八位元的指令或資料都將被分爲兩個位元組動作:較高4位元

(DB7~DB4)的資料將會被放在第一個位元組的(DB7~DB4)部分,而較低4位元(DB3~DB0)的資料則會被放在第二個位元組的(DB7~DB4)部分,至於相關的另四位則在4-位元傳輸模式中DB3~DB0介面未使用。

相關介面傳輸訊號請參考下圖說明:



Timing Diagram of 8-bit Parallel Bus Mode Data Transfer




Timing Diagram of 4-bit Parallel Bus Mode Data Transfer

2. 串列介面與串列傳輸資料


當PSB腳接低電位時,模組將進入串列模式。從一個完整的串列傳輸流程來看,一開始先傳輸啓始位元組,它需先接收到五個連續的 "1"(同步位元字串),在啓始位元組,此時傳輸計數將被重置並且串列傳輸將被同步,再跟隨的兩個位字串分別指定傳輸方向位元(RW)及寄存器選擇位(RS),最後第八的位則為 "0"。在接收到同步位元及RW和RS資料的啓始位元組後,每一個八位元的指令將被分爲兩個位元組接收到:較高4位元(DB7~DB4)的指令資料將會被放在第一個位元組的LSB部分,而較低4位元(DB3~DB0)的指令資料則會被放在第二個位元組的LSB部分,至於相關的另四位則都爲0。 串列傳輸訊號請參考下圖說明:

肇慶金鵬電子有限公司 Golden Palm Electronics Co.,Ltd. http://www.gptlcm.cn 共 25 頁 第 13 頁 地址:肇慶市建設四路 13 號天寧廣場 E 幢 13、14、15 樓 郵編:526040 E_mail: syl@gptlcm.cn 業務聯繫:0758-2317153/2317143 技術支援:0758-2317156 傳真:0758-2317023




3.8位並行連接時序圖

MPU 寫資料到模組



肇慶金鵬電子有限公司Golden Palm Electronics Co.,Ltd.http://www.gptlcm.cn共 25 頁 第 14 頁地址: 肇慶市建設四路 13 號天寧廣場 E 幢 13、14、15 樓郵編: 526040E_mail: syl@gptlcm.cn業務聯繫: 0758-2317153/2317143技術支援: 0758-2317156傳真: 0758-2317023

MPU 從模組讀出資料




AC Characteristics ($T_A = 25^{\circ}C$, $V_{DD} = 4.5V$) Parallel Mode Interface

Symbol	Characteristics	Test Condition	Min.	Тур.	Max.	Unit				
		Internal Clock Operation	n							
f_{OSC}	OSC Frequency	$R = 33K\Omega$	480	540	600	KHz				
	•	External Clock Operation	on							
f_{EX}	External Frequency	-	480	540	600	KHz				
	Duty Cycle	-	45	50	55	%				
T_R,T_F	Rise/Fall Time	-	-	-	0.2	μs				
	Write Mode (Writing data from MPU to ST7920)									
$T_{\mathbf{C}}$	Enable Cycle Time	Pin E	1200	-	-	ns				
T_{PW}	Enable Pulse Width	Pin E	140	-	-	ns				
T_R, T_F	Enable Rise/Fall Time	Pin E	-	-	25	ns				
Tas	Address Setup Time	Pins: RS,RW,E	10	-	-	ns				
T_{AH}	Address Hold Time	Pins: RS,RW,E	20	-	-	ns				
T_{DSW}	Data Setup Time	Pins: DB0 - DB7	40	-	-	ns				
T_{H}	Data Hold Time	Pins: DB0 - DB7	20	-	-	ns				
	Read Mo	de (Reading Data from ST	7920 to MI	PU)						
$T_{\rm C}$	Enable Cycle Time	Pin E	1200	-	-	ns				
T_{PW}	Enable Pulse Width	Pin E	140	-	-	ns				
T_R,T_F	Enable Rise/Fall Time	Pin E	-	-	25	ns				
TAS	Address Setup Time	Pins: RS,RW,E	10	-	-	ns				
T_{AH}	Address Hold Time	Pins: RS,RW,E	20	-	-	ns				
T_{DDR}	Data Delay Time	Pins: DB0 - DB7	-	-	100	ns				
Тн	Data Hold Time	Pins: DB0 - DB7	20	-	-	ns				

肇慶金鵬電子有限公司 Golden Palm Electronics Co.,Ltd. http://www.gptlcm.cn 共 25 頁 第 15 頁 地址:肇慶市建設四路 13 號天寧廣場 E 幢 13、14、15 樓 郵編:526040 E_mail: syl@gptlcm.cn 業務聯繫:0758-2317153/2317143 技術支援:0758-2317156 傳真:0758-2317023

4・串列介面時序圖

MPU寫資料到模組



AC Characteristics ($T_A = 25^{\circ}C$, $V_{DD} = 4.5V$) Serial Mode Interface

Symbol	Characteristics	Test Condition	Min.	Тур.	Max.	Unit
		Internal Clock Opera	ntion			
f_{OSC}	OSC Frequency	$R = 33K\Omega$	470	530	590	KHz
		External Clock Opera	ation			•
f_{EX}	External Frequency	-	470	530	590	KHz
	Duty Cycle	-	45	50	55	%
T_R, T_F	Rise/Fall Time	-	-	-	0.2	μs
Tscyc	Serial clock cycle	Pin E	400	-	-	ns
Tshw	SCLK high pulse width	Pin E	200	-	-	ns
Tslw	SCLK low pulse width	Pin E	200	-	-	ns
Tsds	SID data setup time	Pins RW	40	-	-	ns
TSDH	SID data hold time	Pins RW	40	-	-	ns
Tess	CS setup time	Pins RS	60	-	-	ns
TCSH	CS hold time	Pins RS	60	-	-	ns

肇慶金鵬電子有限公司Golden Palm Electronics Co.,Ltd.http://www.gptlcm.cn共 25 頁 第 16 頁地址:肇慶市建設四路 13 號天寧廣場 E 幢 13、14、15 樓郵編: 526040E_mail: syl@gptlcm.cn業務聯繫: 0758-2317153/2317143技術支援: 0758-2317156傳真: 0758-2317023

五、用戶指令集

指令表 1:(RE=0:基本指令集)

					ŧ	旨令碼						執行
指令	RS	RW	DB7	DB6	DB5	DB4	DB3	DB2	DB1	DB0	說明	時間 (540K HZ)
清除顯示	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	將 DDRAM 填滿 "20H" ,並且設定 DDRAM 的地址計數器 (AC) 到 "00H"	1.6ms
地址歸位	0	0	0	0	0	0	0	0	1	X	設定 DDRAM 的地址計數器(AC)到 "00H",並且將游標移到開頭原點位 置;這個指令並不改變 DDRAM 的內容	72us
進入點設 定	0	0	0	0	0	0	0	1	I/D	S	指定在資料的讀取與寫入時,設定游標 移動方向及指定顯示的移位元	72us
顯示狀態 開/關	0	0	0	0	0	0	1	D	С	В	D=1:整體顯示 ON , D=0:顯示 OFF C=1:游標 ON , C=0:游標 OFF B=1:游標位置反白且閃爍 , B=0:游 標位置不反白閃爍	72us
游標或顯 示移位元 控制	0	0	0	0	0	1	S/C	R/L	X	X	設定游標的移動與顯示的移位元控制 位元;這個指令並不改變 DDRAM 的內 容	72us
功能設定	0	0	0	0	1	DL	X	0 RE	Х	X	DL=1: 8-BIT 控制介面 DL=0: 4-BIT 控制介面 RE=1: 擴充指令集動作 RE=0: 基本指令集動作	72us
設定 CGRAM 地址	0	0	0	1	AC5	AC4	AC3	AC2	AC1	AC0	設定 CGRAM 地址到地址計數器(AC) 需確定擴充指令中 SR=0(捲動位址或 RAM 位址選擇)	72us
設定 DDRAM 地址	0	0	1	AC6	AC5	AC4	AC3	AC2	AC1	AC0	設定 DDRAM 地址到地址計數器(AC)	72us
讀取忙碌標誌(BF) 和位址	0	1	BF	AC6	AC5	AC4	AC3	AC2	AC1	AC0	讀取忙碌標誌(BF)可以確認內部動作 是否完成,同時可以讀出位址計數器 (AC)的値	0us
寫資料到 RAM	1	0	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0	寫入資料到內部的 RAM (DDRAM/CGRAM/GDRAM)	72us
讀出 RAM 的値	1	1	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0	從內部 RAM 讀取資料 (DDRAM/CGRAM/GDRAM)	72us

指令表 2:(RE=1: 擴充指令集)

10 11 11 12 12	(1/5ペン	71H 147	//~ /							
					扌	旨令碼						執行
指令	RS	RW	DB7	DB6	DB5	DB4	DB3	DB2	DB1	DB0	說明	時間 (540K HZ)
待命模式	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	進入待命模式,執行其他命令都可終止 待命模式	72us
捲動位址 或 RAM 位 址選擇	0	0	0	0	0	0	0	0	1	SR	SR=1:允許輸入垂直捲動位址 SR=0:允許設定 CGRAM 位址(基本指 令)	72us

肇慶金鵬電子有限公司

Golden Palm Electronics Co.,Ltd.

http://www.gptlcm.cn

共25頁第17頁

地址:肇慶市建設四路 13 號天寧廣場 E 幢 13、14、15 樓 郵編:526040業務聯繫:0758-2317153/2317143

技術支援:0758-2317156

E_mail: syl@gptlcm.cn 傳真:0758-2317023

C系列中文液晶顯示模組使用說明書

反白選擇	0	0	0	0	0	0	0	1	R1	R0	選擇 4 行中的任一行作反白顯示,並可決定反白與否	72us
睡眠模式	0	0	0	0	0	0	1	SL	X	X	SL=1:脫離睡眠模式 SL=0:進入睡眠模式	72us
擴充功能 設定	0	0	0	0	1	DL	X	1 RE	G	0	DL=1: 8-BIT 控制介面 DL=0: 4-BIT 控制介面 RE=1: 擴充指令集動作 RE=0: 基本指令集動作 G=1:繪圖顯示 ON G=0:繪圖顯示 OFF	72us
設定捲動 地址	0	0	0	1	AC5	AC4	AC3	AC2	AC1	AC0	SR=1:AC5—AC0 爲垂直捲動地址	72us
設定繪圖 RAM 地址	0	0	1	AC6	AC5	AC4	AC3	AC2	AC1	AC0	設定 GDRAM 地址到地址計數器(AC)	72us

備註:

- 1、 當模組在接受指令前,微處理順必須先確認模組內部處於非忙碌狀態,即讀取 BF 標誌時 BF 需為 0,方可接受新的指令;如果在送出一個指令前並不檢查 BF 標誌,那么在前一個指令和這個指令中間必須延遲一段較長的時間,即是等待前一個指令確實執行完成,指令執行的時間請參考指令表中的個別指令說明。
- 2、 "RE" 為基本指令集與擴充指令集的選擇控制位元,當變更 "RE" 位元後,往後的指令集將維持在最後的狀態,除非再次變更 "RE" 位元,否則使用相同指令集時,不需每次重設 "RE" 位。

具體指令介紹:

1、清除顯示(指令代碼爲 01H)

CODE:	RS	RW	DB7	DB6	DB5	DB4	DB3	DB2	DB1	DB0
	L	L	L	L	L	L	L	L	L	Н

功能:將 DDRAM 填滿"20H"(空格),把 DDRAM 位址計數器調整爲 "00H" ,重新進入點設定將 I/D 設爲"1", 游標右移 AC 加 1

2、地址歸位(02H)

CODE:	RS	RW	DB7	DB6	DB5	DB4	DB3	DB2	DB1	DB0
	L	L	L	L	L	L	L	L	Н	X

功能:把 DDRAM 地址計數器調整爲 "OOH",游標回原點,該功能不影響顯示 DDRAM

3、點設定(04H/05H/06H/07H)

CODE:	RS	RW	DB7	DB6	DB5	DB4	DB3	DB2	DB1	DB0
	L	L	L	L	L	L	L	Н	I/D	S

功能:設定游標移動方向並指定整體顯示是否移動。

I/D=1 游標右移, AC 自動加 1; I/D=0 游標左移, AC 自動減 1

SH=1 且 DDRAM 爲寫狀態:整體顯示移動,方向由 I/D 決定 (I/D=1 左移, I/D=0 右移)

SH=0 或 DDRAM 爲讀狀態:整體顯示不移動

4、顯示狀態 開/關(08H/0CH/0DH/0EH/0FH)

CODE:	RS	RW	DB7	DB6	DB5	DB4	DB3	DB2	DB1	DB0
	L	L	L	L	L	L	Н	D	С	В

功能: D=1: 整體顯示 ON; D=0: 整體顯示 OFF. C=1: 游標顯示 ON; C=0: 游標顯示 OFF.

B=1: 游標位置反白且閃爍; B=0: 游標位置不反白閃爍

5、游標或顯示移位元控制(10H/14H/18H/1CH)

CODE:	RS	RW	DB7	DB6	DB5	DB4	DB3	DB2	DB1	DB0
	L	L	L	L	L	Н	S/C	R/L	X	X

肇慶金鵬電子有限公司Golden Palm Electronics Co.,Ltd.http://www.gptlcm.cn共 25 頁 第 18 頁地址: 肇慶市建設四路 13 號天寧廣場 E 幢 13、14、15 樓郵編: 526040E_mail: syl@gptlcm.cn業務聯繫: 0758-2317153/2317143技術支援: 0758-2317156傳真: 0758-2317023

功能:10H/14H:游標左/右移動,AC減/加1;18H/1CH:整體顯示左/右移動,游標跟隨移動,AC値不變

6、功能設定(20H/24H/26H/30H/34H/36H)

CODE: RS **RW** DB7 DB6 DB5 DB4 DB3 DB2 DB₁ DB0 RE L Η DL X X X

功能:DL=1: 8-BIT 控制介面 DL=0: 4-BIT 控制介面

RE=1: 擴充指令集動作 RE=0: 基本指令集動作

7、設定 CGRAM 地址 (40H-7FH)

CODE: DB7 DB6 DB5 DB3 DB2 DB0 RS RW DB4 DB1 Н AC5 AC4 AC3 AC2 AC1 ACO L

功能:設定 CGRAM 位址到位址計數器(AC),需確定擴充指令中 SR=0(捲動位址或 RAM 位址選擇)

8、設定 DDRAM 地址 (80H-9FH)

CODE: RS DB7 DB5 DB4 DB2 DB1 DB₀ RW DB6 DB3 L AC5 AC4 AC3 AC2 AC1 AC0 L Н AC6

功能:設定 DDRAM 地址到地址計數器 (AC)

9、讀取忙碌狀態(BF)和位址

DB5 CODE: RS RW DB7 DB4 DB3 DB2 DB1 DB0 DB6 BF AC3 AC2 AC0 L Н AC6 AC5 AC4 AC1

功能:讀取忙碌狀態(BF)可以確認內部動作是否完成,同時可以讀出位址計數器(AC)的値,當 BF=1,表示內部忙碌中此時不可下指令需等 BF=0 才可下新指令

10、寫資料到 RAM

CODE: RS **RW** DB7 DB₆ DB5 DB4 DB3 DB₂ DB₁ DB₀ D7 D3 D2 D6 D5 D4 D1 D0

功能:寫入資料到內部的 RAM(DDRAM/CGRAM/GDRAM),每個 RAM 位址都要連續寫入兩個位元組的資料。

11、讀出 RAM 的值

CODE: RS RW DB7 DB6 DB5 DB4 DB3 DB2 DB1 DB₀ D6 D4 D3 D2 D0 Н Н D7 D5 D1

功能:從內部 RAM 讀取資料(DDRAM/CGRAM/GDRAM),當設定位址指令後,若需讀取資料時需先執 行一次空的讀數據,才會讀取到正確資料,第二次讀取時則不需要,除非又下設定位址指令。

12、待命模式(01H)

CODE: RS RW DB7 DB6 DB5 DB4 DB3 DB2 DB1 DB0

L L L L L L L L L H

功能: 進入待命模式, 執行其他命令都可終止待命模式

13、 捲動位址或 RAM 位址選擇 (02H/03H)

CODE: RS RW DB7 DB6 DB5 DB4 DB3 DB2 DB1 DB0

L L L L L L L L L H SR

功能:SR=1:允許輸入捲動位址 SR=0:允許設定 CGRAM 位址(基本指令)

14、反白選擇 (04H-07H)

CODE: RS **RW** DB7 DB₆ DB5 DB4 DB3 DB₂ DB₁ DB₀ L L L L L Η R1 R0

功能:選擇4行中的任一行作反白顯示,並可決定反白與否。

注:4X8C/_3/_6的一、三行爲反白選擇的第一行,二、四行爲反白選擇的第二行。

15、睡眠模式 (08H/0CH)

CODE: RS **RW** DB7 DB₆ DB5 DB4 DB3 DB₂ DB₁ DB₀ L L L L Н SL X X

功能:SL=1:脫離睡眠模式 SL=0:進入睡眠模式

16、擴充功能設定 (20H/24H/26H/30H/34H/36H)

CODE: RS **RW** DB7 DB6 DB5 DB4 DB3 DB₂ DB₁ DB₀ L DL X RE G L L Η L

功能:DL=1:8-BIT 控制介面 DL=0:4-BIT 控制介面

肇慶金鵬電子有限公司 Golden Palm Electronics Co.,Ltd. http://www.gptlcm.cn 共25頁第19頁

C系列中文液晶顯示模組使用說明書

RE=1:擴充指令集動作 RE=0:基本指令集動作 G=1:繪圖顯示 ON G=0:繪圖顯示 OFF

17、設定捲動地址 (40H-7FH)

CODE: DB3 DB2 DB0 RS RW DB7 DB6 DB5 DB4 DB1 L AC5 AC4 AC3 AC2 AC1 AC0 L Н

功能:SR=1:AC5~AC0 為垂直捲動地址

18、設定繪圖 RAM 地址 (80H-FFH)

CODE: RS RW DB7 DB6 DB5 DB4 DB3 DB2 DB1 DB0


L L H AC6 AC5 AC4 AC3 AC2 AC1 AC0

功能:設定 GDRAM 地址到地址計數器 (AC)

肇慶金鵬電子有限公司Golden Palm Electronics Co.,Ltd.http://www.gptlcm.cn共 25 頁 第 20 頁地址: 肇慶市建設四路 13 號天寧廣場 E 幢 13、14、15 樓郵編: 526040E_mail: syl@gptlcm.cn業務聯繫: 0758-2317153/2317143技術支援: 0758-2317156傳真: 0758-2317023

六、顯示座標關係

1、圖形顯示座標(OCMJ4X8C、OCMJ4X8C_3、OCMJ4X8C_6)



肇慶金鵬電子有限公司 Golden Palm Electronics Co.,Ltd. http://www.gptlcm.cn 共 25 頁 第 21 頁 地址:肇慶市建設四路 13 號天寧廣場 E 幢 13、14、15 樓 郵編:526040 E_mail: syl@gptlcm.cn 業務聯繫:0758-2317153/2317143 技術支援:0758-2317156 傳真:0758-2317023

2、中文字元顯示座標(OCMJ12232C 1、OCMJ12232C 2、OCMJ2X8C、OCMJ2X8C 2)

		X座標										
Line1	80H											
Line2	90H	91H	92H	93H	94H	95H	96H	97H				

3、中文字元顯示座標(OCMJ2X10C、OCMJ2X10C 2、OCMJ2X10C 3)

		X 座標									
Line1	80H	80Н 81Н 82Н 83Н 84Н 85Н 86Н 87Н 88Н 89Н									
Line2	90H	91H	92H	93H	94H	95H	96H	97H	98H	99H	

4、中文字元顯示座標(OCMJ4X8C、OCMJ4X8C_3、OCMJ4X8C_6)

	X 座標							
Line1	80H	81H	82H	83H	84H	85H	86H	87H
Line2	90H	91H	92H	93H	94H	95H	96H	97H
Line3	88H	89H	8AH	8BH	8CH	8DH	8EH	8FH
Line4	98H	99H	9AH	9BH	9CH	9DH	9EH	9FH

5、中文字元顯示座標(OCMJ4X16A、OCMJ4X16B)

	X 座標						
Linel	80H	81H	82H	•••••	8DH	8EH	8FH
Line2	90H	91H	92H	•••••	9DH	9EH	9FH
Line3	80H	81H	82H	•••••	8DH	8EH	8FH
Line4	90H	91H	92H	•••••	9DH	9EH	9FH

七、顯示步驟

1、顯示資料RAM(DDRAM)

顯示資料RAM 提供64x2 個位元組的空間,最多可以控制4 行16 字(64 個字)的中文字型顯示,當寫入顯示資料RAM時,可以分別顯示CGROM,HCGROM 與CGRAM 的字型;本系列模組可以顯示三種字型,分別是半寬的HCGROM 字型、CGRAM 字型及中文CGROM 字型,三種字型的選擇,由在DDRAM中寫入的編碼選擇,在0000H~0006H 的編碼中將選擇CGRAM 的自定字型,02H~7FH 的編碼中將選擇半寬英數位的字型,至於A1 以上的編碼將自動的結合下一個位元組,組成兩個位元組的編碼達成中文字型的編碼BIG5(A140~D75F) GB(A1A0~F7FF),詳細各種字型編碼如下:

- 1. 顯示半寬字型:將8 位元資料寫入DDRAM 中,範圍為02H~7FH 的編碼。
- 2. 顯示CGRAM 字型: 將16 位元資料寫入DDRAM 中,總共有0000H,0002H,0004H,0006H 四種編碼。
- 3. 顯示中文字形:將16 位元資料寫入DDRAM 中,範圍爲A140H~D75FH 的編碼(BIG5) , A1A0H~F7FFH 的編碼(GB)。將16 位元資料寫入DDRAM 方式爲透過連續寫入兩個位元組的資料來完成,先寫入高位元組(D15~D8)再寫入低位元組(D7~D0)。

2、繪圖RAM (GDRAM)

繪圖顯示RAM 提供64x32 個位元組的記憶空間(由擴充指令設定繪圖RAM 位址),最多可以控制 256x64 點的二維繪圖緩衝空間,在更改繪圖RAM 時,由擴充指令設定GDRAM 位址先設垂直位址再設水準位址(連續寫入兩個位元組的資料來完成垂直與水準的座標位址),再寫入兩個8 位元的資料到繪圖 RAM,而位址計數器(AC)會自動加一,整個寫入繪圖RAM 的步驟如下:

肇慶金鵬電子有限公司Golden Palm Electronics Co.,Ltd.http://www.gptlcm.cn共 25 頁 第 22 頁地址:肇慶市建設四路 13 號天寧廣場 E 幢 13、14、15 樓郵編: 526040E_mail: syl@gptlcm.cn業務聯繫: 0758-2317153/2317143技術支援: 0758-2317156傳真: 0758-2317023

- 1. 先將垂直的位元組座標 (Y) 寫入繪圖RAM 位址。
- 2. 再將水準的位元組座標(X) 寫入繪圖RAM 位址。
- 3. 將D15~D8 寫入到RAM 中(寫入第一個Bytes)。
- 4. 將D7~D0 寫入到RAM 中(寫入第二個Bytes)。

八、顯示示例程式

以下程式為 51 系列彙編常式:

;WR_COUNT2: 計數器 2

1、發送資料						
SEND_D:	LCALL	CHK_BUSY		1內部工作狀態		
	SETB	RS		選擇資料寄存器		
	CLR	RW		引狀態		
	MOV	P1 , A	;送資料到	資料口		
	SETB	Е				
	NOP					
	NOP	D				
	CLR	Е				
9、淼泠北点	RET =u≠u→₽					
2、發送指令 SEND_I:	ELCALL	CHK BUSY	· k 公川(古)(日	决 或了了 <i>作</i> 毕能		
SEND_1.	CLR	RS		内部工作狀態 選擇指令寄存器		
	CLR	RW		S辞相卫可行品 S狀態		
	MOV	P1, A	;送資料到			
	MOV SETB	E	,还具件却	川貝代口		
	NOP	L				
	NOP					
	CLR	Е				
	RET					
3、讀數據副	程式					
READ_D:	LCALL	CHK_BUSY	;檢測模組	自內部工作狀態		
	SETB	RS	;RS=1 選	選擇資料寄存器		
	SETB	RW	;RW=1 讀	默態		
	SETB	Е				
	NOP					
	MOV	A , P1	;從資料口]讀數據		
	CLR	E				
	RET					
4、測忙碌副		D1 HOPPH				
CHK_BUSY:	MOV	P1, #0FFH	DC_0 38			
	CLR	RS		選擇指令寄存器		
	SETB	RW	;RW=1 讀	影狀態		
	SETB	E D1 7	. ANIDII DE A	<u>[</u>		
	JB CLR	P1.7,\$ E	;判別BF	<u>M</u>		
	RET	L				
5、串口寫副						
;DA_IN:	• • •					
	資料指令選擇					
; WR COUNT1:						
,	H 1 AV 1111 1	-				


肇慶金鵬電子有限公司Golden Palm Electronics Co.,Ltd.http://www.gptlcm.cn共 25 頁 第 23 頁地址: 肇慶市建設四路 13 號天寧廣場 E 幢 13、14、15 樓郵編: 526040E_mail: syl@gptlcm.cn業務聯繫: 0758-2317153/2317143技術支援: 0758-2317156傳真: 0758-2317023

```
SERIAL_WR: PUSH
                     ACC
             MOV
                     A, DA IN
            SETB
                     CS
             MOV
                     WR_COUNT1, #05H
             SETB
                     STD
                                                ;1
SERIAL_WR1: CLR
                     SCLK
            SETB
                     SCLK
            DJNZ
                     WR_COUNT1, SERIAL_WR1
            CLR
                     STD
                                                ; RW
             CLR
                     SCLK
             SETB
                     SCLK
             JNB
                     RS_STU, CLR_RS
                     STD
            SETB
                                                ;寫數據
             SJMP
                     SETB_RS
CLR RS:
            CLR
                     STD
                                                ;寫指令
SETB RS:
            CLR
                     SCLK
            SETB
                     SCLK
            CLR
                     STD
                                                ;0
            CLR
                     SCLK
             SETB
                     SCLK
            MOV
                     WR COUNT1, #02H
SERIAL_WR2: MOV
                     WR_COUNT2, #04H
SERIAL WR21:RLC
                     Α
            MOV
                     STD, C
            CLR
                     SCLK
            SETB
                     SCLK
            DJNZ
                     WR_COUNT2, SERIAL_WR21
            MOV
                     WR COUNT2, #04H
            CLR
                     STD
                                                ;0
SERIAL_WR22:CLR
                     SCLK
            SETB
                     SCLK
            DJNZ
                     WR_COUNT2, SERIAL_WR22
             DJNZ
                     WR_COUNT1, SERIAL_WR2
            CLR
                     SCLK
             CLR
                     CS
                     DELAY
            LCALL
             P<sub>O</sub>P
                     ACC
             RET
```

肇慶金鵬電子有限公司Golden Palm Electronics Co.,Ltd.http://www.gptlcm.cn共 25 頁 第 24 頁地址: 肇慶市建設四路 13 號天寧廣場 E 幢 13、14、15 樓郵編: 526040E_mail: syl@gptlcm.cn業務聯繫: 0758-2317153/2317143技術支援: 0758-2317156傳真: 0758-2317023

附錄一、字元表

代碼 (02H---7FH)



肇慶金鵬電子有限公司Golden Palm Electronics Co.,Ltd.http://www.gptlcm.cn共 25 頁 第 25 頁地址:肇慶市建設四路 13 號天寧廣場 E 幢 13、14、15 樓郵編: 526040E_mail: syl@gptlcm.cn業務聯繫: 0758-2317153/2317143技術支援: 0758-2317156傳真: 0758-2317023